TI080006 INSTRUCTIONS

Remove transparent film from display. Slide up battery cover and insert battery provided. Replace battery cover. Display will power on. Press RESET, display will show "00:00".

Countdown Timer Settings:

1. Press MIN button to advance minute digits. Hold for 3 seconds for rapid advance. The SEC button functions in the same way.
2. If duration is incorrect, press RESET (MIN & SEC buttons simultaneously) once to reset timer to zero and set desired time.
3. Press START/STOP button once and timer will start to count down at 1 second intervals.
4. Stop alarm by pressing START/STOP button.
5. To pause, press START/STOP button once, press again to resume.
6. To clear display, press RESET (MIN & SEC Simultaneously) and display will revert to "00:00".

Count-Up Timer Setting:

1. When timer is in reset stage "00:00", press START/STOP button once to achieve count-up feature.
2. To Pause, press START/STOP button once. Press once more to resume.
3. To return the timer to zero, first press START/STOP button once to stop the timer, then press RESET.

MODE D'EMPLOI

Retirez la pellicule transparente de l'affichage. Faites glisser vers le haut le couvercle du compartiment de pile et insérez la pile fournie. Remettez le couvercle en place. Appuyez sur RESET (REMISE À ZÉRO) et l'affichage indiquera "00:00".

Réglage de la minuterie de comptage à rebours:

1. Appuyez sur le bouton MIN pour faire avancer les chiffres des minutes. Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour faire avancer rapidement. Pour le réglage des SEC, suivez le même mode de fonctionnement.
2. Si le réglage n'est pas exact, appuyez sur RESET (REMISE À ZÉRO) [boutons MIN et SEC ensemble] une fois pour remettre la minuterie à zéro et réglez à nouveau l'heure.
3. Appuyez sur le bouton START/STOP (DEMARRAGE/ARRÊT) une fois et la minuterie commencera le minutage à rebours à résolution d'une seconde.
4. Arrêtez la sonnerie en appuyant sur le bouton START/STOP (DEMARRAGE/ARRÊT).
5. Pour faire une pause, appuyant sur le bouton START/STOP (DEMARRAGE/ARRÊT) une seule fois, appuyez à nouveau pour continuer le comptage.
6. Pour effacer l'affichage, appuyez sur RESET (REMISE À ZÉRO), l'affichage indiquera maintenant 00.00.

Réglage de la minuterie de comptage progressif:

1. Lorsque la minuterie est à l'étape de remise à zéro 00:00, appuyez sur le bouton START/STOP (DEMARRAGE/ARRÊT) une fois pour activer le dispositif de comptage progressif. La minuterie commence à compter à résolution de 1 seconde.
2. Pour faire une pause, appuyez une fois sur le bouton START/STOP (DEMARRAGE/ARRÊT), appuyez à nouveau pour continuer le comptage.
3. Pour remettre à zéro la minuterie de comptage progressif, appuyez tout d'abord sur START/STOP (DEMARRAGE/ARRÊT) puis sur RESET (REMISE À ZÉRO).