

01 PRODUCT PARTS



02 UNFOLD THE TROLLEY

unfold the trolley as the picture shown



Tips:
Pay attention to that the button should be at the correct position after you unfold the trolley and you will hear a sound "ka" in order to avoid accident when you use the trolley.

03 INSTALLATION OF FRONT WHEEL

Please insert the wheel as the same direction of trolley as the correct demonstration

Correct demonstration:
the red directional plate faces the trolley

wrong demonstration:
the red directional plate faces out



04 INSTALLATION OF REAR WHEEL

Please put the trolley as the correct demonstration

Correct demonstration:
the red brake plate faces the trolley

Wrong demonstration:
the red brake plate faces ground



Press the mental clasp marked on the right picture with you left hand then insert the wheel to the direction of the frame



the effect is shown on the right picture



05 MATTERS NEED ATTENTION

The canopy is designed to take advantage of the rotation of the gears. So when you're using it you need to push hard forward (back), and it is very normal that you will hear the gear making a sound.

Pulling back is to turn on

Pushing forward is to close



Product operation skills

REMOVE THE FRONT WHEEL

Hold the plastic clips as shown in the picture with you two figures, then push the wheel outward with you another hand.



REMOVE THE REAR WHEEL

Tips:
Both actions need to be performed simultaneously

Second:
pushing it outward with you left hand

First:
press the mental button with you right hand



DIRECTIONAL FRONT WHEEL

pressing the red button up or down with your hand allows you to switch between directional and universal directions

DIRECTIONAL

UNIVERSAL



A BUTTON TO FOLD THE TROLLEY

Press the red button to complete folding trolley rapidly

TIPS:

- ① The canopy should be open when you want to fold the trolley
- ② Make sure you put your handlebar in the direction of the rear wheel



THE WAY OF THE HANDLEBARS CHANGE DIRECTION

Hold your hands on the hooks that on the both sides of the handlebar at the same time, then Push the handle (number 2) forward as shown in the picture



LUXUEUX CHARIOT À DOUBLE DIRECTION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Information sur l'installation

FR

01 PIÈCES DU PRODUIT



02 DÉPLIER LE CHARIOT

Déplier le chariot comme le montre la photo



Conseils:
Veillez à ce que le bouton soit bien positionné après avoir déplié le chariot et vous entendrez un "clic" sonore afin d'éviter tout accident lors de l'utilisation du chariot.

03 INSTALLATION DE LA ROUE AVANT

veuillez insérer la roue dans le même sens que celui du chariot, comme le montre la démonstration.

Démonstration correcte:

La plaque directionnelle rouge fait face au chariot.



Démonstration erronée:

La plaque directionnelle rouge est tournée vers l'extérieur.



04 INSTALLATION DE LA ROUE ARRIÈRE

Veillez mettre le chariot comme la démonstration correcte

Démonstration erronée:

La plaque de frein rouge face au sol



Démonstration correcte :

La plaque de frein rouge fait face au chariot



Appuyez de la main gauche sur le fermoir mental marqué sur l'image de droite puis insérez la roue dans le sens du cadre



Le résultat est illustré sur la photo de droite




05 QUESTIONS QUI NÉCESSITENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

Le canopy est conçu pour tirer parti de la rotation des engrenages. Ainsi, lorsque vous l'utilisez, vous devez pousser fort en avant (en arrière), et il est très normal que vous entendiez l'engrenage faire un bruit.

Tirer vers l'arrière pour ouvrir allumer



Tirer vers l'avant pour fermer



Maîtrise du fonctionnement du produit

RETIRER LA ROUE AVANT

Tenez les clips en plastique comme indiqué sur la photo avec deux doigts, puis poussez la roue vers l'extérieur avec une autre main.



RETIRER LA ROUE ARRIÈRE

Conseils:
Les deux actions doivent être effectuées simultanément

Deuxièmement:
Pousser vers l'extérieur avec la main gauche

Premièrement:
Appuyez sur le bouton mental avec votre main droite



ROUE AVANT DIRECTIONNELLE

Appuyer sur le bouton rouge vers le haut ou vers le bas avec la main permet de passer des directions directionnelles aux directions universelles.

DIRECTIONNELLE

UNIVERSEL



BOUTON POUR PLIER LE CHARIOT

Appuyez sur le bouton rouge pour effectuer rapidement le pliage du chariot

Conseils:

- 1 Le canopy doit être ouvert lorsque vous voulez plier le chariot
- 2 Assurez-vous que vous placez votre guidon dans la direction de la roue arrière



LA MANIÈRE DE CHANGER LA DIRECTION DU GUIDON

Placez vos mains sur les crochets qui se trouvent des deux côtés du guidon en même temps, puis poussez la poignée (numéro 2) vers l'avant comme indiqué sur la photo

