

Proper use. This outdoor furniture is only intended for use in private residential areas. It is not intended for use as a ladder, support or play equipment for children.

Benches, chair or lounger may only be used for sitting or lying on.

Table is not intended to be used as a sun shade support. This item may only be used to hold ordinary household amounts of crockery, food and drink.

Cushion box may only be used to store cushions, garden furniture coverings. Do not leave the lid open! Children and animals may trap body parts in the lid, when it closes or may become trapped inside.

Safety. Do not pick up or move the item with wheels when someone is on it!

Never light an open fire near wooden garden furniture! It may catch fire or be damaged by embers.

Do not allow children to play with the packaging, fittings or other parts of the product! They could suffocate in the packaging film or injure themselves on the outer packaging. **Risk of damage!**

Assembly. Assemble the item very carefully and follow the assembly instructions. The item should be assembled by competent persons only.

Start by screwing in the screws on all connections 80 %. Only tighten the screws 100 % once all of them are in place. Wood is a natural product. It reacts to temperature and weather by expanding and contracting. We recommend that you regularly check all screwed joints to make sure that they are secure.

Care and storage. The furniture is treated with a water-based, environmentally friendly glaze, which makes the wood structure visible, highlights the texture and at the same time provides good protection against the weather. Wood is a natural product, so the texture of the wood may include small knots and color variations in the finished product. The furniture needs to be washed regularly with a mild cleaner to prevent dirt from forming a substrate for mould.

When the effect of the water-repellent diminishes, the furniture should be treated with a colorless glaze for outdoor use (water- or oil-based). Wash first with an alkaline cleaning agent, let it dry and apply another coat (pay attention to table tops and armrests, as these are the parts most exposed to the rain and sun). We recommend that you do this at least once a year. After one or several seasons, if the color of the furniture starts to fade, it may be necessary to repaint the furniture. Then, after you have cleaned and dried the furniture, it should be lightly sanded with a fine sandpaper and treated with a pigment glaze (according to the instructions of the glaze you use).

White glazed garden furniture - there may appear some yellow/brown marks in knots, when the furniture is exposed to the sun. It is a natural process of pine wood. These should disappear eventually. To keep your furniture white, always use an opaque glaze, because a colorless varnish can give a yellow tone to the furniture after it is exposed to the sun.

General care of resin. When the furniture is exposed to high temperatures (over 35° C), the resin may ooze out, especially around knots. Fresh resin can be removed with a little pure alcohol/ethanol or ethyl alcohol rubbing lightly with a cloth. Dried/crystallized resin should be scraped off carefully without damaging the paint.

Storage. Store the garden furniture in a cool, frost-free, dry, weatherproof room for the winter season. Be certain to avoid: heated spaces such as boiler rooms (this could cause cracks in the wood) and airtight coverings (this could lead to stains or mould caused by condensation).

The following is not covered under the warranty:

- Material natural reactions to the changes of the weather conditions (temperature, humidity...): shrinkage/swelling, cracks, splits, resin release, yellow knots, changes in color and others. Due to nature of the material these processes cannot be avoided, but to reduce or eliminate changes follow the maintenance and proper use instructions included with this product.

- The damages due to any misuse, assembly, wrong storage and / or inadequate maintenance.

[DE] **ACHTUNG! BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUF! BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN!**

Richtige Verwendung. Diese Gartenmöbel eignen sich zur Verwendung in privaten Wohngebäuden.

Die Möbel sind als Leiter, Stütze oder Spielgerät für Kinder nicht zu verwenden.

Sitzbänke, ein Stuhl oder ein Liegestuhl sind nur zum Sitzen oder Liegen zu benutzen.

Der Tisch dient nicht als Sonnenschutz. Der Tisch ist nur zur Aufbewahrung von Haushaltsgegenständen, Geschirr, Speisen und Getränken zu benutzen

Kissenbox ist nur zur Lagerung von Kissen und Bezügen für Gartenmöbeln zu verwenden. Deckel nicht offen lassen! Kinder und Tiere können Körperteile im Deckel einklemmen, wenn der Deckel sich schließt, oder hineinfallen.

Sicherheit. Heben oder bewegen Sie den Gegenstand mit den Rädern nicht, wenn jemand darauf ist! Offenes Feuer in der Nähe von Gartenmöbeln aus Holz ist verboten! Die Möbel können sich entzünden oder durch Hitze beschädigt werden.

Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungen, Beschlägen oder anderen Teilen des Produkts spielen! Die Kinder könnten an der Verpackungsfolie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.

Beschädigungsgefahr!

Zusammenbau. Das Produkt ist sehr sorgfältig und gemäß den Montageanleitungen zusammenzubauen. Der Gegenstand darf nur von sachkundigen Personen zusammengebaut werden. Die Schrauben aller Anschlüsse sind bis ca. 80% anzuziehen. Die Schrauben sind erst dann vollständig anzuziehen, wenn alle Schrauben vorhanden sind. Holz ist ein Naturprodukt und reagiert auf Temperatur- und Wetteränderungen, also sich ausdehnt und zusammenzieht. Bitte regelmäßig alle festen Schraubverbindungen zu überprüfen.

Pflege und Lagerung. Die Möbel sind mit einem wasserbasierten, umweltfreundlichen Holzlack behandelt, welcher die Holzstruktur, die Textur betont und gleichzeitig einen guten Wetterschutz gewährleistet. Das Holz ist ein Naturprodukt, daher kann die Textur des Holzes kleine Knoten und Farbabweichungen im fertigen Produkt enthalten. Die Möbel sind regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel zu reinigen, um Schmutz und Schimmel zu vermeiden.

Wenn die wasserabweisende Wirkung nachlässt, sind die Möbel mit einem farblosen Lack für den Außenbereich (auf Wasser- oder Ölbasis) zu behandeln. Bitte zuerst waschen mit einem alkalischen Reinigungsmittel, danach trocken lassen und eine weitere Schicht aufzutragen (bitte auf Tischplatten und Armlehnen zu achten, da diese den meisten Regen- und Sonneneinflüssen ausgesetzt sind). Empfehlenswert ist, dies mindestens einmal im Jahr zu tun. Nach einer oder mehreren Saisons ist es erforderlich, die Möbel neu zu färben, wenn die Farbe der Möbel zu verblassen beginnt. Nachdem die Möbel gereinigt und getrocknet werden, sind diese mit einem feinen Schleifpapier leicht abzuschleifen und mit einem Pigmentlack (gemäß den Anweisungen der verwendeten Glasur) zu behandeln.

Weißgelackte Gartenmöbel. Wenn die Möbel von der Sonne beschädigt sind, können gelbe/braune Flecken in den Aststellen auftreten. Es ist ein natürlicher Prozess für Kiefernholz. Jedoch sollten diese irgendwann verschwinden. Damit Ihre Möbel weiß zu halten, bitte den undurchsichtigen Lack verwenden, da ein farbloser Lack den Möbeln einen gelben Farbton verleihen kann, nachdem sie von dem Sonnenlicht beschädigt werden können.

Pflege des Epoxidharzes.

Wenn die Möbel durch hohe Temperaturen (über 35°C) beeinflusst werden, kann das Harz herausquellen, insbesondere um Aststellen. Frisches Harz kann mit etwas reinem Alkohol/Ethanol oder Ethylalkohol, der leicht mit einem Tuch abgerieben wird, entfernt werden. Getrocknetes/kristallisiertes Harz ist vorsichtig abzukratzen, ohne den Lack zu beschädigen.

Lagerung.

Bitte lagern die Gartenmöbel in einem kühlen, frostfreien, trockenen und wetterfesten Raum während der Wintersaison.

Bitte unbedingt vermeiden: Beheizte Räume, z.B. Heizräume (dies kann zu Rissen im Holz führen) und luftdichte Räume (dies kann zu Flecken oder Schimmelbildung durch Kondenswasser führen).

Garantie schließt folgendes aus:

- Physikalische natürliche Reaktionen auf Änderungen der atmosphärischen Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit ...): Absinken/Ausdehnung, Risse, Spaltungen, Harzfreisetzung, gelbe Flecken, Farbänderungen usw. Aufgrund der charakteristischen Eigenschaften des Holzes können diese Prozesse nicht vermieden werden. Um solche Schäden zu verringern oder zu beseitigen, sind die mit diesem Produkt gelieferten Gebrauchsanweisungen zu befolgen.

- Die Schäden aufgrund von Missbrauch, Montage, nicht ordnungsmäßiger Lagerung und/oder unzureichender Wartung.