

245mm

Garantía TTT-50-19

Tenga una copia de su registro para su referencia futura.

Fabricante

REGISTRO DE GARANTÍA

Por favor llevar la información abajo. Manda la entre 30 días de la compra. Ensenle por favor una copia del recibo original de ventas.

Registro De Garantía TTT-50-19

(Por favor impresión claramente)

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Fecha de a Compra:

Teléfono:

Comprado de:

Model:

Código de producto universal # (UPC):

Fabricante

Altos Warranty Registration

1920 Mount Vernon Ave.,

Pomona, CA 91768

Options:

¿ Quere usted oír más acerca de nuestros productos? SI NO

Por favor escribir algunos de sus comentarios valorados

Garantía Limitada

¿QUI CUMPLE ESTA GARANTÍA?

Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa como el chip, el motor, caja de engranaje y circuitos electrónicos.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA COBERTURA?

Esta garantía se valida un año de la fecha de la compra.

¿QUÉ AGRUPIARÁN EL FABRICANTE HACER?

El fabricante basic o reemplazará defectivos o faltando la tapa.

Cliente es responsable de volver el defectuoso o faltando la tapa la unidad primera envía de la Basura TTT-50-19 al fabricante. El cliente es también responsable de enviar los cargos para volver el producto a nosotros. El fabricante pagará por el envío las tapas de vuelta al cliente si la tapa es cubierta bajo nuestro programa de la garantía resumido en este documento dentro de los 48 aducidos conterminos.

¿QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA?

La base de la unidad, las luces de batería, anillo de pesadumbre (si aplicable), cubo inferior (si aplicable) o ningún problema con la tapa automática causada por abuso, por el maltrato, o por los desastres naturales, como terremotos, las inundaciones, y los fogones no son cubiertos.

La garantía se rescata si se crean los representantes fueron procurados por cualquiera de este material que el fabricante que tuvo como resultado el daño a la tapa automática.

¿CÓMO SE OBTIENE EL SERVICIO?

*Hacer derecho a plaza el servicio bajo esta garantía suena POR FAVOR a través de nosotros de garantía conestada con un comprobante de compra (como una copia de recibo original de ventas) dentro del 30 días de la compra.

Si usted tiene alguna pregunta o los problemas, llámonos se sienten por favor libre llamar nuestra oficina en 91-866-978-2776, M.F. 9:00am a 5:30pm PST o por correo.

Maneje por favor Esta Página para Su Futura Referencia.

¿CÓMO APLICAR LEY DE ESTADO?

Esta garantía se da derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado para indicar.

Si usted tiene alguna pregunta o los problemas, llámonos se sienten por favor libre llamar nuestra oficina en 91-866-978-2776, M.F. 9:00am a 5:30pm PST o por correo.

Maneje por favor Esta Página para Su Futura Referencia.

INSTRUCCIÓN

a. Comprue siempre el tamaño de la batería correcta y el tipo de baterí a.

b. Vuelva a colocar el conjunto de batería al mismo tiempo de instalar las baterías, asegure de que los contactos de la batería y los contactos en el compartimiento de la batería están limpios.

c. Asegure que las baterías están instaladas correctamente en lo que respecta a la polaridad (+ y -).

d. Retire las pilas del dispositivo que no se va a utilizar.

e. Retire las pilas varias o prontito.

350mm

Instrucciones:

1. Inserte la batería: Coloque 3 pilas de tamaño "D" en la caja de la batería (Consulte Foto 3). Coloque la tapa de la batería hacia atrás, la capotera ahora está en modo de espera y está listo para usar. Líneas de acuerdo a los pines positivos y negativos.

2. Cómo usar la el bote de basura: Ligeramente toque con el pie el panel de control (Consulte Foto 1), la tapa se abrirá automáticamente. Después de poner la basura en el bote de basura la tapa se cerrará automáticamente segundos después.

3. Mantenja de modo abierto la tapa: Ligeramente toque con el pie el panel de control durante 3 segundos hasta que la luz verde se apaga. Esto abre la tapa y mantenga la tapa abierta. Ligeramente toque con el pie el panel de control para cerrar la tapa y volver a poner el modo listo de dedo del pie.

4. Asegure de la bolsa de basura: Inserte la bolsa de basura con el anillo de resosamiento. Consulte Foto 4). Coloque la bolsa de basura en los botones del anillo de resosamiento. Coloque la bolsa de basura y el anillo de resosamiento en la base del recipiente de basura. Nota: la bolsa completamente en la base del recipiente de manera que las hebras no muestran una vez que la tapa está cerrada en la parte superior de la base.

5. La luz LED indicadores:

1. La luz LED no parpadee cuando está apagado.

2. La luz LED se verde cuando la tapa se está abriendo.

3. La luz LED parpadee en rojo cuando la tapa está en posición cerrada.

4. La luz LED intermitencia en amarillo cuando la batería está baja.

6. Duración de la batería: Si abre y cierra la tapa 20 veces cada día, la vida de la batería es de aproximadamente 9 meses.

Atención:

1. No vierte agua para lavar el mecanismo electrónico en la parte superior de la base (Consulte Foto 2 y 3). Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie.

2. No cierre la tapa del bote de basura cuando se se está abriendo. Coloque a la tapa el control interno y abra puede dañar el mecanismo o cualquier parte del bote de basura.

3. No utilice la fuerza para pulsar el panel de control.

4. Control el anillo del función LED parpadee en amarillo por favor vuelva a colocar todas las baterías del conjunto al mismo tiempo y limpie el contacto de la batería para asegurarse de que la batería.

5. Las especificaciones, dimensiones y/o materiales de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Parámetros

Voltage: DC 4.5V

Corriente estática: <2uA

Corriente de trabajo: <500mA

Movimiento abierto vez Tapa: <1S

Tiempo al cerrar la tapa movimiento: <1.5S

MANUAL DE USUARIO

BASURERO TOQUE LLEGRO DE PIE

Model TTT-50-19

Introducción

Nuestros botes de basura toque del dedo del pie electrónicos están diseñados y creados para hacer hacer frente a la basura más limpia y más fácil. Nuestros productos ofrecen una forma fácil de eliminar la basura con sólo un toque del dedo del pie. Es conveniente, portátil, ahorra de lugar cuando se almacena, sanitario y tiene un gran aspecto. Ligeramente toque el pie para tocar el panel de control (Consulte Foto 1) y la tapa se abrirá automáticamente. La tapa se cerrará automáticamente segundos más tarde una vez que se quita el pie del área de control. Utilizamos materiales de alta calidad y la última tecnología en nuestros productos para asegurar un funcionamiento fiable y durabilidad. Su nuevo bote electrónico grillo parpadee está equipado con una tapa, anillo de plástico, la base y el receptor de energía (Consulte Foto 2).

Información General

1. La luz LED no parpadee cuando está apagado.

2. La luz LED se verde cuando la tapa se está abriendo.

3. La luz LED parpadee en rojo cuando la tapa está en posición cerrada.

4. La luz LED intermitencia en amarillo cuando la batería está baja.

6. Duración de la batería: Si abre y cierra la tapa 20 veces cada día, la vida de la batería es de aproximadamente 9 meses.

Atención:

1. No vierte agua para lavar el mecanismo electrónico en la parte superior de la base (Consulte Foto 2 y 3). Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie.

2. No cierre la tapa del bote de basura cuando se se está abriendo. Coloque a la tapa el control interno y abra puede dañar el mecanismo o cualquier parte del bote de basura.

3. No utilice la fuerza para pulsar el panel de control.

4. Control el anillo del función LED parpadee en amarillo por favor vuelva a colocar todas las baterías del conjunto al mismo tiempo y limpie el contacto de la batería para asegurarse de que la batería.

5. Las especificaciones, dimensiones y/o materiales de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Parámetros

Voltage: DC 4.5V

Corriente estática: <2uA

Corriente de trabajo: <500mA

Movimiento abierto vez Tapa: <1S

Tiempo al cerrar la tapa movimiento: <1.5S

245mm

USER'S MANUAL

TOE TAP TRASHCAN

Model TTT-50-19

Introduction

Our toe tap trash can is designed and created to make dealing with trash cleaner and easier. Our products provide an effortless way to dispose trash. It is convenient, reliable, uses low power consumption, and has a great look. Slightly tap your foot to touch the control panel (Refer to Pic 1) and the lid will automatically open. The lid will close automatically seconds later. We use high quality materials and the latest technology in our products to ensure reliable function and durability. Your new electronic toe tap trash can is equipped with a lid, ring liner and base. (Refer to Pic 2).

Overview

1. The LED light is green when the lid is opening.

2. The LED light will turn to off when the lid is kept opening.

3. The LED light is flashing green light 3 times before the lid close.

4. The LED light will turn to red when the battery is low.

6. Battery Life: If you open and close the lid 20 times every day battery life is approximately 9 months.

Attention:

1. Do not use water to wash the electronic mechanism at the rear of the base (Refer to Pic 2 & 3).

2. Do not close the lid of the trash can when it is opening. Forcing the lid to close while it is opening may damage the mechanism or any part of the trash can.

3. Do not use force to kick the control panel.

4. When the sensor is not working or LED light is flashing red, please replace all batteries of the set at the same time and clean the battery contact to avoid the leakage of the batteries.

5. The specifications, dimensions and/or materials of our products are subject to change without further notice.

Parameters

Voltage: DC 4.5V

Static current: <2uA

Working current: <500mA

Lid time open movement: <1S

Lid time close movement: <1.5S

350mm

Limited Warranty

WHAT DOES THIS WARRANTY COVER?

*This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits.

HOW LONG DOES THE COVERAGE LAST?

*This warranty is valid one year from the date of purchase.

WHAT WILL THE MANUFACTURER DO?

*The manufacturer will fix or replace any defective or malfunctioning lid.

*Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (include tag unit of the Trash Can) to the manufacturer. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. The manufacturer will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document within 48 continental states.

WHAT DOES THE WARRANTY NOT COVER?

*The base of the unit, battery caps, liner ring (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods, and fire) are not covered.

*Warranty is voided if it is changed repairs were attempted by anyone other than the manufacturer that resulted in damage to the automatic lid.

HOW DO YOU GET SERVICE?

*In order to be eligible for service under this warranty, PLEASE return the warranty registration card attached with a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase.

*If you have any technical questions or problems please feel free to call our office at 1-866-978-2776, M.F. 9:00am to 5:30pm PST.

HOW DOES STATE LAW APPLY?

*This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

INSTRUCTION:

a. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.

b. Replace all batteries of a set at the same time.

c. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

d. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).

e. Remove batteries from equipment with is not to be used for an extended period of time.

f. Remove used batteries promptly.

Warranty 0000001

Please Keep a Record of This Warranty Card # for Your Future Reference

Manufacturer

WARRANTY REGISTRATION

Please complete information below. Then mail form to the address below. Please complete and mail within 30 days of possession. Please enclose a PHOTOCOPY of original sales receipt.

TTT-50-19

0000001

Name:

Address:

City:

State:

Date of Purchase:

Telephone:

Purchased from:

Model (located on the cover of your instruction booklet):

UPC # (located under bar code on the packaging):

Manufacturer:

Altos Warranty Registration

1920 Mount Vernon Ave.,

Pomona, CA 91768

Options:

Would you like to hear more about our products? YES NO

Please Write your value comments: