



# ONLINE SHOP

for high quality unprinted outdoor items  
Shop online at [impactcanopy.com](http://impactcanopy.com)



# CABANA



## MORE THAN CANOPIES...WE ARE YOUR ONE-STOP SHOP

### EXPODOME TENTS



### TABLE COVERS, CHAIRS & MORE



### SIGNS & BANNERS



### FENCING



### INFLATABLE TENTS & SHAPES



### FLAGS



**IMPACT CANOPIES USA**  
22600 Temescal Canyon Rd  
Corona, California  
USA 92883  
Phone: 951.674.1441  
Fax: 951.674.1443  
Toll Free: 877.840.3524

**IMPACT CANOPIES CANADA**  
1050 Brevik Place  
Mississauga, Ontario  
CANADA L4W 3V9  
Phone: 905.282.1850  
Fax: 905.282.1846  
Toll Free: 877.776.6655

**IMPACT CANOPIES CANADA**  
1371 Kebet Way  
Port Coquitlam, British Columbia  
CANADA V3C 6G1  
Tel: 604.464.1371  
Fax: 604.464.1372  
Toll Free: 877.776.6655

**WE ARE**  
the official  
partner &  
North American  
representative of



CONNECT WITH US @impactcanopies



[impactcanopy.com](http://impactcanopy.com)

[impactcanopy.com](http://impactcanopy.com)

# GENERIC CANOPY INSTRUCTIONS

## Setup | Installation | Instalación

1. Remove frame from box and stand upright in the center of the desired setup location.

Retirer l'armature de la boîte et positionner au centre de l'endroit désiré.

Retire la estructura metálica de la caja y colóquela en el centro del sitio donde desea instalarla.

2. With one or two people, gently pull the outer legs until the frame is slightly expanded.

Avec un ou deux personnes, tirer doucement les pattes de coins jusqu'à ce que l'armature est légèrement entre-ouvert.

Con la ayuda de una o dos personas, hale suavemente las barras externas hasta que la estructura quede parcialmente abierta.

3. Place the canopy top over the partially open frame. Align the canopy top with the four corners of the frame and attach the canopy velcro strip to each frame corner securely.

Placer le toit sur l'armature. Aligner les coins du toit avec les 4 coins de l'armature et attacher le velcro a chaque coin.

Alinee la carpa con las cuatro esquinas del marco, y acople bien las tiras de velcro de la tela de cada una de las esquinas.

4. Lift the frame into position by expanding the truss bars until frame is fully expanded. Lock each of the corner sliders into place by holding the leg of the frame with one hand and pushing the slider upward until the thumblock clicks into place.

Tirer l'armature jusqu'à ce que le toit soit tendu. Verrouiller chaque coin en poussant les braquettes coulissantes vers le haut jusqu'à ce que vous entendez le clic.

Levante el marco en la posición expandiendo las barras de braguero hasta que marco sea expandido completamente. Cierre cada uno de los cursores de rincón en el lugar teniendo la pierna del marco con una mano y empujar el cursor hacia arriba hasta que el thumblock haga clic en el lugar.

5. Adjust the frame legs to your desired height by placing one foot on each corner of the footpad and slowly extending each leg into place until the thumblock clicks. Repeat with other legs.

Placer votre pied sur chaque patte et soulever à la hauteur désirée.

Ajuste las piernas de marco a su altura deseada colocando un pie en cada rincón del bandolero y extendiendo lentamente cada pierna en el lugar hasta que el thumblock haga clic en. Repita con otras piernas.

6. To raise the leg to the next level, press the thumblock and slide the leg upward to the desired height.

Pour soulever la patte au prochain niveau, presser sur le bouton et glisser la patte au niveau désiré.

Para levantar la pierna al próximo nivel, apretar el thumblock y deslizar la pierna hacia arriba a la altura deseada.



# Canopy Accessories | Accessoires

Shop online at [impactcanopy.com](http://impactcanopy.com)



## Warranty | Garantie | Garantía

### 2 Year Limited Warranty

Impact Canopies warrants that each part of this product will be free from defects in material and workmanship for a period of two years from date of purchase. All warranty claims require proof of purchase and may be prorated. Impact Canopies is not responsible for any damage due to wind, rain, snow or any act of nature. Under NO circumstances shall the manufacturer or authorized representative be liable for any personal loss, injury or direct consequential damage resulting from the use of this product.

### 2 ans garanti limité

Impact Canopies garantit que chaque composant de ce produit sera exempt de tout vice de matériau et de fabrication pendant la durée de 2 ans à compter de la date d'achat. Toutes les réclamations doivent être accompagnées d'une preuve d'achat et peuvent être proportionnelles. Impact Canopies n'est pas responsable pour les dommages causés par le vent, la pluie, la neige ou toute autre force de la nature. Le représentant agréé ou le fabricant ne sera en aucun cas responsable des dommages directs, spécifiques, indirects, consécutifs ou punitifs résultant de l'utilisation de ce produit.

### Garantía limitada de 2 años

Impact Canopies Garantiza que cada parte de este producto estará libre de defectos en el material y la habilidad por un período de 2 años de la fecha de compra. Todos los reclamos de la garantía requieren comprobante de compra y pueden ser prorrateado. Impact Canopies no se hace responsable de ningún daño debido a enrollar, llover, la nieve ni ningún acto de la naturaleza. Bajo ninguna circunstancia el fabricante o representante autorizado es responsable en caso de pérdida, o daños personales por uso de este producto.

## Safety Precautions and Care Instructions Precauciones e instrucciones de cuidado

- ▶ Do not use your canopy as a permanent cover. It is designed for temporary use only. Damages due to weather conditions are not warranted.
- ▶ Do not set up on a steep incline. Do not leave unattended.
- ▶ Never set up in windy, rainy, or snowy conditions. Do not let snow or rain accumulate on top. It will collapse.
- ▶ Use tie-downs, stakes or weight bags to secure your IMPACT canopy in windy conditions. Commercial stake kits and weight bags can be purchased as accessories directly from Impact Canopies.
- ▶ Do not machine wash your top. Wash with mild soap and water with a brush while the Instant Canopy is open without the legs extended. Do not use harsh detergents, abrasives or bleach.
- ▶ Do not put your Instant Canopy away while wet or damp. This promotes mildew and rust. Always store completely dry.
- ▶ For best results in keeping your top clean and to avoid small rips and tears, it is recommended that the top be removed and stored in the carry bag after each use.

- ▶ Ne pas utiliser votre abri comme un abri permanent. Il est prévu que pour utilisation provisoire!
- ▶ Ne pas monter sur les pentes raides et les plans inclinés. Ne jamais laisser sans supervision.
- ▶ Ne jamais monter l'abri dans les conditions météorologiques suivantes: pluie, vents fort ou la neige. Ne pas laisser l'eau ou la neige s'accumuler sur le toit.
- ▶ Utiliser les points de fixation au sol, des piquets ou des sacs de lestage pour bien fixer votre abri IMPACT dans les conditions venteuses. Des kits de piquets commerciaux et des sacs de lestage sont disponibles chez Impact Canopies.
- ▶ Ne jamais nettoyer le toit de votre abri à la machine. Si un nettoyage est nécessaire, utiliser un détergent doux avec une brosse et nettoyer le toit quand il est tendu sur l'armature.
- ▶ Laisser le toit sécher complètement avant de le ranger.
- ▶ Pour garder votre toit propre et empêcher les petites déchirures, il est recommandé de retirer le toit de l'armature et de le ranger dans le sac après chaque utilisation.

- ▶ No utilize el toldo como una cubierta permanente ya que está diseñado solo para uso temporal. Los daños causados por las inclemencias del tiempo no están cubiertos por la garantía.
- ▶ No lo instale sobre terrenos empinados y no lo deje desatendido.
- ▶ Nunca lo instale cuando haga viento, cuando llueva o nieve. No permita que la lluvia o la nieve se acumulen en el toldo ya que este colapsaría.
- ▶ Utilice ataduras, estacas o pesas para asegurar el toldo en condiciones ventosas. Usted podrá comprar como accesorio adicional los kits comerciales de estacas y pesas que tiene a la venta Impact Canopies.
- ▶ No lave la carpa en lavadora. Lávela con jabón suave, agua y un cepillo mientras el toldo esté abierto pero con sus patas contraídas. No utilice detergentes fuertes, abrasivos ni blanqueadores.
- ▶ No guarde el toldo cuando esté mojado o húmedo. Esto promoverá el moho y la oxidación.
- ▶ Guárdelo siempre completamente seco. Para conservar mejor la carpa y evitar que se rasgue, se recomienda que la quite del toldo después de cada uso y que la guarde en la bolsa para transporte.

### Warning | Attention

Keep all flame and heat sources away from this tent fabric. This tent is made with fabric that meets CPAI-84, UCLS 109, NFPA 701 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.

Tenir toutes les sources de flamme et de chaleur à l'écart de la toile de cet abri. La toile de cet abri est un matériau résistant aux flammes qui respecte la spécification CPAI-84, UCLS 109, NFPA 701. Elle n'est pas ignifuge. La toile brûlera si elle est laissée en contact continu avec toute source de flamme.

Mantenga el toldo alejado de las llamas y de las fuentes de calor. Este producto está fabricado con tela que cumple con las especificaciones CPAI-84, UCLS 109, NFPA 701 de resistencia a las llamas. Sin embargo, la tela no es a prueba de fuego y se quemará si la deja en contacto continuo con cualquier llama.