



Installation Manual

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ **DE-** Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ **EN-** Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ **CZ-** Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ **HR-** Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ **HU-** Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok/ **SK-** Nástroje potrebné na montáž (nedodávané výrobcem)/ **FR-** Outils requis pour l'assemblage (non fournis par le fabricant)





[1]



v 1.0

17.12.2024

PL - Szanowny Kliencie, jeśli zamontujesz uszkodzony element, Twoja reklamacja nie będzie uznana. Zachowaj etykietę do celów reklamacyjnych. --- **DE** - Sehr geehrter Kunde, wenn Sie ein defektes Bauteil einbauen, wird Ihre Reklamation nicht anerkannt. Bewahren Sie das Etikett für Reklamationszwecke auf. --- **EN** - Dear Customer, if you install a defective component, your claim will not be accepted. Keep the label for claim purposes. --- **CZ** - Vážený Zákazníku, pokud nainstalujete vadný komponent, vaše reklamacie nebude uznána. Štítek si uschovejte pro účely reklamace. --- **SK** - Vážený Zákazník, ak nainštalujete chybný komponent, vaša reklamácia nebude uznaná. Štítok si uschovajte na účely reklamácie. --- **HR** - Poštovani Kupci, ukoliko ugradite oštećeni element, reklamacija se neće uzvati. Sačuvajte naljepnicu u svrhu reklamacije. --- **HU** - Kedves Vásárló, ha hibás alkatrészt szerel be, panaszát nem ismerjük el. Tartsa meg a címkét az igényléshez. --- **FR** - Cher Client, si vous installez un composant défectueux, votre réclamation ne sera pas prise en compte. Conserver l'étiquette en cas de réclamation.



PL - ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
 Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
 Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników
 Wymagane jest równe wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłożu
 Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych
 Po zmontowaniu mebli należy wyregulować drzwi na prowadnicach
 Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Wybierz odpowiednie wkręty i kołki do rodzaju ściany. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli. **UWAGA!!!** Jeżeli do wyrobu są dołączone kołki rozporowe z wkrętami, to są one przeznaczone tylko i wyłącznie do ścian wykonanych z litych i jednorodnych materiałów.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń elektrycznych (kominek elektryczny, oświetlenie LED) konieczne jest zapoznanie się z warunkami bezpiecznego montażu i użytkowania oraz ostrzeżeniami zawartymi w dołączonej do urządzenia instrukcji.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELEGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać czystej suchej ściereczki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki a następnie wytrzeć je do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ściereką a szkło polerować miękkim nie pylącym papierem. **UWAGA!** Nie używać środków żrących, szorujących "nieznanych Sprayów" z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELEGNACJI MEBLI NA WYSOKI POŁYSK

Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu. Aby otrzymać wysoki połysk, należy:

- po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię polyskową przez 48 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia
- stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobinę środka do mycia szkła
- nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami
- ścierać powierzchnie wilgotną szmatką
- nie stosować myjki parowej
- nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami
- w żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne.

DE - REGEIN DER MÖBELBENUTZUNG:

Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden
 Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen den schädlichen Witterungseinfluss sowie die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen geschützten Räumen benutzt werden
 Die Möbel sollen von den tätigen Heizkörpern mindestens ein halbes Meter entfernt werden
 Es ist erforderlich, dass der Grund, wo die Möbel stehen, gut nivelliert und stabil ist
 Auf der Oberfläche der Möbel darf man keine feuchten Gegenstände stellen
 Nach dem Zusammenbauen der Möbel sollte man die Tür an den Führungen richten
 Um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern, muss es fix an der Wand befestigt werden. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Passen Sie die passenden Schrauben und Dübel für die Wände. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich. **ACHTUNG!!!** Wenn der Ware Dübel und Schrauben beiliegen, sind sie ausschließlich zur Anwendung an Wänden aus massiven und einheitlichen Materialien bestimmt.
 Bevor Sie mit der Installation elektrischer Geräte (Elektrokamin, LED-Beleuchtung) beginnen, machen Sie sich unbedingt mit den Bedingungen für eine sichere Installation und Verwendung sowie den Warnungen in der dem Gerät beiliegenden Anleitung vertraut.

PFLEGEHINWEIS

Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit naßstem Papier trocken reiben. **ACHTUNG!** Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Gas) verwenden.

PFLEGEHINWEIS FÜR MÖBEL-HOCHGLANZFRONTEN

Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Lassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist. Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie:

- der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie 48 Stunden Zeit zum Nachhärten an der Raum-Luft geben
- für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger
- kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden
- Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben
- keinen Dampfreiniger verwenden
- Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen
- Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen

EN - TERM OF USE FURNITURE:

Furniture should be used for their intended purpose
 Furniture should be used in dry, closed rooms, protected from an adverse weather and a direct sunlight
 Furniture should not be set at a distance of less than half a meter of active radiators
 The equal leveling is required and the need to set furniture on the stable base
 Wet objects should not be placed on surfaces of furniture
 Doors on tracks should be adjusted after assembling furniture
 To prevent the piece of furniture from falling over, please attach it permanently to the wall. Check the type and strength of the wall. Choose the appropriate screws and dowels for the walls. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry. **WARNING!!!** If the rawplugs with screws are attached to the product, then they are intended only for walls made of solid and homogeneous materials.

Before starting to install electrical devices (electric fireplace, LED lighting), be sure to familiarize yourself with the conditions of safe installation and use as well as the warnings contained in the instructions supplied with the device.

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel. **WARNING!** Never use a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents. Use only known, intended for furniture soft agent's.

CARE INSTRUCTIONS FOR HIGH GLOSS SURFACES OF FURNITURE

Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed. To maintain the valuable high gloss appearance, you should:

- expose the high gloss foil to the room air for 48 hours to allow it to harden after removing the protective foil
- only use a damp cotton cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surfaces
- do not use any aggressive cleaners with additives
- rub off the surfaces with a wet rag
- do not use a steam cleaner
- do not damage the surface with sharp objects
- do not in any case expose the surfaces to intense sunlight.

CZ - ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU:

Nábytek by měl být používán k určenému účelu
 Nábytek by měl být používán v místnostech suchých, uzavřených a chráněných před škodlivými povětrnostními vlivy a před přímým slunečním zářením
 Nábytek by neměl být postaven na méně než půl metru před aktivními radiátory
 Požadované je umístění nábytku na stabilním, vyrovnaném povrchu
 Na povrch nábytku nepokládejte vlhké předměty
 Po smontování nábytku seřídít (vyrovnat) dveře pomocí kolejničky
 Chcete-li zabránit převrácení nábytku, je potřeba ho natrvalo připevnit ke stěně. Zkontrolujte typ a nosnost stěny. Vyberte si vhodné šrouby a hmoždinky pro stěny. Za upevnění ve zdivu je nakonec zodpovědný ten, kdo upevnění montuje. **POZOR!!!** Pokud jsou k výrobku přiloženy hmoždinky se šrouby, jsou určeny jen a výhradně do stěn zhotovených z masivních a homogenních materiálů.
 Před zahájením instalace elektrických zařízení (elektrický krb, LED osvětlení) se nezapomeňte seznámit s podmínkami bezpečné instalace a používání a také s varováními obsaženými v návodu dodaném se zařízením.

NÁVOD NA UDRŽBU

Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadřík, který nezanechává chloupky. Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vyčištění, použijte prosím navlhčený hadřík a poté opět přetřete suchým hadříkem. Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistěte běžným prostředkem na údržbu kovu a čistícím přípravkem na okna, až docílíte „zrcadlového lesku“. Kovové díly pak doleštěte suchým hadříkem, sklo vhodným papírem. **POZOR!** V žádném případě nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani spreje (kromě skleněných ploch)!

INFORMACE PRO PÉČI O NÁBYTKOVÁ ČELA S VYSOKÝM LESKEM

Nasé povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráněny ochrannou fólií. Ponechte ji na nábytku, dokud nebude kompletně smontovaný a nebude z něho odstraněn prach. Aby se zachovala cenná optika vysokého lesku, měli byste:

- po odstranění folie dejte nábytku 48 hodin čas na vytvrzení v pokojové teplotě
- pro čištění povrchů používejte pouze vlhký bavlněný hadřík a trochu čistícího prostředku na skla
- nepoužívejte ostrý čisticí prostředek s příměsí
- povrchy otírejte mokřým hadrem
- nepoužívejte parní čistič
- nepoškožte povrch ostrými předměty
- povrchy v žádném případě nevystavujte silnému slunečnímu záření.

HR - NAČIN KORIŠTENJA NAMJEŠTAJA:

- Namještaj se treba koristiti u svrhu za koju je namijenjen
- Namještaj se treba koristiti u suhim, zatvorenim prostorijama, zaštićen od štetnih vremenskih utjecaja i direktne sunčeve svjetlosti
- Namještaj treba biti stavljen na udaljenosti manjoj od jednog metra od aktivnog radijatora
- Neophodno je da podloga (podovi/ zidovi) za namještaj bude ravna kako bi namještaj bio stabilno postavljen
- Na namještaj se ne smiju stavljati mokri predmeti
- Vrata na vodicama se trebaju prilagoditi nakon montiranja namještaja
- Kako bi spriječili pad namještaja, molimo Vas da ga trajno pričvrstite na zid. Provjerite tip i jačinu zida. Izaberite prikladne vijke i tiplje za zid. Osoba koja montira namještaj na zid odgovorna je za adekvatnu pričvršćivanje istog. **PAŽNJA !!!** Ako uz proizvod su uključeni šarafovi, znači to da su oni namijenjeni samo za zidove napravljeni od jedne vrste materijala.
- Prije početka montaže električnih uređaja (električni kamin, LED rasvjeta) svakako se upoznajete s uvjetima sigurne montaže i uporabe te upozorenjima sadržanim u uputama priloženim uz uređaj.

UPUTE ZA ISPRAVNU NJEGU NAMJEŠTAJA

Molimo Vas da koristite mekanu, suhu krpu za brisanje namještaja. Ukoliko namještaj zahtjeva detaljnije čišćenje upotrijebite mokru krpu i nakon toga brišite namještaj dok ne bude suh. Metalne i staklene površine namještaja čistite sa namjenski proizvedenim sredstvima za čišćenje takvog tipa materijala kako bi sačuvali originalni sjaj. Nakon toga obrišite metalne dijelove sa suhom krpom, a staklene dijelove papirnatim ručnikom. **UPOZORENJE!** Nikad ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, deterdžente ili otapala. Upotrijebite jedino već poznata blaga sredstva namijenjena čišćenju namještaja.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE NAMJEŠTAJA VISOKOG SJAJA

- Dijelovi namještaja u visokom sjaju imaju na sebi zaštitnu foliju prilikom isporuke. Molimo vas da tu foliju ostavite na namještaju dok nije u potpunosti montiran i dok nije odstranjena sva prašina u prostoru. Kako bi zadržali kvalitetan izgled visokog sjaja trebali bi:
- Nakon uklanjanja zaštitne folije dijelove namještaja u visokom sjaju izložiti sobnom zraku 48 sati
- Upotrijebite samo vlažnu pamučnu krpu i malu količinu sredstva za čišćenje stakla za čišćenje površina u visokom sjaju
- Ne upotrebljavajte nikakva agresivna sredstva za čišćenje s aditivima
- Površine trljajte sa mokrom krpom
- Ne upotrebljavajte parne čistače
- Ne oštećujte površine sa oštrim predmetima
- Nemojte nikada izložiti površine intenzivnoj sunčevoj svjetlosti

SK - PRAVIDLA POUŽIVANJA NÁBYTKU:

- Nábytok by sa mal používať na určený účel
 - Nábytok by mal byť používaný v suchých, uzavretých miestnostiach a chránený pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a priamym slnečným žiarením
 - Nábytok by sa nemal umiestňovať bližšie ako pol metra od aktívnych ohrievačov a radiátorov
 - Vyžaduje sa rovnomerné vyrovnanie nábytku a umiestnenie na stabilný povrch
 - Na povrchy nábytku nekladte vlhké predmety
 - Po montáži nábytku odporúčame vyrovnať dverka pomocou závesov
- Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, musí byť trvalo pripevnený k stene. Skontrolujte typ a pevnosť steny. Vyberte správne skrutky a hmoždinky pre typ steny. Užívateľ nábytku nesie konečnú zodpovednosť za jeho pripevnenie na stenu. **POZOR!!!** Pokiaľ sú k výrobku priložené hmoždinky so skrutkami, sú určené len a výhradne do stien zhotovených z masívnych a homogénnych materiálov.
- Pred začatím inštalácie elektrických zariadení (elektrický krb, LED osvetlenie) sa určite oboznámte s podmienkami bezpečnej inštalácie a používania, ako aj s upozoreniami uvedenými v návode dodanom so zariadením.

TIPY NA STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTKO

Poznámky k správnejmu použitiu nábytku: Na čistenie použite čistú suchú handričku. Ak je potrebné nábytok dôkladnejšie vyčistiť, použite navlhčenú handričku a potom utrite dosucha. Lesklé kovové a sklenené časti čistite voľne predajnými čistiacimi prostriedkami, aby ste znovu získali pôvodný lesk. Potom kov utrite suchou handrou a sklo vyčistite mäkkým papierom, ktorý po sebe nezanecháva vlákna. **UPOZORNENIE!** Nepoužívajte agresívne „neznáme spreje“ okrem tých, ktoré sú na tento účel určené.

TIPY NA STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTKO S VYSOKÝM LESKOM

- Naše vysoko lesklé povrchy sú chránené špeciálnou ochrannou fóliou. Prosím, nechajte ju na nábytku, kým nábytok nezmontujete a neodstránite prach. Ak chcete dosiahnuť vysoký lesk:
- Po odstránení ochranné fólie nechajte lesklý film 48 hodín v miestnosti vytvrdnúť
- Na čistenie používajte iba bavlnenú handričku a prostriedok na čistenie skla
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky
- Povrchy utierajte navlhčenou utierkou
- Nepoužívajte parný čistič
- Na čistenie nepoužívajte ostré predmety
- Povrch nikdy nevystavujte silnému slnečnému žiareniu.

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

- A bútorokat rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
- A bútorokat az időjárás körülményektől védett, zárt, száraz helyiségekben kell használni, ahol nincsenek közvetlen hatásának.
- A bútorokat ne helyezzük fél méternél rövidebb távolságra a működő fűtőberendezésekhez.
- Fontos, hogy a bútor stabil alappal, szintbe állítva használjuk.
- A bútorok felületére ne helyezzünk nedves tárgyakat.
- A bútorok összeállítását követően be kell állítani az ajtókat a kivetőpántok segítségével.
- A bútorok előre billenésének megakadályozása céljából szükséges azok falhoz történő rögzítése. A rögzítést megelőzően ellenőrizzük a fal jellegét és szilárdságát. Válasszuk a fal jellegének megfelelő dübölt és csavart. A bútor falhoz történő rögzítése vonatkozásában a bútorot szerelő személy a felelős személy. **FIGYELEM!!!** Ha a termékhez tipliket és csavarokat mellékelünk, akkor ezeket csakis tömör és homogén anyagból készült falakhoz szabad használni.

Az elektromos berendezések (elektromos kandalló, LED világítás) felszerelésének megkezdése előtt feltétlenül ismerkedjen meg a biztonságos telepítés és használat feltételeivel, valamint a készülékhez mellékelte útmutatóban található figyelmeztetésekkel.

ÚTMUTATÓ A BÚTOR ÁPOLÁSÁHOZ

Kérjük a bútor rendeltetészerű használatát céljából az alábbi útmutató betartását. A por eltávolításához használjunk tiszta, száraz törölkendőt. Ha a bútor alaposabb tisztítást igényel, használjunk nedves kendőt, majd száraz ruhával töröljük át a felületeket. A fényes fém és üveg felületeket tisztítsuk a kereskedelemben kapható tisztító szerekkel, hogy a felületek eredeti fényüket visszanyerjék. Ezt követően a fém részeket töröljük át száraz ruhával, az üveg felületeket pedig polírozzuk át rostot nem hagyó papírral. **FIGYELEM!** Az ápoláshoz kizárólag megfelelően jelölt, a célra szolgáló ápoló szerszámot használjunk!

Ne alkalmazzunk maró, súroló hatású szerszámot, vagy ismeretlen eredetű aerosolos permeteket!

ÚTMUTATÓ MAGAS FÉNYŰ BÚTOROK KEZELÉSÉHEZ

Az általunk gyártott bútorok magas fényű felületei speciális védőfóliával gyárilag védettek.

Kérjük a védő fóliát ne távolítsák el a bútor összeszereléséig, és a por szerelést követő eltávolításáig.

A bútor felületek magas fényének megóvása céljából kérjük a következők betartását:

- avédőfólia eltávolítását követően tartsuk a bútorot 48 órán át a fóliázott felületek megkeményedésére alkalmas környezetben
- a tisztításhoz kizárólag pamut kendőt és kis mennyiségű üveg tisztító szert használjunk
- ne használjunk éles szemcséket tartalmazó szert a tisztításhoz
- a felületeket nedves ruhával töröljük át
- ne használjunk a tisztításhoz gőzborotvát
- ügyeljünk arra, hogy ne sértsük meg a bútor felületét éles tárgyakkal
- soha ne tegyük ki a bútor felületét intenzív napsütésnek

FR - CONDITIONS D'UTILISATION DU MOBILIER :

. Les meubles doivent être utilisés conformément à leur fonction
. Les meubles doivent être utilisés dans des pièces sèches et fermées, à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil

. Les meubles ne doivent pas être placés à moins d'un demi-mètre des radiateurs actifs
. Le nivellement égal est requis et la nécessité de placer les meubles sur une base stable

. Les objets mouillés ne doivent pas être placés sur les surfaces des meubles
. Les portes sur les rails doivent être ajustées après l'assemblage des meubles

. Pour éviter que le meuble ne tombe, veuillez le fixer de manière permanente au mur.
Vérifiez le type et la résistance du mur. Choisissez les vis et les chevilles appropriées pour les murs. En fin de compte, c'est la personne effectuant l'installation qui est responsable pour la fixation à la maçonnerie. **ATTENTION!!!** Si l'ensemble contient des chevilles avec des vis, elles sont adaptées uniquement pour les murs constitués de matériaux pleins et homogènes.

Avant de commencer l'installation d'appareils électriques (cheminée électrique, éclairage LED), assurez-vous de vous familiariser avec les conditions d'installation et d'utilisation en toute sécurité ainsi qu'avec les avertissements contenus dans la notice fournie avec l'appareil.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DES MEUBLES

Pour les instructions, utilisez un chiffon doux et sec pour dépolir les meubles. Si les meubles ont besoin d'un polissage plus précis utilisez un chiffon humide, puis essuyez les meubles jusqu'à ce qu'ils soient secs. Les parties métalliques et en verre des meubles polissent avec n'importe quel détergent disponibles pour obtenir un ancien brillant. Après cela, essuyez les parties métalliques avec un chiffon sec. Pièces en verre essuyer avec une serviette en papier. **ATTENTION!** N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, de détergents, de solvants. Utiliser seulement connu, destiné aux agents mous de l'ameublement.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LES SURFACES HAUTE BRILLANCE DES MEUBLES

Nos surfaces à haute brillance ont une feuille de protection lors de la livraison. Veuillez laisser ce film sur le meuble jusqu'à il est complètement assemblé et toute la poussière a été enlevée. Pour conserver la précieuse brillance apparence, vous devez :

. exposer la feuille haute brillance à l'air ambiant pendant 48 heures pour lui permettre de durcir après avoir retiré la feuille de protection

. n'utilisez qu'un chiffon en coton humide et une petite quantité de nettoyant pour vitres pour nettoyer les surfaces


. ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs avec des additifs

. frotter les surfaces avec un chiffon humide

. ne pas utiliser de nettoyeur vapeur

. ne pas endommager la surface avec des objets pointus




. n'exposez en aucun cas les surfaces à un ensoleillement intense.




Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	1901	400	16	1
2	1901	400	16	1
3	628	34	16	2
4	628	48	16	2
5	628	48	16	30
6	628	116	16	2
7	628	116	16	1
8	628	116	16	1
9	1406	314	16	2
10	628	363	16	1


Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
11	628	363	16	1
12	376	360	16	2
13	380	622	16	1
14	380	622	16	1
15	634	205	16	3
16	350	140	16	3
17	562	120	16	3
18	350	140	16	3
19	356	578	2,5	3

B1 50x Ø8x35	A1 14x Ø7x50	K5 34x 34mm	K1 44x Ø15x12	I20 32x Ø4/Ø17	G4 24x 4x16
H31 6x VER350	G20 24x Ø5x13	W4 18x	E84 5x	N15 5x M4x25	B13 36x Ø6x40
K6 5x 62mm	F2 8x Ø5	P78 4x h150	P79 2x h150	W2 1x 4mm	C4 4x SOFT
G34 8x 3,5x16	D4 4x SOFT				










I




II




III








IV






V








IX




X




XI





XII



XIII



x3



XIV

