



For Indoor / Outdoor Use • Pour l'utilisation Intérieure / Extérieure

Directions and First Aid

Read all directions before using. Use in approved fireplaces or burners only.

INTENDED TO BURN

1. Shake can before using.
2. Remove canister lid and save to extinguish or cover until next use. To open, place hand over lid and open gently away from you. Contents may build under pressure.
3. Place canister in an approved fuel holder or garden burner.
4. Use the edge of the lid to scratch across to lift the top fibers. Light fuel by using a long match or barbeque lighter.
5. Do not burn more than 4 cans at one time.
6. Never leave burning cans unattended.
7. To extinguish flame, use flame snuffer or replace the can lid using long handle tongs.
Caution can is hot, do not touch.
8. Allow 20 – 30 minutes for can to cool before removing.

IN CASE OF EMERGENCY: extinguish flame with a CO2 fire extinguisher.

CAUTION: Never leave unattended when lit. Do not use for cooking. Do not refill canister. Do not pour burner fuel. Read all directions included with burner fuel before use.

Contents may be harmful. Do not swallow. Do not get in eyes or on skin or clothing. Keep out of reach of children. Wear safety glasses and chemical resistant gloves. Use only in a well-ventilated area.

First aid treatment

Contains diethylene glycol and citronella oil. If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes or on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. If breathed in, move person into fresh air.

Instructions et premier soins

Veillez lire toutes les directives avant d'utiliser.

N'utilisez que dans les foyers ou brûleurs conçus pour brûler du combustible de brûleur.

CONÇU POUR BRÛLER

1. Agitez la boîte de combustible de brûleur avant de l'utiliser.
2. Retirez le couvercle de la boîte et conservez-le pour éteindre la flamme ou fermer la boîte jusqu'au prochain usage. Pour ouvrir, placez une main sur le couvercle et ouvrez doucement en gardant le côté ouvert opposé à vous afin d'éviter tout risque d'être éclaboussé par le contenu.
3. Placez la boîte de combustible dans un support ou un brûleur de jardin approuvé.
4. Utiliser le bord du couvercle pour gratter la surface afin de dégager les fibres de coton. Allumez le combustible à l'aide d'une allumette longue ou d'un allume-barbecue.
5. Ne faites pas brûler plus de 4 boîtes de combustible à la fois.
6. Ne laissez jamais les boîtes de combustible allumées sans surveillance.
7. Pour éteindre les flammes, utilisez l'éteignoir ou replacez le couvercle sur la boîte en utilisant des pinces à long manche. Attention car la boîte est chaude, n'y touchez pas avec vos mains.
8. Laissez refroidir la boîte pendant au moins 20 à 30 minutes avant de la retirer de son support.

EN CAS D'URGENCE : Éteignez les flammes avec un extincteur à base de CO2.

ATTENTION: Ne laissez jamais le gel sans surveillance lors qu'il est allumé. N'utilisez pas ce combustible pour la cuisson des aliments. Ne remplissez pas le contenant. Ne versez pas le contenu. Avant d'utiliser le combustible de brûleur, lisez attentivement les instructions qui l'accompagnent.

Le contenu peut être nocif. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Portez des lunettes de sécurité et des gants résistant aux produits chimiques. N'utiliser que dans un endroit bien aéré.

PREMIERS SOINS

Contient du diéthylène glycol et huile de citronnelle.

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.