

Escali

AHC1



CE

Visit www.escali.com
for more details.**CANDY / DEEP FRY THERMOMETER**

- » Oven safe
- » Dishwasher safe
- » Shatterproof lens & premium stainless steel
- » Quick response time
- » Adjustable target temperature marker
- » Confectionery target temperatures indicated on dial face
- » Stainless steel vessel clip for hands free use
- » Temperature range:
100° to 500°F / 40° to 260°C

PROPER USE & CARE

- » Insert the probe at least 1.5 inches into the candy or oil.
- » Use the vessel clip to keep the probe away from the container walls.
- » Clean the thermometer in between uses with hot soapy water or a dishwasher.
- » **Caution!** Do not use the thermometer over the operating temperature range.
- » **Caution!** Do not subject the thermometer to extreme temperature change.

TERMÓMETRO DE CARAMELO / FRITURAS

- » Seguro en el horno
- » Seguro en el lavaplatos
- » Lente anti-rompimiento y acero inoxidable premium
- » Tiempo de respuesta rápido.
- » Marcador ajustable de temperatura deseada
- » Temperaturas de confección deseadas indicadas en la cara del dial.
- » Grapa de vaso ajustable para operación manos libres.
- » Rango: 100° a 500°F / 40° a 260°C

USO Y CUIDADO ADECUADO

- » Inserte la sonda al menos 1.5 pulgadas dentro del caramelo o aceite.
- » Utilice el gancho de recipiente para mantener la sonda separada de las paredes del recipiente.
- » Limpie el termómetro entre usos con agua caliente y jabón o un lavaplatos.
- » **¡Precaución!** No utilice el termómetro sobre el rango de temperatura operativo.
- » **¡Precaución!** No someta el termómetro a cambios de temperatura extremos.

THERMOMETRE A BONBONS / FRITURE

- » Va au four
- » Passe au lave-vaisselle
- » Verre incassable & Acier inoxydable haut de gamme
- » Temps de réponse rapide
- » Marqueur de température cible réglable
- » Températures cibles de Confiserie indiquées sur cadran
- » Clamps réglables pour retirer la sonde
- » Fourchette de températures:
100° à 500°F / 40° à 260°C

USAGE ET ENTRETIEN

- » Insérer la sonde à au moins 7.5 cm dans le bonbon ou l'huile
- » Utiliser la pince à pot pour empêcher la sonde de toucher les parois du récipient.
- » Nettoyer le thermomètre entre les utilisations avec de l'eau chaude savonneuse ou un lave-vaisselle.
- » **Attention!** Ne pas utiliser le thermomètre au-delà de la fourchette de températures.
- » **Attention!** Ne pas soumettre le thermomètre à des variations de températures extrêmes.

CANDY	Degrees F	Degrees C
Thread Stage	230 - 233	110 - 112
Soft-ball Stage	235 - 240	113 - 116
Firm-ball Stage	240 - 250	116 - 121
Hard-ball Stage	250 - 266	121 - 130
Soft-crack Stage	270 - 290	132 - 143
Hard-crack Stage	300 - 310	149 - 154

DEEP FRYING	Degrees F	Degrees C
Jelly	220	104
Chicken	350	177
Donuts	350 - 375	177 - 191
Fish	350 - 375	177 - 191
Eggplant	375 - 385	191 - 196
French Fried Potatoes	385 - 395	196 - 202

Escali Corp.

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved.
 Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.

www.escali.com

Escali model # AHC1



8 54202 00606 9

Made in China