

Dryer Cycle Guide

⚠ WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.
 Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
 Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.
 Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
 Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).
 Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Sensor Cycles

Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.

If settings are changed, the new settings will be remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

NOTE: Temperatures shown in **bold** are the default settings for that cycle. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Description:
Heavyweight items such as jeans, towels or heavy work clothes.	HEAVY DUTY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal Static reduce	Uses Medium heat as default and longer cycle time to dry large loads of heavy weight, hard to dry items.
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys.	NORMAL	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal Static reduce	Uses Medium heat as default to dry large loads of mixed fabrics and items.
Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items.	PERMANENT PRESS	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal Static reduce	Uses a Low heat as default for improved moisture removal and enhanced fabric care.
Undergarments, blouses, lingerie, performance wear.	DELICATES	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal	Uses Extra Low heat as default to gently dry delicate objects.
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys.	NORMAL MORE DRY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal Static reduce	Uses Medium heat as default to dry large loads of Mixed Fabrics and items, with slightly higher temperatures than Normal Cycle and tuned to achieve "More Dry" results.
Jackets, comforters, pillows.	BULKY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal	Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum. Partway through the cycle, the signal will sound to indicate when it is time to rearrange items for optimal drying.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Description:
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys.	LESS DRY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal Static reduce	Uses Medium heat as default to dry loads of Mixed Fabrics and items, with slightly lower temperatures than Normal Cycle and tuned to achieve "Less Dry" results.
Large loads of jeans, towels and heavyweight items.	TOWELS	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal Static reduce	This is a long cycle with High heat as default. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics.

On steam models, you may select the "Static Reduce" setting. The dryer will automatically tumble, pause, and introduce a small amount of moisture into the load to help reduce static. This option adds approximately 3 minutes to the total cycle time.

Timed Cycles

In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60 and 90 minutes. If settings are changed, the new settings will be remembered (except on Quick Dry). If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Description:
Any Load.	TIMED DRY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal	Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.
Small loads and sportswear.	QUICK DRY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Control Mute Cycle Signal	For small loads of 3-4 items.
Foam, rubber, plastic or heat sensitive fabrics.	FLUFF AIR	N/A	Wrinkle Control Mute Cycle Signal	Uses unheated air to dry heat-sensitive items

Guía de ciclos de la secadora

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Sensor Cycles (Ciclos con sensor)

Utilice el secado con sensor para un mejor cuidado de los tejidos y un ahorro de energía. La secadora detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado.

Si se cambian los ajustes, la nueva configuración será almacenada. Si hay una falla de energía, la configuración será reiniciada. No todas las características y ciclos están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

NOTA: Las temperaturas que se muestran en **negrita** son las predeterminadas para ese ciclo. Tenga en cuenta que no puede ajustar el tiempo con estos ciclos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Opciones disponibles:	Descripción:
Artículos pesados como jeans, toallas o ropa de trabajo pesada	HEAVY DUTY (INTENSO)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo) Static Reduce (Reducción de estática)	Usa la opción de temperatura Medium (Media) de manera predeterminada y un tiempo de ciclo más largo para secar grandes cargas de artículos pesados y difíciles de secar.
Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas y panas.	NORMAL (NORMAL)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo) Static Reduce (Reducción de estática)	Usa una temperatura Medium (Media) de forma predeterminada para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Opciones disponibles:	Descripción:
Camisas, blusas, prendas de planchado permanente, prendas sintéticas y artículos de peso ligero	PERMANENT PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo) Static Reduce (Reducción de estática)	Usa la opción de temperatura Low (Baja) de manera predeterminada para lograr una mejor eliminación de la humedad y un mayor cuidado de las telas.
Ropa interior, blusas, lencería y ropa resistente	DELICATES (ROPA DELICADA)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo)	Usa la opción de temperatura Extra Low (Extra baja) de manera predeterminada para secar con cuidado los artículos delicados.
Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas y panas.	NORMAL MORE DRY (NORMAL, MÁS SECO)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo) Static Reduce (Reducción de estática)	Usa la opción de temperatura Medium (Media) de manera predeterminada para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos a temperaturas levemente más altas que el ciclo Normal, y se ajusta para lograr prendas más secas.
Chaquetas, edredones y almohadas.	BULKY (ARTÍCULOS VOLUMINOSOS)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo)	Úselo para secar artículos grandes y voluminosos; no llene en exceso el tambor de la secadora. Después de un tiempo de comenzado el ciclo, la señal sonará para indicar cuándo es tiempo de volver a acomodar los artículos para un secado óptimo.
Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas y panas.	LESS DRY (MENOS SECO)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo) Static Reduce (Reducción de estática)	Usa la opción de temperatura Medium (Media) de manera predeterminada para secar cargas de telas y artículos mixtos a temperaturas levemente más bajas que el ciclo Normal, y se ajusta para lograr prendas menos secas.
Cargas grandes de jeans, toallas y artículos pesados.	TOWELS (TOALLAS)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo) Static Reduce (Reducción de estática)	Este es un ciclo largo con la opción de temperatura High (Alta) de manera predeterminada. No es recomendable para todas las telas. Úselo para cargas grandes de telas pesadas.

En los modelos de vapor, puede seleccionar la configuración "Static Reduce" (Reducción de estática). La secadora girará, hará una pausa e introducirá una pequeña cantidad de humedad en la carga de forma automática para ayudar a reducir la estática. Esta opción agrega 3 minutos aproximadamente al tiempo total del ciclo.

Ciclos programados

En estos ciclos, se puede especificar el tiempo de secado. Las opciones de tiempo disponibles son 15, 30, 60 y 90 minutos. Si se cambian los ajustes, la nueva configuración será almacenada (excepto con Quick Dry [Secado rápido]). Si hay una falla de energía, la configuración será reiniciada. No todas las características y ciclos están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Opciones disponibles:	Descripción:
Cualquier carga.	TIMED DRY (SECADO PROGRAMADO)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo)	Use para secar las prendas hasta dejarlas húmedas o para prendas que no necesitan un ciclo completo de secado. Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene dudas respecto de la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto.
Cargas pequeñas y ropa deportiva.	QUICK DRY (SECADO RÁPIDO)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja) Extra Low (Extra baja)	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo)	Para cargas pequeñas de 3 a 4 artículos.
Gomaespuma, goma, plástico, otras telas sensibles al calor.	FLUFF AIR (ESPONJAR)	ND	Wrinkle Control (Control de arrugas) Mute Cycle Signal (Silenciar señal del ciclo)	Usa aire sin calentar para secar artículos sensibles al calor.