



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. UNPACK ALL PARTS FROM CARTON CAREFULLY; BE CAREFUL NOT TO TWIST THE POWER CORD.
2. PLACE HARP (C) ONTO SADDLE. PLACE SHADE (D) ONTO THE HARP (C).
3. TIGHTEN FINIAL (E).

CLEANING

DO NOT USE POLISH OR CLEANERS ON YOUR LAMP, JUST WIPE CLEAN WITH SOFT CLOTH.

WARNING

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). AS A FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONE WAY ONLY. IF IT DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS THE PLUG CAN BE FULLY INSERTED.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

NE PAS DÉMANGER LA LAMPÉ À LA MANÈRE D'UN BOÎTEAU. NE PAS DÉMANGER LA LAMPÉ À LA MANÈRE D'UN BOÎTEAU. NE PAS DÉMANGER LA LAMPÉ À LA MANÈRE D'UN BOÎTEAU. NE PAS DÉMANGER LA LAMPÉ À LA MANÈRE D'UN BOÎTEAU. NE PAS DÉMANGER LA LAMPÉ À LA MANÈRE D'UN BOÎTEAU.

NETTOYAGE

NE PAS POLIR NI NETTOYER LA LAMPÉ AVEC UN PRODUIT POLISSANT NI UN PRODUIT NETTOYANT. SEULEMENT AVEC UN CHIFFON DOUX ET PROPRE.

AVERTISSEMENT

CE LAMPÉ PORTABLE A UN BOÎTEAU POLARISÉ (UNE LAME EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE). EN VUE DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, CE BOÎTEAU NE PEUT ÊTRE INSÉRÉ DANS UN BOÎTEAU POLARISÉ QUE D'UNE SEULE MANIÈRE. SI LE BOÎTEAU NE PEUT ÊTRE INSÉRÉ DANS LE BOÎTEAU, INVERSEZ LE BOÎTEAU. SI LE BOÎTEAU NE PEUT ÊTRE INSÉRÉ, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE PAS UTILISER AVEC UN CORDON D'EXTENSION SAUF SI LE BOÎTEAU PEUT ÊTRE INSÉRÉ COMPLÈTEMENT.