

EN: Upholstered Furniture Care Instructions

If the product becomes stained, you can use a specific upholstery cleaner sprayed onto the stain. Follow this by gently wiping with a soft towel, and avoid scrubbing vigorously to prevent the surface of the product from pilling.

DE: Pflegehinweise für Polstermöbel

Sollte das Produkt verschmutzt sein, können Sie einen speziellen Polsterreiniger auf den Fleck sprühen. Wischen Sie dann vorsichtig mit einem weichen Handtuch nach. Vermeiden Sie dabei starkes Reiben, um die Oberfläche vor der Bildung von Pilling zu schützen.

ES: Instrucciones para el cuidado de muebles tapizados

Si el producto se mancha, puede utilizar un limpiador específico para tapicerías pulverizado sobre la mancha. A continuación, limpie suavemente con una toalla suave y evite frotar enérgicamente para evitar que la superficie del producto se apelmace.

FR :Conseils d'entretien pour les meubles rembourrés

En cas de tache, utilisez un produit nettoyant adapté au tissu d'ameublement et vaporisez-le sur la zone concernée. Puis, tamponnez délicatement avec un chiffon doux et évitez de frotter fort pour ne pas abîmer la surface du meuble.

IT: Istruzioni per la Cura dei Mobili Imbottiti

Se il prodotto è macchiato, spruzzare la macchia con un detergente specifico per tappezzeria. Quindi strofinare delicatamente con un panno morbido, evitando di strofinare energicamente per evitare che la superficie del prodotto faccia pilling.

NL: Onderhoudsinstructies voor gestoffeerde meubelen

Als er vlekken op het product komen, kunt u een specifieke bekledingsreiniger gebruiken die u op de vlek spuit. Veeg vervolgens voorzichtig af met een zachte doek en vermijd krachtig schrobben om te voorkomen dat het oppervlak van het product gaat pluizen.

SV: Skötselråd för stoppade möbler

Om produkten blir fläckig kan du använda ett speciellt rengöringsmedel för möbeltyg som sprayas direkt på fläcken. Följ upp med att försiktigt torka av med en mjuk handduk och undvik att gnugga kraftigt för att förhindra att produktens yta nopprar sig.

PL: Instrukcje pielęgnacji mebli tapicerowanych

Jeśli produkt zostanie poplamiony, można użyć specjalnego środka do czyszczenia tapicerki, rozpylając go na plamę. Następnie należy delikatnie wytrzeć ją miękkim ręcznikiem i unikać energicznego szorowania, aby zapobiec mechaceniu się powierzchni produktu.

EN : Product Care Instructions

1. Use a soft, clean cloth or sponge to gently wipe the outer surface of the product to remove dust and dirt.
2. Avoid using chemical cleaners or harsh solvents to prevent damage to the appearance of the product.
3. Inspect the fittings (bolts, screws, nuts, etc.) every 3 months and re-tighten them every 6 months.
4. Avoid direct sunlight.

If the product shows structural damage or poses a safety hazard, stop using it until it is repaired.

DE : Pflegehinweise für Produkte

1. Benutzen Sie ein weiches, sauberes Tuch oder einen Schwamm, um behutsam die äußere Oberfläche des Geräts abzuwischen und Staub sowie Schmutz zu entfernen.
2. Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Reinigern oder scharfen Lösungsmitteln, um das Aussehen des Produkts nicht zu beschädigen.
3. Alle 3 Monate sollten Sie die Beschläge wie Bolzen, Schrauben, Muttern usw. überprüfen und alle 6 Monate nachziehen.
4. Es ist ratsam, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Sollte das Produkt strukturelle Schäden aufweisen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen, sollte es nicht mehr verwendet werden, bis es repariert ist.

ES : Instrucciones para Cuidado del Producto

1. Utilizar un paño o una espuma suave y limpia para limpiar ligeramente la superficie exterior del producto y eliminar el polvo y la suciedad.
2. Evitar el uso de limpiadores químicos o disolventes fuertes para evitar dañar la apariencia del producto.
3. Comprobar los herrajes (pernos, tornillos, tuercas, etc.) cada 3 meses y volver a apretarlos cada 6 meses.
4. Evitar la luz solar directa.

Si el producto presenta daños estructurales o posibilidad de peligro para la seguridad, deja de utilizarlo hasta que sea reparado.

FR : Instructions d'entretien du Produit

1. Utilisez un chiffon doux et propre ou une éponge pour essuyer délicatement la surface extérieure du produit afin d'éliminer la poussière et la saleté.
2. Évitez l'utilisation de produits chimiques de nettoyage ou de solvants agressifs afin de préserver l'apparence du produit.
3. Inspectez les raccords (boulons, vis, écrous, etc.) tous les 3 mois et resserrez-les tous les 6 mois si nécessaire.
4. Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.

Si le produit présente des dommages structurels ou un risque pour la sécurité, cessez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé.

IT: Istruzioni per la cura del prodotto

1. Utilizzare un panno morbido, pulito o una spugna per pulire delicatamente la superficie esterna del prodotto e rimuovere polvere e sporco.
 2. Evitare l'uso di detersivi chimici o solventi aggressivi per prevenire danni all'aspetto del prodotto.
 3. Controllare le ferramenta (bulloni, viti, dadi, ecc.) ogni 3 mesi e serrarli nuovamente ogni 6 mesi.
 4. Evitare la luce diretta del sole.
- Se il prodotto mostra danni strutturali o rappresenta un pericolo per la sicurezza, smettere di usarlo fino a quando non viene riparato.

NL: Gebruiksaanwijzing productonderhoud

1. Gebruik een zachte, schone doek of spons om het buitenoppervlak van het product voorzichtig af te vegen om stof en vuil te verwijderen.
 2. Vermijd het gebruik van chemische reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen om schade aan het uiterlijk van het product te voorkomen.
 3. Controleer de fittingen (bouten, schroeven, moeren, enz.) elke 3 maanden en draai ze elke 6 maanden opnieuw aan.
 4. Vermijd direct zonlicht.
- Als het product structurele schade vertoont of een veiligheidsrisico inhoudt, gebruik het dan niet meer totdat het gerepareerd is.

SV: Produktvårdsinstruktioner

1. Använd en mjuk, ren trasa eller svamp för att försiktigt torka av produktens yttre yta och ta bort damm och smuts.
 2. Undvik att använda kemiska rengöringsmedel eller starka lösningsmedel för att förhindra skador på produktens yta.
 3. Inspektera beslag (bultar, skruvar, muttrar med mera) var tredje månad och dra åt dem igen var sjätte månad.
 4. Undvik direkt solljus.
- Om produkten uppvisar strukturella skador eller utgör en säkerhetsrisk, sluta använda den tills den har reparerats.

PL: Instrukcje dotyczące pielęgnacji produktu

1. Użyj miękkiej, czystej szmatki lub gąbki, aby delikatnie przetrzeć zewnętrzną powierzchnię produktu w celu usunięcia kurzu i brudu.
 2. Należy unikać stosowania chemicznych środków czyszczących lub silnych rozpuszczalników, aby zapobiec uszkodzeniu wyglądu produktu.
 3. Należy sprawdzać mocowania (śruby, wkręty, nakrętki itp.) co 3 miesiące i dokręcać je ponownie co 6 miesięcy.
 4. Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli produkt ma uszkodzenia strukturalne lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, należy zaprzestać jego używania do czasu naprawy.

EN:Electronic Device Care Instructions

Keep electronic devices dry and avoid prolonged exposure to dust. Regularly check their wires, plugs, casings, and other parts for damage, and stop using them if any damage is found until they are repaired.

When cleaning and maintaining, disconnect the power and use a soft, clean cloth or sponge to gently wipe the exterior of the product to remove dust and dirt.

DE:Pflegehinweise für Elektrogeräte

Halten Sie Elektrogeräte trocken und vermeiden Sie es, sie lange Zeit in staubiger Umgebung zu benutzen. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Komponenten, und wenn sie beschädigt sind, verwenden Sie sie nicht mehr, bis sie repariert sind.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es reinigen und warten. Wischen Sie die Oberfläche des Geräts vorsichtig mit einem weichen, sauberen Tuch oder Schwamm ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.

ES:Instrucciones para el cuidado de dispositivos electrónicos

Mantenga los dispositivos electrónicos secos y evite la exposición prolongada al polvo. Compruebe periódicamente si los cables, enchufes, cáscaras y otras piezas están dañados, y deje de utilizarlos si detecta algún daño hasta que sean reparados.

Para la limpieza y el mantenimiento, desconecte la alimentación y utilice un paño suave y limpio o una esponja para limpiar suavemente el exterior del producto y eliminar el polvo y la suciedad.

FR:Conseils pour l'entretien des appareils électroniques

Protégez vos appareils électroniques de l'humidité et évitez qu'ils ne soient exposés trop longtemps à la poussière. Vérifiez régulièrement l'état des câbles, des prises, des boîtiers et des autres éléments. Arrêtez de les utiliser en cas de détérioration jusqu'à leur réparation.

Pour nettoyer et entretenir vos appareils, débranchez-les et utilisez un chiffon doux et sec ou une éponge pour essuyer délicatement la surface du produit et enlever la poussière et les saletés dessus.

IT:Istruzioni per la Cura dei Dispositivi Elettronici

Mantenere i dispositivi elettronici asciutti ed evitare l'esposizione prolungata alla polvere. Controllare regolarmente che fili, spine, involucri e altre parti non siano danneggiati, in caso di danni, sospendere l'uso fino alla riparazione.

Durante la pulizia e la manutenzione, scollegare l'alimentazione e utilizzare un panno morbido e pulito o una spugna per pulire delicatamente l'esterno del prodotto per rimuovere polvere e sporco.

NL:Gebruiksaanwijzing voor het onderhoud van elektronische apparaten

Houd elektronische apparaten droog en vermijd langdurige blootstelling aan stof. Controleer de draden, stekkers, omhulsels en andere onderdelen regelmatig op beschadigingen en gebruik ze niet meer als er beschadigingen worden gevonden totdat ze zijn gerepareerd.

Voor reiniging en onderhoud schakelt u de stroom uit en gebruikt u een zachte, schone doek of spons om de buitenkant van het product voorzichtig schoon te vegen om stof en vuil te verwijderen.

SV:Skötselråd för elektroniska enheter

Håll elektroniska enheter torra och undvik långvarig exponering för damm. Inspektera regelbundet kablar, kontakter, höljen och andra delar för skador. Sluta använda produkten om några skador upptäcks tills de har reparerats.

När du rengör och underhåller produkten, koppla ur strömmen och använd en mjuk, ren trasa eller svamp för att försiktigt torka av produktens yttre yta för att ta bort damm och smuts.

PL:Instrukcje dotyczące konserwacji urządzeń elektronicznych

Urządzenia elektroniczne należy utrzymywać w stanie suchym i unikać długotrwałego narażenia na kurz. Regularnie sprawdzaj przewody, wtyczki, obudowy i inne części pod kątem uszkodzeń i zaprzestań ich używania w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń do czasu ich naprawy.

Podczas czyszczenia i konserwacji odłącz zasilanie i użyj miękkiej, czystej szmatki lub gąbki, aby delikatnie wytrzeć zewnętrzną część produktu w celu usunięcia kurzu i brudu.

EN - Rating:12A 125V 60Hz 1500W USB Output:5VDC Max. 2.1A

DE - Spezifikationen: 12A 125V 60Hz 1500W USB-Ausgang: 5VDC Max. 2.1A

ES - Potencia: 12A 125V 60Hz 1500W Salida USB: 5VDC Máx. 2.1A

FR - Caractéristiques: 12A 125V 60Hz 1500W Sortie USB: 5VDC Max. 2.1A

IT - Specifiche Elettriche: 12A 125V 60Hz 1500W Uscita USB: 5VDC Max. 2.1A

NL - Classificatie: 12A 125V 60Hz 1500W USB-uitgang: 5VDC Max.2,1A

SV - Märkning: 12A 125V 60Hz 1500W USB USB-utgång: 5VDC Max. 2.1A

PL - Moc znamionowa:12A 125V 60Hz 1500W Wyjście USB:5VDC Max.2.1A

EN

CAUTION: That changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

DE

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis des Geräts erlischt.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Auflagen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnbereichen bieten. Von diesem Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, genutzt und eventuell ausgestrahlt. Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und verwendet, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts kann festgestellt werden, ob es den Radio- oder Fernsehempfang stört. Ist dies der Fall, sollten Sie versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

ES

ATENCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que no vaya a producir interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o a un técnico especialista de radio/TV para obtener ayuda.

FR

ATTENTION : Tout changement ou modification apportés à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes 15 du règlement de la FCC sur les appareils numériques de Classe B. Ces normes sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer ou être soumis à des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement). Respectez les deux règles suivantes afin de limiter les risques d'interférences électromagnétiques pour l'application visée :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement et le récepteur sur des prises électriques différentes.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV pour demander de l'aide.

IT

ATTENZIONE: I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

NOTA: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

NL

VOORZICHTIG: Elke verandering of wijziging die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke storingen in de radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aanbevolen te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangerantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

SV

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBSERVERA: Denna utrustning har testats och bedömts uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B enligt FCC:s regler, del 15. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiovågsenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå vid en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan konstateras genom att slå på och stänga av utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan elektrisk krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

PL

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

EN



If you are not entirely satisfied with your purchase, please feel free to contact us using the following steps:

1. Go to Your Orders.
2. Find your order in the list.
3. Select Problem with order.
4. Choose your topic from list displayed.
5. Select Contact seller.

Please contact us at: info@yaheetech.shop

DE



Sollten Sie mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sein, nehmen Sie bitte in folgenden Schritten mit uns Kontakt auf:

1. Gehen Sie auf die Bestellseite
2. Suchen Sie Ihre Bestellung in der Bestellliste
3. Schildern Sie das Problem mit der Bestellung
4. Thema aus der angezeigten Liste auswählen
5. Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen.

Kontaktieren Sie uns unter: info@yaheetech.shop

ES



Si no está totalmente satisfecho con su compra, no dude en ponerse en contacto con nosotros siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Vaya a la lista de sus ordenes de compra.
2. Localice su pedido en la lista.
3. Seleccione el problema en el pedido.
4. Elija un tema de la lista que se muestra.
5. Seleccione Contactar con el vendedor.

Póngase en contacto con nosotros en: info@yaheetech.shop

FR



Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, veuillez nous contacter en procédant comme suit :

1. Allez sur "Vos commandes"
2. Trouvez votre commande dans la liste.
3. Cliquez sur "Signaler un problème"
4. Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur "Contactez le vendeur"

Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@yaheetech.shop

IT



Se non siete soddisfatti di questa esperienza dello shopping, non esitate a contattarci per i seguenti passaggi:

1. Vai ai tuoi ordini.
2. Selezionare "l'ordine interessato".
3. Selezionare il problema con l'ordine.
4. Scegli il tuo argomento dalla lista visualizzata.
5. Selezionare "contatta il venditore".

Contattaci all'indirizzo: info@yaheetech.shop

NL



Als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, neem dan gerust contact met ons op via de volgende stappen:

1. Ga naar Uw Bestellingen.
2. Zoek naar uw bestelling in de lijst.
3. Selecteer Problemen met bestelling.
4. Kies uw onderwerp uit de weergegeven lijst.
5. Selecteer verkoper Contacteren.

Neem contact met ons op via: info@yaheetech.shop

SV



Om du inte är helt nöjd med ditt köp är du välkommen att kontakta oss enligt följande steg:

1. Gå till Dina beställningar.
2. Hitta din beställning i listan.
3. Välj Problem med beställningen.
4. Välj ditt ämne från listan som visas.
5. Välj Kontakta säljare.

Kontakta oss på: info@yaheetech.shop

PL



Jeśli produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, prosimy o kontakt:

1. Przejdź do swoich zamówień.
2. Znajdź swoje zamówienie na liście.
3. Wybierz problem z zamówieniem.
4. Wybierz problem z wyświetlonej listy.
5. Wybierz opcję Skontaktuj się ze sprzedawcą.

Skontaktuj się z nami pod adresem: info@yaheetech.shop