



HOT POT

KT-32W



Operating and Safety Instructions

-FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY -

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.



WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves when removing the Lid or handling hot containers to avoid burns or personal injury.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. Attachments, when furnished, may become hot during use. Allow any attachments to cool before handling them.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.

- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.

CAUTION-- To reduce the risk of personal injury:

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.

NOTICE-- To reduce the risk of product and/or property damage:

- To disconnect the product from an electrical outlet, turn the Control Knob to the "OFF" position, and then pull directly on the plug; do not pull on the power cord.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
 - If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Before Use:

Clean unit thoroughly. See “To Clean” section.

NOTE: When first used, your appliance may smoke slightly. Any smoke or order is normal and will not recur after a few uses.

To Boil Water:

NOTE: Do not use for heating oil or butter.

Fill Hot Pot with the amount of cold water needed or to the Maximum fill indicator located on the inside of the unit.

Keep Hot Pot level when filling.

Hot Pot should always be unplugged when filling with water.

Place Hot Pot on a dry, level, heat resistant surface.

Cover and turn thermostat control dial to high.

Plug into 120 volt AC outlet.

Water will soon come to a full boil. **DO NOT ALLOW TO BOIL DRY.**

Unplug before emptying water; to avoid spilling of hot liquid, keep cover in place while pouring.

IMPORTANT NOTE: Do not overfill. Do not operate when empty.

CAUTION: This appliance is intended to hold hot or boiling liquids. To avoid burns or other injuries, extreme caution must be used when moving an appliance containing hot or boiling liquids. Keep away from children when operating.

To Heat Milk or Canned Convenience Foods:

Place food in unit and turn thermostat control dial to low or to desired setting.

The use of low will prevent boil-overs and burning. Plug into 120 volt AC outlet. Allow food/milk to heat, stirring frequently. Unplug before emptying contents. To avoid spilling of hot liquid/ food/ keep cover in place while pouring.

Do not scratch the non-stick cook surface finish with metal implements. Wood or plastic coated spatulas are best. If you use plastic tools, make sure they are suitable for use on hot surfaces.

CAUTION: the appliance and accumulated steam will be hot. Open cover carefully and let steam escape safely.

To Clean:

Note: Always unplug unit before washing. Never immerse in water. Wash lid in soapy water. Wash inside of unit with soapy water. Rinse and dry thoroughly. Wipe outside with damp cloth. DO NOT use abrasive cleaners on non-stick cooking surface or any plastic piece. To remove food residues, use a nylon scourer. NEVER use abrasive powder cleaners or metal scouring pads as these will damage the non-stick coating.



OLLA CALIENTE KT-32W



Instrucciones de Operación y Seguridad
-SOLO PARA USO DOMESTICO-

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando los niños están presentes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.



ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesiones personales graves:

Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. La precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.

- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiarlo.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas al manipular el producto. Use guantes protectores o guantes de horno al retirar la tapa o el manejo de contenedores calientes para evitar quemaduras o lesiones personales.
- Tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales como este aparato genera calor y vapor durante el uso.
- No vierta agua directamente en la Base, el lugar de agua y otros No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto. Adjuntos, cuando amueblada, pueden calentarse durante el uso. Permitir que los archivos adjuntos que se enfríen antes de manipularlos.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.

- Tenga mucho cuidado cuando mueva un artefacto conteniendo alimentos, agua u otros líquidos.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.

PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de lesiones personales:

- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.

No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la carcasa del motor se ha caído o se expone al agua. Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.

AVISO - Para reducir el riesgo de los productos y / o daños a la propiedad:

Para desconectar el producto de la toma de corriente, gire la perilla de control a la posición "OFF" y, a continuación, tire directamente del enchufe, nunca tire del cable de alimentación.

No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- Un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:
- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto;

- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra.
- Disponga el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

Antes De Uso:

Limpie la unidad a fondo. Vea la sección "Limpieza".

***Atención:** El primer uso puede causar un ligero olor o pequeño humo ya que el aparato se calienta. Esto es normal y es resultado de la reacción química de calentamiento. Rápidamente se va.*

Para Hervir El Agua::

NOTA: No utilice combustible para calefacción o mantequilla.

Llenar Hot Pot con la cantidad necesaria de agua fría o con el indicador de relleno máxima situada en el interior de la unidad. Mantenga el nivel de Hot Pot durante el llenado. Hot Pot siempre debe ser desconectado cuando se llena con agua. Coloque la olla caliente sobre una superficie nivelada y seco resistente al calor. Cubra y gire el dial de control del termostato a alto. Enchufe en un tomacorriente de 120 voltios. El agua pronto llegará a hervir.

NO PERMITA hierva hasta secarse. Desenchufe antes de vaciar el agua, para evitar el derrame de líquido caliente, mantenga cubierta en su lugar mientras se vierte.

NOTA IMPORTANTE: No llene en exceso. No haga funcionar cuando estén vacíos.

PRECAUCIÓN: Este aparato está destinado a contener líquido caliente o hirviendo. Para evitar quemaduras y otras lesiones, debe tener mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga líquido caliente o hirviendo. Mantener alejado de los niños que se opere.

Para Calentar Leche o Alimentos Preparados En Conserva:

Coloque los alimentos en la unidad y el gire el control de termostato a Bajo al ajuste deseado. El uso de Bajo evitará hervir hasta quemarse. Enchufe en un tomacorriente de 120 voltios. Permitir comida / leche al fuego lento, revolviendo con frecuencia. Desenchufe antes de vaciar el contenido. Para evitar que se derrame el líquido caliente de comida / mantener la cubierta en su lugar mientras se vierte.

No raye el acabado de superficie de cocción antiadherente con utensilios metálicos. Madera o espátulas recubiertas de plástico son las mejores. Si utiliza utensilios de plástico, asegúrese de que son adecuados para su uso en superficies calientes.

PRECAUCIÓN: el aparato y el vapor acumulado estarán calientes. Abra la tapa con cuidado y dejar salir el vapor con seguridad.

Para Limpiar:

Nota: Siempre desenchufe la unidad antes de lavar. Nunca sumerja en agua.

Lave la tapa con agua jabonosa. Lave el interior de la unidad con agua y jabón. Enjuague y seque bien. Limpie el exterior con un paño húmedo. NO use limpiadores abrasivos en la superficie de cocción antiadherente o cualquier pieza de plástico. Para eliminar los residuos de alimentos, use un estropajo de nylon. NUNCA utilice limpiadores en polvo abrasivos o estropajos metálicos que podrían dañar la capa antiadherente.

Réchaud

KT-32W



Consignes de sécurité et de fonctionnement

**-POUR USAGE DOMESTIQUE
INTÉRIEUR SEULEMENT-**

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE



AVERTISSEMENT -- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.
- N'immergez pas la base de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- Pour éviter de vous brûler ou de vous blesser, ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez la poignée pour le manipuler. Servez-vous de maniques ou de gants de cuisine pour retirer le couvercle ou manipuler l'appareil.
- Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur lorsqu'il fonctionne; prenez les précautions qui s'imposent pour prévenir les brûlures, blessures, incendies ou dommages matériels.

- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant. Les accessoires fournis peuvent devenir très chauds durant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments chauds, de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Gardez l'appareil loin des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.

DANGER— Pour réduire le risque de blessures :

- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans aliments à l'intérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche des surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, s'il fonctionne mal, s'il a subi une chute, est endommagé ou a été immergé ou exposé à l'eau.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas de vérifier ou réparer ce produit vous-même. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations. Apportez l'appareil à l'atelier de réparation de votre choix pour inspection et réparation

AVIS—Pour réduire le risque de dommages matériels et/ou au produit :

- Avant de débrancher l'appareil de la prise murale, tournez d'abord le cadran du thermostat à la position LOW, puis débranchez-le en agrippant la fiche et non le cordon d'alimentation.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES :

- Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :
 - La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
 - Si le cordon de l'appareil est relié à la terre à 3 fils, la corde de rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
 - Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.



**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Avant la première utilisation:

Nettoyez soigneusement l'appareil. Voir la section "Pour nettoyer l'appareil".

NOTE: Une légère fumée peut se dégager de l'appareil lors de la première utilisation. Cela est normal et résorbera après quelques usages.

Pour faire bouillir l'eau:

NOTE: N'utilisez pas cet appareil pour chauffer l'huile ou le beurre.

Remplissez l'appareil de la quantité d'eau nécessaire ou jusqu'à la ligne maximum apparaissant sur le côté de l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil est de niveau avant de le remplir d'eau. Placez l'appareil sur une surface sèche, de niveau et résistant à la chaleur. Fermez le couvercle et tournez la commande du thermostat à "HIGH" (haut).

Branchez l'appareil dans une prise électrique AC de 120 volts.

L'eau atteindra rapidement le degré d'ébullition. **NE PAS LAISSER BOUILLIR À SEC.**

Débranchez l'appareil avant de vider l'eau. Pour éviter de vous ébouillanter, gardez le couvercle bien fermé lorsque vous versez l'eau.

NOTE IMPORTANTE: De pas trop remplir la bouilloire et ne pas la faire fonctionner sans eau.

ATTENTION: Cet appareil est conçu pour contenir de l'eau ou des liquides bouillants. Pour éviter de vous brûler ou de vous blesser, soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez l'appareil contenant des liquides très chauds ou bouillants. Éloignez les enfants lorsque l'appareil fonctionne.

Pour réchauffer le lait ou les aliments prêts-à-servir:

Mettez les aliments dans l'appareil et tournez le cadran du thermostat à "LOW" (bas) ou au réglage désiré.

L'utilisation du bas réglage prévient les débordements ou les brûlures. Branchez l'appareil dans une prise électrique AC de 120 volts. Laissez chauffer les aliments/lait en les remuant fréquemment. Débranchez avant d'en vider le contenu. Pour éviter que l'eau ou les aliments ne débordent lorsque vous les versez, gardez le couvercle bien en place.

N'utilisez pas d'ustensiles métalliques qui pourraient égratigner la surface antiadhésive de l'appareil. Favorisez l'usage de spatules en bois ou en plastique. Si vous utilisez des ustensiles en plastique, assurez-vous qu'ils sont adaptés pour une utilisation sur des surfaces chaudes.

ATTENTION: L'appareil et la vapeur qui s'en dégage sont très chauds. Par mesure de sécurité, ouvrez délicatement le couvercle et laissez la vapeur s'échapper.

Pour nettoyer l'appareil:

Note: Débranchez toujours l'appareil avant de le laver. Ne l'immergez pas dans l'eau. Lavez le couvercle et l'intérieur de l'appareil à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide. NE PAS UTILISER de nettoyeurs abrasifs sur la surface antiadhésive ou les pièces en plastique de l'appareil. Pour enlever les résidus alimentaires, utilisez un tampon à récurer en nylon. NE JAMAIS UTILISER de nettoyeurs abrasifs en poudre ou de tampons à récurer métalliques, car ceux-ci peuvent endommager le revêtement antiadhésif de l'appareil.