

## TOUCH SCREEN

### TERMOMETER & TIMER

- » Large touch screen display
  - » Mount display magnetically or use included kickstand
  - » Batteries included: 2-AAA
- Thermometer Mode**
- » Range: -4° to 482°F / -20° to 250°C
  - » Oven safe 40 inch cord & probe
  - » Preset target cooking temperatures for beef, pork, chicken, turkey, veal, lamb, ham and fish
  - » Doneness temperatures
  - » Customize alert temperature
- Timer Mode**
- » 99 min. & 59 sec. max.
  - » Count up & down
  - » Recall last timer

## TÁCTIL

### TERMÓMETRO Y CRONÓMETRO

- » Pantalla táctil grande
  - » Montura de pantalla magnética o de soporte incluido.
  - » Baterías incluidas: 2-AAA
- Modo Termómetro**
- » Rango: -4° a 482°F / -20° a 250°C
  - » Sonda y cable seguros para horno de 40 pulgadas
  - » Temperaturas predeterminadas de cocción para cerdo o res, pollo, pavo, cordero, ciervo, jamón y pescado.
  - » Temperaturas de cocción
  - » Personalizar temperatura de alerta
- Modo Cronómetro**
- » 99 min. y 59 seg. máximo
  - » Cuenta normal y regresiva
  - » Recordar último tiempo

## THERMOMETRE ET MINUTEUR

### ECRAN TACTILE

- » Large écran tactile
  - » Montage de l'écran en magnétique ou utilisation de la béquille incluse
  - » Piles incluses: 2-AAA
- Mode Thermomètre**
- » Fourchette: -4° à 482°F / -20° à 250°C
  - » Cordon 2 m et sonde allant au four
  - » Températures de caisson préréglées pour la viande bovine, la viande de porc, le poulet, la dinde, le veau, l'agneau, le jambon et les poissons
  - » Températures de cuisson sécurisées
  - » Alerte de Température personnalisées
- Mode minuteur**
- » 99 min. & 59 sec. Max.
  - » Compte à rebours inversé en avant et à rebours
  - » Mémoire du dernier minutage

## Escali Corp.

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.

[www.escali.com](http://www.escali.com)

## PROPER USE & CARE

- » **Cleaning:** Use a damp cloth and mild soap
- Thermometer Mode**
- » **Change meat:** Touch 'M/M'
  - » **Change doneness:** Touch 'S/T'
  - » **Set alert temperature:** Touch & hold 'S/S' until "ALERT TEMP" flashes. Touch 'M/M' to increase the temperature and 'S/T' to decrease temperature. Touch 'S/S' to confirm.
  - » **Turn on alert temperature:** Touch 'S/S'
  - » **Switch between °C & °F:** Touch & hold 'S/T'
- Timer Mode**
- » **Count down:** Set time with 'M/M' or 'S/T' and touch 'S/S'
  - » **Count up:** Touch 'S/S' with the timer set at zero min. & sec.
  - » **Clear timer:** Touch 'M/M' + 'S/T' together
  - » **Start or stop counting:** Touch 'S/S'
  - » **End the alarm:** Touch any button
  - » **Recall last timer:** Automatic after ending a countdown alarm

## USO Y CUIDADO ADECUADO

- » **Limpieza:** Utilice un paño húmedo y jabón suave
- Modo Termómetro**
- » **Cambiar carne:** Tocar 'M/M'
  - » **Cambiar cocción:** Tocar 'S/T'
  - » **Establecer temperatura:** de alerta Tocar y sostener 'S/S' hasta que parpadee 'ALERT TEMP'. Tocar 'M/M' para aumentar temperatura y 'S/T' para disminuir temperatura. Tocar 'S/S' para confirmar.
  - » **Encender alerta de temperatura:** Tocar 'S/S'
  - » **Cambiar entre °C y °F:** Tocar y sostener 'S/T'
- Modo Cronómetro**
- » **Cuenta regresiva:** Establecer el tiempo con 'M' o 'S' y toque 'S/S'
  - » **Conteo normal:** Presionar 'S/S' con el tiempo establecido en cero minutos y segundos
  - » **Borrar tiempo:** Tocar 'M/M' + 'S/T' a la vez
  - » **Comenzar o Parar conteo:** Tocar 'S/S'
  - » **Finalizar la alarma:** Tocar cualquier botón
  - » **Recordar último tiempo:** Automático luego de que termine la alarma

## USAGE ET ENTRETIEN

- » **Nettoyage:** Utiliser un chiffon humide et du savon doux
- Mode Thermomètre**
- » **Changer de viande:** Appuyer sur 'M/M'
  - » **Changer la Température de sécurité:** Appuyer 'S/T'
  - » **Régler l'alarme de température:** Laisser appuyé sur 'S/S' jusqu'à ce que "ALERT TEMP" clignote. Appuyer sur 'M/M' pour augmenter la température et 'S/T' pour diminuer la température. Appuyer sur 'S/S' pour confirmer.
  - » **Pour mettre en route l'alerte température:** Appuyer sur 'S/S'
  - » **Switcher entre °C & °F:** Appuyer & maintenir 'S/T'
- Mode Minuteur**
- » **Compte à rebours:** Régler le temps avec 'M/M' or 'S/T' et Appuyer 'S/S'
  - » **Compte à rebours inversé:** Appuyer 'S/S' avec le minuteur réglé sur zéro min. & sec.
  - » **Annuler minuteur:** Appuyer sur 'M/M' + 'S/T' en même temps
  - » **Démarrer ou arrêter le décompte:** Appuyer sur 'S/S'
  - » **Arrêter l'alarme:** Appuyer sur n'importe quel bouton
  - » **Rappel de la dernière minuterie:** Automatique à la fin d'une alarme de compte à rebours



Visit [www.escali.com](http://www.escali.com) for more details.