



TEMPERED GLASS TEA KETTLES

MODELS:

KT-1770



KT-1780



KT-1790



KT-1800



KT-1785



KT-1795



KT-1805

Operating and Safety Instructions

-FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY -

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE



WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- The kettle is only to be used with the stand that has been provided.
- The appliance must be connected to an earth plug.
- Check that the voltage of this appliance is corresponding to the one of your electric system.
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves when removing the Lid or handling hot containers to avoid burns or personal injury.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. Attachments, when furnished, may become hot during use. Allow any attachments to cool before handling them.

- Keep the appliance and the power supply cord away from any wet surface. Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Turn off the switch before removing the kettle from the base.
- Do not overfill the Kettle.
- Do not immerse the Kettle or base into water.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or flat surface.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- Place spout away from you while it's warming, it releases hot steam and scalding may occur.
- Do NOT fill the kettle while it's positioned on Base, dry any leaked water on the bottom of the kettle before placing it on the base.
- Do not use this kettle to heat anything other than water.

- To prolong the life of the Kettle do not refill it right way after use. Wait for the Kettle to cool down.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
 - If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Parts:



Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

WARNING: Do not place any part of the product in a dishwasher.

Before your first official use we recommend running your Kettle.

1. Fill the Kettle to the maximum level mark on the appliance with fresh tap water.
2. Bring it to a boil.
3. Empty the water from the Kettle. Once cooled rinse Kettle with water.
4. Repeat process at least 2 times to ensure your Kettle is clean.

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

Using Your Kettle:

1. Pull out the power cord from the base unit and connect it to a power outlet.
2. Open the lid then fill the water into the Kettle.
CAUTION: Do not overfill the product or operate it when empty.
3. Close the lid. Place the Kettle back onto the base unit. Making sure there is not water on the bottom of the Kettle.
4. Turn the Kettle on by pushing the switch from “O” (off) to “I” (on). The light on the Power Base should illuminate to indicate the Kettle is heating.
5. The Kettle will automatically switch off to the “O” position once the water has boiled. The indicator light will turn off.
Note: the switch only works when the Kettle body is correctly placed on base unit.
6. Lift the Kettle from the base using its handle and pour out your hot water into your container.
Note: if you need to heat water again, let the appliance rest for 30-60 seconds before starting again.
7. When heating is complete, make sure the power switch is on the “O” position, and then unplug the product from the electrical outlet.
WARNING: Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or will be left unattended.

Cleaning Your Kettle:

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing it.

NOTICE: To avoid damaging the product, do not pour cold water into the Appliance after use and do not use abrasive cleaners/pads to clean any part of the product.

- Make sure the Kettle is empty and has had time to cool before handling it.
- Do not run any part of this appliance in the Dishwasher.
- Remove Kettle from base and clean with a non-abrasive cleaner and warm soapy water.
- Base should only be cleaned with a soft damp towel and dried before storing. DO NOT USE RUNNING WATER.
- Dry all parts thoroughly before storing or using again.

Capacity Chart:

Model #	Capacity	Color	Wattage
KT-1770	1.2 Liter	Brushed	1000 Watts
KT-1780	1.5 Liter	Brushed	1000 Watts
KT-1785	1.5 Liter	Red	1000 Watts
KT-1790	1.7 Liter	Brushed	1000 Watts
KT-1795	1.7 Liter	Red	1000 Watts
KT-1800	2.0 Liter	Brushed	1000 Watts
KT-1805	2.0 Liter	Red	1000 Watts



HERVIDORA DE AGUA INALAMBRICA

MODELOS

KT-1770



KT-1780



KT-1790



KT-1800



KT-1785



KT-1795



KT-1805

Instrucciones de Operación y Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



A TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



ADVERTENCIA-- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas al manipular el producto. Use guantes protectores o guantes de horno al retirar la tapa o el manejo de contenedores calientes para evitar quemaduras o lesiones personales.
- Tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales como este aparato genera calor y vapor de agua durante el uso.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto. Adjuntos, cuando amueblada, pueden calentarse durante el uso. Permita que los productos se enfrién antes de manipularlos.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contiene alimentos, agua u otros líquidos.

- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilizar aparato sobre una mesa o superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuesto al agua.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- Coloque el pico de servir lejos de usted mientras se está calentando. Se libera vapor caliente.
- No llene el hervidor de agua mientras está colocado en la base, Seque el agua que se filtró en el fondo de la caldera antes de colocarlo en la base.
- No utilice este calentador de agua para calentar algo más que agua.
- Para prolongar la vida útil de la hervidora no lo use rápido después de su uso. Espere a que la hervidora se enfríe.

Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto

- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas , el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 hilos
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA



Antes del Primer Uso:

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de desechar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

ADVERTENCIA: No coloque ninguna parte del producto en navajillas.

Antes de su primer uso oficial se recomienda el calentamiento de su hervidora.

1. Llene la hervidora hasta la marca de máximo nivel con agua fresca.
2. Espere hasta que hierva el agua.
3. Vacíe el agua de la hervidora. Una vez que se allá enfriado enjuague la hervidora con agua.
4. Repita el proceso por lo menos 2 veces para asegurarse de que su hervidora este limpio.

Atención: *El primer uso puede causar un ligero olor o pequeño humo ya que el aparato se caliente. Esto es normal y es resultado de la reacción química de calentamiento. Rápidamente se va.*

Usando su Hervidora:

1. Extraiga el cable de alimentación de la unidad base y conéctelo a una toma de corriente.
2. Abra la tapa y luego llene con agua la hervidora.
PRECAUCIÓN: No llene en exceso el producto y no use el producto vacío.
3. Cierre la tapa. Coloque el hervidor de nuevo en la base y asegurarse de que no hay agua en el fondo de la hervidora.
4. Gire la hervidora. Mueva el botón de encendido de "O" (apagado) a "I" (encendido). La luz en la base de alimentación se iluminará para indicar que la hervidora está calentando .
5. La hervidora se apagará automáticamente a la posición "O" una vez que el agua haya hervido. La luz indicadora se apagará.

Nota: el interruptor sólo funciona cuando el cuerpo de la hervidora está colocado correctamente en la base.

6. Levante la hervidora de la base utilizando la manga y sirva el agua caliente en el recipiente.

Nota: si usted necesita calentar agua de nuevo, deje que la hervidora descanse 30-60 segundos antes de comenzar de nuevo.

7. Cuando se complete el hervido, asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición "O" y desenchufe el producto de la toma eléctrica.

ADVERTENCIA: Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso o se deja desatendido.

Limpieza de su Hervidora:

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

AVISO: Para evitar daños al producto no llene la hervidora con agua fría después de usarlo. Tampoco use limpiadores o esponjas abrasivas para limpiar las piezas del producto.

- Asegúrese de que la hervidora está vacío y ha tenido tiempo de enfriarse antes de manipularlo.
- No meta ninguna parte de este aparato en la lavavajillas.
- Retire la hervidora de la base y limpie con un limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa.
- Base sólo se debe limpiar con un paño suave y húmedo y se seca antes de guardarla. **NO USE AGUA CORRIENTE.**
- Seque bien todas las piezas antes de guardarlo o usarlo de nuevo.

Tabla de Capacidad:

Modelo	Capacidad	Color	Vatios
KT-1770	1.2 Liter	Brushed	1000 Vatios
KT-1780	1.5 Liter	Brushed	1000 Vatios
KT-1785	1.5 Liter	Red	1000 Vatios
KT-1790	1.7 Liter	Brushed	1000 Vatios
KT-1795	1.7 Liter	Red	1000 Vatios
KT-1800	2.0 Liter	Brushed	1000 Vatios
KT-1805	2.0 Liter	Red	1000 Vatios