

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

<p><b>1. TABLE TOP NOT INCLUDED</b></p> <p>Step 1: Insert 1 end first Step 2: Ensure metal bar is fully inserted into gear</p>	<p><b>2. Inserting the other end of the metal bar column</b></p> <p>Step 1: Press down on the edge of the metal leg and the gear wheel will slightly twist to fit the metal bar Step 2: Ensure metal bar is fully inserted into gear</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>4.</b></p> <p>Ensure Base is properly aligned to table before screwing</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>6. Carefully turn table upright. Two people recommended</b></p> <p>Pull trigger to operate</p>

## CAUTION

Please ensure that space below/ above is clear when the table is moving up/ down

<b>A.</b>  4mm 16 PCS	<b>B.</b>  4 PCS	<b>C.</b>  14 PCS
<b>D.</b>  5mm 8 PCS	<b>E.</b>  1 PC	<b>F.</b>  2 PCS
<b>G.</b>  2 PCS	<b>H.</b>  2 PCS	<b>I.</b>  1 PC

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Move up

To lift up the table, press the trigger then lift up the table using both hands

### Move down

To move down the table, press the trigger then press down on the table using both hands

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

<p><b>1. LA SOBREMESA NO ESTÁ INCLUIDA</b></p> <p>Paso 1: Insertar primero el extremo Paso 2: Asegurarse que la barra de metal esté totalmente insertada en el engranaje</p>	<p><b>2. Insertar el otro extremo de la columna de la barra de metal</b></p> <p>Paso 1 Paso 2</p> <p>Paso 1: Presionar en el borde de la pata metálica y la rueda de engranaje girará levemente para ajustar la barra de metal Paso 2: Asegurar que la barra de metal está totalmente insertada en el engranaje</p>
<p><b>3.</b></p> <p>A x 4pz</p> <p>H</p> <p>I</p>	<p><b>4.</b></p> <p>C x 14pz</p> <p>B x 4pz</p> <p>Asegúrese de que la base está correctamente alineada con la mesa antes de atornillar</p>
<p><b>5.</b></p> <p>D x 8pz</p> <p>I</p> <p>G</p>	<p><b>6. Gire la mesa cuidadosamente hacia arriba.</b> Se recomiendan dos personas</p> <p>Tire del accionador para operar</p>

## PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el espacio por debajo/arriba esté despejado al subir/bajar la mesa

<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>
4mm 16 PZS	4 PZS	14 PZS
<b>D.</b>	<b>E.</b>	<b>F.</b>
5mm 8 PZS	1 PZ	2 PZS
<b>G.</b>	<b>H.</b>	<b>I.</b>
2 PZS	2 PZS	1 PZ

## INSTRUCCIONES OPERATIVAS

### Subir

Para levantar la mesa, presione el accionador, luego levante la mesa usando ambas manos

### Bajar

Para bajar la mesa, presione el accionador, luego presione hacia abajo la mesa usando ambas manos

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

<p><b>1. DESSUS DE TABLE NON INCLUS</b></p> <p>Étape 1: Insérez 1 première extrémité Étape 2: Veillez à ce que la barre métallique soit complètement insérée dans équipement</p>	<p><b>2. L'insertion de l'autre extrémité de la colonne de barre métallique</b></p> <p>Étape 1 Étape 2</p> <p>Étape 1: Appuyez sur le bord du pieds métallique et la roue de transmission va tourner légèrement pour tenir la barre métallique Étape 2: Veillez à ce que la barre métallique soit complètement insérée dans équipement</p>
<p><b>3.</b></p> <p>A x 4pieces</p> <p>H</p> <p>I</p>	<p><b>4.</b></p> <p>C x 14pieces</p> <p>B x 4pieces</p> <p>Veillez à ce que la base soit correctement alignée sur la table avant de visser</p>
<p><b>5.</b></p> <p>D x 8pieces</p> <p>I</p> <p>G</p>	<p><b>6. Tournez la table soigneusement à la verticale. Deux personnes recommandé</b></p> <p>Appuyez sur la gâchette pour faire fonctionner</p> <p>ATTENTION</p> <p>S'il vous plaît assurez vous que l'espace ci-dessous / dessus est évident lorsque la table se déplace vers le haut / vers le bas</p>

<p>4mm</p> <p>16 PIECES</p>	<p>4 PIECES</p>	<p>14 PIECES</p>
<p>5mm</p> <p>8 PIECES</p>	<p>1 PIECE</p>	<p>2 PIECES</p>
<p>2 PIECES</p>	<p>2 PIECES</p>	<p>1 PIECE</p>

## MODE D'EMPLOI

### Déplacer vers le haut

Pour soulever la table, appuyer sur la gâchette puis soulevez la table en utilisant les deux mains

### Déplacement vers le bas

Pour soulever la table, appuyer sur la gâchette puis soulevez la table en utilisant les deux mains