

Installation & Assembly

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ax2 | Bx1 | Cx1 | Dx2 | Ex1 |
| | Fx1 | Gx1 | Hx1 | Ix8 6x35mm | Jx8 6x13mm |
| | Kx14 8x25mm | Lx12 | Mx14 | Nx1 | Ox8 |
| SPARE(Ersatzteile) | | | | | |
| | Ix1 6x35mm | Jx1 6x13mm | Kx1 8x25mm | Lx1 | Mx1 |
| | Ox1 | | | | |

Step1

Note: Please use screw K(8*25MM)
Hinweis: Bitte verwenden Sie Schraube K(8*25MM)

A
D
M
O
N
K

Step2

Note: Please use screw I (6*35MM)
Hinweis: Bitte verwenden Sie Schraube I(6*35MM)

F
E
N
I
L

Step3

Note: Please use screw J (6*13MM)
Hinweis: Bitte verwenden Sie Schraube J(6*13MM)

N
J
G

Step4

N
K
M
C
B

Step5

H
N
K
M

Step6

Note: Please use screw J(6*13MM)
Hinweis: Bitte verwenden Sie Schraube J(6*13MM)

J
L