VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bowling Bags

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2

ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

BOWLING BAGS

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2
ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

ZL-YDB-0186-1



ZL-YDB-0186-2



ZL-YDB-0188-1



ZL-YDB-0188-2



ZL-YDB-0188-3



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
Notice	The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

IMPORTANT SAFEGUARD

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operating it and keep it properly for future reference. Please read this page's precautions and safety rules to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings, precautions, and operating, maintenance, and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product since the uses will comply with these codes.
Please read ALL the instructions before using your machine.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep assembly area clean and well lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
6. DO not sit, stand on product.
7. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
8. Do not exceed weight capacities, evenly distributed from bottom up. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
9. Use as intended only.

10. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
11. Do not let children and minors and pet get close to or touch the machine.
12. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
13. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
14. **KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.** Never leave it unattended while in use.
15. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL**.
16. Do not use for cleaning children or pets, otherwise there may be a risk to life.
17. Flammable:Keep away from open flame.This product will ignite and burn if exposed to an open flame.
18. Keep away from sharp points,blades,and other items,so as not to scratch the product.
19. This product is not a toy. Bowling ball bags cannot be used as toys for children to play with.
20. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
21. This bag is designed for bowlings transport only; do not overload.
22. Inspect zippers, handles, wheels and straps before each use; do not use if damaged.
23. Do not leave unattended in public areas; use TSA-approved locks for air travel.
24. Avoid extreme heat, moisture or sharp objects; do not use harsh chemicals for cleaning.
25. Improper use may cause structural failure, injury or damage to contents.
26. **COMPLIANCE STATEMENT:** This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the product safety rules. You can suffer serious personal injury if you use this product unsafely or incorrectly.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. For the exterior, wipe with a soft, dry cloth. dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad.
2. Please air dry the product after cleaning.

Product information

Mode	ZL-YDB-0186-1	ZL-YDB-0186-2	ZL-YDB-0188-1
Product Size(mm)	790x320x480 mm	790x320x480 mm	570x265x410 mm
Main Materia	Polyester	Polyester	Polyester
Colour	Black&White	Black & Orange	Black&White
Closure Type	Zipper		
Age Range (Description)	Adult		

Mode	ZL-YDB-0188-2	ZL-YDB-0188-3
Product Size(mm)	570x265x410 mm	570x265x410 mm
Main Materia	Polyester	Polyester
Colour	Black&Red	Black&Blue
Closure Type	Zipper	
Age Range (Description)	Adult	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bowling Bags

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2

ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

SACS DE BOWLING

MODÈLE : ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2
ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2 / ZL-YDB-0188-3

ZL-YDB-0186-1



ZL-YDB-0186-2



ZL-YDB-0188-1



ZL-YDB-0188-2



ZL-YDB-0188-3



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’instructions.
Avis	Les produits présentés dans ce catalogue peuvent différer en couleur des produits réels. article.

PROTECTION IMPORTANTE

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le pour toute consultation ultérieure. Veuillez prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité figurant sur cette page afin d'assurer une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements de sécurité, les précautions à prendre, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage. Les avertissements et les instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. L'utilisation de ce produit repose sur le respect des consignes de sécurité.
Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine .

2. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2 . Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
3 . Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
4 . Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5 . La capacité de charge et les autres caractéristiques du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.
6. NE PAS s'asseoir , se tenir debout sur le produit .
7. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

8. Ne pas dépasser les charges maximales admissibles, réparties uniformément de bas en haut. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut engendrer une surcharge passagère et provoquer une défaillance du produit.
9. Utiliser uniquement comme prévu.
1 0 . Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
11 . Ne laissez pas les enfants, les mineurs et les animaux domestiques s'approcher de la machine ou la toucher.
12 . L'utilisation d'accessoires ou de dispositifs non fournis ou non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
1 3 . N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
1 4 . **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.
1 5 . **NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIVEUX** .
16. Ne pas utiliser pour nettoyer les enfants ou les animaux domestiques, car cela pourrait entraîner un risque mortel.
17 . Inflammable : Tenir éloigné des flammes nues. Ce produit s'enflammera et Brûle au contact d'une flamme nue.
18 . Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants, afin de ne pas gratter le produit.
19 . Ce produit n'est pas un jouet. Les sacs pour boules de bowling ne peuvent pas être utilisés comme des jouets. des enfants avec qui jouer.
20 . Évitez une exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
21. Ce sac est conçu uniquement pour le transport de boules de bowling ; ne pas surcharger .
22. Inspectez les fermetures éclair, les poignées, les roues et les sangles avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si elles sont endommagées.
23. Ne laissez pas sans surveillance dans les lieux publics ; utilisez des cadenas approuvés par la TSA pour les voyages en avion.
24. Évitez la chaleur extrême, l'humidité ou les objets pointus ;

n'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.
25. Une utilisation incorrecte peut entraîner une défaillance structurelle, des blessures ou des dommages au contenu.
26. **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :** Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité applicables dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine d'invalidation et de risques pour la sécurité.
ATTENTION ! Ne laissez pas le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée) vous dispenser du strict respect des consignes de sécurité. Une utilisation incorrecte ou non sécuritaire de ce produit peut entraîner des blessures graves.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1 . Pour l'extérieur, essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer.
2 . Veuillez laisser sécher le produit à l'air libre après le nettoyage .

Informations sur le produit

Mode	ZL-YDB-0186-1	ZL-YDB-0186-2	ZL-YDB-0188-1
Produit Taille (m m)	790 x 320 x 480 mm	790 x 320 x 480 mm	570x265x410 mm
Matière principale	Polyester	Polyester	Polyester
Couleur	Noir et blanc	Noir et orange	Noir et blanc

Type de fermeture	Fermeture éclair
Tranche d'âge (Description)	Adulte

Mode	ZL-YDB-0188-2	ZL-YDB-0188-3
Produit Taille (mm)	570 x 265 x 410 mm	570 x 265 x 410 mm
Matière principale	Polyester	Polyester
Couleur	Noir et rouge	Noir et bleu
Type de fermeture	Fermeture éclair	
Tranche d'âge (Description)	Adulte	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bowling Bags

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2

ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

BOWLINGTASCHEN

MODELL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2
ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2 / ZL-YDB-0188-3

ZL-YDB-0186-1



ZL-YDB-0186-2



ZL-YDB-0188-1



ZL-YDB-0188-2



ZL-YDB-0188-3



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
Beachten	Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte können farblich von den tatsächlichen Produkten abweichen. Artikel.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um eine korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen, Vorsichtsmaßnahmen sowie Hinweise zu Bedienung, Wartung und Reinigung. Die hier aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht selbstverständlich, da die Benutzer diese Vorschriften einhalten müssen.
Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen .

3. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2 . Der Montagebereich muss sauber und gut beleuchtet sein.
3 . Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
4 . Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
5 . Die Tragfähigkeit und sonstige Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

6. Nicht sitzen , stehen zum Produkt .
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
8. Die zulässige Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Die Last muss gleichmäßig von unten nach oben verteilt sein. Dynamische Belastungen sind zu beachten! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu Überlastungen und damit zu Produktschäden führen.
9. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
1.0 . Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
11 . Kinder, Jugendliche und Haustiere dürfen sich der Maschine nicht nähern oder sie berühren.
12 . Die Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
1 3 . Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.
1 4 . **Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
1 5 . **NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN** .
16. Nicht zur Reinigung von Kindern oder Haustieren verwenden, da sonst Lebensgefahr besteht.
17 . Brennbar: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und Brennt bei Kontakt mit offener Flamme.
18 . Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden. Das Produkt zerkratzen.
19 . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bowlingkugeltaschen dürfen nicht als Spielzeug verwendet werden. Kinder zum Spielen.
20 . Um der Hautalterung vorzubeugen, sollte man längere Sonnenexposition vermeiden.
21. Diese Tasche ist nur für den Transport von Bowlingkugeln vorgesehen ; bitte nicht überladen .

22. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch Reißverschlüsse, Griffe, Räder und Gurte; verwenden Sie diese nicht, wenn sie beschädigt sind.
23. Lassen Sie Gegenstände nicht unbeaufsichtigt in öffentlichen Bereichen; verwenden Sie für Flugreisen TSA-zugelassene Schlösser.
24. Vermeiden Sie extreme Hitze, Feuchtigkeit und scharfe Gegenstände; verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung.
25. Unsachgemäße Verwendung kann zu strukturellen Mängeln, Verletzungen oder Beschädigungen des Inhalts führen.
26. **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:** Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Modifikation des Produkts kann zum Verlust der Konformität und zur Schaffung von Sicherheitsrisiken führen.
WARNUNG! Lassen Sie sich nicht von Gewohnheit oder Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholte Verwendung) dazu verleiten, die Sicherheitsregeln strikt einzuhalten. Bei unsachgemäßer oder falscher Verwendung dieses Produkts können Sie sich schwere Verletzungen zuziehen.

REINIGUNG UND WARTUNG

1 . Die Außenseite mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Scheuermittel oder raue Schwämme verwenden.
2 . Bitte lassen Sie das Produkt nach der Reinigung an der Luft trocknen .

Produktinformationen

Modus	ZL-YDB-0186-1	ZL-YDB-0186-2	ZL-YDB-0188-1
Produkt Größe (mm)	790 x 320 x 480 mm	790 x 320 x 480 mm	570x265x410 mm
Hauptmaterial	Polyester	Polyester	Polyester
Farbe	Schwarzweiß	Schwarz & Orange	Schwarzweiß
Verschlussart	Reißverschluss		
Altersbereich (Beschreibung)	Erwachsene		

Modus	ZL-YDB-0188-2	ZL-YDB-0188-3
Produkt Größe (mm)	570 x 265 x 410 mm	570 x 265 x 410 mm
Hauptmaterial	Polyester	Polyester
Farbe	Schwarz & Rot	Schwarz & Blau
Verschlussart	Reißverschluss	
Altersbereich (Beschreib	Erwachsene	

ung)	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bowling Bags

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2

ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

SACCHI DA BOWLING

MODELLO: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2
ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2 / ZL-YDB-0188-3

ZL-YDB-0186-1



ZL-YDB-0186-2



ZL-YDB-0188-1



ZL-YDB-0188-2



ZL-YDB-0188-3



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
Avviso	I prodotti presenti in questo catalogo potrebbero avere un colore diverso da quello reale articolo.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Grazie per aver scelto questo prodotto. Per assicurarti di utilizzare correttamente l'apparecchio, leggi attentamente queste istruzioni prima di metterlo in funzione e conservale con cura per future consultazioni. Leggi le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale illustra avvertenze di sicurezza, precauzioni, istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. La cautela e il buon senso non sono integrati in questo prodotto, poiché l'utilizzo avverrà in conformità con le presenti norme.
Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio .

4. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2 . Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3 . Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
4 . Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5 . La capacità di carico e le altre caratteristiche del prodotto si riferiscono esclusivamente al prodotto correttamente e completamente assemblato.
6. NON sedersi , stare in piedi sul prodotto .

7. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
8. Non superare i limiti di carico, distribuendo il peso uniformemente dal basso verso l'alto. Prestare attenzione al carico dinamico! Un movimento improvviso del carico può generare momentaneamente un sovraccarico che può causare il cedimento del prodotto.
9. Utilizzare esclusivamente secondo le istruzioni.
1 0 . Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
11 . Non permettere a bambini, minori e animali domestici di avvicinarsi o toccare l'apparecchio.
12 . L'utilizzo di accessori o componenti non forniti o non raccomandati dal produttore può causare lesioni.
1 3 . Non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli indicati.
1 4 . **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
1 5 . **NON PULIRE CON MATERIALI ABRASIVI** .
16. Non utilizzare per pulire bambini o animali domestici, altrimenti potrebbe esserci un rischio per la loro vita.
17 . Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si incendierà e Si brucia se esposto a una fiamma libera.
18 . Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.
19 . Questo prodotto non è un giocattolo. Le borse per palle da bowling non possono essere utilizzate come giocattoli per bambini con cui giocare.
20 . Evitate l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento cutaneo.
21. Questa borsa è progettata esclusivamente per il trasporto di articoli da bowling ; non sovraccaricarla .
22. Ispezionare cerniere, maniglie, ruote e cinghie prima di ogni utilizzo; non utilizzare se danneggiati.
23. Non lasciare incustoditi in luoghi pubblici; utilizzare lucchetti

approvati dalla TSA per i viaggi aerei.
24. Evitare calore eccessivo, umidità o oggetti appuntiti; non utilizzare prodotti chimici aggressivi per la pulizia.
25. Un uso improprio può causare cedimenti strutturali, lesioni o danni al contenuto.
26. **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidare la conformità e creare pericoli per la sicurezza.
ATTENZIONE! NON lasciare che la familiarità o la dimestichezza con il prodotto (acquisita con l'uso ripetuto) sostituiscano la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza. L'uso improprio o scorretto di questo prodotto può causare gravi lesioni personali.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1 . Per la parte esterna, pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugne abrasive.
2 . Dopo la pulizia, si prega di lasciare asciugare il prodotto all'aria .

Informazioni sul prodotto

Modalità	ZL-YDB-0186-1	ZL-YDB-0186-2	ZL-YDB-0188-1
Prodotto Dimensioni (mm)	790x320x480 mm	790x320x480 mm	570x265x410 mm
Materia principale	Poliestere	Poliestere	Poliestere

Colore	Bianco e nero	Nero e arancione	Bianco e nero
Tipo di chiusura	Cerniera		
Fascia d'età (Descrizione)	Adulto		

Modalità	ZL-YDB-0188-2	ZL-YDB-0188-3
Prodotto Dimensioni (mm)	570 x 265 x 410 mm	570 x 265 x 410 mm
Materia principale	Poliestere	Poliestere
Colore	Nero e rosso	Nero e Blu
Tipo di chiusura	Cerniera	
Fascia d'età (Descrizione)	Adulto	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bowling Bags

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2

ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

BOLSAS DE BOLOS

MODELO: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2
ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2 / ZL-YDB-0188-3

ZL-YDB-0186-1



ZL-YDB-0186-2



ZL-YDB-0188-1



ZL-YDB-0188-2



ZL-YDB-0188-3



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
Aviso	Los productos que aparecen en este catálogo pueden tener un color diferente al real. artículo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo y guárdelas para futuras consultas. Lea las precauciones y normas de seguridad de esta página para un uso seguro. Este manual describe las advertencias de seguridad, las precauciones, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones de este manual no cubren todas las posibles situaciones. Este producto requiere precaución y sentido común, ya que su uso se rige por las normas vigentes.
Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina .
5. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2 . Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
3 . Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
4 . No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
5 . La capacidad de carga y otras características del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.
6. NO HAGA sentarse , ponerse de pie sobre el producto .
7. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
8. No exceda la capacidad de carga, distribuyéndola uniformemente

de abajo hacia arriba. ¡Tenga cuidado con las cargas dinámicas! Un movimiento brusco de la carga puede generar una sobrecarga momentánea que provoque la falla del producto.
9. Utilizar únicamente según lo previsto.
1 0 . Inspeccione antes de cada uso; no lo use si las piezas están sueltas o dañadas.
11 . No permita que los niños, los menores de edad ni las mascotas se acerquen a la máquina ni la toquen.
12 . El uso de accesorios o complementos no proporcionados o recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
1 3 . No utilice esta unidad para ningún otro fin que no sea el indicado.
1 4 . **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
1 5 . **NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO** .
16. No lo utilice para limpiar niños o mascotas, ya que podría suponer un riesgo para la vida.
17 . Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto se encenderá y Quema si se expone a una llama abierta.
18 . Manténgalo alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros objetos, para evitar que se rompa. raya el producto.
19 . Este producto no es un juguete. Las bolsas de bolas de bolos no se pueden utilizar como juguetes. niños con quienes jugar.
20 . Evite la exposición prolongada al sol para prevenir el envejecimiento.
21. Esta bolsa está diseñada únicamente para el transporte de bolos ; no la sobrecargue .
22. Inspeccione las cremalleras, las asas, las ruedas y las correas antes de cada uso; no lo utilice si están dañados.
23. No lo deje desatendido en áreas públicas; utilice candados aprobados por la TSA para viajar en avión.
24. Evite el calor extremo, la humedad o los objetos punzantes; no utilice productos químicos agresivos para la limpieza.
25. El uso inadecuado puede provocar fallos estructurales, lesiones

o daños en el contenido.
26. **DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO:** Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar el cumplimiento y generar riesgos para la seguridad. **¡ADVERTENCIA! No** permita que la comodidad o familiaridad con el producto (adquirida con el uso repetido) reemplace el estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Puede sufrir lesiones personales graves si utiliza este producto de forma insegura o incorrecta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1 . Para el exterior, limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo ni una esponja áspera.
2 . Deje secar el producto al aire después de limpiarlo .

Información del producto

Modo	ZL-YDB-0186-1	ZL-YDB-0186-2	ZL-YDB-0188-1
Producto Tamaño (mm)	790x320x480 mm	790x320x480 mm	570x265x410 mm
Materia principal	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Color	Blanco y negro	Negro y naranja	Blanco y negro

Tipo de cierre	Cremallera
Rango de edad (Descripción)	Adulto

Modo	ZL-YDB-0188-2	ZL-YDB-0188-3
Producto Tamaño (mm)	570 x 265 x 410 mm	570 x 265 x 410 mm
Materia principal	Poliéster	Poliéster
Color	Negro y rojo	Negro y azul
Tipo de cierre	Cremallera	
Rango de edad (Descripción)	Adulto	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bowling Bags

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2

ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

TORBY DO KRĘGLI

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2
ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

ZL-YDB-0186-1



ZL-YDB-0186-2



ZL-YDB-0188-1



ZL-YDB-0188-2



ZL-YDB-0188-3



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Ogłoszenie	Produkty prezentowane w tym katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego. przedmiot.

WAŻNE ZABEZPIECZENIE

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby upewnić się, że możesz prawidłowo obsługiwać urządzenie, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed jego użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Prosimy o zapoznanie się z środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz zasady obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ jego użytkowanie będzie zgodne z tymi przepisami.
Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje .

6. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2 . Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
3 . Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
4 . Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5 . Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów

produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
6. Nie siedzieć , stać na produkcie .
7. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem ani przebywać w jego pobliżu.
8. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia, równomiernie rozłożonego od dołu do góry. Należy zachować ostrożność w przypadku obciążenia dynamicznego! Nagły ruch ładunku może spowodować chwilowe przeciążenie, powodując awarię produktu.
9. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
1 0. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
11 . Nie pozwól dzieciom, osobom niepełnoletnim i zwierzętom zbliżać się do urządzenia ani go dotykać.
12 . Korzystanie z akcesoriów i przystawek, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.
1 3 . Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.
1 4 . **TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.** Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
1 5 . **NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI** .
16. Nie używaj urządzenia do czyszczenia dzieci i zwierząt domowych, gdyż może to stwarzać zagrożenie dla życia.
17 . Łatwopalne: Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt może się zapalić i oparzenia w przypadku wystawienia na działanie otwartego ognia.
18 . Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia. porysować produkt.
19 . Ten produkt nie jest zabawką. Torby na kule do kręgli nie mogą być używane jako zabawka. dzieci do zabawy.
20 . Aby zapobiec starzeniu się skóry, należy unikać długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych.
21. Torba jest przeznaczona wyłącznie do transportu kręgli . Nie należy jej przeciążać .

22. Przed każdym użyciem należy sprawdzić zamki błyskawiczne, uchwyty, kółka i paski; nie używać, jeśli są uszkodzone.
23. Nie pozostawiaj bagażu bez nadzoru w miejscach publicznych; w podróżach lotniczych korzystaj z zamków zatwierdzonych przez TSA.
24. Unikaj ekstremalnych temperatur, wilgoci i ostrych przedmiotów; nie używaj silnych środków chemicznych do czyszczenia.
25. Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie konstrukcji, obrażenia ciała lub zniszczenie zawartości.
26. **OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI:** Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE! NIE pozwól, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego użytkowania) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Niebezpieczne lub nieprawidłowe użytkowanie produktu może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1 . Zewnętrzną powierzchnię należy przecierać miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używaj szorstkich środków czyszczących ani szorstkich gąbek.
2 . Po umyciu należy pozostawić produkt do wyschnięcia na powietrzu .

Informacje o produkcie

Tryb	ZL-YDB-0186-1	ZL-YDB-0186-2	ZL-YDB-0188-1
Produkt Rozmiar (mm)	790x320x480 mm	790x320x480 mm	570x265x410 mm
Materiał główny	Poliester	Poliester	Poliester
Kolor	Czarno - biały	Czarny i pomarańczowy	Czarno - biały
Rodzaj zamknięcia	Zamek błyskawiczny		
Zakres wiekowy (Opis)	Dorosły		

Tryb	ZL-YDB-0188-2	ZL-YDB-0188-3
Produkt Rozmiar (mm)	570 x 265 x 410 mm	570 x 265 x 410 mm
Materiał główny	Poliester	Poliester
Kolor	Czarno - czerwony	Czarno - niebieski
Rodzaj zamknięcia	Zamek błyskawiczny	
Zakres wiekowy (Opis)	Dorosły	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bowling Bags

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2

ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

BOWLINGTASSEN

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2
ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

ZL-YDB-0186-1



ZL-YDB-0186-2



ZL-YDB-0188-1



ZL-YDB-0188-2



ZL-YDB-0188-3



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
Kennisgeving	De producten in deze catalogus kunnen qua kleur afwijken van de werkelijke kleuren. item.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt en deze goed te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina aandachtig door om een veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies voor bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, aangezien het gebruik ervan in overeenstemming is met deze voorschriften.
Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u uw apparaat gebruikt .

7. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2 . Zorg ervoor dat de assemblageruimte schoon en goed verlicht is.
3 . Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
4 . Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
5 . Het maximale draagvermogen en andere producteigenschappen

gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.
6. Niet doen zitten , staan op product .
7. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen of in de buurt ervan komen.
8. Overschrijd de maximale gewichtscapaciteit niet; de belasting moet gelijkmatig verdeeld zijn van onder naar boven. Wees alert op dynamische belasting! Plotselinge bewegingen van de belasting kunnen kortstondig overbelasting veroorzaken, wat tot productfalen kan leiden.
9. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.
1 0 . Controleer vóór elk gebruik; gebruik het apparaat niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
11 . Zorg ervoor dat kinderen, minderjarigen en huisdieren niet in de buurt van het apparaat komen en het niet aanraken.
12 . Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden meegeleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
1 3 . Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het aangegeven doel.
1 4 . **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.** Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
1 5 . **REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL** .
16. Niet gebruiken voor het reinigen van kinderen of huisdieren, anders kan er levensgevaar ontstaan.
17 . Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Dit product kan ontbranden. Verbrandt bij blootstelling aan open vuur.
18 . Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om brandwonden te voorkomen. Kras het product open.
19 . Dit product is geen speelgoed. Bowlingbaltassen mogen niet als speelgoed worden gebruikt. kinderen om mee te spelen.
20 . Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering tegen te gaan.
21. Deze tas is uitsluitend bedoeld voor het vervoer van bowlingartikelen ; overbelast de tas niet .
22. Controleer vóór elk gebruik de ritsen, handvatten, wielen en

riemen; gebruik het product niet als deze beschadigd zijn.
23. Laat uw spullen niet onbeheerd achter in openbare ruimtes; gebruik TSA-goedgekeurde sloten voor vliegreizen.
24. Vermijd extreme hitte, vocht en scherpe voorwerpen; gebruik geen agressieve chemicaliën om schoon te maken.
25. Onjuist gebruik kan structurele schade, letsel of beschadiging van de inhoud veroorzaken.
26. **NALEVINGSVERKLARING:** Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de naleving ongeldig kan maken en veiligheidsrisico's kan opleveren.
WAARSCHUWING! Laat comfort of vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) NIET ten koste gaan van de strikte naleving van de productveiligheidsvoorschriften. U kunt ernstig letsel oplopen als u dit product onveilig of onjuist gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

1 . Voor de buitenkant, neem een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of een harde spons.
2 . Laat het product na het reinigen aan de lucht drogen .

Productinformatie

Modus	ZL-YDB-0186-1	ZL-YDB-0186-2	ZL-YDB-0188-1
Product Grootte	790x320x480 mm	790x320x480 mm	570x265x410 mm

(mm)			
Hoofdmateriaal	Polyester	Polyester	Polyester
Kleur	Zwart - wit	Zwart & Oranje	Zwart - wit
Sluitingstype	Rits		
Leeftijdsbereik (Beschrijving)	Volwassen		

Modus	ZL-YDB-0188-2	ZL-YDB-0188-3
Product Grootte (mm)	570 x 265 x 410 mm	570 x 265 x 410 mm
Hoofdmateriaal	Polyester	Polyester
Kleur	Zwart & Rood	Zwart & Blauw
Sluitingstype	Rits	
Leeftijdsbereik (Beschrijving)	Volwassen	



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bowling Bags

MODEL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2

ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

BOWLINGVÄSKOR

MODELL: ZL-YDB-0186-1 / ZL-YDB-0186-2
ZL-YDB-0188-1 / ZL-YDB-0188-2/ZL-YDB-0188-3

ZL-YDB-0186-1



ZL-YDB-0186-2



ZL-YDB-0188-1



ZL-YDB-0188-2



ZL-YDB-0188-3



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
Varsel	Produkterna i denna katalog kan ha en annan färg än de faktiska punkt.

VIKTIG SÄKERHETSÅTGÄRD

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder den och spara den för framtida bruk. Läs försiktighetsåtgärderna och säkerhetsföreskrifterna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar, försiktighetsåtgärder samt drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt eftersom användningen kommer att följa dessa koder.
Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin .
8. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2 . Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
3 . Håll åskådare borta från området under monteringen.
4 . Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5 . Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
6. GÖR INTE sitta , stå på produkten .
7. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
8. Överskrid inte viktkapaciteten, jämnt fördelad nerifrån och upp.

Var uppmärksam på dynamisk belastning! Plötsliga laströrelser kan tillfälligt skapa överbelastning och orsaka produktfel.
9. Använd endast enligt avsikten.
1 0. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
11 . Låt inte barn, minderåriga och husdjur komma i närheten av eller vidröra maskinen.
12 . Att använda tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador.
1 3 . Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.
1 4 . **FÖRVARA DET UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.** Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.
1 5 . **RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL** .
16. Använd inte för rengöring av barn eller husdjur, annars kan det vara livsfarligt.
17 . Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten kommer att självantända och brännskada om den utsätts för öppen låga.
18 . Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål, så att de inte repa produkten.
19 . Denna produkt är inte en leksak. Bowlingklotspåsar får inte användas som leksaker för barn att leka med.
20 . Undvik långvarig exponering för solen för att förhindra åldrande.
21. Denna väska är endast avsedd för transport av bowling ; överbelasta den inte .
22. Kontrollera blixtlås, handtag, hjul och remmar före varje användning; använd inte om de är skadade.
23. Lämna inte utan uppsikt på allmänna platser; använd TSA-godkända lås vid flygresor.
24. Undvik extrem värme, fukt eller vassa föremål; använd inte starka kemikalier för rengöring.
25. Felaktig användning kan orsaka strukturella fel, skador eller skador på innehållet.

26. **ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING:** Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.
VARNING! Låt INTE bekvämlighet eller förtrogenhet med produkten (vunnen genom upprepad användning) ersätta strikt efterlevnad av produktsäkerhetsreglerna. Du kan drabbas av allvarliga personskador om du använder produkten på ett osäkert eller felaktigt sätt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1 . Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel eller en stark svamp.
2 . Låt produkten lufttorka efter rengöring .

Produktinformation

Läge	ZL-YDB-0186-1	ZL-YDB-0186-2	ZL-YDB-0188-1
Produkt Storlek (mm)	790x320x480 mm	790x320x480 mm	570x265x410 mm
Huvudmaterial	Polyester	Polyester	Polyester
Färg	Svartvitt	Svart och orange	Svartvitt
Stängning styp	Dragkedja		

Åldersintervall (Beskrivning)	Vuxen

Läge	ZL-YDB-0188-2	ZL-YDB-0188-3
Produkt Storlek (mm)	570 x 265 x 410 mm	570 x 265 x 410 mm
Huvudmaterial	Polyester	Polyester
Färg	Svart & Röd	Svart & Blå
Stängningstyp	Dragkedja	
Åldersintervall (Beskrivning)	Vuxen	

