

EN

Keep clear of overhead power lines.

Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or failing tree limbs in inclement weather.

For best results in windy conditions, position narrow end of tent into the wind.

Do not drop tent.

Do not bounce tent bag on its end to remove tent, as these actions may damage the frame.

THIS RECREATIONAL PRODUCT REQUIRES A MINIMUM OF TWO PEOPLE TO ASSEMBLE.

Under no circumstances should this product be used to cover automobiles, marine products or similar items.

CAUTION: Avoid pinch points when opening and closing the tent frame.

FR

Gardez à l'écart des lignes électriques aériennes.

N'installez pas votre tente sous les arbres en raison des risques de foudre ou des branches d'arbres tombant pendant les intempéries.

Pour obtenir les meilleurs résultats par temps venteux, placez l'extrémité étroite de la tente face au vent.

Ne laissez pas tomber la tente.

Ne faites pas ricocher le sac de la tente sur son extrémité pour la retirer, car ces actions peuvent endommager l'armature.

CE PRODUIT RÉCRÉATIF NÉCESSITE UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES POUR ÊTRE ASSEMBLÉ.

Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé pour couvrir des automobiles, des produits marins ou des articles similaires.

ATTENTION : Évitez les points de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture de l'armature de la tente.

ES

Manténgase alejado de las líneas eléctricas aéreas.

No coloque ni instale su tienda de campaña debajo de los árboles debido a posibles rayos o hundimiento de las ramas de los árboles en condiciones climáticas adversas.

Para obtener las mejores condiciones en caso de viento fuerte, coloque el extremo estrecho de la tienda en la dirección del viento.

No dejes caer la tienda de campaña.

No haga rebotar ni golpee la bolsa de la tienda para sacarla, estas acciones podrían dañar el marco.

ESTE PRODUCTO REQUIERE UN MÍNIMO DE DOS PERSONAS PARA SU MONTAJE

Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar este producto para cubrir automóviles, vehículos marinos o artículos similares.

PRECAUCIÓN: Vigile no pellizcarse los dedos durante el montaje y desmontaje de la tienda al unir las piezas del marco.



subject



Account bodyX1



Support rod X1



Door lever X1



Internal account X1



Outer bag X1



EN_ Amortize the account

FR_ Amortir le compte

ES_ Amortizar la cuenta

PT_ Amortizar a conta

DE_ Amortisieren Sie das Konto

IT_ Ammortizzare il conto



EN_ Fix all five corners of the account body with land studs (note: straighten the cloth when fixing)

FR_ Fixer les cinq coins du corps du compte avec les goujons (note : redresser le tissu lors de la fixation).

ES_ Fijar las cinco esquinas del cuerpo de la cuenta con tacos de tierra (nota: enderezar la tela al fijarla)

PT_ Fixar os cinco cantos do corpo da conta com os pinos de terra (nota: endireitar o pano ao fixar)

DE_ Befestigen Sie alle fünf Ecken des Kontokörpers mit Stehbolzen (Hinweis: Richten Sie das Tuch beim Befestigen gerade aus)

IT_ Fissare tutti e cinque gli angoli del corpo del conto con le borchie di terra (nota: raddrizzare il panno durante il fissaggio).



- EN_** Support the account body from the inner center with a brace.
FR_ Soutenez le corps du compte à partir du centre intérieur avec un support.
ES_ Apoye el cuerpo de la cuenta desde el centro interior con una abrazadera.
PT_ Apoiar o corpo da conta a partir do centro interior com uma cinta.
DE_ Stützen Sie den Kontokörper von der inneren Mitte aus mit einer Klammer ab.
IT_ Sostenere il corpo del conto dal centro interno con un tutore.



- EN_** The best way is to insert the door rod into the eyelet buckle of the door leaf and fix it with the wind rope.
FR_ Le meilleur moyen est d'insérer la tige de porte dans la boucle de l'œillet du battant de porte et de la fixer avec la corde d'enroulement.
ES_ La mejor manera es insertar la barra de la puerta en la hebilla del ojal de la hoja de la puerta y fijarla con la cuerda de viento.
PT_ A melhor maneira é inserir a haste da porta na fivela de ilhós da folha da porta e fixá-la com a corda de vento.
DE_ Am besten stecken Sie die Türstange in die Ösenschnalle des Türflügels und befestigen sie mit dem Windseil.
IT_ Il modo migliore è inserire l'asta della porta nella fibbia dell'occhiello dell'anta e fissarla con la corda del vento.