

OUTSIDE FRONT

FOLD

13½ INCHES

FOLD

primula®

Stainless Steel
LIBERTY™ KETTLE

For stovetop use

READ WARNINGS before first use
USE INSTRUCTIONS

2.5 Qt.



1

Remove lid and fill kettle with cold water.
Do not fill beyond opening for spout.



2

Replace lid and place on stovetop burner.



3

Wait until kettle whistles or desired water
temperature is reached.



4

Remove from stovetop burner and pour over
your favorite Primula tea.

LIBERTY 2.5 QT

primula®

Acier inoxydable
BOUILLLOIRE LIBERTY™

Pour être utilisé sur la cuisinière

LIRE LES AVERTISSEMENTS avant la première utilisation
MODE D'EMPLOI

2,4 L



1

Retirer le couvercle et remplir la bouilloire avec de
l'eau froide. Ne pas remplir au-delà de l'ouverture
de bec.



2

Remplacer le couvercle et placer sur le brûleur de
la cuisinière.



3

Attendre soit le sifflement de la bouilloire ou que la
température souhaitée de l'eau soit atteinte.



4

Retirer du brûleur de la cuisinière et verser sur votre
thé préféré Primula.

primula®

Acero inoxidable
TETERA LIBERTY™

Para uso en la estufa

Lea LAS ADVERTENCIAS antes del primer uso
INSTRUCCIONES DE USO

2.4 L



1

Quite la tapa y llene la tetera con agua fría. No la
llene más allá de la apertura del vertedero.



2

Vuelva a colocar la tapa y colóquela en la hornilla
de la estufa.



3

Espere a que pite la tetera o a que el agua
alcance la temperatura deseada.



4

Quítela de la hornilla y vierta el agua en su té
Primula preferido.

4½ INCHES

INSIDE BACK

primula®

Acero inoxidable
TETERA LIBERTY™

Para uso en la estufa

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

Enjuague completamente el
interior de su tetera. Llenar la
mitad con agua, hervir y
descarte. La tetera está ahora
lista para su uso.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Después de su uso, la tetera
debe vaciarse y secarse. Si
permanece agua dentro de la
tetera puede causar depósitos
de minerales. Si esto ocurre,
agregar 2 cucharadas de
bicarbonato de sodio a la
tetera y llenarla de agua hasta
la abertura de salida. Calentar
hasta que hierva, luego retire la
tetera del fuego y permita que
se repose al menos 10 minutos.
Vierta el agua y frote
suavemente el interior de la
tetera, enjuague bien con agua
limpia y seque completamente.
ADVERTENCIA: TENGA
MUCHA PRECAUCIÓN
CUANDO MANIPULE LA
TETERA CALIENTE. NO
DEJE QUE LA TETERA
HIERVA EN SECO.
- Con el tiempo el exterior de la
tetera se puede oscurecer o
manchar. Ningún limpiador
comercial de acero inoxidable
le devolverá su acabado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No coloque la tetera
vacíasobre el fuego.
- La tetera debe de colocarse
en una hornilla no mayor que
el fondo de la tetera.
- No permita que las llamas
se extiendan por los costados
de la tetera.
- Use una llama mediana.
- Esta tetera está diseñada para
calentar con eficiencia, por lo
que se requiere una cantidad
mínima de calor.
- Cuando pite la tetera, quítela
del fuego y deje que se asiente
unos momentos antes de servir.
- Use siempre una agarradera
o guante de horno. Las asas
y las perillas pueden ponerse
calientes con el uso.
- Nunca permita que la tetera
hierva en seco.
- No la use en el microondas.
- Manténgala fuera del alcance
de los niños.
- No coloque en el lavavajillas.
Lavar sólo a mano.

ESTE DISPOSITIVO UTILIZA
AGUA MUY CALIENTE.
USE CON PRECAUCIÓN.

LA BOQUILLA EXPULSA VAPOR
CALIENTE. MANTIENGA LA
BOQUILLA EN DIRECCIÓN
CONTRARIA AL USUARIO.

Gracias por comprar esta
tetera de acero inoxidable
Primula® Liberty! Esperamos
que disfrute la calidad de
manufatura de esta
maravillosa tetera.



Acero inoxidable

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
¡PUEDEN CALENTARSE DURANTE
EL USO! USE SIEMPRE UNA
AGARRADERA O GUANTE DE
HORNO. NUNCA UTILICE EN
ALTAS TEMPERATURAS O DIRECTO
EN LAS LLAMAS.



Visitenos: www.primulaproducts.com



A nosotros nos gusta Facebook
www.facebook.com/PrimulaProducts
y publica tus momentos extraordinarios.

Epoca®
INTERNATIONAL, INC.

Boca Raton, FL 33487
Hecho en China

primula®

Acier inoxydable
BOUILLLOIRE LIBERTY™

Pour être utilisé sur la cuisinière

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Rincer complètement l'intérieur de
votre bouilloire. Remplir la moitié
de la bouilloire d'eau, faire
bouillir et jeter. Votre bouilloire est
maintenant prête à être utilisée.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Après utilisation, votre bouilloire
doit être vidée et essuyée. Toute
eau laissée à l'intérieur de la
bouilloire peut entraîner des
déposés minéraux. Si cela se
produit, ajouter 2 cuillères à
soupe de bicarbonate de soude
à la bouilloire et remplir la
bouilloire d'eau jusqu'à
l'ouverture du bec. Porter à
ébullition, puis retirer la bouilloire
du feu et laisser reposer pendant
au moins 10 minutes. Déverser
l'eau et frotter doucement
l'intérieur, bien rincer à l'eau
propre et sécher complètement.
VERTISSEMENT : EXTRÊME
PRUDENCE LORS DE LA
MANIPULATION DE LA
BOUILLLOIRE CHAUDE. NE PAS
LAISSER LA BOUILLLOIRE
BOUILLIR À SEC.
- Avec le temps, l'extérieur de la
bouilloire peut s'assombrir ou
ternir. Tout nettoyant commercial
d'acier inoxydable ramènera la
finition miroir.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas laisser la bouilloire
chauffer à vide.
- La bouilloire devrait être placée sur
un élément ou un brûleur ne
dépassant pas la grandeur du
fond de la bouilloire.
- Ne pas permettre aux flammes
de s'étendre sur les côtés de
la bouilloire.
- Utiliser un feu moyen. La bouilloire
a été conçue pour chauffer
efficacement, donc un minimum de
chaleur est nécessaire.
- Retirer la bouilloire du feu
lorsqu'elle siffle, et la laisser
reposer pendant quelques instants
avant de verser.
- La poignée et le bouton pourraient
devenir chauds pendant
l'utilisation ; une mitaine de four
ou une manique est toujours
recommandée.
- Ne jamais porter l'eau de la
bouilloire à ébullition à sec.
- Ne pas utiliser au micro-ondes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas mettre dans le lave-vaisselle.
Lavage à la main uniquement.

CET APPAREIL UTILISE DE L'EAU
TRÈS CHAUDE. FAIRE PREUVE
DE PRUDENCE.

LA VAPEUR CHAUDE VIENT DU
BEC. GARDER LE BEC LOIN
DE L'UTILISATEUR.

Merci d'avoir acheté cette
bouilloire Primula en acier
inoxydable ! Nous espérons
que vous apprécierez
l'artisanat de qualité de cette
superbe bouilloire !



Acier inoxydable

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
PEUT ÊTRE CHAUD LORS DE
L'UTILISATION ! TOUJOURS UTILISER
UNE MANIQUE OU UN GANT DE
FOUR. NE JAMAIS UTILISER UN
RÉGLAGE DE CHALEUR ÉLEVÉE OU
UN RÉGLAGE DE LA FLAMME.



Visitez-nous à :
www.primulaproducts.com



Aimez-nous sur Facebook à
www.facebook.com/PrimulaProducts
et postez vos moments extraordinaires.

Epoca®
INTERNATIONAL, INC.

Boca Raton, FL 33487
Fabriqué en Chine

primula®

Stainless Steel
LIBERTY™ KETTLE

For stovetop use

BEFORE FIRST USE

Completely rinse the interior of
your kettle. Fill half the kettle with
water, boil and discard. Your
kettle is now ready for use.

CLEANING INSTRUCTIONS

- After use, your kettle should
be emptied and wiped dry.
Allowing water to remain in
the kettle may result in mineral
deposits inside the kettle.
Should this occur, add
2 tablespoons baking soda to
kettle and fill kettle with water
up to opening for spout. Heat to
boiling, then remove the kettle
from the heat and allow it to set
for at least 10 minutes. Pour out
the water and gently scrub the
inside, rinse thoroughly with
clean water and dry completely.
WARNING: USE EXTREME
CAUTION WHEN HANDLING
HOT KETTLE. DO NOT LET
THE KETTLE BOIL DRY.
- In time the exterior of the kettle
may darken or tarnish. Any
commercial stainless cleaner
will bring back the finish.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not place empty kettle
over heat.
- Kettle should be placed on an
element or burner no larger
than the bottom of the kettle.
- Do not allow flames to extend
up the sides of the kettle.
- Use a medium heat setting.
The kettle has been designed
to heat efficiently, so a minimal
amount of heat is required.
- When the kettle whistles,
remove it from the heat and
allow to sit for a few moments
before pouring.
- Handle and knob may
become hot during use;
oven mitt or potholder is
always recommended.
- Never allow kettle to boil dry.
- Not suitable for
microwave use.
- Keep out of reach
of children.
- Do not put in dishwasher.
Hand wash only.

THIS DEVICE USES VERY HOT
WATER. USE CAUTION.

HOT STEAM COMES FROM
THE SPOUT. KEEP SPOUT
POINTED AWAY FROM USER.

Thank you for purchasing this
Primula® Liberty stainless steel tea
kettle! We hope you enjoy the
quality craftsmanship of this
splendid tea kettle!



Stainless Steel

SAFETY WARNING
MAY BE HOT DURING USE!
ALWAYS USE A POTHOLDER
OR OVEN MITT. NEVER USE
HIGH HEAT OR FLAME SETTING.



Visit us: www.primulaproducts.com



Like us on Facebook at
www.facebook.com/PrimulaProducts
and post your extraordinary moments.

Epoca®
INTERNATIONAL, INC.

Boca Raton, FL 33487
Made in China

EDITED 08-16-17