

Ax1	Bx1	Cx1	Dx1
Ex12	Fx8	Gx4	Hx4
Ix4	Jx8	Kx1	Lx1

SPARE (Ersatzteile)

Ex1	Fx1	Hx1	Ix1	Jx1	Gx1

STEP1

STEP2

E		4
F		4
J		4
L		1

STEP3

E		4
I		4
J		4
L		1

STEP4

E		4
F		4
H		4
G		4
L		1