

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

Safety

- This product is intended for indoor use only.
- Never expose the product to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquids.

Care and maintenance

- Carefully vacuum the Christmas village as necessary. Set the vacuum cleaner to a low suction power setting.
- It should be stored in a dry, dust-free environment, out of children’s reach.

Responsible disposal



This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Running off the included mains adapter

Connect the adapter to the connection on the Christmas village and to an available power point.

Input voltage	120	V	
Input AC frequency	60	Hz	
Output voltage	45	V	
Output current	0.3	A	
Output power	1.35	W	
Average active efficiency	69	%	
Efficiency at low load (10 %)		%	
No-load power consumption	1	W	
Input voltage	220-240	V	
Input AC frequency	50/60	Hz	
Output voltage	4.5	V	
Output current	0.3	A	
Output power	1.35	W	
Average active efficiency	60	%	
Efficiency at low load (10 %)		%	
No-load power consumption	0.3	W	

IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Sécurité

- Ce produit est conçu pour un usage intérieur uniquement.
- Ne jamais exposer le produit à des impacts, des chocs, de l'humidité ou de l'eau.
- Ne pas poser le produit dans un endroit où il risque de tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Entretien et maintenance

- Passer soigneusement l'aspirateur sur le village de Noël si nécessaire. Régler l'aspirateur sur une faible puissance d'aspiration.
- Le ranger dans un endroit sec, sans poussière et hors de portée des enfants.

Mise au rebut responsable



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers généraux. Cette règle s'applique dans toute l'Union européenne. Pour prévenir tout dommage à l'environnement ou tout danger pour la santé causé par une élimination incorrecte des déchets, le produit doit être remis pour recyclage afin que le matériau puisse être éliminé de manière responsable. Pour recycler le produit, apportez-le à votre centre de collecte local ou contactez le lieu d'achat. Ils veilleront à ce que le produit soit éliminé dans le respect de l'environnement.

Utilisation de l'adaptateur secteur fourni

Branchez l'adaptateur sur la connexion du village de Noël et sur une prise de courant disponible.

IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Seguridad

- Este producto está destinado únicamente al uso en interiores.
- No exponga nunca el producto a impactos, golpes, humedad o agua.
- No coloque el producto donde exista el riesgo de que caiga en el agua u otros líquidos.

Cuidado y mantenimiento

- aspire cuidadosamente la Aldea de Navidad cuando sea necesario. Ajuste la aspiradora a una baja potencia de potencia de succión.
- Y guardarlas en un entorno seco y sin polvo, fuera del alcance de los niños.

Eliminación responsable



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con residuos domésticos. Esto se aplica en toda la UE. para evitar cualquier daño al medio ambiente o riesgos para la salud causados por una eliminación incorrecta de los residuos, el producto debe entregarse para su reciclaje, de modo que el material pueda eliminarse de forma responsable. Para reciclar el producto, llévelo a un centro de recogida local o póngase en contacto con el distribuidor donde se adquirió el producto. Ellos se encargarán de que el producto se elimine de forma respetuosa con el medio ambiente.

Funcionamiento con el adaptador incluido

Conecte el adaptador al conector de la Aldea de Navidad y a una toma de corriente disponible

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Sicherheit

- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Setzen Sie das Produkt niemals Stößen, Erschütterungen, Feuchtigkeit oder Wasser aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass es in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.

Pflege und Wartung

- Saugen Sie das Weihnachtsdorf bei Bedarf vorsichtig ab. Stellen Sie den Staubsauger auf eine niedrige Saugleistung ein.
- Es in einer trockenen, staubfreien Umgebung und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verantwortungsvolle Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt für die gesamte EU. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, muss das Produkt dem Recycling zugeführt werden, damit das Material auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden kann. Bringen Sie das Produkt zum Recycling zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an den Ort, an dem es gekauft wurde. Sie werden dafür sorgen, dass das Produkt auf umweltgerechte Weise entsorgt wird.

Betrieb mit dem mitgelieferten Netzteil

Schließen Sie das Netzteil an den Anschluss des Weihnachtsdorfes und an eine freie Steckdose an.

IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Sicurezza

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso all'interno di un locale.
- Non esporre mai il prodotto ad urti, scosse, umidità o al contatto con l'acqua.
- Non posizionare il prodotto dove c'è il rischio che vi cadano sopra acqua o altri liquidi.

Cura e manutenzione

- Aspirare accuratamente il Villaggio Natalizio qualora fosse necessario. Impostare l'aspirapolvere sulla potenza minima di aspirazione.
- Devono essere conservate in un ambiente asciutto e privo di polvere, fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento responsabile



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici comuni. Ciò vale in tutta l'UE. Al fine di prevenire eventuali danni all'ambiente o rischi per la salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, il prodotto deve essere consegnato al centro di riciclaggio in modo che possa essere smaltito in modo responsabile. Quando si ricicla il prodotto, portarlo presso la struttura di raccolta locale o contattare rivenditore presso cui è stato acquistato. Essi garantiranno che il prodotto sia smaltito nel rispetto dell'ambiente.

Collegamento del trasformatore in dotazione

Collegare il trasformatore alla porta del Villaggio Natalizio e ad una presa di corrente.