

WARNING





Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- •NEVER put a TV on this product.
- •NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- •NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.
- •Do not defeat or remove the drawer interlock system.

This is a permanent label.

Do not remove!

ATTENTION





Des enfants sont morts du basculement des meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles:

- TOUJOURS installer la retenue de basculement fournie.
- NE JAMAIS mettre de téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher à des tiroirs, des portes ou des étagères.
- N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois.
- · Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.
- Ne désactivez pas et ne retirez pas le système de verrouillage du tiroir.
 Ceci est une étiquette permanente.

Ne pas enlever!

A WARNUNG





Kinder sind an einem Möbelkipp gestorben. So verringern Sie das Risiko eines Umkippens von Möbeln:

- Installieren Sie IMMER die mitgelieferte Kipprückhaltevorrichtung.
- · Stellen Sie NIEMALS einen Fernseher an dieses Produkt.
- Lassen Sie Kinder NIEMALS an Schubladen, Türen oder Regalen stehen klettern oder hängen.
- · Öffnen Sie NIEMALS mehr als eine Schublade gleichzeitig.
- Legen Sie schwerste Gegenstände in die untersten Schubladen.
- Besiegen oder entfernen Sie das Schubladenverriegelungssystem nicht.
 Dies ist ein dauerhaftes Etikett.

Nicht entfernen!















