

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Kuckuck installieren

Ihre Kuckucksuhr ist ein empfindliches Instrument für die Zeitmessung und sollte mit äußerster Sorgfalt und Feingefühl behandelt werden. Kuckucksuhr Uhrwerk wird von der deutschen Firma Engstler Hersteller von klassischen Kuckuck und gut bekannt für die Qualität seiner Produkte gemacht. Jede Uhr wird mindestens 24 Stunden lang getestet und in jeder Hinsicht kontrolliert, bevor sie verpackt und versandt wird. Alle Uhren, die unser Lager verlassen, sind unbeschädigt und voll funktionsfähig.

Berühren Sie den Vogel niemals, wenn er drinnen ist, und schon gar nicht, wenn er draußen ist, denn dadurch wird der Mechanismus, der die Bewegung des Vogels steuert, beeinträchtigt. Tragen Sie keine Produkte auf die Uhr auf oder sprühen Sie sie ein, da dies die Bewegung des Vogels beeinträchtigen würde. Halten Sie den Kuckuck nicht an staubigen Orten. Drehen Sie die Zeiger nicht zu schnell, sondern langsam und behutsam, um zu vermeiden, dass die Uhr mittags nicht erklingt. Diese Unannehmlichkeit tritt auch auf, wenn die Zeiger angestoßen und um ihre Achse bewegt werden. Dies wirkt sich auch auf die Drehung der Zeiger aus, die dann einrasten.

haftet nicht für Fehlfunktionen, die durch eine falsche Installation oder einen falschen Gebrauch der Uhr verursacht werden.

Cockoo - Betriebsanleitung der Uhr

Drehen Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, bis er auf 12 Uhr zeigt.

Legen Sie zwei C-Zellen-Batterien wie angegeben in den Batteriehalter ein. Achten Sie auf + und - . Hängen Sie die Uhr an die Wand.

Drehen Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, bis die Uhr die korrekte Zeit anzeigt. Wichtig: Lassen Sie den Kuckuck jede volle Stunde schlagen.

Wenn die Zeit nicht mit der Anzahl der Kuckucksschläge übereinstimmt, drehe den Stundenzeiger auf neun. Achte darauf, dass du den Minutenzeiger nicht berührst, sonst singt der Kuckuck nicht zur Minute 0.

Auf der Rückseite der Uhr befindet sich ein Schalter für den Kuckuck: "hoch", "niedrig" und "aus". Der Kuckucksschlag wird in der Nacht automatisch durch einen Lichtsensor ausgeschaltet.

Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn der Vogel nicht herauskommt oder wenn die Uhr zu langsam geht, da ein möglicher Flüssigkeitsverlust zu irreparablen Schäden am Uhrwerk führen kann.

Es kann vorkommen, dass der Vogel aufgrund eines Stoßes während des Transports in seinem Schlitten stecken bleibt. Um ihn zu lösen, nachdem Sie die Batterien entfernt und die Zeiger auf Mittag gestellt haben, ziehen Sie den Vogel vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Setzen Sie die Batterien ein und der Kakadu funktioniert wieder einwandfrei.

Manchmal kann es vorkommen, dass der Vogel aufgrund einer falschen Bewegung der Zeiger durch den Bediener nicht genau zur vollen Stunde singt. Um das Problem zu beheben, gehen Sie wie folgt vor: Entfernen Sie die Batterien. Drehen Sie die Zeiger, bis sie genau 12:00 Uhr anzeigen. Drehen Sie dann den Minutenzeiger, bis Sie ein Klicken hören, das sicherlich nicht mit 12:00 Uhr übereinstimmt. Der Minutenzeiger wird durch Druck eingefügt, um ihn zu entfernen, müssen Sie vorsichtig nach oben ziehen, senkrecht zum Zifferblatt. Einmal herausgezogen, sollte er auf 12:00 Uhr wieder eingesetzt werden. Bitte versuchen Sie erneut, den Minutenzeiger langsam zu drehen und Sie sollten das Klicken in einer anderen Position hören. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie es genau bei 1:00 oder 2:00 hören und so weiter. Die Uhr wird nun richtig schlagen.