

## Chapter one Spare parts and functions

-Delicious food with care -

Instruction book

Multifunctional food processor



Please read the instruction book carefully before the first time used, and keep it correctly for future reference.

(Please refer to the actual items if the picture is not the same as the items.)



1. Main engine
2. The lid of cup
3. Cup
4. The top of ON/OFF
5. The fixed shaft of blades
6. Blades

### Functions of spare parts

Noted: Please refer to the actual items of the package!

S/N	Items	Functions
1	The top of ON/OFF	For controlling the product's ON and OFF.
2	Main engine	The central part of the food processor, with a built-in motor and other parts. It offers power to the machine when used.
3	Power cord	Supply power to the food processor when connecting.
4	The lid of cup	For safe usage when using the product and cover it in the cup.
5	Blades	Using with cup and lid together, can be making meat filling, fruit juice, meeting fruit and vegetables.
6	Cup	For holding foods
7	The fixed shaft of blades	Install it in the bottom of the cup, for fixing blades and safe use.

## Chapter two The methods of usage

1. Please clean the parts of the food processor that are touched with food before the first time used. Please add some household cleaner into the warm water and clean the items with a hairbrush or soft cloth. Please don't touch the blades directly with your hand when cleaning them. It is sharp. Please use the clean water to clean the blades to protect the blades and your safety, and avoid the danger and hurt.
2. Press the ON/OFF switch lightly, and the product starts working; It will stop working if you don't press it.
3. Installation and usage



Please take off the protector of Then put the food into Put the main engine and the blade, and put it the cup, and cover the lid cup together, and lock the parts properly on the fixed tightly and correctly. shaft of blades.

### 4. Making the meat foods.

Put the blades to the bottom of the fixed shaft blades properly. Peel off the tendon, bone and skin, then cut the meat into 2-4cm and put them into the cup. It can grind the food meat from 30 grams to 100 grams one time.

### 5. Fruits and vegetables.

Put the blades to the bottom of the fixed shaft blades properly. Make the fruits or vegetables into pieces or strip shapes, wide 1-2cm, length 1-2cm. The quantity can't exceed the 1/2 of the cup when doing with strip shape foods; The amount can't exceed the 4/5 of the cup when doing with pieces shape. The cup should be locked

## Capítulo uno Repuestos y funciones

-Comida deliciosa con cuidado-

Libro de instrucciones

Procesador de alimentos multifuncional



- 1.Motor principal 2.La tapa de la taza 3.taza 4.La parte superior de ON/OFF  
5.El eje fijo de las cuchillas 6.Cuchillas

Funciones de los repuestos.

Nota: ¡consulte los elementos reales del paquete!

S/N	Elementos	Funciones
1	La parte superior de ON/OFF	Para controlar el encendido y apagado del producto.
2	Motor principal	La parte central del procesador de alimentos, con un Motor y otras partes. Ofrece potencia a la máquina, cuando se usa.
3	Cable de alimentación	Suministre energía al procesador de alimentos al conectarlo.
4	La tapa de la taza	Para un uso seguro al utilizar el producto y cúbralo en la taza.
5	Cuchillas	Usar con taza y tapa juntos, puede hacer carne. Relleno, jugo de fruta, reunión de frutas y verduras.
6	Taza	Para guardar alimentos
7	El eje fijo de cuchillas	Instálelo en la parte inferior de la taza para fijar las cuchillas y asegurarlo. usar.

Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes del primer uso y consérvelo.

correctamente para referencia futura

(Consulte los artículos reales si la imagen no es la misma que los artículos).

## Capítulo dos Los métodos de uso

1. Limpie las partes del procesador de alimentos que entran en contacto con los alimentos antes de Se usa por primera vez. Agregue un poco de limpiador doméstico al agua tibia y limpie el artículos con un cepillo para el cabello o un paño suave. No toques las cuchillas directamente con tu mano al limpiarlos. Es afilado. Utilice agua limpia para limpiar las cuchillas.  
**proteger** Las cuchillas y su seguridad, y evitan el peligro y las lesiones.
2. Presione ligeramente el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO y el producto comenzará a funcionar; se detendrá. Funciona si no lo presionas.
3. Instalación y uso



Retire el protector Luego coloque la comida Coloque el motor principal y la hoja, y colóquela en la taza, cubra la tapa y bloquee la Las piezas se fijan correctamente en su lugar. eje de palas.

4.Preparar los alimentos cármicos.

Coloque las cuchillas en la parte inferior de las cuchillas del eje fijo correctamente. Retire el tendón hueso y piel, luego corte la carne en 2 ~ 4 cm y póngala en la taza. puede moler La comida de carne de 30 gramos a 100 gramos una vez.

5. Frutas y verduras.

Coloque correctamente las cuchillas en la parte inferior de las cuchillas del eje fijo. Hacer las frutas o Verduras en trozos o tiras, ancho 1-2 cm, largo 1-2 cm. La cantidad no puede exceda la 1/2 de la taza cuando se trate de alimentos en forma de tiras; La cantidad no puede La taza debe estar bloqueada cuando se hace con forma de piezas. Exceder los 4/5 de la taza.

Anleitung

Multifunktionale Küchenmaschine



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

zum späteren Nachschlagen korrekt dargestellt

(Bitte beachten Sie die tatsächlichen Artikel, wenn das Bild nicht mit den Artikeln übereinstimmt.)

Kapitel eins Ersatzteile und Funktionen



- 1.Hauptmotor
- 2.Der Deckel des Bechers
- 3.Pokal
- 4. Die Oberseite von ON/OFF
- 5. Der feste Schaft der Klängen
- 6.Klingen

Funktionen von Ersatzteilen

Hinweis: Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Artikel im Paket!

Artikel	Funktionen
1 Die Oberseite von ON/OFF	Zur Steuerung des Ein- und Ausschaltens des Produkts
2 Haupttriebwerk	Der zentrale Teil der Küchenmaschine, mit einem eingebauten Motor und andere Teile. Es versorgt die Maschine mit Strom, wenn benutzt.
3 Netzkabel	Versorgen Sie die Küchenmaschine beim Anschließen mit Strom
4 Der Deckel der Tasse	Für eine sichere Verwendung bei der Verwendung des Produkts, decken Sie es ab Tasse.
5 Klängen	Wenn Sie Becher und Deckel zusammen verwenden, können Sie Fleisch zubereiten Füllung, Fruchtsaft, Treffen von Obst und Gemüse
6 Tasse	Zur Aufbewahrung von Lebensmitteln
7 Der feste Schaft von Klängen	Installieren Sie es am Boden des Bechers. Zur Befestigung der Klängen und zur Sicherheit, verwenden.

Kapitel Zwei Die Methoden der Nutzung

1. Bitte reinigen Sie vor dem Gebrauch die Teile der Küchenmaschine, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen Zum ersten Mal verwenden. Bitte geben Sie etwas Haushaltsreiniger in das warme Wasser und reinigen Sie das Gerät Gegenstände mit einer Haarbürste oder einem weichen Tuch reinigen. Bitte berühren Sie die Klängen nicht direkt mit Ihrem Hand, wenn Sie sie reinigen. Es ist scharf. Bitte verwenden Sie sauberes Wasser, um die Klängen zu reinigen beschützen die Klängen und Ihre Sicherheit und vermeiden Sie Gefahren und Verletzungen.
2. Drücken Sie den ON/OFF-Schalter leicht, und das Produkt beginnt zu arbeiten; es stoppt. funktioniert, wenn Sie nicht darauf drücken.
- 3.Installation und Nutzung



Bitte nehmen Sie den Schutz ab. Geben Sie dann die Lebensmittel in den Hauptmotor und legen Sie ihn hinein Nehmen Sie die Klinge, setzen Sie sie auf den Becher, decken Sie den Deckel des Bechers ab und verriegeln Sie ihn Die Teile fest und korrekt an der richtigen Stelle befestigen.

Welle der Klängen.

4. Zubereitung der Fleischgerichte.

Setzen Sie die Klängen richtig auf die Unterseite der Klängen mit festem Schaft. Ziehen Sie die Sehne ab Knochen und Haut entfernen, dann das Fleisch in 2-4 cm große Stücke schneiden und in die Tasse geben. Es kann knirschen Das Essen Fleisch von 30 Gramm auf 100 Gramm einmal.

5. Obst und Gemüse.

Setzen Sie die Klängen richtig auf die Unterseite der Klängen mit fester Welle. Machen Sie die Früchte bzw Gemüse in Stücke oder Streifen formen, Breite 1-2 cm, Länge 1-2 cm. Die Menge kann nicht variieren Überschreiten Sie die Hälfte der Tasse, wenn Sie streifenförmige Lebensmittel verwenden. Der Betrag kann nicht Überschreite die 4/5 der Tasse, wenn du mit Stücken arbeitest. Die Tasse sollte verriegelt sein.

## Chapitre un Pièces de rechange et fonctions

-Nourriture délicieuse avec soin-

Livre d'instructions

Robot culinaire multifonctionnel



Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant la première utilisation et le conserver correctement pour référence future

(Veuillez vous référer aux articles réels si l'image n'est pas la même que les articles.)



1. Moteur principal 2. Le couvercle de la tasse 3.Tasse 4. Le haut de ON/OFF  
5. L'arbre fixe des lames 6.Lames

### Fonctions des pièces de rechange

Remarque : veuillez vous référer aux éléments réels du colis !

S/N	Articles	Les fonctions
1	Le top du ON/OFF	Pour contrôler la marche et l'arrêt du produit
2	Moteur principal	La partie centrale du robot culinaire, avec un Moteur et autres pièces. Il fournit de la puissance à la machine. lorsqu'elle est utilisée.
3	Cordon d'alimentation	Alimenter le robot culinaire lors de la connexion
4	Le couvercle de la tasse	Pour une utilisation en toute sécurité lors de l'utilisation du produit et couvrez-le dans le tasse.
5	Lames	Utiliser avec une tasse et un couvercle ensemble, peut faire de la viande garniture, jus de fruits, rencontre de fruits et légumes
6	Tasse	Pour contenir des aliments
7	L'arbre fixe de lames	Installez-le au fond de la tasse pour fixer les lames en toute sécurité. utiliser.

## Chapitre deux Les méthodes d'utilisation

1. Veuillez nettoyer les pièces du robot culinaire qui sont en contact avec les aliments avant de les première utilisation. Veuillez ajouter un peu de nettoyant ménager dans l'eau tiède et nettoyer le articles avec une brosse à cheveux ou un chiffon doux. Veuillez ne pas toucher les lames directement avec votre main lors du nettoyage. Il est tranchant. Veuillez utiliser de l'eau propre pour nettoyer les lames.

**protéger** Les lames et votre sécurité, et évitez le danger et les blessures.

2. Appuyez légèrement sur l'interrupteur marche/arrêt, et le produit commence à fonctionner ; il s'arrêtera fonctionne si vous n'appuyez pas dessus.

3.Installation et utilisation



Veuillez retirer le protecteur de puis mettre la nourriture dedans. Mettez le moteur principal et

La lame, placez-la dans la tasse, couvrez le couvercle et verrouillez le

pièces correctement fixées solidement et correctement

arbre de

lames.

4.Préparer les aliments à base de viande.

Placez correctement les lames au bas des lames de l'arbre fixe. Décollez le tendon.

os et peau, puis coupez la viande en 2 à 4 cm et mettez-les dans la tasse. Ça peut broyer

la viande alimentaire de 30 grammes à 100 grammes une fois

5. Fruits et légumes.

Placez correctement les lames au bas des lames à arbre fixe. Préparez les fruits ou

légumes en morceaux ou en bandes, largeur 1-2 cm, longueur 1-2 cm. La quantité ne peut pas

dépasser la moitié de la tasse lorsque vous préparez des aliments en forme de bandes ; Le montant ne peut pas

Dépasser les 4/5 de la tasse lorsque vous utilisez des pièces en forme. La tasse doit être verrouillée.

## 取扱説明書

## 多機能フードプロセッサー



初めて使用する前に取扱説明書をよく読み、保管してください。

今後の参考のために正しく

(写真が商品と異なる場合は、実際の商品をご参照ください。)

## 第一章

## 予備部品と機能



- 1.メインエンジン 2.カップの蓋 3.カップ 4.ON/OFFの頂点  
5.刃の固定軸 6.ブレード

## 予備品の機能

注意:パッケージの実際の商品を参照してください。

S/N	アイテム	機能
1	ON/OFFの頂点	製品のON/OFF制御用
2	メインエンジン	フードプロセッサーの中心部、内蔵 モーターやその他の部品。機械に動力を供給します 使用した場合。
3	電源コード	接続時にフードプロセッサーに電源を供給します
4	カップの蓋	安全にご使用いただくため、ご使用の際はカバーをかけてご使用ください。 カップ。
5	ブレード	カップと蓋を併用して肉作りも可能 具材、果汁、果物と野菜の出会い
6	カップ	食品の保持に
7	固定シャフト 刃の	カップの底に取り付けて、刃を固定し、安全にしてください。 使用。

## 第2章

## 使用方法

1. フードプロセッサーを使用する前に、食品が触れる部分をきれいにしてください。

初めて使用するときは、ぬるま湯に家庭用洗剤を加えて掃除してください。

ヘアブラシや柔らかい布で拭いてください。刃に直接触れないでください。

掃除するときは手で拭いてください。切れ味が良いです。刃の洗浄には清水をご使用ください。

保護する 刃とあなたの安全を守り、危険や怪我を避けてください。

ON/OFFスイッチを軽く押すと、製品が動作を開始します。停止します。

押さなくても動作します。

## 3. インストールと使用方法



プロテクターを外してからフードを入れてメインエンジンを入れてください

ブレードをセットし、カップに置き、カップの蓋をかぶせてロックします。

部品はしっかりと固定され、正しく取り付けられています。

ブレードのシャフト。

## 4. 肉料理を作る。

刃を固定軸刃の底に正しく当てます。脂を剥がします。

骨と皮を取り除き、肉を2~4cmに切り、カップに入れます。粉砕できる

一度に30グラムから100グラムの肉を食べる

## 5. 果物と野菜。

固定軸刃の底に刃を正しく入れてください。フルーツを作ったり、

野菜を幅1~2cm、長さ1~2cmの小片または短冊状に切ります。量は指定できません。

ストリップ状の食品を使用する場合は、カップの1/2を超えてください。量がありえない

ピースの形で作業する場合は、カップの4/5を超えないようにしてください。カップはロックする必要があります

## Capitolo primo Pezzi di ricambio e funzioni

Cibo delizioso preparato con attenzione

Libretto di istruzioni

Robot da cucina multifunzionale



Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima del primo utilizzo e di conservarlo correttamente per riferimento futuro

(Si prega di fare riferimento agli articoli reali se l'immagine non è la stessa degli articoli.)



1. Motore principale 2. Il coperchio della tazza 3. Coppa 4. La parte superiore di ON/OFF  
5. L'albero fisso delle lame 6. Lame

### Funzioni dei pezzi di ricambio

Nota: fare riferimento agli elementi reali della confezione!

S/N	Elementi	Funzioni
1	La parte superiore di ON/OFF	Per controllare l'accensione e lo spegnimento del prodotto
2	Motore principale	La parte centrale del robot da cucina, con un built-in Motore e altre parti. Fornisce potenza alla macchina quando utilizzato.
3	Cavo di alimentazione	Fornire alimentazione al robot da cucina durante il collegamento
4	Il coperchio della tazza	Per un utilizzo sicuro quando si utilizza il prodotto e coprirlo in tazza.
5	Lame	Utilizzando insieme la tazza e il coperchio, è possibile preparare la carne ripieno, succo di frutta, incontro tra frutta e verdura
6	Tazza	Per contenere gli alimenti
7	L'albero fisso di lame	Installalo sul fondo della tazza per fissare le lame in modo sicuro. utilizzo.

## Capitolo due I metodi di utilizzo

1. Si prega di pulire le parti del robot da cucina che vengono a contatto con il cibo prima utilizzato per la prima volta. Aggiungere un po' di detergente domestico nell'acqua calda e pulire oggetti con una spazzola per capelli o un panno morbido. Si prega di non toccare le lame direttamente con il vostro mano durante la pulizia. È affilato. Utilizzare acqua pulita per pulire le lame proteggere le lame e la vostra sicurezza ed evitare pericoli e lesioni. Premere leggermente l'interruttore ON/OFF e il prodotto inizia a funzionare; si fermerà. funziona se non lo premi.

### 3. Installazione e utilizzo



Si prega di togliere la protezione di Quindi mettere il cibo nel motore principale e la lama, e metterla nella tazza, e coprire insieme il coperchio della tazza, e chiudere a chiave Le parti sono fissate in modo corretto e sicuro. albero delle lame.

### 4. Preparare i cibi a base di carne.

Posizionare correttamente le lame sul fondo delle lame dell'albero fisso. Staccare il tendine osso e pelle, quindi tagliare la carne in 2-4 cm e metterla nella tazza. Può macinare La carne da 30 grammi a 100 grammi in un'unica volta.

### 5. Frutta e verdura.

Posizionare correttamente le lame sul fondo delle lame ad albero fisso. Prepara i frutti o verdure a pezzi o a strisce, larghe 1-2 cm, lunghe 1-2 cm. La quantità non può superare la 1/2 tazza quando si utilizzano alimenti a strisce; L'importo non può Superare i 4/5 della tazza quando si lavora con pezzi di forma. La tazza deve essere bloccata

-정성이 담긴 맛있는 음식-

사용설명서  
다기능 푸드프로세서



처음 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 보관하십시오.  
나중에 참조할 수 있도록  
올바르게  
(사진이 상품과 동일하지 않을 경우 실제 상품을 참고해주세요.)

### 1장 예비 부품 및 기능



- 1. 주 엔진 2. 컵 뚜껑
- 3. 컵 4. ON/OFF 상단
- 5. 블레이드의 고정 샤프트 6. 블레이드

#### 예비 부품의 기능

주의 사항: 패키지의 실제 항목을 참조하십시오!

일련번호	품목	기능
1	ON/OFF의통	제품의 ON, OFF 제어용
2	주 엔진	내장형으로 된 음식 처리기의 중앙 부분 모터 및 기어 부품입니다. 기계에 동력을 공급합니다. 사용될 때.
3	전원 코드	연결 시 푸드프로세서에 전원을 공급하세요.
4	컵의 뚜껑	제품 사용 시 안전한 사용을 위해 뚜껑을 덮고 사용하세요. 컵.
5	블레이드	컵과 뚜껑을 함께 사용하면 고기를 만들 수 있습니다. 채우기, 과일 주스, 과일과 채소 만나기
6	컵	식품 보관용
7	고정 샤프트 블레이드의	컵 바닥에 설치하여 날을 고정하고 안전하게 사용하세요. 사용.

### 2장 사용 방법

- 푸드프로세서에서 음식물이 닿는 부분을 깨끗이 닦아주세요.  
처음 사용합니다. 따뜻한 물에 세척제를 넣고 닦아주세요.  
머리 빗이나 부드러운 천으로 된 물건, 블레이드를 직접 만지지 마십시오.  
정소할 때는 손을 조심하세요. 날카롭습니다. 깨끗한 물로 칼날을 닦아주세요.  
보호하기 위해 칼날과 안전을 지키고 위험과 상처를 피하십시오.
- ON/OFF 스위치를 가볍게 누르면 제품이 작동하기 시작합니다. 멈추려면  
누르지 않으면 작동합니다.
- 설치 및 사용법



- 보호대를 제거한 후 음식을 넣고 메인엔진을 넣어주세요.  
블레이드를 컵에 넣고 뚜껑 컵을 함께 덮고 잠그십시오.  
부품을 고정된 위치에 단단히 그리고 정확하게 부착하십시오.  
블레이드의 샤프트.
- 고기 요리 만들기  
고정된 샤프트 블레이드의 바닥에 블레이드를 제대로 놓습니다. 힘을 벗겨냅니다.  
뼈와 가쪽을 제거한 후 고기를 2-4cm 크기로 잘라 컵에 넣습니다. 갈 수 있습니다.  
한 번에 30g에서 100g까지 고기 음식
  - 과일과 채소.  
칼날을 고정축 칼날 바닥에 일맞게 넣어주세요. 과일을 만들거나  
야채를 1-2cm 너비, 1-2cm 길이로 조각이나 띠 모양으로 자릅니다. 양은  
띠 모양 음식을 먹을 때는 컵의 1/2을 초과합니다. 금액이 안되요  
조각 모양으로 할 때 컵의 4/5를 초과하지 마세요. 컵은 정겨 있어야 합니다.

Läcker mat med omtanke

Instruktionsbok

Multifunktionell matberedare



Vänligen läs bruksanvisningen noggrant innan du använder den första gången, och spara den.

korrekt för framtida referens

(Se de faktiska föremålen om bilden inte är densamma som föremålen.)

## Kapitel ett Reservdelar och funktioner



1. Huvudmotor
2. Locket på koppen
3. Kopp
4. Överst på PÅ/AV
5. Den fasta axeln av blad
6. Knivar

### Reservdelars funktioner

Notera: Se de faktiska föremålen i paketet!

S/N	Föremål	Funktioner
1	Toppen av PÅ/AV	För att styra produktens PÅ och AV
2	Huvudmotor	Den centrala delen av matberedaren, med en inbyggd motor och andra delar. Det ger kraft till maskinen, när den används.
3	Strömssladd	Tillför ström till matberedaren vid anslutning
4	Locket på koppen	För säker användning när du använder produkten och täck över den i kopp.
5	Blad	Att använda med kopp och lock tillsammans, kan göra kött fyllning, fruktjuice, möte med frukter och grönsaker
6	Kopp	För att hålla mat
7	Det fasta skaftet av blad	Installera det i botten av koppen för att fästa bladen och för säkerhet. använda sig av.

## Kapitel två

## Användningsmetoderna

1. Rengör de delar av matberedaren som berörs med mat innan

Första gången som används. Vänligen tillsätt lite hushållsrengöring i det varma vattnet och rengör.

föremål med en hårborste eller en mjuk trasa. Rör inte knivarna direkt med din

Var försiktig när du rengör dem. De är vassa. Använd rent vatten för att tvätta bladen.

för att skydda knivarna och din säkerhet, och undvik fara och skada.

Tryck lätt på strömbrytaren, så börjar produkten att fungera; den kommer att stanna.

fungerar om du inte trycker på den.

3. Installation och användning



Ta bort skyddet. Lägg maten i. Sätt i huvudmotorn.

bladet, och sätt den i koppen, och täck locket koppen tillsammans, och läs

delarna är ordentligt och korrekt fastsatta

axel av blad.

Tillagning av köttprodukter.

Sätt knivarna i botten av de fasta axelbladen ordentligt. Dra av senan

ben och hud, skär sedan köttet i bitar om 2-4 cm och lägg dem i koppen. Det kan malas.

Köttmängden från 30 gram till 100 gram på en gång.

5. Frukt och grönsaker.

Placera bladen på botten av de fasta axelbladen ordentligt. Gör frukterna eller

Grönsaker i bitar eller strimlor, breda 1-2 cm, långa 1-2 cm. Mängden kan inte

överstiga 1/2 av koppen när du gör med remsformade livsmedel; Beloppet kan inte

Överskrid inte 4/5 av koppen när du arbetar med bitar. Koppen bör vara låst.

Instrukční kniha

Multifunkční kuchyňský robot



Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete návod k obsluze a uschovejte si ho správně pro budoucí použití

(Pokud obrázek není stejný jako položky, podívejte se na skutečné položky.)

## Kapitola jedna Náhradní díly a funkce



1. Hlavní motor 2. Víko s šlíku 3. Pohár 4. Horní část ON/OFF  
5. Pevná hrstle lopatek 6. Čepel

### Funkce náhradních dílů

Poznámka: Podívejte se prosím na skutečné položky balení!

S/N	Položky	Funkce
1	Horní část ON/OFF	Pro ovládání ON a OFF produktu
2	Hlavní motor	Středová část kuchyňského robotu s integrovaným Motor a další součásti. Dodává stroji energii. pro použití.
3	Napájecí kabel	Napájete kuchyňský robot při připojení
4	Víko hrnku	Pro bezpečné použití při používání výrobku a zakryje jej pohár.
5	Čepel	Použití s pohárem a víkem dohromady, může být výroba masa plněná, ovocná stěva, setkání ovoce a zeleniny
6	Pohár	Pro uchovávání potravin
7	Pevná hrstle čepelí	Nainstalujte ho do spodní části šlíku. Pro upevnění čepelí a bezpečí použití.

## Kapitola dvě Metody použití

1. Předtím očistíte části kuchyňského robotu, které se dotýkají potravin

Poprvé použito. Prosím, přidejte do teplé vody trochu čističe domácnosti a vyčistěte

předměty kartáčem na vlasy nebo měkkým hadříkem. Nedotýkejte se čepelí přímo vašimi

Ruce si chraňte při jejich čištění. Je ostrý. Použijte čistou vodu k čištění čepelí.

chránit čepel a vaší bezpečnost a vyhněte se nebezpečí zranění.

2. Lehce stiskněte vypínač ZAP/VYP a produkt se spustí. Zastaví se

funguje, pokud jej nestisknete.

3. Instalace a použití



Prosím, sundějte ochranu z Poté vložte jídlo do Zapněte hlavní motor a

čepel a vložte ji do šlíku a zakryjte šlík víka dohromady a zajistěte

díly správně na pevně a správně utazené

hrstle lopatek.

4. Příprava masových jídel.

Umístěte lopatky na spodní část pevných hrstleových lopatek správně. Oloupejte stěhu.

Kost a kůži, poté nakrájejte maso na 2-4 cm a vložte do hrnku. Může se mlet

Jídlo maso od 30 gramů do 100 gramů najednou

5. Ovoce a zelenina.

Umístěte čepel správně na spodní část čepelí pevné hrstle. Připravte si ovoce poprvé

Zeleninu nakrájejte na kousky nebo proužky, šířkové 1-2 cm, dlouhé 1-2 cm. Množství nemůže

překročit 1/2 šlíku, když čepeláte potraviny ve tvaru proužků; Částka nemůže

Připrání s kousky tvaru nepřekračte 4/5 šlíku. Šlík by měl být uzamčen.

1. يرجى تنظيف أجزاء محضرة الطعام التي تلامس الطعام قبل أول استخدام. يرجى إضافة بعض منظف المنزل إلى الماء الدافئ وتنظيف العناصر باستخدام فرشاة شعر أو قطعة قماش ناعمة. من فضلك لا تلمس الشفرات مباشرة مع جهازك إلا بعد تنظيفها. إنه جيد. يرجى استخدام الماء النظيف لتنظيف الشفرات. الشفرات وسلامتك. وتجنب الخطر والأذى لتحمي.
2. اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف برفق. وسيبدأ المنتج في العمل. سيتوقف العمل إذا لم تضغط عليه.
3. التثبيت والاستخدام.



من فضلك ارفع واطي ثم مع الطعام في مع المحرك الرئيسي و الشفرة. ووضعا في الكوب. وفر بغطية الكوب بغطاء معا. وأغلقه

أجزاء معينة بأحكام بشكل صحيح

رمح الشفرات

صنع أطباق اللحوم.

مع الشفرات في أسفل شفرات عمود ثابت بشكل صحيح فشر الورق

عظم وجلد. ثم قطع اللحم إلى 2-4 سم ووضعها في الكوب. يمكن طحنها اللحم من الطعام من 30 جرام إلى 100 جرام في المرة الواحدة

الفواكه والخضروات.

مع الشفرات في الجزء السفلي من شفرات العمود الثابت بشكل صحيح اصنع الفواكه أو

قطع الخضار إلى قطع أو شرائح. يعرض 2-1 سم. وطول 2-1 سم. لا يمكن أن تكون الكمية

تجاوز نصف الكوب عند تناول الأطعمة ذات الشكل الشريطي؛ العليج لا يمكن

تجاوز 4/5 من الكوب عند التعامل مع قطع الشكل. يجب قبل الكوب

## قطع الغيار والوظائف الفصل الأول



1. الجزء العلوي من التشغيل/الإيقاف 4. كوب 3.
2. المحرك الرئيسي 2 غطاء الكأس
5. العمود الثابت للشفرات 6. شفرات

### وظائف قطع الغيار

الاحظ: يرجى الرجوع إلى العناصر الفعلية للحرمة

S/N	أعراض	المهام
1	الجزء العلوي من ON/OFF	للتحكم في تشغيل وإيقاف المنتج
2	المحرك الرئيسي	الجزء المركزي من معالج الطعام. مع مدمج المحرك وأجزاء أخرى. يوفر الطاقة للأجزاء عند استخدامها.
3	حبل القوة	إمداد الطاقة لمحضر الطعام عند التوصل
4	غطاء الكأس	للاستخدام الآمن عند استخدام المنتج ولم بغطائه في كوب.
5	شفرات	باستخدام الكوب والغطاء معا. يمكن صنع اللحوم النعنة. عصر العاكهة. لغاء الفواكه والخضار
6	كوب	لتعدد الأطعمة
7	رمح ثابت من الشفرات	تثبيت في نطاق الكوب. تثبيت الشفرات وضمان الأمان باستخدام.

### كتاب التعليمات

### معالج طعام متعدد الوظائف



طعام لذيذ مع العناية-

يرجى قراءة كتب التعليمات بعناية قبل الاستخدام الأول. واحتفظ به

بشكل صحيح للرجوع إليها في المستقبل

(يرجى الرجوع إلى العناصر الفعلية إذا كانت الصورة ليست نفس العناصر)

-Pyszne jedzenie z troską-

## Instrukcja

## Wielofunkcyjny robot kuchenny



1. Silnik główny 2. Pokrywa kubka 3. Puchar 4. Góra ON/OFF  
5. Stały wał ostrzy 6. Ostrza

## Funkcje części zamiennych

Uwaga: proszę zapoznać się z rzeczywistymi elementami pakietu!

S/N	Rzeczy	Funkcje
1	Góra część ON/OFF	Do sterowania włączaniem i wyłączaniem produktu
2	Główny silnik	Centralna część robota kuchennego, z wbudowanym silnikiem i innymi częściami. Zapewnia moc dla maszyny, kiedy jest używana.
3	Kabel zasilający	Podczas podłączania doprowadza zasilanie do robota kuchennego
4	Pokrywa filizánki	Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy go przykryć filizánką.
5	Ostrza	Używając razem kubka i pokrywy, można przygotować mięso, napelnianie, sok owocowy, spotkanie owoców i warzyw
6	Filizánka	Do przechowywania żywności
7	Wał stały ostrzy	Zainstaluj go na dnie kubka, aby zamocować ostrza i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyczyścić części robota kuchennego, które mają kontakt z żywnością

Pierwsze użycie. Proszę dodać trochę środka czyszczącego do ciepłej wody i wyczyścić

przedmiotów za pomocą szczotki do włosów lub miękkiej szmatki. Proszę nie dotykać ostrzy bezpośrednio swoimi

Ręce podczas ich czyszczenia. Jest ostry. Użyj czystej wody do czyszczenia ostrzy

chronić ostrza i swoje bezpieczeństwo oraz unikaj niebezpieczeństwa i obrażeń.

2. Delikatnie naciśnij przełącznik ON/OFF, a produkt zacznie działać; Zatrzyma się, jeśli go nie naciśniesz.

3. Instalacja i użytkowanie



Proszę zdjąć błonę z Następnie włożyć jedzenie do Włączyć główny silnik i

ostrze i włożyć do kubka, przykryj pokrywkę kubka i zablokuj część prawidłowo na stałe mocno i poprawnie wał ostrzy.

4. Przygotowywanie mięsnych potraw.

Umieść ostrza na dole stałych ostrzy wału prawidłowo. Odkrój ścięgno kosa i skórę, a następnie pokrój mięso na kawałki o wielkości 2-4 cm i włóż je do kubka. Można zmielić jedzenie mięsa od 30 gramów do 100 gramów jednorazowo

5. Owoce i warzywa.

Prawidłowo umieść ostrza na spodzie ostrzy z wałem stałym. Zrób owoce lub Warzywa pokrój na kawałki lub paski o szerokości 1-2 cm i długości 1-2 cm. Ilość nie może przekraczać 1/2 kubka w przypadku potraw w kształcie pasków; Kwota nie może Przekrocz 4/5 kubka, gdy robisz z kawałków w kształcie. Kubek powinien być zablokowany

Proszę pamiętać, że nie możemy przetłumaczyć tego tekstu. Nie mamy dostępu do informacji o tym, jak używać tego produktu. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

poprawnie do wykorzystania w przyszłości

(Proszę zapoznać się z rzeczywistymi przedmiotami, jeśli zdjęcie nie jest takie samo jak przedmioty.)

Instructie boek

Multifunctionele keukenmachine



Lees het instructieboek zorgvuldig door voordat je het voor de eerste keer gebruikt, en bewaar het goed.

correct voor toekomstig gebruik

(Raadpleeg de werkelijke artikelen als de afbeelding niet hetzelfde is als de artikelen.)

Hoofdstuk een Reserveonderdelen en functies



1. Hoofdmotor 2. Het deksel van de beker 3. Kopje 4. De bovenkant van AAN/UIT  
5. De vaste as van de messen Zes messen

Functies van reserveonderdelen

Opgemerkt: raadpleeg de werkelijke items van het pakket!

S/N	Artikelen	Functies
1	De bovenkant van AAN/UIT	Voor het aan- en uitzetten van het product
2	Hoofd motor	Het centrale deel van de keukenmachine, met een ingebouwde motor en andere onderdelen. Het biedt kracht aan de machine. wanneer gebruikt.
3	Stroomdraad	Voorzie de keukenmachine van stroom bij het aansluiten
4	Het deksel van de beker	Voor veilig gebruik bij gebruik van het product en bedek het in de beker.
5	Bladen	Als u de beker en het deksel samen gebruikt, kunt u vlees maken vulling, vruchtensap, bijeenkomst van fruit en groenten
6	Beker	Voor het vasthouden van voedsel
7	De vaste as van messen	Installeer het aan de onderkant van de beker voor het bevestigen van de messen en veiligheid. gebruik.

Hoofdstuk twee De gebruiksmethoden

1. Reinig de onderdelen van de keukenmachine die met voedsel zijn aangeraakt voordat u de keukenmachine gebruikt

Gebruik voor de eerste keer wat huishoudelijke schoonmaker in het warme water en maak het schoon.

met een haarborstel of zachte doek. Raak de messen niet rechtstreeks aan met uw

Wees voorzichtig met je handen tijdens het schoonmaken. De messen zijn scherp. Gebruik schoon water om de messen te reinigen.

beschermen de messen en uw veiligheid, en vermijd het gevaar en de pijn.

Druk lichtjes op de AAN/UIT-schakelaar en het product begint te werken; het zal stoppen.

werkt als je er niet op drukt.

3. Installatie en gebruik



Verwijder de beschermkap. Plaats het voedsel erin. Zet de hoofdmotor aan.

het mes, en plaats het in de beker, en bedek de dekselkom samen, en vergrendel de

onderdelen zijn stevig en correct vastgemaakt

schacht van messen.

Vleesgerechten bereiden.

Plaats de messen correct op de bodem van de vaste as messen. Verwijder de pees.

Bot en huid, snijd vervolgens het vlees in stukken van 2 tot 4 cm en doe ze in de beker. Het kan gemalen worden.

Het voedsel vlees van 30 gram naar 100 gram in één keer.

5. Groenten en fruit.

Plaats de messen op de juiste manier aan de onderkant van de messen met vaste as. Maak de vruchten of

Groenten in stukken of reepjes snijden, breedte 1-2 cm, lengte 1-2 cm. De hoeveelheid kan niet...

overschrijd de 1/2 van de kop als u strookvormig voedsel gebruikt; Het bedrag kan niet

Overschrijd 4/5 van de beker bij het werken met stukjes. De beker moet vergrendeld zijn.

# 1. fejezet Alkatrészek és funkciók

- Gondosan elkészített finom étel -

Használati útmutató  
Multifunkciós élelmiszer-feldolgozó



1. Fő motor 2. A pohár fedele 3. Kupa 4. A BE/KI kapcsoló teteje  
5. A laplók rögzített tengelye 6. Pengék

## Alkatrészek funkciói

Megjegyzés: Kérjük, tekintse meg a csomag tényleges tartalmát!

S/N	Tételek	Funkciók
1	A BE/KI kapcsoló teteje	A termék BE és KI kapcsolásának vezérlésére.
2	Főmotor	Az élelmiszer-feldolgozó központi része, beépített motor és egyéb alkatrészek. Energiát biztosít a gépnek, amikor használják.
3	Tápkábel	Csatlakoztatáskor áramot kell adni az élelmiszer-feldolgozóhoz.
4	A csésze teteje	A termék biztonságos használata érdekében olvassa el és tartsa be a használati útmutatót csésze.
5	Pengék	A pohár és a fedő együttes használatával hús készíthető, töltelék, gyümölcsle, gyümölcs és zöldség találkozója
6	Csésze	Élelmiszerek tárolására
7	A rögzített tengely pengék	Szerelje be a csésze aljára, a pengék rögzítéséhez és a biztonságos használati

Második fejezet A használat módszerei

1. Kérjük, tisztítsa meg az élelmiszer-feldolgozó azon részeit, amelyek élelmiszerral érintkeznek, mielőtt a

Első használatkor adjon a meleg vízhez háztartási tisztítószert, és tisztítsa meg a

Hajkefével vagy puha ruhával ellátott elemek. Kérjük, ne érintse közvetlenül a pengéket a kézzel.

A tisztítás során kézzel fogja meg a pengéket. Élesek. Kérjük, tiszta vízzel tisztítsa meg a pengéket.

megvédeni a pengék és a biztonságod, és kerülje a veszélyt és a sérülést.

2. Nyomja meg finoman a BE/KI kapcsolót, és a termék elindul; Leáll, ha működik, ha nem nyomja meg.

3. Telepítés és használat



Kérlek, vedd le a védőburkolatot. Majd tedd bele az ételt. Tedd be a főmotort és

a pengét, és tedd a pohárba, és tedd rá a fedelet a pohárra, és zárd le

A rögzített alkatrészeket szorosan és megfelelően kell felszerelni.

pengék tengelye

4. Hűskészítmények készítése

Helyezze a pengéket a rögzített tengely pengéinek aljára megfelelően. Távolítsa el az inat.

csontokat és a bőrt, majd vágja a húst 2-4 cm-es darabokra, és tegye őket a csészébe. Lehet órönlí

Az étel 30 grammról 100 grammra egyszerre.

5. Gyümölcsök és zöldségek

A pengék megfelelően legyenek a rögzített tengely pengéi alján. Készítsen gyümölcsöket vagy

Zöldségeket daraboljon fel 1-2 cm széles és 1-2 cm hosszú darabokra vagy csikokra. A mennyiség nem lehet

A csik alakú élelmiszereknél ne haladja meg a csésze 1/2-ét; A mennyiség nem lehet

A csésze 4/5-ét meghaladó mennyiséget tegyen bele, ha darabos formában készíti. A csészt le kell zárni.

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg.

A jövőbeni hivatkozáshoz helyesen.

(Kérjük, tekintse meg a tényleges tételeket, ha a kép nem egyezik meg a tételekkel.)

## Capítulo um Peças sobressalentes e funções

- Comida deliciosa com cuidado-

Manual de instruções

Processador de alimentos multifuncional



1. Motor principal 2. A tampa da chávina 3. Taça 4. Topo do ON/OFF  
5. O eixo fixo das lâminas 6. Lâminas

### Funções das peças sobressalentes

Observado: Por favor, consulte os itens reais do pacote!

S/N	Unid	Funções
1	O topo de ON/OFF	Para controlar o ON e OFF do produto.
2	Motor principal	A parte central do processador de alimentos, com um motor e outras peças. Fornece energia à máquina, quando usado.
3	Cabo de alimentação	Ligue a energia ao processador de alimentos quando o conectar
4	A tampa do copo	Para uma utilização segura ao usar o produto e cobri-lo em xícara.
5	Lâminas	Usar um copo e uma tampa juntos pode fazer carne. Preenchimento, sumo de fruta, encontro de frutas e vegetais
6	Xícara	Para guardar alimentos
7	O eixo fixo de lâminas	Instale-o no fundo do copo, para lâminas de fixação e seguro Utilizar.

Por favor, leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização e guarde-o.

corretamente para referência futura.

(Consulte os itens reais se a imagem não corresponder aos itens.)

Capítulo dois Os métodos de uso

1. Por favor, limpe as partes do processador de alimentos que são tocadas com alimentos antes da primeira vez usado. Por favor, adicione um pouco de detergente doméstico à água morna e limpe o itens com uma escova de cabelo ou um pano macio. Por favor, não toque nas lâminas diretamente com o seu. Mantenha as mãos afastadas ao limpá-las. É afiada. Por favor, use água limpa para limpar as lâminas. proteger as lâminas e sua segurança, e evitar o perigo e ferir.
2. Pressione levemente o botão ON/OFF e o produto começará a funcionar; ele irá parar. funciona se não o pressionar.
3. Instalação e utilização



Por favor, retire o protetor de em seguida, coloque a comida em Ligue o motor principal e a lâmina, e pôr o copo, tampa do ande o copo da tampa junto, e trava eixo de lâminas.

### 4. Fazer os alimentos de carne

Coloque as lâminas na parte inferior das lâminas do eixo fixo corretamente. Retire o tendão. osso e pele, depois corte a carne em 2-4cm e coloque-a no copo. Pode moer A carne dos alimentos aumentou de 30 gramas para 100 gramas de uma só vez.

### 5. Frutas e vegetais

Coloque as lâminas na parte inferior das lâminas do eixo fixo corretamente. Faça as frutas ou Legumes cortados em pedaços ou tiras, com 1-2 cm de largura e 1-2 cm de comprimento. A quantidade não pode ser especificada. exceder a 1/2 do copo ao fazer com alimentos em forma de tira; A quantidade não pode exceder os 4/5 do copo ao fazer com formato de peças. O copo deve estar bloqueado.

## Κεφαλαίο ενά Ανταλλακτικά και Λειτουργιές

Μόστυμο φαγητό με φροντίδα

Εγχειρίδιο οδηγιών

Πολυλειτουργικός επεξεργαστής τροφίμων



- 1.Κυβίος κινητήρας 2.Το καπάκι του κουτελλού 3.Κυτελλό 4. Η κορυφή του ON/OFF  
5. Ο σταθερός αξονας των λεπίδων 6.Λεπίδες

### Λειτουργιές ανταλλακτικών

Σημείωση: Ανατρεξτε στα πραγματικά αντικείμενα του πακέτου!

Σ/Ν	Ειδη	Λειτουργιές
1	Η κορυφή του ON/OFF	Για τον έλεγχο της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του προϊόντος.
2	Κυβίος κινητήρας	Το κεντρικό τμήμα του επεξεργαστή τροφίμων, με ενσωματωμένο κινητήρα και άλλα μέρη. Προσφέρει ισχύ στο μηχανισμό που χρησιμοποιείται.
3	Καλυμπίο ρευράτος	Τροφοδοτήστε τον επεξεργαστή τροφίμων με ρεύμα κατά τη συνδεση.
4	Το καπάκι του φλιτζανιού	Για ασφαλή χρήση κατά τη χρήση του προϊόντος και καλυψτε το στο κυτελλό
5	Λεπίδες	Χρησιμοποιώντας ενά φλιτζάνι και ενά καπάκι μαζί, μπορεί να φτιάξει κρέας, γέμιση, χυμος φρούτων, συνάντηση φρούτων και λαχανικών
6	Φλιτζάνι	Για την αποθήκευση τροφίμων
7	Ο σταθερός αξονας λεπίδων	Εγκαταστήτε το στο κάτω μέρος του κουτελλού, για την στερέωση των λεπίδων και την ασφαλή χρήση.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε το.

σωστά για μελλοντική έναφορα.

(Παρακαλώ ανατρεξτε στα πραγματικά αντικείμενα εάν η εικόνα δεν είναι ίδια με τα αντικείμενα.

Κεφαλαίο δύο Οι μεθοδοι χρήσης

1. Παρακαλώ καθαρίστε τα μέρη του επεξεργαστή τροφίμων που ερχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πριν από τη χρήση.

Πρώτη φορά χρησιμοποιείται. Παρακαλώ προσθέστε λίγο οικιακό καθαριστικό στο ζεστό νερό και καθαρίστε το.

αντικείμενα με βούτυρο μαλακή ή μαλακό ξύδι. Παρακαλώ μην αγγίζετε τις λεπίδες απευθείας με τα χέρια σας.

Κατά τον καθαρισμό των λεπίδων, βουρτσάτε τις με τριτοβάθμιο ή τέταρτο καθαριστικό. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για τον καθαρισμό των λεπίδων.

να προστατευθεί. Οι λεπίδες και η ασφαλεία σας, και αποφύγετε τον κίνδυνο και τον τραυματισμό.

2. Πατήστε ελαφρά το διακόπτη ON/OFF και το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί. Θα σταματήσει δουλεύει αν δεν το πατήσετε.

3. Εγκατάσταση και χρήση



Παρακαλώ φεραρίστε το προστατευτικό του. Στη συνέχεια, βάλτε το φαγητό μέσα. Ενεργοποιήστε τον κύριο κινητήρα και

την λεπίδα, και βάλτε την στο ποτήρι, και καλυψτε το καπάκι του ποτηριού μαζί, και κλειδώστε το

τα μέρη σωστά στο σταθερό τμήμα και σωστά.

αξονας λεπίδων.

4. Παρασκευή κρεατικών

Τοποθετήστε τις λεπίδες στο κάτω μέρος των σταθερών λεπίδων του αξονα σωστά. Ξεφλούδιστε τον τσίτσου.

κόκαλο και δέρμα, στη συνέχεια κόψτε το κρέας σε 2-4cm και βάλτε τα στο φλιτζάνι. Μπορεί να αλέσει

το φαγητό κρέας από 30 γραμμάρια σε 100 γραμμάρια μία φορά.

5. Φρούτα και λαχανικά

Τοποθετήστε τις λεπίδες στο κάτω μέρος των σταθερών λεπίδων του αξονα σωστά. Κατέ τα φρούτα ή

Κατέ τα λαχανικά σε κομμάτια ή λωρίδες, πλάτους 1-2 εκ. και μήκους 1-2 εκ. Η ποσότητα δεν μπορεί

να ξεπεράσει το 1/2 του φλιτζανιού όταν κατέτε με τρόφιμα σε λωρίδα. Η ποσότητα δεν μπορεί

το κρεατικό κρέας να υπερβαίνει τα 4/5 του φλιτζανιού όταν χρησιμοποιείτε κομμάτια κρέατος. Το φλιτζάνι πρέπει να είναι κλειδωμένο.

## Kapitel 1 Reservedele og funktioner

- Dejlig mad med omhu -

### Brugsanvisning

#### Multifunktionel foodprocessor



1. Hovedmotor 2. Koplåget 3. Kop 4. ON/OFF-knappen øverst.  
5. Bladens faste aksel 6. Blade

#### Funktioner af reservedele

Bemærk: Se venligst de faktiske varer i pakken!

S/N	genstande	Funktioner
1	Toppen af ON/OFF	Til at styre produktets TIL og FRA.
2	Hovedmotor	Den centrale del af fødevarerprocessoren, med en indbygget motor og andre dele. Den giver strøm til maskinen, når den bruges.
3	Strømkabel	Tilslut fødevarerprocessoren til strømforsyningen.
4	Koppen af koppen	For sikker brug, når du bruger produktet, skal du dække det til kop.
5	Blade	Brug af kop og låg sammen kan bruges til at lave kød. Fyld, frugtsaft, møde frugt og grøntsager
6	Kop	Til opbevaring af fødevarer
7	Den faste aksel af blade	Installer den i bunden af koppen for at fastgøre knive og sikkerhed. brug.

### Kapitel to

### Anvendelsesmetoderne

1. Rengør venligst de dele af foodprocessoren, der er i kontakt med mad, før den første gang brugt. Tilsæt venligst noget husholdningsrengøringsmiddel i det varme vand og rengør. Elementer med en hårbørste eller en blød klud. Rør ikke direkte ved bladene med hænderne. Vær forsigtig, når du rengør knivene. De er skarpe. Brug rent vand til at rengøre knivene, at beskytte bladene og din sikkerhed, og undgå faren og skaden.
2. Tryk let på ON/OFF-knappen, og produktet begynder at arbejde; det stopper virker, hvis du ikke trykker på den.
3. Installation og brug



Fjern venligst beskyttelsen af Sæt derefter maden i Tænd hovedmotoren og bladet, og sæt det i koppen, og sæt låget på koppen, og luk det. Delene skal monteres korrekt og fastspændes forsvarligt. aksel af knive.

#### 4. Tilberedning af kødvarer

Sæt bladene korrekt på bunden af de faste akselblade. Fjern senen. knogle og hud, skær derefter kødet i 2-4 cm og læg det i koppen. Det kan formales maden kød fra 30 gram til 100 gram én gang.

#### 5. Frugt og grøntsager

Sæt bladene korrekt på bunden af de faste skaftblade. Lav frugterne eller Sikker grøntsagerne i stykker eller strimler, der er 1-2 cm brede og 1-2 cm lange. Mængden kan ikke overskride 1/2 af koppen, når du bruger strimmelformede fødevarer; Mængden kan ikke Overskrid ikke 4/5 af koppen, når du bruger stykker. Koppen skal være låst.