



- A** Pneumatic seat height adjustment
- B** **Seat angle adjustment:** Seat angle adjusts independently with a single lever.
- C** **Backrest angle adjustment:** Back angle adjusts independently with a single lever.

- A** Ajustement de la hauteur du siège pneumatique
- B** **Ajustement de l'inclinaison du siège :**
L'inclinaison du siège s'ajuste indépendamment avec un levier unique.
- C** **Ajustement de l'inclinaison du dossier :**
L'ajustement de l'inclinaison du dossier s'ajuste indépendamment avec un levier unique.

- A** Ajuste neumático de la altura del asiento
- B** **Ajuste de la inclinación del asiento:** El ángulo de inclinación del asiento se ajusta de manera independiente con una sola palanca.
- C** **Ajuste la inclinación del respaldo:** El ángulo de inclinación del respaldo se ajusta de manera independiente con una sola palanca.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADVERTENCIA

- *Utilice este producto para que una sola persona se siente*