

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

Product Features

- displays time, date and temperature alternately or permanent time only
- sound activated display or permanent display
- 12 and 24 hour formats can be selected (initial mode: 24 hour).
- weekday or weekend day alarm setting

Operating Buttons Introduction

SET: Press and Hold to access the settings mode

+ : to scroll up the number in setting mode / to change temperature format in normal display mode

- : to scroll down the number in settings mode/ to switch between weekday and weekend day alarm in normal display mode

🔔: to access to the alarm setting

V/S: to turn on or turn off Touch/ Sound Activation function / Press and Hold to set permanent time display only

Year/ Date/Time Setting Instruction

(Important Notice: make sure you start setting the clock within 5 seconds after accessing to the setting mode or it will revert to the non setting mode)




1. Press SET button and hold it down for 3 -5 seconds to access to settings mode, and the YEAR display number will be flashing.
2. Press + or - button to select your required YEAR display number, then press SET to confirm and the MONTH display number will be flashing
3. Press + or - button to select your required MONTH display number, then press SET to confirm and the DAY display number will be flashing

4. Press + or - button to select your required DAY display number, then press SET to confirm and the HOUR display number will be flashing
5. Press + or - button to select your required HOUR display number, then press SET to confirm and the MINUTE display number will be flashing
6. Press + or - button to select your required MINUTE display number, then press SET to confirm and it will show up 24H display.
7. Press + or - button to select 24H or 12H format display, then press SET to confirm and exit the setting. When in 12H format display, there will be a dot display on the left top of the display screen if the clock is in PM time.

Temperature and Date Format Setting Instruction

1. Press + button to change the temperature format between Celsius and Fahrenheit when the clock in normal display.
2. Press + button and hold it down to change the date format between DD/MM and MM/DD

Alarm Setting Instruction

1. Press the  button to access the alarm setting menu and the display screen will show OFF, which means the alarm is currently off.
2. To set your alarm time, press and hold down the  button and the display screen will change to 0:00. Then press SET button and the alarm hour section will be flashing.
3. Press + or - button to select your required alarm HOUR, then press SET to confirm and the alarm MINUTE display number will be flashing
4. Press + or - button to select your required alarm MINUTE, then press SET to confirm and exit the alarm setting.
5. To turn off the alarm, press and hold down the  button and the display will go back to OFF; to turn it back on, press and hold down this button again.
6. To set week day or weekend day alarm setting, press - button to change between 5AL and 7AL when the clock is in normal display.

Sound Activation Function & Permanent Time Display Setting Instruction

The sound activated function can be turned off so the display will stay on permanently. But having this function turned on saves energy or saves the batteries life. The clock can also be set to display time only, without alternating between date and temperature.

1. To turn on/off sound activation function, simply press the 'V/S' button. When clock displays 'on:Sd', it means the sound activation function is on. When clock displays '-:Sd', it means the sound activation function is off.
2. Press and hold the V/S button for 3 seconds until a beep, the Clock will be set on time display only. To turn back to normal display, press and hold down the V/S button again until a beep.

Snooze Function Instruction

1. The clock comes with a snooze function. The snooze time is 5 minutes each time and it can be snoozed 5 times.
2. The snooze function will be turned on automatically when the clock is powered by adapter or batteries
3. When the alarm is on, pressing any button will stop the alarm and it will go off again in 5 minutes.
4. Pressing any button twice when the alarm is on can turn off the snooze function.

Important Product Care Information

1. The product is made of MDF wood. Please keep it in a dry environment.
2. If the clock is powered by batteries, please only use high alkaline quality batteries and set the clock in sound activated display. Otherwise, the batteries may run out in a fairly quick time.
3. When clock is powered by batteries and the display number/numbers is/are constantly flashing, it's not a fault but indicates that the batteries have run out and need to be replaced as soon as possible.
4. Please do not power the clock by the batteries and mains adapter at the same time as it may damage the clock.
5. Please do not use any other adapter to power the clock if the output is rated more than 5V / 500mA - 2.0 A as it will seriously damage the clock

Produktmerkmale

- Abwechselnde Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur, oder Einstellung auf permanente Uhrzeitanzeige
- tongesteuerte oder permanente Anzeige
- 12- und 24-Stunden-Format (Werkseinstellung: 24 Stunden).
- Alarm für Wochentage und Wochenende

Beschreibung der Bedientasten

SET: Gedrückt halten, um den Einstellungsmodus zu öffnen

+ : Erhöhung der Zahl im Einstellungsmodus / Änderung des Temperaturformats im normalen Anzeigemodus

- : Verminderung der Zahl im Einstellungsmodus / Umschalten zwischen Wochentag- und Wochenende-Alarm im normalen Anzeigemodus

⌂ : für Zugang zur Alarmeinstellung

V/S: zum Aktivieren oder Deaktivieren der tongesteuerten Aktivierung / Gedrückt halten, um die permanente Zeitanzeige im Display einzustellen

Hinweise zur Einstellung von Jahr/Datum/Uhrzeit

Wichtiger Hinweis : make sauer Sie starten die Uhr innerhalb von 5 Sekunden nach - Zugriff auf die Modus-Einstellung Einstellung oder es wird auf den nicht -Modus Einstellung zurück

1. Drücken Sie die Taste **SET** und halten Sie sie für 3 -5 Sekunden gedrückt, um den Einstellungsmodus zu öffnen; das **JAHR** blinkt.
2. Wählen Sie mit der Taste **+** oder **-** die gewünschte Jahreszahl und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste **SET**; daraufhin beginnt der **MONAT** zu blinken.

3. Wählen Sie mit der Taste + oder - den gewünschten Monat und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste SET; daraufhin beginnt der TAG zu blinken
4. Wählen Sie mit der Taste + oder - den gewünschten Tag und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste SET; daraufhin beginnt die STUNDE zu blinken
5. Wählen Sie mit der Taste + oder - die gewünschte Stunde und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste SET; daraufhin beginnt die MINUTE zu blinken
6. Wählen Sie mit der Taste + oder - die gewünschte Minute und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste SET; daraufhin wird die Zeit im 24-Stunden-Format angezeigt
7. Wählen Sie mit der Taste + oder - das gewünschte Format (12 Stunden oder 24 Stunden) und bestätigen und beenden Sie Ihre Einstellung mit der Taste SET. Im 12 Stunden-Format erscheint in der Anzeige links oben ein Punkt, wenn es sich um eine Uhrzeit nach 12 Uhr Mittag handelt (PM).

Hinweise zur Einstellung des Temperaturformats

Drücken Sie bei normaler Anzeige (Uhrzeitanzeige) auf die Taste +, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

Hinweise zur Alarmeinstellung

1. Drücken Sie auf die Taste $\frac{1}{2}$, um das Menü für die Einstellung des Alarms zu öffnen; in der Anzeige erscheint OFF, das heißt, dass der Alarm momentan ausgeschaltet ist (Standardeinstellung).
2. Um Ihre gewünschte Alarmzeit einzustellen, halten Sie die Taste $\frac{1}{2}$ gedrückt - die Anzeige ändert sich in 0:00. Dann drücken Sie die Taste SET - die Stunden der Alarmzeit beginnen zu blinken.
3. Wählen Sie mit der Taste + oder - die gewünschte Alarmstunde und bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste SET; daraufhin beginnen die Minuten der Alarmzeit zu blinken
4. Wählen Sie mit der Taste + oder - die gewünschten Alarmminuten und bestätigen und beenden Sie Ihre Einstellung mit der Taste SET.
5. Um den Alarm zu deaktivieren, halten Sie die Taste $\frac{1}{2}$ gedrückt, bis die Anzeige wieder auf OFF zurückspringt; um den Alarm wieder zu aktivieren, halten Sie diese Taste erneut gedrückt.
6. Um den Alarm für Wochentage oder Wochenende einzustellen, drücken Sie bei normaler Anzeige (Uhrzeitanzeige) die Taste -, um zwischen 5AL und 7AL umzuschalten.

Hinweise zur tongesteuerten Aktivierung und Einstellung der permanenten Zeitanzeige

Die tongesteuerte Aktivierung kann ausgeschaltet werden. In diesem Fall leuchtet die Anzeige dauerhaft. Allerdings kann die Funktion, wenn sie eingeschaltet ist, Strom bzw. Batterieleistung einsparen. Die Uhr kann auch so eingestellt werden, dass sie nur die Uhrzeit anzeigt und nicht zwischen Datum und Temperatur wechselt.

1. Um die tongesteuerte Aktivierung ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste **V/S**. Wenn "on:Sd" in der Anzeige erscheint, ist die tongesteuerte Aktivierung eingeschaltet. Wenn "--:Sd" in der Anzeige erscheint, ist die tongesteuerte Aktivierung ausgeschaltet.
2. Halten Sie die Taste **V/S** für 3 Sekunden gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Die Uhr zeigt nur die Uhrzeit an. Um zur normalen Anzeige zurückzuschalten, halten Sie die Taste **V/S** erneut gedrückt, bis ein Piepton ertönt.

Schlummer Funktion

1. Die Uhr besitzt eine Schlummerfunktion. Der Zeitabstand beträgt jeweils 5 Minuten, die Funktion kann 5 Mal ausgeschaltet werden.
2. Die Schlummerfunktion wird automatisch eingeschaltet, wenn der Wecker durch Adapter oder Batterien mit Strom versorgt wird
3. Bei eingeschaltetem Alarm beendet das Drücken einer beliebigen Taste den Alarm, bis er nach 5 Minuten wieder angeht.
4. Bei eingeschaltetem Alarm kann die Schlummerfunktion durch zweifaches Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

Wichtige Produktpflegehinweise

1. Wenn die Uhr mit Batterien betrieben wird, verwenden Sie nur qualitativ hochwertige Alkali-Batterien und stellen die Uhr auf tongesteuerte Aktivierung ein. Andernfalls können die Batterien in relativ kurzer Zeit leer sein.
2. Wenn die Uhr mit Batterien betrieben wird und die Anzeige ständig blinkt, ist dies kein Fehler, sondern ein Hinweis darauf, dass die Batterien leer sind und so bald wie möglich ersetzt werden müssen.
3. Bitte stecken Sie die Uhr nicht am Netz an, wenn Batterien eingelegt sind, andernfalls kann die Uhr beschädigt werden.
4. Bitte betreiben Sie die Uhr nicht mit einem anderen Netzteil, da sie bei einer Ausgangsleistung von mehr als 5 V / 500 mA - 2,0 A ernsthaft beschädigt werden kann.

Caractéristiques de l'appareil

- affiche l'heure, la date et la température en alternance, mais peut aussi être réglé sur un affichage permanent de l'heure
- affichage par activation sonore ou affichage permanent
- les formats 12 et 24 heures peuvent être sélectionnés (mode initial : 24 heures).
- réglage d'alarme pour jour de semaine ou de week-end

Présentation des boutons de commande

SET : appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour accéder au mode réglage

+ : pour faire monter le chiffre en mode réglage / pour modifier le format de la température en mode affichage normal

- : pour faire descendre le chiffre en mode réglage / pour basculer entre une alarme de jour de semaine et de week-end en mode affichage normal

 : pour accéder au réglage de l'alarme

V/S : pour activer ou désactiver la fonction d'activation sonore / appuyer et maintenir pour régler l'affichage permanent de l'heure seulement

Instructions de réglage de l'année / date / heure

(Avis important : assurez-vous que vous commencez à régler l'horloge dans les 5 secondes après avoir accédé au mode de réglage ou il reviendra au mode de réglage non)




1. Appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour accéder au mode réglage, et l'affichage du chiffre de l'ANNÉE se met à clignoter.
2. Appuyer sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'affichage du chiffre de l'ANNÉE souhaitée, puis appuyer sur **SET** pour confirmer et l'affichage du chiffre du MOIS se met à clignoter
3. Appuyer sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'affichage du chiffre du MOIS souhaité, puis appuyer sur **SET** pour confirmer et l'affichage du chiffre du JOUR se met à clignoter

4. Appuyer sur le bouton + ou - pour sélectionner l'affichage du chiffre du JOUR souhaité, puis appuyer sur SET pour confirmer et l'affichage du chiffre de l'HEURE se met à clignoter
5. Appuyer sur le bouton + ou - pour sélectionner l'affichage du chiffre de l'HEURE souhaitée, puis appuyer sur SET pour confirmer et l'affichage du chiffre des MINUTES se met à clignoter
6. Appuyer sur le bouton + ou - pour sélectionner l'affichage du chiffre des MINUTES souhaitées, puis appuyer sur SET pour confirmer et l'affichage passe au format 24H.
7. Appuyer sur le bouton + ou - pour sélectionner le format d'affichage 24H ou 12H, puis appuyer sur SET pour confirmer et quitter le réglage. Si l'affichage est au format 12H, un point s'affiche en haut à gauche de l'écran pour indiquer l'heure de l'après-midi.

Instructions de réglage du format de la température

- Appuyez sur le bouton + pour faire basculer le format de la température entre Celsius et Fahrenheit lorsque l'horloge est en affichage normal.

Instructions de réglage de l'alarme

1. Appuyer sur le bouton  pour accéder au menu de réglage de l'alarme et l'écran indique OFF, ce qui signifie que l'alarme est actuellement désactivée par défaut.
2. Pour régler l'heure de l'alarme, appuyer et maintenir enfoncé le bouton  et l'écran passe à 0:00. Ensuite, appuyer sur le bouton SET et la section heure de l'alarme se met à clignoter
3. Appuyer sur le bouton + ou - pour sélectionner l'HEURE de l'alarme souhaitée, puis appuyer sur SET pour confirmer et l'affichage du chiffre des MINUTES d'alarme se met à clignoter
4. Appuyer sur le bouton + ou - pour sélectionner les MINUTES de l'alarme souhaitée, puis appuyer sur SET pour confirmer et quitter le réglage de l'alarme.
5. Pour désactiver l'alarme, appuyer et maintenir enfoncé le bouton  et l'affichage retourne sur OFF ; pour le rallumer, appuyer de nouveau sur ce bouton et le maintenir enfoncé.
6. Pour régler le jour de la semaine ou du week-end de l'alarme, appuyer sur le bouton pour basculer entre 5AL et 7AL lorsque l'horloge est en affichage normal.

Instructions de réglage de la fonction d'activation sonore et de l'affichage permanent de l'heure

La fonction d'activation sonore peut être désactivée si l'écran reste allumé de façon permanente. Mais l'activation de cette fonction permet d'économiser de l'énergie ou les piles. L'horloge peut également être réglée pour afficher l'heure uniquement, sans alterner entre la date et la température.

1. Pour activer / désactiver la fonction d'activation sonore, il suffit d'appuyer sur le bouton 'V/S'. Lorsque l'horloge affiche 'on:Sd', cela signifie que la fonction d'activation sonore est activée. Lorsque l'horloge affiche '- :Sd', cela signifie que la fonction d'activation sonore est désactivée.
2. Appuyer et maintenir le bouton V/S pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip, l'horloge est réglée sur l'heure seulement. Pour revenir à l'affichage normal, appuyer de nouveau sur le bouton V/S et le maintenir enfoncé jusqu'à entendre un bip.

Fonction Sommeil

1. Le réveil est équipé d'une fonction sommeil. La durée du sommeil est de 5 minutes à chaque fois et elle peut être répétée 5 fois.
2. La fonction sommeil est automatiquement activée quand le réveil fonctionne sur adaptateur ou piles.
3. Quand l'alarme est en marche, appuyer sur n'importe quel bouton arrête l'alarme et elle se déclenche de nouveau sous 5 minutes.
4. Appuyer deux fois sur n'importe quel bouton quand l'alarme est en marche permet d'éteindre la fonction sommeil.

Informations importantes relatives à l'entretien de l'appareil

1. Si le réveil est alimenté par des piles, veuillez n'utiliser que des piles alcalines de haute qualité et régler l'horloge sur l'affichage par activation sonore. Sinon, les piles risquent de s'user assez rapidement.
2. Lorsque le réveil est alimenté par des piles et que le ou les chiffres de l'affichage clignotent constamment, il ne s'agit pas d'un défaut, mais cela indique que les piles sont usagées et doivent être remplacées dès que possible.
3. Veuillez ne pas alimenter le réveil par des piles et l'adaptateur secteur en même temps, car cela pourrait endommager l'appareil.
4. Veuillez ne pas utiliser d'autre adaptateur pour alimenter le réveil s'il génère plus de 5V / 500mA - 2,0 A, car cela endommagerait sérieusement le réveil.

Productkenmerken

- geeft afwisselend tijd, datum en temperatuur weer, maar kan ook ingesteld worden om permanent tijd weer te geven
- door geluid geactiveerde display of permanente display
- 12 of 24 uur format kan gekozen worden (initiële stand: 24 uur).
- instelling alarm voor weekdays of weekenddagen

Uitleg bedieningsknoppen

SET: Indrukken en vasthouden om naar de modus instellingen te gaan

+ : om het nummer te verhogen in de instelmodus / om het temperatuurformat te wijzigen in normale displaymodus

- : om het nummer te verlagen in de instelmodus / om te schakelen tussen alarm op weekdays en weekenddagen in normale displaymodus

 : om naar de instelling van het alarm te gaan

V/S: om functie geluidsactivering in- of uit te schakelen / ingedrukt houden om permanente aanduiding van tijd in te stellen

Instellen jaar / datum / tijd

(Belangrijke opmerking : zorg ervoor dat u begint met het instellen van de klok binnen 5 seconden na het openen om de instelling modus of het zal terugkeren naar de non instelmodus)

1. Houd de SET knop 3-5 seconden ingedrukt om naar de instelmodus te gaan, het displaynummer JAAR zal knipperen.
2. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor JAAR weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het MAAND displaygetal zal gaan knipperen

3. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor MAAND weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het DAG displaygetal zijn gaan knipperen
4. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor DAG weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het UUR displaygetal zal gaan knipperen
5. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor UUR weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het MINUUT displaygetal zal gaan knipperen
6. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor MINUUT weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en de tijd zal in 24 uurs-weergave getoond worden.
7. Druk op de + of - knop om 24H- of 12H-weergave te selecteren, druk dan op SET om te bevestigen en de instellingen te verlaten. In de 12H-weergave zal er een stip weergegeven worden linksboven op het displayscherm als de klok PM-tijd weergeeft.

Instellen format temperatuur

Druk op de + knop om het temperatuurformat in stellen op Celsius of Fahrenheit als de klok in normale weergave is.

Instellen wektijd

1. Druk op de knop  om naar het menu instellen alarm te gaan en het scherm zal OFF weergeven, wat betekent dat het alarm momenteel uitgeschakeld is als standaard instelling.
2. Om uw wektijd in te stellen houdt u de  knop ingedrukt en op het scherm zal 0:00 verschijnen. Druk vervolgens op de knop SET en het uur gedeelte van de wektijd zal gaan knipperen
3. Druk op de + of - knop om het gewenste UUR van de wektijd te kiezen, druk vervolgens op SET om te bevestigen en de MINUUT van de wektijd zal gaan knipperen
4. Druk op de + of - knop om de gewenste MINUUT van de wektijd te kiezen, druk vervolgens op SET om te bevestigen en instellen van het alarm te verlaten.
5. Houd om het alarm uit te schakelen de knop  ingedrukt en het scherm zal weer naar OFF gaan; druk weer op deze knop om het weer in te schakelen.
6. Druk om het alarm voor weekdays of weekenddagen in te stellen op de - knop om te schakelen tussen 5AL en 7AL als de klok in normale weergave is.

Functie geluidsactivering & instellen permanente tijdweergave

De functie geluidsactivering kan uitgeschakeld worden zodat het display permanent ingeschakeld zal zijn. Maar het ingeschakeld hebben van deze functie bespaart energie of batterijen. De klok kan ook ingesteld worden om alleen tijd weer te geven, zonder wisselen tussen datum en temperatuur.

1. Druk op de knop 'V/S' om de functie geluidsactivering in- of uit te schakelen. Als de klok 'on:Sd' weergeeft, is de functie geluidsactivering ingeschakeld. Als de klok '- :Sd' weergeeft, is de functie geluidsactivering uitgeschakeld.
2. Houd de knop V/S 3 seconden ingedrukt tot een piep klinkt, de klok zal nu alleen de tijd weergeven. Houd de knop V/S weer ingedrukt tot een piep klinkt om terug te gaan naar de normale weergave.

Snooze Functie Instructie

1. De klok wordt geleverd met een snooze-functie . De snooze tijd is 5 minuten per keer en het kan 5 keer worden snoozed .
2. De snooze-functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de klok wordt gevoed door adapter of batterijen
- 3 Wanneer het alarm is ingeschakeld , het indrukken van een willekeurige toets zal het alarm te stoppen en het zal weer uit gaan in 5 minuten .
4. Door op een knop twee keer wanneer het alarm is ingeschakeld kunt de snooze functie te zetten .

Belangrijke productinformatie

1. Als de klok via batterijen van stroom voorzien wordt, gebruik dan alleen alkalinebatterijen en stel de klok in op door geluid geactiveerde display. Anders kunnen de batterijen al redelijk snel leeg raken.
2. Als de klok gevoed wordt door batterijen en de getallen op het scherm constant knipperen is dit geen defect, maar een aanduiding dat de batterijen leeg raken en zo snel mogelijk vervangen moeten worden.
3. Gebruik batterijen en voeding via de lichtnetadapter niet tegelijkertijd, dit kan de klok beschadigen.
4. Gebruik geen andere adapter om de klok van stroom te voorzien als de uitgang meer dan 5V / 500mA - 2,0 A is, omdat dit de klok ernstig zal beschadigen

Caratteristiche del prodotto

- visualizza ora, data e temperatura in alternanza, ma può anche essere impostato per visualizzare sempre l'ora
- display attivato dal suono o in visualizzazione permanente
- formato a 12 e 24 ore (modalità iniziale: 24 ore).
- impostazione della sveglia per giorni della settimana e week-end

Presentazione ai tasti operativi

SET: tenere premuto per accedere alle modalità di impostazione

+ : per far avanzare i numeri in modalità di impostazione / per modificare il formato della temperatura in modalità di visualizzazione normale

- : per diminuire i numeri in modalità di impostazione / per passare da sveglia nei giorni della settimana o del weekend in modalità di visualizzazione normale

 : per accedere all'impostazione della sveglia

V/S: per accendere o spegnere la funzione di attivazione con suono / Tenere premuto per impostare la visualizzazione permanente dell'ora

Istruzioni di impostazione di anno/data/ora

(Avviso importante : assicurarsi che si avvia l'impostazione dell'orologio entro 5 secondi dopo l'accesso alla modalità di regolazione o l'apparecchio ritorna alla modalità di impostazione non)




1. Tenere premuto il tasto **SET** per 3 -5 secondi per accedere alla modalità di impostazione e quindi verrà visualizzato lampeggiante il numero dell'ANNO.
2. Premere il tasto **+** o **-** per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per l'ANNO, quindi selezionare **SET** per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente al MESE
3. Premere il tasto **+** o **-** per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per il MESE, quindi selezionare **SET** per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente al GIORNO

4. Premere il tasto + o - per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per il GIORNO, quindi selezionare SET per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente all'ORA
5. Premere il tasto + o - per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per l'ORA, quindi selezionare SET per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente ai MINUTI
6. Premere il tasto + o - per selezionare il numero di visualizzazione richiesto per i MINUTI, quindi selezionare SET per confermare e verrà visualizzata la scelta in formato 24 H
7. Premere il tasto + o - per selezionare la visualizzazione in formato 24H o 12H, quindi selezionare SET per confermare e uscire dalla modalità di impostazione. Quando l'ora è visualizzata in formato 12H, sarà visibile un punto nella parte superiore sinistra dello schermo per indicare un orario PM.

Istruzioni per l'impostazione del formato della temperatura

Premere il tasto + per modificare il formato della temperatura da gradi Celsius e Fahrenheit quando l'orologio si trova in modalità di visualizzazione normale.

Istruzioni per l'impostazione dell'allarme

1. Premere il tasto  per accedere al menu di impostazione dell'allarme e sullo schermo verrà visualizzata la dicitura OFF, il che significa che attualmente l'allarme non è attivo per impostazione predefinita.
2. Per impostare l'ora della sveglia, tenere premuto il tasto  e sullo schermo verrà visualizzato 0:00. Premere quindi il tasto SET e la sezione corrispondente all'ora inizierà a lampeggiare.
3. Premere il tasto + o - per selezionare l'ORA richiesta per l'allarme, quindi selezionare SET per confermare e inizierà quindi a lampeggiare il numero corrispondente ai MINUTI
4. Premere il tasto + o - per selezionare i MINUTI richiesti per l'allarme, quindi selezionare SET per confermare e uscire dalla modalità di impostazione allarme.
5. Per disattivare l'allarme, tenere premuto il tasto  e lo schermo tornerà su OFF; per riattivarlo, tenere premuto di nuovo questo tasto.
6. Per impostare un allarme per i giorni della settimana o per il week-end, premere il tasto - per passare da 5AL a 7AL e viceversa quando l'orologio si trova in visualizzazione normale.

Istruzioni per la funzione di attivazione del suono e impostazione della visualizzazione permanente dell'ora

La funzione di attivazione col suono può essere disattivata e in questo modo il display resterà acceso in modo permanente. Tuttavia, tale funzione consente di risparmiare energia o di prolungare la durata della batteria. L'orologio può essere anche impostato sulla visualizzazione esclusiva dell'ora, senza passare anche alla visualizzazione di data e temperatura.

1. Per abilitare/disabilitare la funzione di attivazione del suono, basta premere il tasto V/S. Quando la sveglia visualizza la dicitura 'on:Sd', significa che la funzione di attivazione del suono è abilitata. Quando la sveglia visualizza la dicitura '--:Sd', significa che la funzione di attivazione del suono è disabilitata.
2. Tenere premuto il tasto V/S per 3 secondi fino all'emissione di un segnale sonoro e la sveglia verrà impostata esclusivamente sulla visualizzazione dell'ora. Per tornare alla visualizzazione normale, tenere premuto di nuovo il tasto V/S fino a quando viene emesso il segnale sonoro.

Istruzioni Per La Funzione Del Rinvio Della

1. L'orologio è dotato di una funzione di rinvio della sveglia.
Il rinvio della sveglia è di 5 minuti ogni volta e può essere rinviato 5 volte.
2. La funzione di rinvio verrà attivata automaticamente quando l'orologio è in carica.
3. Quando l'allarme è attivo, premere qualsiasi pulsante per disattivarlo e si spegnerà ancora in 5 minuti.
4. Premendo qualsiasi pulsante due volte, quando l'allarme è acceso, la funzione di rinvio si disattiverà.

Informazioni importanti sulla manutenzione del prodotto

1. Se la sveglia viene alimentata a batterie, utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità e impostare la sveglia con display attivato dal suono. In caso contrario, le batterie potrebbero scaricarsi rapidamente.
2. Quando la sveglia è alimentata a batterie e il numero/i numeri sul display lampeggia/lampeggiano continuamente, non si tratta di un guasto ma è l'indicazione che le batterie sono scariche e devono essere sostituite il prima possibile.
3. Non alimentare la sveglia con batterie e adattatore di rete contemporaneamente perché si potrebbe danneggiare la sveglia.
4. Non utilizzare adattatori diversi per l'alimentazione della sveglia se l'uscita indicata è superiore a 5V/500mA - 2.0 A perché potrebbe provocare seri danni alla sveglia.

Características del producto

- muestra la hora, la fecha y la temperatura alternativamente, pero también se puede configurar para que la pantalla de tiempo se vea permanentemente
- pantalla activada con sonido o pantalla permanente
- puede seleccionar formatos de 12 y de 24 horas (modo inicial: 24 horas).
- configuración de la alarma para día de la semana o para día del fin de semana

Introducción a los botones de funcionamiento

SET: Presione y manténgalo presionado para acceder al modo de configuración

+ : Para subir el número en modo de configuración/para cambiar el formato de temperatura en modo de pantalla normal

- : Para bajar el número en modo de configuración/para cambiar entre día de la semana y día del fin de semana en modo de pantalla normal

 : Para acceder a la configuración de la pantalla

V/S: Para encender o para apagar la función de Activación de sonido/Presione y manténgalo presionado para configurar solo la pantalla de tiempo permanente

Instrucciones de configuración de año/fecha/hora

(Aviso Importante : asegúrese de comenzar a configurar el reloj antes de 5 segundos después de acceder al modo de ajuste o se revertirá al modo de ajuste no)




1. Presione el botón **SET** y manténgalo presionado de 3 a 5 segundos para acceder al modo de configuración, y el número de **AÑO** estará parpadeando.
2. Presione el botón **+** o **-** para seleccionar el número de **AÑO** que desee y después presione **SET** para confirmar. El número de **MES** estará parpadeando.
3. Presione el botón **+** o **-** para seleccionar el número de **MES** que desee y después presione **SET** para confirmar. El número de **DÍA** estará parpadeando.

4. Presione el botón + o - para seleccionar el número de DÍA que desee y después presione SET para confirmar. El número de HORA estará parpadeando.
5. Presione el botón + o - para seleccionar el número de HORA que desee y después presione SET para confirmar. El número de MINUTO estará parpadeando.
6. Presione el botón + o - para seleccionar el número de MINUTO que desee y después presione SET para confirmar. Mostrará el modo 24 horas.
7. Presione el botón + o - para seleccionar el formato de 24 horas o de 12 horas y después presione SET para confirmar y para salir de la configuración. En el formato de 12 horas, habrá un punto en la parte superior izquierda de la visualización en pantalla si la hora es p. m.

Instrucciones de configuración del formato de temperatura

Presione el botón + para cambiar el formato de temperatura entre Celsius y Fahrenheit cuando el reloj está en pantalla normal.

Instrucciones de configuración de la alarma

1. Presione el botón  para acceder al menú de configuración de la alarma, y la visualización en pantalla mostrará OFF, que significa que la alarma actualmente está apagada como configuración predeterminada.
2. Para configurar la hora de la alarma, presione y mantenga presionado el botón  la visualización en pantalla cambiará a 0:00. Después, presione el botón SET y la sección de la hora de la alarma parpadeará.
3. Presione el botón + o - para seleccionar la HORA de la alarma que desee y después presione SET para confirmar. El número de MINUTO de la alarma estará parpadeando.
4. Presione el botón + o - para seleccionar el MINUTO de la alarma que desee y después presione SET para confirmar y para salir de la configuración de la alarma.
5. Para apagar la alarma, presione y mantenga presionado el botón  y la pantalla volverá a OFF (APAGADO); para volver a encenderla, presione y mantenga presionado este botón nuevamente.
6. Para configurar la alarma en día de la semana o en día de fin de semana, presione el botón - para cambiar entre 5AL y 7AL cuando el reloj está en pantalla normal.

Instrucciones de configuración de la función de Activación de sonido y de Pantalla de tiempo permanente

La función de Activación de sonido puede apagarse para que la pantalla esté encendida permanentemente. Pero tener esta función encendida ahorra energía o la vida útil de las baterías. El reloj también se puede configurar para

1. Para encender/apagar la función de Activación de sonido, solo presione el botón V/S. Cuando el reloj muestra on:Sd, la función de Activación de sonido está encendida. Cuando el reloj muestra --:Sd, la función de Activación de sonido está apagada.
2. Presione y mantenga presionado el botón V/S durante 3 segundos hasta que escuche un pitido, el reloj estará configurado solo en tiempo. Para volver a la pantalla normal, presione y mantenga presionado el botón V/S nuevamente hasta que escuche un pitido.

Función de repetición de instrucciones

1. El reloj viene con una función de repetición . El tiempo de pausa es de 5 minutos cada vez y se puede snoozed 5 veces.
2. La función de repetición se activará automáticamente cuando el reloj es alimentado por baterías o adaptador
3. Cuando la alarma está activada , al pulsar cualquier botón, se detiene la alarma y se apagará de nuevo en 5 minutos .
4. Si se pulsa cualquier botón dos veces cuando la alarma está activada puede desactivar la función de repetición de alarma .

Información importante sobre el cuidado del producto

1. El reloj puede funcionar con baterías o con un adaptador de corriente, pero se recomienda ampliamente utilizar el adaptador de corriente provisto.
2. Si el reloj funciona con baterías, use baterías alcalinas de alto rendimiento y configure el reloj para que la pantalla se active con sonido. De otro modo, las baterías pueden agotarse en muy poco tiempo.
3. Si el reloj funciona con baterías y los números de la pantalla parpadean constantemente, no se trata de un fallo, sino que indica que las baterías se han agotado y debe cambiarlas a la brevedad posible.
4. No use el reloj con baterías y con el enchufe al mismo tiempo, ya que puede dañarlo.
5. No use otro enchufe con el reloj si la potencia de salida es superior a 5V / 500mA - 2.0 A ya que provocará daños graves en el reloj.