


Assembly Guide



Desktop Organizer with Drawers



Get Ready to Assemble

For best results, keep these tips in mind:

- ① We know you want to finish this assembly as quickly as possible, but trust us: you'll have a better experience if you take it one step at a time.
- ② Give yourself some room to work near where you want the fully assembled product.
- ③ If your floor isn't carpeted, assemble this product on the empty carton to avoid scratching.
- ④ Do you have a friend who owes you a favor? Some steps may go a little easier with a second set of hands.

DOs

- ✓ Use a #2 Phillips head screwdriver (or other handheld tools as indicated)
- ✓ Wear safety glasses at all times during assembly
- ✓ Carefully follow the instructions in this guide and complete all steps in order
- ✓ Give us a call if you're having trouble with a particularly tricky step

DON'Ts

- ✗ We know power tools are quick and easy, but you shouldn't use them when assembling this product (unless otherwise specified)
- ✗ Never move your furniture with items inside or resting on the surface
- ✗ Do not attempt to use this product before all steps have been completed



IMPORTANT SAFETY INFORMATION



PLEASE READ WARNINGS



Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Warning	Do	Don't	Why it's important
Serious injury may occur.	Assemble following all instructions using all indicated parts and hardware provided.	- Do not move unit when loaded. - Do not load with a television or other heavy equipment. - Do not exceed the maximum load limits stated in the instructions.	Improper assembly, use or loading can lead to product instability, tip-over or collapse.

Advertencia	Hacer	No	Por qué es importante
Se pueden producir lesiones graves.	Ensamble siguiendo todas las instrucciones utilizando todas las piezas y ferretería indicados provistos.	- No mueva la unidad cuando esté cargada. - No cargue con un televisor u otro equipo pesado. - No exceda los límites máximos de carga establecidos en las instrucciones.	El ensamblaje, uso o carga inadecuados pueden provocar inestabilidad del producto, vuelco o colapso.


Avertissement	Faire	Ne le fais pas	Pourquoi c'est important
Des blessures graves peuvent survenir.	Assemblez en suivant toutes les instructions en utilisant toutes les pièces et le matériel indiqués fournis.	- Ne déplacez pas l'unité lorsqu'elle est chargée. - Ne chargez pas avec un téléviseur ou un autre équipement lourd. - Ne dépassez pas les limites de charge maximale indiquées dans les instructions.	Un assemblage, une utilisation ou un chargement incorrects peuvent entraîner une instabilité du produit, un renversement ou un effondrement.

Get to know your Boards




Get to know your Fasteners/Hardware

Fasteners are shown actual size.




KD Cam

[11]




KD Bolt

[11]




Wood Dowel
6 x 30mm

[10]




#10 x 1/2"

[4]




#10 x 1-1/2"

[16]



#6 x 1/2"

[8]




Drawer Bracket

[4]



Ø10x2.1mm

[6]




Pad Ø30x3mm

[8]

STEP 1

Prepare Panels


H100444



[4]


Drawer Bracket

H35251





[4]

#10 x 1/2"



2 X



STEP 2



Prepare Panels

H138074



[4]

Wood Dowel
6 x 30mm




Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

STEP 3


Assemble Panels

H23198



[8]

H101725



[8]

Raw Side
Lado Crudo
Cote Brut

Finished edge
Borde terminado
Cote fini

Finished edge
Borde terminado
Cote fini

H

H23198


F

H23198

F

I


2 X





STEP 4

Assemble Panels

H23198



[8]




2 X

STEP 5

Prepare Panels

H180604



KD Bolt





[2]

H138074



Wood Dowel
6 x 30mm

[2]



Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

STEP 6

Prepare Panels

H138074



Wood Dowel
6 x 30mm





[4]

H180604



KD Bolt

[1]



Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

STEP 7


Assemble Panels

Scan QR Code to
Watch Video on:





How to Tighten
KD Cams

H181468



KD Cam

[2]



STEP 8


Assemble Panel

Scan QR Code to
Watch Video on:





How to Tighten
KD Cams

H181468




[1]



STEP 9



Prepare Panel

H180604



KD Bolt

[8]



STEP 10


Assemble Panels

Scan QR Code to
Watch Video on:






How to Tighten
KD Cams

H181468



KD Cam


[8]



STEP 11

Install Hardware

H180983



[8]


Pad Ø30x3mm

H77351




[6]

Ø10x2.1mm




2 X



STEP 12

Insert Drawers



STEP 13







Drawer Adjustment

Scan QR Code to
Watch Video on:



How to Adjust
Drawer Fronts

DRAWER FRONT VIEW



REQUIRED TOOL: PHILLIPS SCREWDRIVER

HERRAMIENTA REQUERIDA: DESTORNILLADOR PHILLIPS
OUTIL REQUIS: TOURNEVIS CRUCIFORME



1. LOOSEN SCREWS.
2. ADJUST DRAWER FRONTS.
3. TIGHTEN SCREWS.

1. Afloje los tornillos
2. Ajustar frentes de cajón
3. Apriete los tornillos

1. Desserrer les vis
2. Ajuster les façades des tiroirs
3. Serrer les vis

STEP 14

Maximum Loading and Cleaning

Scan QR Code to
Watch Video on:




How to Clean
the Surface

Gently clean
surfaces with a damp
sponge eraser.

MAXIMUM WEIGHT: 50 LBS (22.5 KG)

PESO MÁXIMO: 50 LIBRAS (22.5 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 50 LIVRES (22.5 KILOGRAMME)



MAXIMUM WEIGHT: 5 LBS (2.25 KG)

PESO MÁXIMO: 5 LIBRAS (2.25 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 5 LIVRES (2.25 KILOGRAMME)

PARTS LIST

MODEL KWS127GH

A [1]	F [4]
B [1]	G [2]
C [1]	H [2]
D [1]	I [2]
E [1]	

MODEL KWS127RCP

A [1]	F [4]
B [1]	G [2]
C [1]	H [2]
D [1]	I [2]
E [1]	

MODEL KWS127LW

A [1]	F [4]
B [1]	G [2]
C [1]	H [2]
D [1]	I [2]
E [1]	

PARTS LIST

MODEL KWS127CG

A [1]	F [4]
B [1]	G [2]
C [1]	H [2]
D [1]	I [2]
E [1]	

MODEL KWS127SLG

A [1]	F [4]
B [1]	G [2]
C [1]	H [2]
D [1]	I [2]
E [1]	

MODEL KWS127WG

A [1]	F [4]
B [1]	G [2]
C [1]	H [2]
D [1]	I [2]
E [1]	

PARTS LIST

MODEL KWS127BC

A [1]	F [4]
B [1]	G [2]
C [1]	H [2]
D [1]	I [2]
E [1]	

MODEL KWS127WT

A [1]	F [4]
B [1]	G [2]
C [1]	H [2]
D [1]	I [2]
E [1]	

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton.

Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

This Furniture product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, we will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE BUSH FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses.

Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période d'un an.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant un an après la date d'achat, nous remplacerons toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage, 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

GARANTIA ESCRITA DE BUSH FURNITURE PARA USTED

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja.

Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de uno año en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante uno año después de la fecha de compra, reemplazaremos cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto, daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

1-Year

Manufacturer's
Warranty