

1		2		3		4	
A		注：此页为技术说明，非印刷内容					
B		刀模线：—— 内折线：——					
C		展开尺寸图：					
D		装订效果图：					
E		技术要求： 1、材质：105g 铜板纸； 2、展开尺寸：A3（420*297mm），如图所示装订成型为A4（210*297mm），16P 3、颜色：双色印刷 专色色号：PANTONE 7742 C 或 (需沟通确认后) 四色色号：C: 77 M: 45 Y: 96 K: 6 4、印刷：印刷图档见后续页，双面印刷 5、装订方式：骑马钉					
符号标识 版本变更 关键尺寸 编号 参考尺寸						PLM 号 860-03853-00	
				名 称 NWOC1(G, W)-1-说明书-DDF		投影法 第一角投影法	
				图 号			
		除 非 另 有 说 明		标记 处数 ECO# 发行时间		版 本 重量G 比例	
		0-30 ±1 30-150 ±2 150-300 ±3 300-450 ±4 >450 ±5		设 计 PM 绘 图 Jessica 日期 2025/05/20 审 批 Lily 日期 除去所有利边，尖点，毛刺		V0 共 1 页 第 1 页	
				材料 规格		倍思奇创新科技(深圳)股份有限公司	
1		2		3		4	
						F	



Office Chair

Bürostuhl
Chaise de Bureau
Silla de Oficina




NWOC1-1 / MSOC28

help_service_center@outlook.com




M6 x 14mm

A x 10




M6 x 20mm

B x 6




M6 x 35mm

C x 6




M6 x 25mm

D x 4



M8 x 25mm


E x 3









F x 1




✉ help_service_center@outlook.com





1





2







C x 6



F x 1




4




D x 4



F x 1




5






M8 x 25mm


E x 3



F x 1




6







M6 x 20mm

B x 2





F x 1







Headrest Height Adjustment:

Grip both sides of the headrest to adjust the height.





Headrest Tilt Adjustment:

Grip both sides of the headrest to adjust the tilt angle.





Lumbar Support Height Adjustment:

Grip both sides of the support to adjust it up or down.




Armrest Height Adjustment:

Press the button on the side to adjust the height of the armrest, then release to lock it.




Seat Height Adjustment:

To raise the seat, lift your body off the chair, then pull the lever up. To lower the seat, rest your body in the chair, then pull the lever up.



Backrest Rocking Function:

Pull the lever out to enable the rocking function. The chair will rock back and forth with the user rather than being locked in a fixed position. Return the lever to its original position to lock.



Backrest Tilt Tension Adjustment:

Turn the knob [+] or [-] to adjust the rocking tension. Increase for heavier user, and decrease for lighter user.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION



Home Office Use




Only (1) person should sit in the chair at a time.



Sit correctly in the chair with weight centered over the base.



Only use the chair on level flooring.



Do not stand on the chair or use it as a ladder or stair.



Sitting on the armrest can lead to damage and injury.




To avoid tipping over, do not lift legs up while tilting the backrest.




Do not sit on the edge of the chair.




Children under 5 years of age should not operate the chair alone.




Do not put heavy objects on the chair, or use it as a trolley.




Keep hands away from the seat lift mechanism during operation.




Do not use items with sharp edges or hooks near the chair.



Use only hand tools. Do not use an electric drill.





Keep the chair away from flame and heat sources.



WARNING! Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.



CARE AND MAINTENANCE

- It is recommended that the office chair be thoroughly cleaned at least once a month to maintain its condition and functionality.
- Use a vacuum cleaner to suck up any dirt that may be resting on the seat.
- The casters will stick if not maintained regularly. Brush the casters with water and wipe clean with a damp cloth.
- If dirt solidifies on the surface of the casters, use soap and water to clean it off.
- Use a dry cloth to finish cleaning, or leave your office chair in a ventilated area to air dry.
- Direct sunlight can ruin an office chair over time, degrading most fabrics and materials. Keep your office chair out of direct sunlight.
- Humid conditions may lead to the formation of mildew on fabric and/or rust on metal parts. Do not keep your office chair in a damp environment.
- Be careful with drinks, food, or any type of liquids when you are near your chair. If a spill happens, clean and attend to stains immediately.
- Avoid the use of sharp objects or blades near the office chair that may cause damage.
- If possible, cover the chair to protect it from dirt and dust.
- **Examine the chair and retighten all fasteners every 6 months to ensure they are secure, including those connecting the seat, backrest, and chair mechanism.**





Kopfstützenhöhenverstellung:

Greifen Sie beide Seiten der Kopfstütze, um die Höhe einzustellen.





Kopfstützenneigungseinstellung:

Greifen Sie beide Seiten der Kopfstütze, um den Neigungswinkel einzustellen.





Einstellung der Höhe der Lordosenstütze:

Greifen Sie beide Seiten der Stütze, um sie nach oben oder unten zu verstellen.





Armlehnen-Höhenverstellung:

Drücken Sie die Taste an der Seite, um die Höhe der Armlehnen anzupassen, und lassen Sie sie dann los, um sie zu arretieren.




Sitzhöhenverstellung:

Um den Sitz zu erhöhen, heben Sie Ihren Körper vom Stuhl ab und ziehen Sie den Hebel nach oben. Um den Sitz zu senken, setzen Sie sich in den Stuhl und ziehen Sie den Hebel nach oben.



Rückenlehnenwippfunktion:

Ziehen Sie den Hebel heraus, um die Wippfunktion zu aktivieren. Der Stuhl wird sich mit dem Benutzer hin und her bewegen, anstatt in einer festen Position verriegelt zu sein. Bringen Sie den Hebel in seine ursprüngliche Position zurück, um zu verriegeln.



Einstellung der Rückenlehnenneigungsspannung:

Drehen Sie den Knopf [+] oder [-], um die Schaukelspannung einzustellen. Erhöhen Sie sie für schwerere Benutzer und verringern Sie sie für leichtere Benutzer.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




Büro für den Heimgebrauch




Es sollte immer nur eine (1) Person gleichzeitig auf dem Stuhl Platz nehmen.



Setzen Sie sich korrekt auf den Stuhl und zentrieren Sie das Gewicht über der Basis.




Verwenden Sie den Stuhl nur auf ebenem Boden.




Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl und verwenden Sie ihn nicht als Leiter oder Treppe.



Das Sitzen auf der Armlehne kann zu Schäden und Verletzungen führen.




Um ein Umkippen zu vermeiden, heben Sie die Beine nicht an, während Sie die Rückenlehne neigen.




Setzen Sie sich nicht auf den Rand des Stuhls.




Kinder unter 5 Jahren sollten den Stuhl nicht alleine bedienen.




Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Stuhl und verwenden Sie ihn nicht als Transportwagen.




Halten Sie Ihre Hände während des Betriebs vom Sitzhebemechanismus fern.




Verwenden Sie keine Gegenstände mit scharfen Kanten oder Haken in der Nähe des Stuhls.



Verwenden Sie nur Handwerkzeuge. Benutzen Sie keinen elektrischen Bohrer.





Halten Sie den Stuhl fern von Flammen und Hitzequellen.



WARNING! Nur geschultes Personal darf Sitzhöhenverstellungsbauteile mit Energiespeichern austauschen oder reparieren.



PFLEGE UND WARTUNG

- Es wird empfohlen, den Bürostuhl mindestens einmal im Monat gründlich zu reinigen, um den Zustand und die Funktionalität zu erhalten.
- Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Schmutz vom Sitz zu entfernen.
- Die Rollen können klebrig werden, wenn sie nicht regelmäßig gewartet werden. Bürsten Sie die Rollen mit Wasser und reinigen Sie sie anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Wenn sich Schmutz auf der Oberfläche der Rollen festsetzt, verwenden Sie Seife und Wasser, um ihn zu entfernen.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Reinigung abzuschließen, oder lassen Sie Ihren Bürostuhl an einem belüfteten Ort trocknen.
- Direktes Sonnenlicht kann im Laufe der Zeit einen Bürostuhl beschädigen und die meisten Stoffe und Materialien abbauen. Halten Sie Ihren Bürostuhl von direktem Sonnenlicht fern.
- Feuchte Bedingungen können zur Bildung von Schimmel auf Stoffen und/oder Rost an Metallteilen führen. Bewahren Sie Ihren Bürostuhl nicht in einer feuchten Umgebung auf.
- Seien Sie vorsichtig mit Getränken, Lebensmitteln oder anderen Flüssigkeiten in der Nähe Ihres Stuhls. Wenn etwas verschüttet wird, reinigen und behandeln Sie Flecken sofort.
- Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Gegenständen oder Klingen in der Nähe des Bürostuhls, die Schäden verursachen könnten.
- Wenn möglich, bedecken Sie den Stuhl, um ihn vor Schmutz und Staub zu schützen.
- **Überprüfen Sie den Stuhl alle 6 Monate und ziehen Sie alle Befestigungselemente nach, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen, einschließlich derer, die den Sitz, die Rückenlehne und den Stuhlmechanismus verbinden.**





Ajustement de la hauteur de l'appuie-tête :

Saisissez des deux côtés de l'appuie-tête pour ajuster la hauteur.




Ajustement de l'inclinaison de l'appuie-tête :

Saisissez des deux côtés de l'appuie-tête pour ajuster l'angle d'inclinaison.





Ajustement de la hauteur du support lombaire :

Saisissez des deux côtés du support pour l'ajuster vers le haut ou vers le bas.





Réglage de la hauteur des accoudoirs :

Appuyez sur le bouton sur le côté pour régler la hauteur des accoudoirs, puis relâchez pour les verrouiller.




Réglage de la hauteur du siège :

Pour relever le siège, soulevez votre corps du siège, puis tirez le levier vers le haut. Pour abaisser le siège, asseyez-vous sur le siège, puis tirez le levier vers le haut.



Fonction de balancement du dossier :

Tirez sur le levier pour activer la fonction de bascule. La chaise basculera d'avant en arrière avec l'utilisateur au lieu d'être verrouillée dans une position fixe. Remettez le levier dans sa position d'origine pour verrouiller.



Réglage de la tension d'inclinaison du dossier :

Tournez le bouton [+] ou [-] pour régler la tension du basculement. Augmentez pour un utilisateur plus lourd et diminuez pour un utilisateur plus léger.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES




Utilisation pour le bureau à domicile




Seule une (1) personne devrait s'asseoir sur la chaise à la fois.



Asseyez-vous correctement dans la chaise en centrant votre poids sur la base.




Utilisez la chaise uniquement sur une surface plane.



Ne pas monter sur la chaise ni l'utiliser comme une échelle ou un escalier.



S'asseoir sur l'accoudoir peut causer des dommages et des blessures.




Pour éviter de basculer, ne soulevez pas les jambes en penchant le dossier.




Ne vous asseyez pas sur le bord de la chaise.




Les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas utiliser la chaise seuls.




Ne placez pas d'objets lourds sur la chaise et ne l'utilisez pas comme un chariot.




Éloignez vos mains du mécanisme de levage du siège pendant son fonctionnement.




Ne pas utiliser d'objets avec des arêtes vives ou des crochets à proximité de la chaise.



Utilisez uniquement des outils manuels. N'utilisez pas de perceuse électrique.





Éloignez la chaise de toute flamme et source de chaleur.



AVERTISSEMENT ! Seul le personnel qualifié est autorisé à remplacer ou réparer les composants de réglage de la hauteur du siège avec des accumulateurs d'énergie.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Il est recommandé de nettoyer en profondeur la chaise de bureau au moins une fois par mois pour en préserver l'état et la fonctionnalité.
- Utilisez un aspirateur pour éliminer la saleté qui pourrait s'être déposée sur le siège.
- Les roulettes peuvent devenir collantes si elles ne sont pas entretenues régulièrement. Brossez les roulettes avec de l'eau et essuyez-les avec un chiffon humide.
- Si de la saleté se solidifie à la surface des roulettes, utilisez de l'eau savonneuse pour la nettoyer.
- Utilisez un chiffon sec pour terminer le nettoyage, ou laissez votre chaise de bureau dans un endroit ventilé pour qu'elle sèche à l'air libre.
- La lumière directe du soleil peut endommager un fauteuil de bureau au fil du temps, dégradant la plupart des tissus et des matériaux. Éloignez votre fauteuil de bureau de la lumière directe du soleil.
- Les conditions humides peuvent entraîner la formation de moisissure sur le tissu et/ou de la rouille sur les parties métalliques. Ne placez pas votre fauteuil de bureau dans un environnement humide.
- Faites attention aux boissons, aux aliments ou à tout type de liquide lorsque vous êtes près de votre fauteuil. En cas de renversement, nettoyez et traitez immédiatement les taches.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants ou des lames près du fauteuil de bureau pouvant causer des dommages.
- Si possible, couvrez le fauteuil pour le protéger de la saleté et de la poussière.
- **Examinez le fauteuil et resserrez tous les fixations tous les 6 mois pour vous assurer qu'ils sont bien fixés, y compris ceux qui relient le siège, le dossier et le mécanisme du fauteuil.**





Ajuste de altura del reposacabezas:

Agarre ambos lados del reposacabezas para ajustar la altura.





Ajuste de la inclinación del reposacabezas:

Agarre ambos lados del reposacabezas para ajustar el ángulo de inclinación.





Ajuste de altura del soporte lumbar:

Agarre ambos lados del soporte para ajustarlo hacia arriba o hacia abajo.





Ajuste de altura de los reposabrazos:

Presione el botón del costado para ajustar la altura de los reposabrazos, luego suéltelo para bloquearlos.




Ajuste de la altura del asiento:

Para subir el asiento, levante su cuerpo de la silla y luego tire de la palanca hacia arriba. Para bajar el asiento, siéntese en la silla y luego tire de la palanca hacia abajo.



Función de balanceo del respaldo:

Tire de la empuñadura hacia fuera para activar la función de balanceo. La silla se balancea hacia adelante y hacia atrás con el usuario en lugar de estar bloqueada en una posición fija. Vuelva a colocar la empuñadura en su posición original para bloquearla.



Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo:

Gire la perilla [+] o [-] para ajustar la tensión del balanceo. Aumente para usuarios más pesados y disminuya para usuarios más ligeros.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD




Uso en oficinas domésticas




Sólo (1) persona debe sentarse en la silla a la vez.



Siéntese en la silla con el peso centrado sobre la base.




Utilice la silla sólo en suelos nivelados.



No se suba a la silla ni la utilice como escalera o peldaño.



Sentarse en el reposabrazos puede provocar daños y lesiones.




Para evitar volcarse, no levante las piernas mientras inclina el respaldo.




No se siente en el borde de la silla.




Los niños menores de 5 años no deben utilizar la silla cuando están solos.




No coloque objetos pesados sobre la silla ni la utilice como carro.




Mantenga las manos alejadas del mecanismo de elevación del asiento durante su funcionamiento.




No utilice objetos con bordes afilados o ganchos cerca de la silla.



Utilice solo herramientas manuales. No utilice un taladro eléctrico.



Mantenga la silla alejada de llamas y fuentes de calor.



¡ADVERTENCIA! Sólo el personal cualificado puede sustituir o reparar los componentes de regulación de la altura del asiento con acumuladores de energía.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Se recomienda limpiar bien la silla de oficina por lo menos una vez al mes para mantener un buen estado y funcionalidad.
- Use una aspiradora para sacar toda la suciedad que se acumule en el asiento.
- Las ruedas se atorarán si no se les realiza un mantenimiento frecuente. Cepille las ruedas con agua y séquelas con un paño húmedo.
- Puede usar jabón y agua para limpiar cualquier suciedad que se haya solidificado en la superficie de las ruedas.
- Utilice un paño seco para terminar de limpiar o deje la silla de oficina en un lugar ventilado para que se seque al aire.
- La luz solar directa puede arruinar la silla de oficina a lo largo del tiempo, deteriorando las telas y materiales. Mantenga su silla de oficina lejos de la luz solar directa.
- Las condiciones de humedad pueden provocar la formación de moho en el tejido y/u óxido en las piezas metálicas. No guarde la silla de oficina en un ambiente húmedo.
- Tenga cuidado con las bebidas, comida o cualquier otro tipo de líquido cerca de su silla. Si se produce un derrame, limpie y elimine las manchas inmediatamente.
- Evite el uso de objetos afilados o cuchillas cerca de la silla de oficina que puedan causar daños.
- Si es posible, cubra la silla para protegerla de la suciedad y el polvo.
- **Examine la silla y vuelva a apretar todos los sujetadores cada 6 meses para asegurarse de que estén seguros, incluidos los que conectan el asiento, el respaldo y el mecanismo de la silla.**

Thank you for choosing this product!