ASSEMBLY INSTRUCTION

PART LIST					
NO.	РНОТО	QTA	NO.	РНОТО	QTA
A		1	Е	0	7
В		1	F		1
С		1	G		2
D	0	7	Н		2

3







