VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INFLATABLE BUBBLE BALLS

MODEL:SS2001, SS2005, SS2002, SS2003, SS2004, SS2005 , SS2006, SS2007

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:SS2001、SS2005 、SS2002 、SS2003 、SS2004 、SS2005 、SS2006 、SS2007








This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Inflatable BUBBLE Balls. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

INTRODUCTION

Inflatable BUBBLE ball has two sizes, divided into adults and children; there is also a variety of gameplay, and one or more people can play simultaneously. Roll or multi-person collision, compared with the traditional bumper cars and bumper boats, this amusement product is more flexible and entertaining, and can exercise the body, increase the physical quality.

The technology is ripe for use in parks , plazas, shopping malls, and commercial promotions.

**WARNING:** To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

1.The inflatable touch ball requires no sharp objects in the field, and the ordinary floor or cement floor should be covered with carpet.

2.It is forbidden to carry keys, mobile phones, glasses, sharp trinkets and wear special shoes for play.

3.Before use, check whether the sealing of the product is intact, and the straps and handles are safe and firm. With the straps in place,

4, Please use according to the "up" prompt on the product, do not use upside down.

5. Adult supervision is mandatory at all times during the use of this product. Adults should closely monitor children to prevent any potential accidents. They should carry the straps and hold the handles tightly when they play.

6. Suffering from heart disease, hypertension and physical weak shall not use.

7. Rain, three or more strong wind is prohibited from using.

8. The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it

should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

9.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

10.WARNING! Small parts, Chocking Hazard. Not for children under 3 years.

11. For outdoor use only. Used under the supervision of an adult

12. Never inflate your touch ball more than the marked maximum expansion size.

13. WARNING Not suitable for children under 6 years old. It is not suitable for children outside this age group. Using the product inappropriately may cause serious injury.

14.Toys should be used with caution, as skills are required to avoid falls or collisions that cause injury to the user or third parties.

15. Completely remove all plastic ties and packaging before throwing this toy to the children. Keys, mobile phones, glasses, sharp trinkets and special shoes are prohibited. Rain, strong winds of level 3 or above are prohibited.

Usage - related Warnings

1. **Location:** Do not use the bumper ball in areas where there are sharp objects, such as rocks, nails, or broken glass. These can puncture the ball, causing sudden deflation and potentially injuring the child. Also, avoid using it in high - traffic areas, like near roads or in crowded public spaces, to prevent collisions with vehicles or other people.

2. **Water - related:** Do not use the bumper ball near water, such as swimming pools, lakes, or rivers, without appropriate safety measures. In case of accidental entry into the water, the child may be at risk of drowning. If used near water, ensure that there is proper adult supervision and the child is wearing a life - jacket.

3. **Weight Limit:** Strictly adhere to the maximum weight limit on the label. Exceeding this limit can lead to over - stress on the ball, causing it to burst or malfunction, which may result in injury to the child.

Maintenance and Inspection Warnings

1. **Regular Inspection:** Before each use, carefully inspect the bumper ball for any signs of damage, including cracks, punctures, or leaks. If any damage is

detected, do not use the ball. Replace it immediately to ensure the safety of the child.

2. **Proper Storage:** Store the bumper ball in a cool, dry place away from direct sunlight, heat sources, and sharp objects. Improper storage can damage the material of the ball, reducing its lifespan and safety.

COMPLIANCE STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

PRODUCT SPECIFICATION

Model	SS2001	SS2005	SS2002
Color	Blue and red	Blue and red	Blue and red(STAR)
Suggested shoulder width	400~420mm	280~300mm	400~420mm
Material	PVC		
Product size (mm)	1200*1200*920	950*950*900	1200*1200*920
Applicable age	6+ Years		

Model	SS2003	SS2004	SS2006
Color	**Soccer style**	**Dinosaur style**	**Dinosaur style**
Suggested shoulder width	400~420mm	400~420mm	280~300mm
Material	PVC		
Product size	1200*1200*920	1200*1200*920	950*950*900

(mm)			
Applicable age	6+ Years		
Model	SS2007		
Color	Blue and red		
Suggested shoulder width	3ft: 280~300mm 4ft: 400~420mm		
Material	PVC		
Product size (mm)	1200*1200*920	950*950*900	
Applicable age	6+ Years		

Warmth cue:

.Suitable for children over 6 years old, adult supervision required. Do not play on ground with sharp stones or rough surfaces.

.The inner width of the bumper ball is the core fitting standard, corresponding to the maximum recommended shoulder width of users. Users within this shoulder width range can wear the ball comfortably with free movement and no restraint.Please choose the correct size according to your actual shoulder width. Do not exceed the maximum fitting shoulder width, otherwise it may cause tight wearing, limited movement and poor sealing.

.All sizes are manually measured. Due to different materials and inflation levels, a slight error of 1-3 cm is normal and does not affect normal use.

How to inflate?

	
1. Fully unscrew the double-layer air valve cap	2. Insert the inflatable device(not included) into the blow hol, air inflating
	
3. Inflate to proper level and stop (Normal pressure: 3-5 kPa), then quickly screw in the inner valve plug.	4.If pressure is low, align with inner valve and add air.

	
5.Screw on the air valve cap.	6.Operation completed.

Warm tip:

.One inflation can last for about 12 hours. Please inflate it again before using it next time.

.The normal inflation pressure of the ball is 3~5 kPa.

How to fix?

1.Cut to required size depending upon hole or puncture.

2.Thoroughly clean the damaged surface and allow it to dry for 10 minutes.

3.Remove vinyl patch from paper backing.

4.Press patch firmly over hole or puncture5.Do not inflate in 20 minutes



Patching block

Manufacturer: Jiangsu Comco Outdoor Products Co.,Ltd

Origin: NO.30, SHENGSHAN ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE XUYI COUNTY, HUAIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BALLES À BULLES GONFLABLES

MODÈLE : SS2001 , SS2005 , SS2002 , SS2003 , SS2004

SS2005 , SS2006 , SS2007

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : SS2001 , SS2005 SS 2002 、 SS 200 3 、 SS 2004 SS 2005 SS 2006 SS 2007



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Merci d'avoir choisi ces bulles gonflables . Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir un résultat optimal.

INTRODUCTION

Le ballon gonflable BUBBLE existe en deux tailles, pour adultes et enfants ; il offre également une variété de modes de jeu, et une ou plusieurs personnes peuvent jouer simultanément. Comparé aux autos tamponneuses et aux bateaux tamponneurs traditionnels, ce produit de loisirs offre plus de flexibilité, notamment en cas de tonneau ou de collision à plusieurs personnes. divertissant, et permet de faire travailler le corps et d'améliorer la qualité physique.

Cette technologie est parfaitement adaptée aux parcs , aux places publiques, aux centres commerciaux et aux opérations de promotion commerciale.

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

1. Le ballon gonflable à toucher ne nécessite aucun objet pointu sur le terrain, et le sol ordinaire ou le sol en ciment doit être recouvert de moquette.

2. Il est interdit d'apporter des clés, des téléphones portables, des lunettes, des objets pointus et de porter des chaussures spéciales pour jouer.

3. Avant utilisation, vérifiez que le sceau du produit est intact et que les sangles et les poignées sont bien fixées. Une fois les sangles en place,

4. Veuillez utiliser le produit conformément à l'indication « haut », ne pas l'utiliser à l'envers.

5. La surveillance d'un adulte est obligatoire en tout temps lors de l'utilisation de ce produit. Les adultes doivent surveiller attentivement les enfants afin de prévenir tout accident . Ils doivent tenir fermement les sangles et les poignées pendant qu'ils jouent.

6. Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'hypertension ou de faiblesse physique ne doivent pas l'utiliser.

7. En cas de pluie, trois vents forts ou plus, l'utilisation est interdite .

8. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

9. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

10. ATTENTION ! Petites pièces. Risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

11. Pour usage extérieur uniquement. À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

12. Ne gonflez jamais votre ballon tactile au-delà de la taille d'expansion maximale indiquée.

13. AVERTISSEMENT : Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Ne convient pas aux enfants en dehors de cette tranche d'âge. Une utilisation inappropriée du produit peut entraîner des blessures graves.

14. Les jouets doivent être utilisés avec prudence, car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions qui causent des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

15. Retirez complètement tous les liens en plastique et l'emballage avant de donner ce jouet aux enfants. Les clés, téléphones portables, lunettes, objets pointus et chaussures spéciales sont interdits. L'utilisation est déconseillée en cas de pluie ou de vents forts de force 3 ou plus.

Avertissements relatifs à l'utilisation

4. **Utilisation :** N'utilisez pas le ballon pare-chocs dans des zones où se trouvent des objets pointus, tels que des pierres, des clous ou du verre brisé. Ces objets pourraient percer le ballon, provoquant un dégonflement soudain et risquant de blesser l'enfant. Évitez également de l'utiliser dans des zones à forte circulation, comme près des routes ou dans des lieux publics fréquentés, afin de prévenir les collisions avec des véhicules ou d'autres personnes.

5. **Consignes liées à l'eau :** N'utilisez pas le bumper ball à proximité de l'eau (piscines, lacs, rivières, etc.) sans prendre les mesures de sécurité appropriées. En cas d'immersion accidentelle, l'enfant risque de se noyer. Si le bumper ball est utilisé près de l'eau, assurez-vous de la présence d'un adulte et du port d'un gilet de sauvetage par l'enfant.

6. **Limite de poids :** Respectez scrupuleusement la limite de poids maximale indiquée sur l'étiquette . Le dépassement de cette limite peut entraîner une surtension du ballon, provoquant son éclatement ou un dysfonctionnement, ce qui peut blesser l'enfant.

Avertissements relatifs à l'entretien et à l'inspection

3. **Inspection régulière :** Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement le ballon pare-balles afin de déceler tout signe de dommage, comme des fissures, des perforations ou des fuites. Si vous constatez un dommage, n'utilisez pas le ballon et remplacez-le immédiatement pour garantir la sécurité de l'enfant.

4. **Rangement approprié :** Rangez la boule bumper dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et des objets pointus. Un rangement inadéquat peut endommager le matériau de la boule et réduire sa durée de vie, voire sa sécurité.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine de non-conformité et de risques pour la sécurité.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	SS2001	SS 2005	SS 2002
Couleur	Bleu et rouge	Bleu et rouge	Bleu et rouge (ÉTOILE)
largeur d'épaules suggérée	400~420 mm	280~300 mm	400~420 mm
Matériel	PVC		
Taille du produit (mm)	1200*1200*920	950*950*900	1200*1200*920
Âge applicable	6 ans et plus		

Modèle	SS200 3	SS 200 4	SS 200 6
Couleur	style de football	Style dinosaure	style dinosaure
largeur d'épaules suggérée	400~420 mm	400~420 mm	280~300 mm
Matériel	PVC		
Taille du produit (mm)	1200*1200*920	1200*1200*920	950*950*900
Âge applicable	6 ans et plus		
Modèle	SS200 7		
Couleur	Bleu et rouge		
largeur d'épaules suggérée	3 pieds : 280~300 mm 4 pieds : 400 à 420 mm		
Matériel	PVC		
Taille du produit (mm)	1200*1200*920	950*950*900	
Âge applicable	6 ans et plus		

Indice de chaleur :

Convient aux enfants de plus de 6 ans. La surveillance d'un adulte est requise. Ne pas utiliser sur un sol comportant des pierres pointues ou des surfaces rugueuses .

La largeur intérieure du ballon pare-balles correspond à la largeur d'épaules maximale recommandée. Les utilisateurs dont la largeur d'épaules se situe dans cette plage peuvent porter le ballon confortablement, en toute liberté de mouvement et sans contrainte . Veuillez choisir la taille appropriée en fonction de votre largeur d'épaules réelle. Ne dépassez pas la largeur d'épaules maximale recommandée, car cela pourrait entraîner un port trop serré, une limitation des mouvements et une mauvaise étanchéité.

. En raison des différences de matériaux et de niveaux de gonflage, une légère erreur de 1 à 3 cm est normale et n'affecte pas l'utilisation.

Comment gonfler ?

	
1. Dévissez complètement le bouchon de la valve d'air à double paroi.	2. Insérez le dispositif gonflable (non inclus) dans l'orifice de soufflage, gonflage à l'air

	
3. Gonflez jusqu'au niveau approprié et arrêtez (pression normale : 3-5 kPa), puis vissez rapidement le bouchon de la valve interne.	4. Si la pression est faible, alignez avec la valve intérieure et ajoutez de l'air.
	
5. Vissez le bouchon de la valve d'air.	6. Opération terminée.

Conseil amical :

Un gonflage permet une autonomie d'environ 12 heures. Veuillez le regonfler avant la prochaine utilisation .

La pression de gonflage normale du ballon est de 3 à 5 kPa .

Comment résoudre ce problème ?

1. Couper à la taille requise en fonction du trou ou ponction.

2. Nettoyez soigneusement la surface endommagée et laissez-la sécher pendant 10 minutes.

3. Retirez le patch en vinyle de son support en papier.

4. Appuyez fermement le patch sur le trou ou la perforation. 5. Ne pas gonfler pendant 20 minutes.



Bloc de patch

Fabricant : Jiangsu Comco Outdoor Products Co., Ltd.

Origine : N° 30, ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA ROUTE DE SHENGSHAN, COMTÉ DE XUYI, VILLE DE HUAIAN, PROVINCE DU JIANGSU, CHINE





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AUFBLASBARE BUBBLE-BÄLLE

MODELL: SS2001 , SS2005 , SS2002 , SS2003 , SS2004 , SS2005 , SS2006 , SS2007

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: SS2001 , SS 2005 SS 2002 、 SS 200 3 、 SS 2004 SS 2005 SS 2006 SS 2007








Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Vielen Dank, dass Sie sich für diese aufblasbaren Bubble -Bälle entschieden haben. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

EINFÜHRUNG

Der aufblasbare Bubble Ball ist in zwei Größen erhältlich, für Erwachsene und Kinder; außerdem bietet er vielfältige Spielmöglichkeiten und kann von einer oder mehreren Personen gleichzeitig gespielt werden. Überschläge oder Kollisionen mehrerer Personen sind bei diesem Vergnügungsprodukt im Vergleich zu herkömmlichen Autoscootern und Bumperbooten flexibler und unterhaltsam und körperlich anstrengend, steigert die körperliche Leistungsfähigkeit.

Die Technologie eignet sich hervorragend für den Einsatz in Parks , auf Plätzen, in Einkaufszentren und bei kommerziellen Werbeaktionen.

**WARNUNG:** Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

1. Für den aufblasbaren Touchball dürfen sich keine scharfen Gegenstände auf dem Spielfeld befinden, und der normale Boden oder Zementboden sollte mit Teppichboden ausgelegt sein.

2. Es ist verboten, Schlüssel, Mobiltelefone, Brillen, scharfe Schmuckstücke mit sich zu führen und spezielle Schuhe zum Spielen zu tragen.

3. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob die Versiegelung des Produkts intakt ist und die Gurte und Griffe fest und sicher sitzen. Bei angebrachten Gurten,

4. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß der Aufschrift „oben“. Verwenden Sie es nicht verkehrt herum.

5. Die Benutzung dieses Produkts erfordert jederzeit die Aufsicht durch Erwachsene. Erwachsene sollten Kinder aufmerksam beaufsichtigen, um Unfälle zu vermeiden . Kinder sollten beim Spielen die Gurte festhalten und die Griffe gut festhalten.

6. Personen mit Herzkrankheiten, Bluthochdruck oder körperlicher Schwäche dürfen dieses Produkt nicht verwenden.

7. Bei Regen oder starkem Wind (Stufe drei oder mehr) ist die Nutzung verboten .

8. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

9. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

10. WARNUNG! Kleinteile, Erstickungsgefahr. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

11. Nur für den Außenbereich. Benutzung unter Aufsicht eines Erwachsenen.

12. Pumpen Sie Ihren Touchball niemals über die angegebene maximale Ausdehnungsgröße hinaus auf.

13. WARNUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Auch für Kinder außerhalb dieser Altersgruppe nicht geeignet. Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.

14. Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen könnten.

15. Entfernen Sie vor dem Ausgeben des Spielzeugs an Kinder alle Plastikbänder und die Verpackung. Schlüssel, Handys, Brillen, spitze Gegenstände und Spezialschuhe sind verboten. Regen und starker Wind ab Stärke 3 sind nicht erlaubt.

Nutzungshinweise

7. **Standort:** Verwenden Sie den Bumperball nicht in Bereichen mit scharfen Gegenständen wie Steinen, Nägeln oder Glasscherben. Diese können den Ball beschädigen, was zu einem plötzlichen Luftverlust und Verletzungen des Kindes führen kann. Vermeiden Sie außerdem die Verwendung in stark frequentierten Bereichen wie Straßen oder belebten öffentlichen Plätzen, um Zusammenstöße mit Fahrzeugen oder anderen Personen zu verhindern.

8. **Hinweis zum Umgang mit Wasser:** Benutzen Sie den Bumperball nicht ohne geeignete Sicherheitsvorkehrungen in der Nähe von Gewässern wie

Schwimmbädern, Seen oder Flüssen. Bei versehentlichem Hineinfallen ins Wasser besteht Ertrinkungsgefahr. Stellen Sie bei der Benutzung in der Nähe von Gewässern sicher, dass das Kind von einem Erwachsenen beaufsichtigt wird und eine Schwimmweste trägt.

9. **Gewichtsbeschränkung: Die** auf dem Etikett angegebene maximale Gewichtsgrenze ist unbedingt einzuhalten . Eine Überschreitung dieser Grenze kann zu einer Überbeanspruchung des Balls führen, wodurch dieser platzen oder Fehlfunktionen aufweisen kann, was zu Verletzungen des Kindes führen kann.

Wartungs- und Inspektionshinweise

5. **Regelmäßige Überprüfung:** Untersuchen Sie den Bumperball vor jedem Gebrauch sorgfältig auf Beschädigungen wie Risse, Löcher oder Undichtigkeiten. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie den Ball nicht. Ersetzen Sie ihn umgehend, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten.

6. **Richtige Aufbewahrung:** Bewahren Sie den Bumperball an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und scharfen Gegenständen auf. Unsachgemäße Aufbewahrung kann das Material des Balls beschädigen und seine Lebensdauer sowie Sicherheit beeinträchtigen.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderungen am Produkt sind untersagt, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Modell	SS2001	SS 2005	SS 2002
Farbe	Blau Und Rot	Blau Und Rot	Blau Und rot (STERN)
Empfohlene Schulterbreite	400–420 mm	280–300 mm	400–420 mm
Material	PVC		

Produktgröße (mm)	1200*1200*920	950*950*900	1200*1200*920
Anwendbares Alter	6+ Jahre		

Modell	SS200 3	SS 200 4	SS 200 6
Farbe	**Fußballstil**	**Dinosaurier - Stil**	**Dinosaurier-Stil**
Empfohlene Schulterbreite	400–420 mm	400–420 mm	280–300 mm
Material	PVC		
Produktgröße (mm)	1200*1200*920	1200*1200*920	950*950*900
Anwendbares Alter	6+ Jahre		
Modell	SS200 7		
Farbe	Blau Und Rot		
Empfohlene Schulterbreite	3 Fuß : 280~300 mm 4 Fuß: 400–420 mm		
Material	PVC		
Produktgröße (mm)	1200*1200*920	950*950*900	
Anwendbares Alter	6+ Jahre		

Wärmesignal :

Geeignet für Kinder ab 6 Jahren, Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Nicht auf Böden mit scharfen Steinen oder rauen Oberflächen spielen.

. Nutzer innerhalb dieses Schulterbreitenbereichs können den Ball bequem und mit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit tragen . Bitte wählen Sie die passende Größe entsprechend Ihrer tatsächlichen Schulterbreite. Überschreiten Sie nicht die maximal empfohlene Schulterbreite, da dies zu engem Sitz, eingeschränkter Bewegungsfreiheit und unzureichender Abdichtung führen kann.

. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Aufblasgrade ist eine geringfügige Abweichung von 1–3 cm normal und beeinträchtigt die normale Nutzung nicht.

Wie pumpt man es auf?

	
1. Schrauben Sie die doppelwandige Luftventilkappe vollständig ab.	2. Setzen Sie das aufblasbare Gerät ein (nicht (einschließlich) in das Blasloch, Luftaufblasen

	
3. Auf den richtigen Druck aufpumpen und stoppen (Normaldruck: 3-5 kPa), dann schnell den inneren Ventilstopfen einschrauben.	4. Bei niedrigem Druck das innere Ventil ausrichten und Luft nachfüllen.
	
5. Schrauben Sie die Luftventilkappe auf.	6. Vorgang abgeschlossen.

Kleiner Tipp:

. Bitte blasen Sie es vor dem nächsten Gebrauch erneut auf .

Der normale Aufblasdruck des Balls beträgt 3 ~ 5 kPa .

Wie lässt sich das beheben ?

1. Je nach Lochgröße auf die benötigte Größe zuschneiden oder Durchstich.

2. Reinigen Sie die beschädigte Stelle gründlich und lassen Sie sie 10 Minuten lang trocknen.

3. Vinylflicken von der Papierrückseite abziehen.

4. Flicken Sie ihn fest auf das Loch oder die Einstichstelle. 5. Nicht innerhalb von 20 Minuten aufpumpen.



Patching-Block

Hersteller: Jiangsu Comco Outdoor Products Co.,Ltd

Herkunft: Nr. 30, Wirtschaftsentwicklungszone Shengshan Road, Kreis Xuyi, Stadt Huaian, Provinz Jiangsu, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PALLINE GONFIABILI

MODELLO: SS2001 , SS2005 , SS2002 , SS2003 , SS2004 ,

Primavera/Estate 2005 , Primavera/Estate 2006 , Primavera/ Estate 2007

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: SS2001 、 SS 2005 、 SS 2002 、 SS 200 3 、 SS 2004 、 SS 2005 、 SS 2006 、 SS 2007








Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto queste palline gonfiabili B UBBLE . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

INTRODUZIONE

La palla gonfiabile BUBBLE è disponibile in due misure, per adulti e bambini; offre inoltre diverse modalità di gioco e può essere utilizzata contemporaneamente da una o più persone. Rotolamento o collisione multi-persona, rispetto alle tradizionali autoscontro e barche a scontro, questo prodotto di divertimento è più flessibile e È divertente e permette di fare esercizio fisico, migliorando la qualità della vita.

Questa tecnologia è matura per essere utilizzata in parchi , piazze, centri commerciali e promozioni commerciali.

**AVVERTIMENTO:** Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

1. Il pallone da touch gonfiabile non richiede oggetti appuntiti sul campo e il pavimento normale o il pavimento in cemento devono essere ricoperti con un tappeto.

2. È vietato portare chiavi, telefoni cellulari, occhiali, oggetti appuntiti e indossare scarpe speciali per giocare.

3. Prima dell'uso, verificare che la sigillatura del prodotto sia integra e che le cinghie e le maniglie siano sicure e salde. Con le cinghie in posizione,

4. Utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni "verso l'alto" riportate sulla confezione; non utilizzare capovolto .

5. La supervisione di un adulto è obbligatoria in ogni momento durante l'utilizzo di questo prodotto. Gli adulti devono sorvegliare attentamente i bambini per prevenire eventuali incidenti . I bambini devono tenere saldamente le cinghie e le maniglie mentre giocano.

6. Le persone affette da malattie cardiache, ipertensione e debolezza fisica non devono utilizzare il prodotto.

7. In caso di pioggia o vento forte (tre o più forti venti) è vietato l'uso .

8. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

9. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso , verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

10. ATTENZIONE! Piccole parti, pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

11. Solo per uso esterno. Da utilizzare sotto la supervisione di un adulto.

12. Non gonfiare mai la palla da touch oltre la dimensione massima di espansione indicata.

13. AVVERTENZA Non adatto a bambini di età inferiore a 6 anni. Non è adatto a bambini al di fuori di questa fascia d'età. L'uso improprio del prodotto può causare gravi lesioni.

14. I giocattoli devono essere usati con cautela, poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utilizzatore o a terzi.

15. Rimuovere completamente tutti i lacci di plastica e l'imballaggio prima di lanciare questo giocattolo ai bambini. Chiavi, telefoni cellulari, occhiali, oggetti appuntiti e scarpe speciali sono vietati. Pioggia e vento forte di livello 3 o superiore sono vietati.

Avvertenze relative all'utilizzo

10. **Luogo di utilizzo:** Non utilizzare la palla da bumper in aree in cui sono presenti oggetti appuntiti, come rocce, chiodi o vetri rotti. Questi possono forare la palla, causandone lo sgonfiamento improvviso e potenzialmente ferendo il bambino. Inoltre, evitare di utilizzarla in zone ad alto traffico, come vicino a strade o in spazi pubblici affollati, per prevenire collisioni con veicoli o altre persone.

11. **Avvertenze relative all'acqua:** Non utilizzare la palla galleggiante in prossimità dell'acqua, come piscine, laghi o fiumi, senza adeguate misure di sicurezza. In caso di ingresso accidentale in acqua, il bambino potrebbe rischiare di annegare. Se utilizzata in prossimità dell'acqua, assicurarsi che vi

sia un'adeguata supervisione di un adulto e che il bambino indossi un giubbotto di salvataggio.

12. **Limite di peso:** attenersi scrupolosamente al limite di peso massimo indicato sull'etichetta . Il superamento di tale limite può causare un eccessivo stress alla palla, con conseguente rottura o malfunzionamento, che potrebbe provocare lesioni al bambino.

Avvisi di manutenzione e ispezione

7. **Ispezione periodica:** Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente la palla paraurti per verificare la presenza di eventuali danni, come crepe, forature o perdite. In caso di danni, non utilizzare la palla. Sostituirla immediatamente per garantire la sicurezza del bambino.

8. **Conservazione corretta:** conservare la palla da bumper in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore e da oggetti appuntiti. Una conservazione impropria può danneggiare il materiale della palla, riducendone la durata e la sicurezza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	SS2001	SS 2005	SS 2002
Colore	Blu E rosso	Blu E rosso	Blu E rosso (STELLA)
Larghezza spalle consigliata	400~420 mm	280~300 mm	400~420 mm
Materiale	PVC		
Dimensioni del prodotto (mm)	1200*1200*920	950*950*900	1200*1200*920

Età applicabile	6+ anni

Modello	SS200 3	SS 200 4	SS 200 6
Colore	**stile calcistico**	**stile dinosauro**	**Stile del cammello**
Larghezza spalle consigliata	400~420 mm	400~420 mm	280~300 mm
Materiale	PVC		
Dimensioni del prodotto (mm)	1200*1200*920	1200*1200*920	950*950*900
Età applicabile	6+ anni		
Modello	SS200 7		
Colore	Blu E rosso		
Larghezza spalle consigliata	3 piedi : 280~300 mm 4 piedi: 400~420 mm		
Materiale	PVC		
Dimensioni del prodotto (mm)	1200*1200*920	950*950*900	
Età applicabile	6+ anni		

Segnale di calore :

Adatto a bambini di età superiore ai 6 anni, è richiesta la supervisione di un adulto. Non giocare su terreni con pietre appuntite o superfici ruvide.

La larghezza interna della palla bumper rappresenta lo standard di vestibilità principale, corrispondente alla larghezza massima consigliata delle spalle per gli utenti. Gli utenti che rientrano in questo intervallo di larghezza delle spalle possono indossare la palla comodamente, con libertà di movimento e senza costrizioni . Si prega di scegliere la taglia corretta in base alla propria larghezza effettiva delle spalle. Non superare la larghezza massima delle spalle consigliata, altrimenti si potrebbero verificare vestibilità troppo strette, limitazione dei movimenti e scarsa tenuta.

. A causa dei diversi materiali e livelli di gonfiaggio, un leggero errore di 1-3 cm è normale e non compromette il normale utilizzo.

Come gonfiare?

	
1. Svitare completamente il tappo della valvola dell'aria a doppio strato	2. Inserire il dispositivo gonfiabile (non incluso) nel foro di soffiaggio, gonfiaggio ad aria

	
3. Gonfiare fino al livello corretto e fermarsi (pressione normale: 3-5 kPa), quindi avvitare rapidamente il tappo della valvola interna.	4. Se la pressione è bassa, allineare con la valvola interna e aggiungere aria.
	
5. Avvitare il tappo della valvola dell'aria.	6. Operazione completata.

Un consiglio utile:

Un singolo gonfiaggio dura circa 12 ore. Si prega di gonfiarlo nuovamente prima del successivo utilizzo .

La normale pressione di gonfiaggio del pallone è di 3 ~ 5 kPa .

Come risolvere ?

1. Tagliare alla dimensione richiesta a seconda del foro o foratura.

2. Pulire accuratamente la superficie danneggiata e lasciarla asciugare per 10 minuti.

3. Rimuovere la toppa in vinile dal supporto di carta.

4. Premere saldamente la toppa sul foro o sulla perforazione. 5. Non gonfiare per 20 minuti.



Blocco di riparazione

Produttore: Jiangsu Comco Outdoor Products Co.,Ltd

Origine: N. 30, ZONA DI SVILUPPO ECONOMICO DI SHENGSHAN ROAD, CONTEA DI XUYI, CITTÀ DI HUAIAN, PROVINCIA DI JIANGSU, CINA





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BOLAS DE BURBUJAS INFLABLES

MODELO: SS2001 , SS2005 , SS2002 , SS2003 , SS2004 , SS2005 , SS2006 , SS2007

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: SS2001 , SS 2005 SS 2002 SS 200 3 , SS 2004 SS 2005 SS 2006 SS 2007








Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Muchas gracias por elegir estas bolas inflables BUBBLE . Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlas. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

INTRODUCCIÓN

La pelota hinchable BUBBLE tiene dos tamaños, uno para adultos y otro para niños; además, ofrece una variedad de juegos y pueden jugar una o más personas simultáneamente. En comparación con los autos chocadores y los botes chocadores tradicionales, este producto de entretenimiento es más flexible y Es entretenido y puede ejercitar el cuerpo, mejorando la calidad física.

Esta tecnología está lista para ser utilizada en parques , plazas, centros comerciales y promociones comerciales.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

1. La pelota de toque inflable no requiere objetos punzantes en el campo, y el suelo normal o de cemento debe estar cubierto con una alfombra.

2. Está prohibido llevar llaves, teléfonos móviles, gafas, objetos punzantes y usar zapatos especiales para jugar.

3. Antes de usar, compruebe que el precinto del producto esté intacto y que las correas y asas estén seguras y firmes. Con las correas colocadas,

4. Por favor, utilice el producto según la indicación "arriba", no lo utilice al revés.

5. La supervisión de un adulto es obligatoria en todo momento durante el uso de este producto. Los adultos deben vigilar de cerca a los niños para prevenir posibles accidentes . Deben sujetar las correas y las asas con firmeza mientras juegan.

6. Quienes padezcan enfermedades cardíacas, hipertensión o debilidad física no deben usarlo.

7. Está prohibido su uso en caso de lluvia o viento fuerte de tres o más grados .

8. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

9. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si la presenta, deje de usarlo .

10. ¡ADVERTENCIA! Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. No apto para niños menores de 3 años.

11. Solo para uso en exteriores. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

12. Nunca infle su balón de toque más allá del tamaño máximo de expansión marcado.

13. ADVERTENCIA: No apto para niños menores de 6 años. No apto para niños fuera de este grupo de edad. El uso inadecuado del producto puede causar lesiones graves.

14. Los juguetes deben usarse con precaución, ya que se requieren habilidades para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

15. Retire completamente todos los precintos de plástico y el embalaje antes de lanzar este juguete a los niños. Se prohíben llaves, teléfonos móviles, gafas, objetos punzantes y calzado especial. Se prohíbe su uso en caso de lluvia o vientos fuertes de nivel 3 o superior.

Advertencias relacionadas con el uso

13. **Ubicación:** No utilice la pelota de choque en zonas con objetos punzantes, como piedras, clavos o cristales rotos. Estos pueden perforarla, provocando que se desinfle repentinamente y que el niño pueda resultar herido. Asimismo, evite usarla en zonas de mucho tráfico, como cerca de carreteras o en espacios públicos concurridos, para prevenir colisiones con vehículos u otras personas.

14. **Relacionado con el agua:** No utilice la pelota de choque cerca del agua, como piscinas, lagos o ríos, sin tomar las medidas de seguridad adecuadas. En caso de que el niño caiga accidentalmente al agua, corre el riesgo de ahogarse. Si se utiliza cerca del agua, asegúrese de que haya una supervisión adecuada de un adulto y de que el niño lleve puesto un chaleco salvavidas.

15. **Límite de peso:** Respete estrictamente el límite de peso máximo indicado en la etiqueta . Superar este límite puede sobrecargar la pelota, provocando que se reviente o funcione mal, lo que podría causar lesiones al niño.

Advertencias sobre mantenimiento e inspección

9. **Inspección periódica:** Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente la pelota de choque para detectar cualquier signo de daño, como grietas, pinchazos o fugas. Si detecta algún daño, no utilice la pelota. Reemplácela inmediatamente para garantizar la seguridad del niño.

10. **Almacenamiento adecuado:** Guarde la pelota de choque en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, fuentes de calor y objetos punzantes. Un almacenamiento inadecuado puede dañar el material de la pelota, reduciendo su vida útil y su seguridad.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	SS2001	SS 2005	SS 2002
Color	Azul y rojo	Azul y rojo	Azul y rojo (E STRELLA)
Ancho de hombros sugerido	400~420 mm	280~300 mm	400~420 mm
Material	CLORURO DE POLIVINILO		
Tamaño del producto (mm)	1200*1200*920	950*950*900	1200*1200*920
Edad aplicable	Más de 6 años		

Modelo	SS200 3	SS 200 4	SS 200 6
Color	**Estilo fútbol**	**estilo dinosaurio**	**estilo dinosaurio**
Ancho de hombros sugerido	400~420 mm	400~420 mm	280~300 mm
Material	CLORURO DE POLIVINILO		
Tamaño del producto (mm)	1200*1200*920	1200*1200*920	950*950*900
Edad aplicable	Más de 6 años		
Modelo	SS200 7		
Color	Azul y rojo		
Ancho de hombros sugerido	3 pies : 280~300 mm 4 pies: 400~420 mm		
Material	CLORURO DE POLIVINILO		
Tamaño del producto (mm)	1200*1200*920	950*950*900	
Edad aplicable	Más de 6 años		

Señal de calidez :

Apto para niños mayores de 6 años; se requiere la supervisión de un adulto. No jugar en suelos con piedras afiladas o superficies rugosas.

El ancho interior de la pelota de entrenamiento es el estándar de ajuste principal, que corresponde al ancho máximo de hombros recomendado para los usuarios. Los usuarios dentro de este rango de ancho de hombros pueden usar la pelota cómodamente con libertad de movimiento y sin restricciones . Elija la talla correcta según el ancho real de sus hombros. No exceda el ancho máximo de hombros recomendado, ya que podría resultar demasiado ajustada, limitar el movimiento y provocar un ajuste deficiente.

. Debido a las diferencias en los materiales y los niveles de inflado, es normal que haya un pequeño margen de error de 1 a 3 cm, lo cual no afecta al uso habitual.

¿Cómo inflarlo?

	
1. Desenrosque completamente la tapa de la válvula de aire de doble capa.	2. Inserte el dispositivo inflable (no incluido) en el orificio de soplado, inflando aire

	
3. Infle hasta el nivel adecuado y deténgase (presión normal: 3-5 kPa), luego enrosque rápidamente el tapón de la válvula interior.	4. Si la presión es baja, alinee con la válvula interior y añada aire.
	
5. Enrosque la tapa de la válvula de aire.	6. Operación finalizada.

Consejo útil:

Una sola inflación dura aproximadamente 12 horas. Por favor, vuelva a inflarlo antes de usarlo la próxima vez .

La presión normal de inflado de la pelota es de 3 a 5 kPa .

¿Cómo solucionarlo ?

1. Cortar al tamaño requerido según el agujero o punción.

2. Limpie a fondo la superficie dañada y déjela secar durante 10 minutos.

3. Retire el parche de vinilo del papel protector.

4. Presione el parche firmemente sobre el agujero o pinchazo. 5. No lo infle durante 20 minutos.



Bloque de parcheo

Fabricante: Jiangsu Comco Outdoor Products Co., Ltd.

Origen: N.º 30, ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CALLE SHENGSHAN, CONDADO DE XUYI, CIUDAD DE HUAIAN, PROVINCIA DE JIANGSU, CHINA





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DMUCHANE PIŁKI BAŃKOWE

MODEL: SS2001 , SS2005 , SS2002 , SS2003 , SS2004 , SS2005 , SS2006 , SS2007

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SS2001、 SS 2005、 SS 2002 、 SS 200 3、 SS 2004、 SS 2005 , SS 2006、 SS 2007








To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór dmuchanych piłek B UBBLE . Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

WSTĘP

Nadmuchiwana piłka BUBBLE dostępna jest w dwóch rozmiarach, dla dorosłych i dzieci. Ponadto oferuje różnorodne możliwości rozgrywki, a bawić się nią może jednocześnie jedna lub więcej osób. W porównaniu z tradycyjnymi samochodzikami zderzakowymi i łódkami zderzakowymi ten produkt rozrywkowy jest bardziej elastyczny i odporny na kolizje lub zderzenia z wieloma osobami. zapewnia rozrywkę, pozwala ćwiczyć ciało i zwiększać wydolność fizyczną.

Technologia ta jest gotowa do wykorzystania w parkach , na placach, w galeriach handlowych i promocjach komercyjnych.

**OSTRZEŻENIE:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

1. Nadmuchiwana piłka dotykowa nie wymaga, aby na boisku znajdowały się żadne ostre przedmioty, a zwykła podłoga lub podłoga cementowa powinna być pokryta dywanem.

2. Zabrania się wnoszenia przy sobie kluczy, telefonów komórkowych, okularów, ostrych przedmiotów oraz noszenia specjalnego obuwia do zabawy.

3. Przed użyciem sprawdź, czy plomba zabezpieczająca produktu jest nienaruszona, a paski i uchwyty są bezpieczne i solidne. Po założeniu pasków,

4. Używaj produktu zgodnie z oznaczeniem „w górę” umieszczonym na produkcie, nie używaj go do góry nogami.

5. Podczas użytkowania produktu wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej. Dorośli powinni uważnie obserwować dzieci, aby zapobiec potencjalnym wypadkom . Podczas zabawy dzieci powinny trzymać się pasów i mocno za uchwyty.

6. Osoby cierpiące na choroby serca, nadciśnienie i osłabione fizycznie nie powinny stosować produktu.

7. W przypadku deszczu , silnego wiatru lub jego podmuchów zabronione jest używanie urządzenia .

8. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

9. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić , czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

10. OSTRZEŻENIE! Małe części, ryzyko zadławienia. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.

11. Wyłącznie do użytku na zewnątrz. Używać pod nadzorem osoby dorosłej.

12. Nigdy nie pompuj piłki dotykowej bardziej niż wskazuje na to maksymalny rozmiar rozprężenia.

13. OSTRZEŻENIE: Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 6 lat. Produkt nieodpowiedni dla dzieci spoza tej grupy wiekowej. Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować poważne obrażenia.

14. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z zabawek, ponieważ aby uniknąć upadków lub zderzeń, które mogą spowodować obrażenia użytkownika lub osób trzecich, wymagane są pewne umiejętności.

15. Przed rzuceniem zabawki dzieciom należy całkowicie usunąć wszystkie plastikowe opaski zaciskowe i opakowanie. Zabronione jest wnoszenie kluczy, telefonów komórkowych, okularów, ostrych drobiazgów i butów specjalnych. Zabronione jest również wnoszenie deszczu i silnych wiatrów o sile 3 lub wyższej.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

16. **Lokalizacja:** Nie używaj piłki bumper ball w miejscach, w których znajdują się ostre przedmioty, takie jak kamienie, gwoździe lub potłuczone szkło. Mogą one przebić piłkę, powodując nagłe jej spuszczenie i potencjalnie powodując obrażenia dziecka. Unikaj również używania jej w miejscach o dużym

natężeniu ruchu, takich jak drogi lub zatłoczone miejsca publiczne, aby uniknąć kolizji z pojazdami lub innymi osobami.

17. **Związane z wodą:** Nie używaj piłki bumper ball w pobliżu wody, takiej jak baseny, jeziora czy rzeki, bez odpowiednich środków bezpieczeństwa. W przypadku przypadkowego wejścia do wody dziecko może być narażone na utonięcie. W przypadku korzystania z piłki w pobliżu wody, upewnij się, że jest ona pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej, a dziecko ma na sobie kamizelkę ratunkową.

18. **Limit wagowy:** Należy ściśle przestrzegać maksymalnego limitu wagowego podanego na etykiecie . Przekroczenie tego limitu może spowodować nadmierne obciążenie piłki, co może spowodować jej pęknięcie lub nieprawidłowe działanie, a w konsekwencji obrażenia dziecka.

Ostrzeżenia dotyczące konserwacji i przeglądów

11. **Regularna kontrola:** Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź piłkę zderzakową pod kątem ewentualnych uszkodzeń, w tym pęknięć, przebić lub przecieków. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj piłki. Natychmiast wymień ją, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka.

12. **Prawidłowe przechowywanie:** Przechowuj piłkę bumper w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Niewłaściwe przechowywanie może uszkodzić materiał piłki, skracając jej żywotność i bezpieczeństwo.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	SS2001	SS 2005	SS 2002
Kolor	Niebieski I czerwony	Niebieski I czerwony	Niebieski I czerwony (GWI AZDA)
Sugerowana szerokość	400~420 mm	280~300 mm	400~420 mm

ramion			
Tworzywo	PCV		
Rozmiar produktu (mm)	1200*1200*920	950*950*900	1200*1200*920
Obowiązujący wiek	6+ lat		

Model	SS200 3	SS 200 4	SS 200 6
Kolor	**Styl piłkarski**	**Styl D- inosaur**	**Styl dinozaura**
Sugerowana szerokość ramion	400~420 mm	400~420 mm	280~300 mm
Tworzywo	PCV		
Rozmiar produktu (mm)	1200*1200*920	1200*1200*920	950*950*900
Obowiązujący wiek	6+ lat		
Model	SS200 7		
Kolor	Niebieski I czerwony		
Sugerowana szerokość ramion	3 stopy : 280~300 mm 4 stopy: 400~420 mm		
Tworzywo	PCV		
Rozmiar produktu	1200*1200*920	950*950*900	

(mm)			
Obowiązujący wiek	6+ lat		

Sygnał ciepła :

Odpowiednie dla dzieci powyżej 6 lat, wymagany nadzór osoby dorosłej. Nie bawić się na podłożu z ostrymi kamieniami ani na szorstkiej powierzchni.

Wewnętrzna szerokość piłki bumper ball to podstawowy standard dopasowania, odpowiadający maksymalnej zalecanej szerokości ramion użytkowników. Użytkownicy o tej szerokości ramion mogą wygodnie nosić piłkę, swobodnie się poruszając i nie krępując ruchów . Wybierz odpowiedni rozmiar zgodnie z rzeczywistą szerokością ramion. Nie przekraczaj maksymalnej szerokości ramion, ponieważ może to powodować ciasne noszenie, ograniczenie ruchów i słabe uszczelnienie.

, Ze względu na różnice w materiałach i poziomach napompowania, niewielki błąd pomiaru 1-3 cm jest normalny i nie wpływa na normalne użytkowanie.

Jak napompować?

	
1. Całkowicie odkręć dwuwarstwową nakrętkę zaworu powietrza	2. Włóż nadmuchiwane urządzenie (nie (w zestawie) do otworu wylotowego, nadmuchując powietrze
	
3. Napompuj do odpowiedniego poziomu i zatrzymaj (ciśnienie normalne: 3-5 kPa), a następnie szybko wkręć wewnętrzny korek zaworu.	4. Jeżeli ciśnienie jest niskie, wyrównaj się z zaworem wewnętrznym i dodaj powietrza.

	
5. Zakręć nakrętkę zaworu powietrza.	6. Operacja zakończona.

Ciepła rada:

Jedno napompowanie wystarcza na około 12 godzin. Przed następnym użyciem należy napompować go ponownie .

Normalne ciśnienie pompowania piłki wynosi 3 ~ 5 kPa .

Jak to naprawić ?

1. Wytnij do wymaganego rozmiaru w zależności od otworu lub przebicie.

2. Dokładnie oczyść uszkodzoną powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia na 10 minut.

3. Odklej nakładkę winylową od papierowego podkładu.

4. Mocno dociśnij łatkę do otworu lub przebicia. 5. Nie pompuj przez 20 minut.



Blokada łatania

Producent: Jiangsu Comco Outdoor Products Co.,Ltd

Pochodzenie: NR 30, STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO DROGI SHENGSHAN, POWIAT XUYI, MIASTO HUAIAN, PROWINCJA JIANGSU, CHINY





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OPBLAASBARE BUBBELBALLEN

MODEL: SS2001 , SS2005 , SS2002 , SS2003 , SS2004

SS2005 , SS2006 , SS2007

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL : SS2001 , SS2005 SS 2002 SS 2003 , SS 2004 SS 2005 SS 2006 SS 2007








Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor deze opblaasbare bubbelballen hebt gekozen . Lees alle instructies aandachtig door voordat u ze gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

INVOERING

De opblaasbare bubbelbal is verkrijgbaar in twee maten, voor volwassenen en kinderen. Er zijn diverse spelvarianten mogelijk en één of meerdere personen kunnen tegelijkertijd spelen. Door de mogelijkheid tot een botsing met meerdere personen, is dit attractieproduct, in vergelijking met traditionele botsauto's en botsbootjes, flexibeler. Het is vermakelijk, traint het lichaam en verbetert de fysieke conditie.

De technologie is uitermate geschikt voor gebruik in parken , pleinen, winkelcentra en commerciële promoties.

**WAARSCHUWING:** Om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

1. Bij het spelen met een opblaasbare touchball mogen er geen scherpe voorwerpen op het speelveld liggen. Een gewone vloer of een betonnen vloer moet bedekt zijn met tapijt.

2. Het is verboden sleutels, mobiele telefoons, brillen, scherpe voorwerpen en speciale speelschoenen mee te nemen.

3. Controleer vóór gebruik of de verzegeling van het product intact is en of de riemen en handvatten goed vastzitten. Met de riemen op hun plaats,

4. Gebruik het product in de richting van "omhoog" zoals aangegeven ; gebruik het niet ondersteboven.

5. Tijdens het gebruik van dit product is te allen tijde toezicht van een volwassene verplicht. Volwassenen dienen kinderen nauwlettend in de gaten te houden om mogelijke ongelukken te voorkomen . Kinderen dienen de riemen vast te houden en de handvatten stevig vast te pakken tijdens het spelen.

6. Personen die lijden aan hartaandoeningen, hoge bloeddruk of lichamelijke zwakte mogen dit product niet gebruiken.

7. Bij regen of bij windkracht drie of meer is het gebruik verboden .

8. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

9. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is .

10. WAARSCHUWING! Kleine onderdelen, verstikkingsgevaar. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

11. Alleen voor gebruik buitenshuis. Gebruik onder toezicht van een volwassene.

12. Pomp je touchball nooit verder op dan de aangegeven maximale uitzettingsmaat.

13. WAARSCHUWING Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Niet geschikt voor kinderen buiten deze leeftijdsgroep. Onjuist gebruik van het product kan ernstig letsel veroorzaken.

14. Speelgoed moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien er vaardigheden nodig zijn om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker of derden.

15. Verwijder alle plastic bandjes en verpakkingen volledig voordat u dit speelgoed naar de kinderen gooit. Sleutels, mobiele telefoons, brillen, scherpe voorwerpen en speciale schoenen zijn verboden. Regen en harde wind van windkracht 3 of hoger zijn verboden.

Gebruiksgerelateerde waarschuwingen

19. **Locatie:** Gebruik de bumperbal niet op plaatsen waar scherpe voorwerpen liggen, zoals stenen, spijkers of glasscherven. Deze kunnen de bal lek prikken, waardoor hij plotseling leegloopt en het kind mogelijk gewond raakt. Vermijd het gebruik ook op drukke plekken, zoals in de buurt van wegen of in drukke openbare ruimtes, om botsingen met voertuigen of andere mensen te voorkomen.

20. **Watergerelateerd:** Gebruik de bumperbal niet in de buurt van water, zoals zwembaden, meren of rivieren, zonder de juiste veiligheidsmaatregelen. Bij een onbedoelde val in het water kan het kind verdrinken. Zorg er bij gebruik in de buurt van water voor dat er voldoende toezicht is van een volwassene en dat het kind een reddingsvest draagt.

21. **Gewichtslimiet:** Houd u strikt aan de maximale gewichtslimiet die op het etiket staat vermeld. Overschrijding van deze limiet kan leiden tot overbelasting van de bal, waardoor deze kan barsten of defect raken, met mogelijk letsel voor het kind tot gevolg.

Waarschuwingen met betrekking tot onderhoud en inspectie

13. **Regelmatige inspectie:** Controleer de bumperbal vóór elk gebruik zorgvuldig op beschadigingen, zoals scheuren, gaatjes of lekken. Gebruik de bal niet als er schade wordt geconstateerd. Vervang de bal onmiddellijk om de veiligheid van het kind te waarborgen.

14. **Correcte opslag:** Bewaar de bumperbal op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen en scherpe voorwerpen. Onjuiste opslag kan het materiaal van de bal beschadigen, waardoor de levensduur en de veiligheid ervan afnemen.

NALEVINGSVERKLARING

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

PRODUCTSPECIFICATIE

Model	SS2001	SS 2005	SS 2002
Kleur	Blauw En rood	Blauw En rood	Blauw En rood（STER）
Aanbevolen schouderbreedte	400~420 mm	280~300 mm	400~420 mm
Materiaal	PVC		
Productafmetingen (mm)	1200*1200*920	950*950*900	1200*1200*920
Toepasselijke leeftijd	6+ jaar		

Model	SS200 3	SS 200 4	SS 200 6
Kleur	Voetbalstijl	Dinosaurusstijl	Dinosaurusstijl
Aanbevolen schouderbreedte	400~420 mm	400~420 mm	280~300 mm
Materiaal	PVC		
Productafmetingen (mm)	1200*1200*920	1200*1200*920	950*950*900
Toepasselijke leeftijd	6+ jaar		
Model	SS200 7		
Kleur	Blauw En rood		
Aanbevolen schouderbreedte	3ft： 280~300mm 4ft: 400~420mm		
Materiaal	PVC		
Productafmetingen (mm)	1200*1200*920	950*950*900	
Toepasselijke leeftijd	6+ jaar		

Warmte-indicatie :

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, onder toezicht van een volwassene. Niet spelen op een ondergrond met scherpe stenen of ruwe oppervlakken.

De binnenbreedte van de bumperbal is de standaard pasvorm en komt overeen met de maximaal aanbevolen schouderbreedte voor gebruikers. Gebruikers met een schouderbreedte binnen dit bereik kunnen de bal comfortabel dragen met vrije beweging en zonder belemmering . Kies de juiste maat op basis van uw werkelijke schouderbreedte. Overschrijd de maximaal aanbevolen schouderbreedte niet, anders kan de bal te strak zitten, de bewegingsvrijheid beperken en niet goed afsluiten.

. Door de verschillende materialen en opblaasniveaus is een kleine afwijking van 1-3 cm normaal en heeft dit geen invloed op het normale gebruik.

Hoe moet ik ze opblazen?

	
1. Draai de dubbellaagse luchtventieldop volledig los.	2. Plaats het opblaasbare apparaat (niet (inclusief) in het blaasgat, lucht opblazen

	
3. Pomp de band op tot het juiste niveau en stop (normale druk: 3-5 kPa), draai vervolgens snel de binnenste ventieldop erin.	4. Als de druk laag is, lijn dan de binnenklep uit en voeg lucht toe.
	
5. Draai de dop van het luchtventiel erop.	6. Operatie voltooid.

Handige tip:

Eén keer oppompen gaat ongeveer 12 uur mee. Pomp het product de volgende keer opnieuw op voordat u het weer gebruikt .

De normale opblaasdruk van de bal is 3 tot 5 kPa .

Hoe los ik dit op ?

1. Knip op de gewenste maat, afhankelijk van het gat of lek.

2. Reinig het beschadigde oppervlak grondig en laat het 10 minuten drogen.

3. Verwijder de vinylpatch van de papieren achterkant.

4. Druk de patch stevig over het gat of de lekke plek. 5. Niet oppompen gedurende 20 minuten.



Reparatieblok

Fabrikant: Jiangsu Comco Outdoor Products Co.,Ltd

Oorsprong: NO.30, SHENGSHAN ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, XUYI COUNTY, HUAIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

UPPBLÅSBARA BUBBELBOLLAR

MODELL: SS2001 , SS2005 , SS2002 , SS2003 , SS2004

SS2005 , SS2006 , SS2007

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : SS2001 , SS2005 SS 2002 SS 200 3 SS 2004 SS 2005
SS 2006 SS 2007








Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde dessa uppblåsbara BUBBLOR . Läs alla instruktioner innan du använder dem. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

INTRODUKTION

Uppblåsbara BUBBLE-bollar finns i två storlekar, uppdelade i vuxna och barn; det finns också en mängd olika spelmöjligheter, och en eller flera personer kan spela samtidigt. Vid rullning eller kollision med flera personer, jämfört med traditionella stötfångarbilar och stötfångarbåtar, är denna nöjesprodukt mer flexibel och underhållande och kan träna kroppen, öka den fysiska kvaliteten.

Tekniken är mogen för användning i parker , torg, köpcentra och kommersiella marknadsföringslokaler.

**VARNING:** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

1. Den uppblåsbara pekbollen kräver inga vassa föremål i fältet, och vanligt golv eller cementgolv bör täckas med matta.

2. Det är förbjudet att bära nycklar, mobiltelefoner, glasögon, vassa prydnadsföremål och använda speciella skor för lek.

3. Kontrollera före användning att produktens försegling är intakt och att remmarna och handtagen är säkra och fasta. Med remmarna på plats,

4, Använd enligt anvisningarna "upp" på produkten, använd den inte upp och ner .

5. Vuxenövervakning är obligatorisk hela tiden under användning av denna produkt. Vuxna bör noggrant övervaka barn för att förhindra eventuella olyckor. De bör bära remmarna och hålla i handtagen ordentligt när de leker.

6. Använd inte produkten vid hjärtsjukdomar, högt blodtryck och fysiska svagheter.

7. Regn , tre eller fler starka vindar är förbjudna att använda .

8. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör

endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

9. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

10. VARNING! Små delar, kvävningsrisk. Ej lämplig för barn under 3 år.

11. Endast för utomhusbruk. Används under överinseende av en vuxen.

12. Blås aldrig upp din touchboll mer än den markerade maximala expansionsstorleken.

13. VARNING Ej lämplig för barn under 6 år. Den är inte lämplig för barn utanför denna åldersgrupp. Felaktig användning av produkten kan orsaka allvarliga skador.

14. Leksaker bör användas med försiktighet, eftersom det krävs färdigheter för att undvika fall eller kollisioner som orsakar skador på användaren eller tredje part.

15. Ta bort alla plastband och förpackningar helt innan du kastar leksaken till barnen. Nycklar, mobiltelefoner, glasögon, vassa prylar och specialskor är förbjudna. Regn och starka vindar på nivå 3 eller högre är förbjudna.

Användningsrelaterade varningar

22. **Plats:** Använd inte stötfångarbollen i områden där det finns vassa föremål, såsom stenar, spikar eller krossat glas. Dessa kan punktera bollen, vilket orsakar plötslig tömning och potentiellt skada barnet. Undvik också att använda den i områden med hög trafik, som nära vägar eller på offentliga platser med mycket folk, för att förhindra kollisioner med fordon eller andra människor.

23. **Vattenrelaterat:** Använd inte bumperballen nära vatten, såsom simbassänger, sjöar eller floder, utan lämpliga säkerhetsåtgärder. Om barnet av misstag hamnar i vattnet riskerar det att drunkna. Om den används nära vatten, se till att det finns ordentlig vuxenövervakning och att barnet bär flytväst.

24. **Viktgräns:** Följ strikt den maximala viktgränsen som anges på etiketten . Att överskrida denna gräns kan leda till överbelastning av bollen, vilket kan orsaka att den spricker eller fungerar felaktigt, vilket kan leda till skador på barnet.

Varningar för underhåll och inspektion

15. **Regelbunden inspektion:** Kontrollera noggrant stötfångarbollen före varje användning för tecken på skador, inklusive sprickor, punkteringar eller läckor. Använd inte bollen om några skador upptäcks. Byt ut den omedelbart för att garantera barnets säkerhet.

16. **Korrekt förvaring:** Förvara stötfångarbollen på en sval, torr plats borta från direkt solljus, värmekällor och vassa föremål. Felaktig förvaring kan skada bollens material, vilket minskar dess livslängd och säkerhet.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

PRODUKTSPECIFIKATION

Modell	SS2001	SS 2005	SS 2002
Färg	Blå och röd	Blå och röd	Blå och röd (STJÄRNA)
Föreslagen axelbredd	400~420 mm	280~300 mm	400~420 mm
Material	PVC		
Produktstorlek (mm)	1200*1200*920	950*950*900	1200*1200*920
Tillämplig ålder	6+ år		

Modell	SS200 3	SS 200 4	SS 200 6
Färg	**Fotbollsstil**	**D inosaurie -stil**	**Dinosauriestil**
Föreslagen axelbredd	400~420 mm	400~420 mm	280~300 mm
Material	PVC		

Produktstorlek (mm)	1200*1200*920	1200*1200*920	950*950*900
Tillämplig ålder	6+ år		
Modell	SS200 7		
Färg	Blå och röd		
Föreslagen axelbredd	3 fot : 280~300 mm 4 fot: 400~420 mm		
Material	PVC		
Produktstorlek (mm)	1200*1200*920	950*950*900	
Tillämplig ålder	6+ år		

Värmesignal :

Lämplig för barn över 6 år, vuxenövervakning krävs. Lek inte på mark med vassa stenar eller ojämna ytor.

Den inre bredden på stötfångarbollen är den centrala passformen och motsvarar den maximala rekommenderade axelbredden för användare. Användare inom denna axelbreddes intervall kan bära bollen bekvämt med fri rörlighet och utan begränsningar. Välj rätt storlek utifrån din faktiska axelbredd. Överskrid inte den maximala passformen på axelbredden, annars kan det orsaka åtsittande slitage, begränsad rörelsefrihet och dålig tätning.

. På grund av olika material och uppblåsningsnivåer är ett litet fel på 1-3 cm normalt och påverkar inte normal användning.

Hur man blåser upp?

	
1. Skruva loss det dubbla luftventillocket helt	2. Sätt i den uppblåsbara anordningen (inte inkluderad) in i blåshålet, luftuppblåsning
	
3. Blås upp till rätt nivå och stanna (Normalt tryck: 3–5 kPa), skruva sedan snabbt in den inre ventilpluggen.	4. Om trycket är lågt, rikta in det mot den inre ventilen och tillsätt luft.

	
5. Skruva på luftventilens lock.	6. Operationen är slutförd.

Varmt tips:

En uppblåsning räcker i cirka 12 timmar. Vänligen blås upp den igen innan du använder den nästa gång .

Det normala uppblåsningstrycket för bollen är 3 ~ 5 kPa .

Hur fixar man ?

1. Skär till önskad storlek beroende på hål eller punktera.

2. Rengör den skadade ytan noggrant och låt den torka i 10 minuter.

3. Ta bort vinyllappen från pappersbaksidan.

4. Tryck plåstret ordentligt över hålet eller punkteringen. 5. Blås inte upp på 20 minuter.


VINYL PLASTIC REPAIR PATCH
INSTRUCTIONS
1. Cut to required size depending upon hole or puncture.
2. Thoroughly clean damaged surface and allow to dry for a minimum of 10 minutes.
3. Remove vinyl patch from paper backing.
4. Press patch firmly over hole or puncture
5. Do not inflate in 20 minutes.

Patchblock

Tillverkare: Jiangsu Comco Outdoor Products Co., Ltd.

Ursprung: NO.30, SHENGSHAN ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE XUYI COUNTY, HUAIAN CITY JIANGSU PROVINSEN, KINA

