# ASSEMBLE INSTRUCTION

| | |
|---|---|
| Ax1  | Kx2 L  R  |
| Bx1  | Vx2 L  R  |
| Cx1  | Mx1  |
| Dx1 L  R  | Nx1 +1(spare)  M5x8mm |
| Ex1  | Ox4 +1(spare)  M6x20mm |
| Fx1  | Px10 +1(spare)  M6x25mm |
| Gx2 Front Back  | Qx4 +1(spare)  M8x20mm |
| Hx1  | Rx4 +1(spare)  M8x50mm |
| Ix1  ① 1pc  ② 5psc | Sx10 +1(spare)  M6x12mm |
| Jx5  | Tx1 M8  Ux1 M6  |

