English

2.4G DC Fan Lamp Controller Specifications

ProductIntroduction :
This product uses 2.4G wireless digital remote control technology , remote control one-to-one control, simple and convenient operation , strona anti-interference ability.

Technical Parameters :
Model: .4G AC fan light controller
Wall switch sequence :
full light/white light/yellow light
Input voltage :
AC100V - 130V 60Hz
Output voltage: DC70-110V
LED output power: 25-36 W
Motor rated power: <25W
Wind speed: 1 - 6 gears
Timing: 1 hour/2 hours
Receiving method: RF2.4G
Remote control distance: 8-20 meters
Remote control battery: No.7 1.5V X2

Remote control matching code :
Turn on the power and Press and hold the light pairing key within 5 seconds of the light on , When you hear a beep or a light flashes , the code match is successful . If you need to match the code a second time, you need to wait 30 seconds before turning on the power and repeat the above operation.

CAUTION:
The electronic switch is not an isolated product and needs to be operated by professional personnel during installation. The electronic switch is triggered by the remote control, and the wireless frequency of the remote control transmitter is 2.4GHz.

APP operation

1. Download the APP scan the QR code → open the browser→>select the version to download
2. Open the APP → select a room → Click on ⊕ → select "fan light" → enter the equipment name (such as fan light) → OK
3. Click on enter
4. 1. Language (Chinese and English can be selected)
5. 2. Scan (scan the other party's QR code to share device control)
6. 3. My QR code (you can share it with the other party)
7. 4. Room management (room name can be added)
8. 5. Instructions (Choose the second interface fan light, instructions for using various symbols of the device)
9. 6. Check for updates
10. 7. Feedbackpoint to enter

Deutsch

2.4G DC Fan Lamp Controller Spezifikationen

Produkteinführung :
Dieses Produkt verwendet 2.4G drahtlose digitale Fernsteuerungstechnologie, Fernbedienung eins-zu-eins-Steuerung, einfache und bequeme Bedienung, Strona Anti-Interferenz-Fähigkeit.

Technische Parameter :
Modell: .4G AC Lüfter Licht Controller
Reihenfolge der Wandschalter :
Volllicht/weißes Licht/gelbes Licht
Eingangsspannung :
AC100V - 130V 60Hz
Ausgangsspannung: DC70-110V
LED Ausgangsleistung: 25-36 W
Nennleistung des Motors: <25W
Windgeschwindigkeit: 1,6 Gänge
Zeitpunkt: 1 Stunden/2 Stunden
Empfangsmethode: RF2.4G
Entfernung der Fernbedienung: 8-20 Meter
Fernbedienung Akku: Nr.7 1.5V X2

Fernsteuerungscode :
Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Kopplungstaste innerhalb von fünf Sekunden gedrückt. Wenn Sie einen Piepton hören oder eine Leuchte blinkt, die Codeübereinstimmung ist erfolgreich. Wenn Sie den Code ein zweites Mal übereinstimmen müssen, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie die Stromversorgung einschalten und den obigen Vorgang wiederholen.

VORSICHT :
Der elektronische Schalter ist kein isoliertes Produkt und muss bei der Installation von professionellen Mitarbeitern bedient werden. Der elektronische Schalter wird durch die Fernbedienung ausgelöst, und die Funkfrequenz des Fernsteuersenders beträgt 2.4GHz.

APP-Betrieb

1. Laden Sie die APP scannen Sie den QR → Code herunter → den Browser öffnen → Wählen Sie die Version zum Herunterladen
2. Öffnen Sie die APP → Wählen Sie ein Zimmer → Klicken Sie auf ⊕ → Wählen Sie "Lüfterlicht" → Geben Sie den Gerätenamen ein, z. B. Lüfterlicht) → OK
3. Klicken Sie auf Enter
4. 1. Sprache (Chinesisch und Englisch kann ausgewählt werden)
5. 2. Scannen (scannen Sie den QR-Code der anderen Partei, um Gerätesteuerung zu teilen)
6. 3. Mein QR-Code (Sie können ihn mit der anderen Partei teilen)
7. 4. Zimmerverwaltung (Zimmername kann hinzugefügt werden)
8. 5. Anweisungen (Wählen Sie die zweite Schnittstelle Lüfterlicht, Anweisungen zur Verwendung verschiedener Symbole des Geräts)
9. 6. Auf Updates prüfen
10. 7. Feedbackpoint to enter

Espanol

Especificaciones del controlador de la luz del ventilador de corriente continua 2.4G

Perfil del producto :
Esta producto adopta la tecnología de control remoto digital inalámbrico 2.4g, control remoto uno a uno, operación simple y conveniente, con capacidad antiinterferencia Flash.

Parámetros técnicos :
Modelo: .4g controlador de lámparas de ventilador AC
Orden de conmutación de la pared :
Luz completa / blanca / amarilla
Tensión de entrada :
AC100V - 130V 60Hz
Tensión de salida: DC70 - 110v
Potencia de salida led: 25 - 36w
Potencia nominal del motor: > 25w
Velocidad del viento: 1 - 6 marchas
Horario: 1 / 2 horas
Modo de recepción: RF2.4g
Distancia de control remoto: 8 - 20 metros
Batería de control remoto: 7 1.5v X2

Código de coincidencia del control remoto :
Encienda la fuente de alimentación y presione el botón de emparejamiento de la luz durante 5 segundos después de que la luz se encienda, cuando escuche pitido o parpadeo de la luz, El Código coincidió con éxito. Si necesita volver a coincidir con el código, tendrá que esperar 30 segundos para encender la fuente de alimentación y repetir la operación anterior.

Atención :
Los interruptores electrónicos no son productos aislados y requieren la operación de profesionales al instalarlos. El interruptor electrónico se activa con el control remoto, y la frecuencia inalámbrica del transmisor remoto es de 2.4 GHz.

Operación App

1. descargar la aplicación para escanear el Código QR → Abrir el navegador →> Elija la versión a descargar
2. abre la aplicación → Elegir una habitación → Haga clic en ⊕ → Elija "luz en forma de abanico" → Introduzca el nombre del dispositivo (por ejemplo, la luz del ventilador) → Está bien.
3. haga clic para entrar
4. 1. idioma (se puede elegir chino e inglés)
5. 2. escaneo (escaneo del control del dispositivo de intercambio de código QR de la otra parte)
6. 3. mi código QR (puedes compartirlo con la otra parte)
7. 4. gestión de habitaciones (se puede agregar el nombre de la habitación)
8. 5. instrucciones de uso (seleccione la segunda luz de ventilador de interfaz, instrucciones de uso de varios símbolos del equipo)
9. 6. inspección y actualización
10. 7. puntos de retroalimentación a introducir

Italiano

2.4G DC Fan Lamp Controller Specifications

ProduttoIntroduzione :
Questo prodotto utilizza la tecnologia wireless di telecomando digitale 2.4G, controllo remoto one-to-one, funzionamento semplice e conveniente, capacità anti-interferenza strona.

Parametri tecnici :
Modello: .4G AC regolatore della luce della ventola
Sequenza dell'interruttore a parete :
luce piena/luce bianca/luce gialla
Tensione di ingresso :
AC100V - 130V 60Hz
Tensione di uscita: DC70-110V
Potenza di uscita LED: 25-36 W
Potenza nominale del motore: <25W
Velocità del vento: 1 - 6 marce
Durata: 1 ora/2 ore
Metodo di ricezione: RF2.4G
Distanza del telecomando: 8-20 metri
Batteria del telecomando: No.7 1.5V X2

Codice di corrispondenza del telecomando :
Accendere l'alimentazione e tenere premuto il tasto di accoppiamento della luce entro 5 secondi dalla luce accesa , Quando si sente un segnale acustico o lampeggia una luce , the code match is successed . Se è necessario abbinare il codice una seconda volta,è necessario attendere 30 secondi prima di accendere l'alimentazione e ripetere l'operazione di cui sopra.

ATTENZIONE :
L'interruttore elettronico non è un prodotto isolato e deve essere azionato da personale professionale durante l'installazione. L'interruttore elettronico viene attivato dal telecomando e la frequenza wireless del trasmettitore del telecomando è di 2,4 GHz.



Funzionamento APP

1. Scarica l'APP scansiona il codice QR → aprire il browser → > selezionare la versione da scaricare
2. Aprire l'APP → selezionare una stanza → Clicca su ⊕ → selezionare "Fan light" → inserire il nome dell' apparecchiatura (come la luce del ventilatore) → OK
3. Fare clic su enter
4. 1. Lingua (cinese e inglese possono essere selezionati)
5. 2. Scansione (scansione del codice QR dell'altra parte per condividere il controllo del dispositivo)
6. 3. Il mio codice QR (puoi condividerlo con l'altra parte)
7. 4. Gestione della camera (Il nome della camera può essere aggiunto)
8. 5. Istruzioni (Scegliere la seconda luce della ventola dell'interfaccia, istruzioni per l'uso di vari simboli del dispositivo)
9. 6. Verificare gli aggiornamenti
10. 7. Feedback point da inserire

Français

2.4G DC Fan Light Contrôleur spécifications

Introduction au produit :
Ce produit adopte la technologie de télécommande numérique sans fil 2.4G, contrôle à distance un à un, opération simple et pratique, avec capacité anti - interférence stroboscopique.

Paramètres techniques :
Modèle: .4g AC Fan Light Controller
Ordre des interrupteurs muraux :
Pleine lumière / lumière blanche / lumière jaune
Tension d'entrée :
AC100V - 130V 60Hz
Tension de sortie: DC70 - 110V
Puissance de sortie led: 25 - 36W
Puissance nominale du moteur: < 25W
Vitesse du vent: 1 - 6 vitesses
Horaire: 1 heure / 2 heures
Réception: RF2.4g
Distance de contrôle à distance: 8 - 20 mètres
Batterie de télécommande: taille 7 1.5v x2

Code correspondant de la télécommande :
Allumez et maintenez la touche d'appariement de la lampe enfoncée pendant 5 secondes après l'allumage de la lampe lorsque vous entendez un bip ou lorsque la lampe clignote. Correspondance de code réussie. Si vous avez besoin de faire correspondre le code à nouveau, vous devrez attendre 30 secondes pour allumer et répéter les opérations ci - dessus.

Attention :
Les interrupteurs électroniques ne sont pas des produits isolés et nécessitent une intervention professionnelle lors de leur installation. L'interrupteur électronique est déclenché par une télécommande dont la fréquence sans fil est de 2,4 GHz.

Opérations app

1. Télécharger l'app Scan QR code → Ouvrez le Navigateur → Choisissez la version à télécharger
2. Ouvrez l'app → Choisissez une chambre → Cliquez ⊕ → Sélectionnez "Fan light" → Entrez le nom du périphérique (par exemple, Fan Light) → Bien
3. Cliquez pour entrer
4. 1. Langue (chinois et anglais peuvent être choisis)
5. 2. Scan (Scannez le contrôle de l'appareil de partage de Code QR de l'autre)
6. 3. Mon Code QR (vous pouvez partager avec l'autre)
7. 4. Gestion de la salle (le nom de la salle peut être ajouté)
8. 5. Instructions d'utilisation (Sélectionnez la deuxième lampe de ventilateur d'interface, instructions d'utilisation des différents symboles de l'appareil)
9. 6. Vérifier les mises à jour
10. 7. Points de rétroaction à entrer

日本語

2.4 G直流ファンランプコントローラ仕様

製品概要：
本製品は2.4 G無線デジタル遠隔制御技術を採用し、遠隔制御は一対一制御で、操作は簡単で便利で、ストロボ妨害干渉能力を持っている。

技術パラメータ：
型番： 4 G交流ファンランプコントローラ
壁の関閉順序：
フルライト / ホワイトライト / イエローライト
入力電圧：
AC100V - 130V 60Hz
LED出力：25-36 W
モータ定格電力：<25 W
風速：1～6段
スケジュール：1時間/2時間
受信方式：RF 2.4 G
遠隔制御距離：8-20 m
リモコンバッテリ：番号7 1.5 VX 2

リモコン一致コード：
電源を入れて、ランプが点灯してから5秒以内にランプのペアリングボタンを押したままにして、ブーブー鳴いて音やランプが点滅が聞こえたら、コードが有効的です。必要がある場合は、電源を入れて再び試し測定するまで30秒待ちます。

注：
電子スイッチは孤立した製品ではなく、設置は専門家が実行する必要があります。電子スイッチは無線リモコンによって起動され、リモコン送信機の無線周波数は2.4GHzです。



APP操作

1. APP をダウンロードしてQRコードをスキャンする→ ブラウザを開く→ダウンロードするバージョンを選択
2. APPを開く→ 部屋を選択→ ⊕ をクリック→ 「ファンランプ」を選択→ デバイス名を入力します（ファンランプなど）→ わかった
3. クリックして進む
4. 1.言語（中国語と英語を選択可能）
5. 2.スキャン（相手のQRコード共有デバイスのスキャン制御）
6. 3.私のQRコード（あなたは相手と共有することができます）
7. 4.ルーム管理（ルーム名を追加可能）
8. 5.使用説明（第2インターフェースファンランプの選択、設備の各種記号の使用説明）
9. 6.更新のチェック
10. 7.入力するフィードバックポイント

ภาษาไทย

ข้อมูลจำเพาะของตัวควบคุมไฟพัดลม DC 2.4G

แนะนำผลิตภัณฑ์ :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการควบคุมระยะไกลแบบดิจิตอลไร้สาย 2.4G , การควบคุมระยะไกลแบบทวนหนึ่งต่อหนึ่งทำได้ง่ายและสะดวกสบาย ประสิทธิภาพ

พารามิเตอร์ทางเทคนิค :
ชนาดเลขรุ่น: ตัวควบคุมไฟพัดลม AC 4G
ลำดับสวิตช์ผนัง :
เต็มแสง / สีขาว / สีเหลือง
แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้า :
AC100V - 130V 60Hz
แรงดันไฟฟ้า: DC70-110V
กำลังไฟ LED: 25-36 วัตต์
มอเตอร์ไฟฟ้า: <25W
ความเร็วลม: เกียร์ 1-6
เวลา: 1 ชั่วโมง / 2 ชั่วโมง
วิธีรับ: RF2.4G
ระยะการควบคุมรีโมต: 8-20 เมตร
แบตเตอรี่รีโมตควบคุม: No.7 1.5V X2

รหัสจับคู่รีโมตควบคุม :
เปิดเครื่องและกดปุ่มจับคู่ค้างไว้ภายใน 5 วินาทีหลังจากไฟสว่างขึ้น เมื่อได้ยินเสียงบี๊บหรือไฟกระพริบ การจับคู่โค้ดสำเร็จ หากคุณต้องการจับคู่รหัสอีกครั้งคุณต้องรอ 30 วินาทีหลังเปิดเครื่องและทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำ

ข้อควรระวัง :
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่แยกออกจากกันและต้องดำเนินการโดยบุคลากรมืออาชีพในระหว่างการติดตั้ง สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ถูกควบคุมด้วยรีโมตควบคุมไร้สาย, ความถี่วิทยุของเครื่องส่งสัญญาณควบคุมระยะไกลคือ 2.4GHz

การดำเนินงานของ APP

1. ดาวน์โหลด APP สแกนรหัส QR → เปิดเบราว์เซอร์ → เลือกรุ่นที่คุณต้องการดาวน์โหลด
2. เปิด APP → เลือกห้อง → คลิก ⊕ → เลือก "Fan Light" → ป้อนชื่ออุปกรณ์ (เช่นไฟพัดลม) → โอเค
3. คลิกเพื่อเข้า
4. 1. ภาษา (จีนและอังกฤษสามารถเลือกได้)
5. 2. สแกน (สแกนการควบคุมอุปกรณ์แชร์รหัส QR ของกันและกัน)
6. 3. รหัส QR ของฉัน (คุณสามารถแบ่งปันซึ่งกันและกัน)
7. 4. การจัดการห้อง (สามารถเพิ่มชื่อห้องได้)
8. 5. คำแนะนำสำหรับการใช้งาน (เลือกไฟพัดลมอันแรกสำหรับหน้าต่าง ๆ ของอุปกรณ์)
9. 6. ตรวจสอบการปรับปรุง
10. 7. จุดข้อเสนอแนะที่จะป้อน

العربية

مواصفات وحدة التحكم لمصباح المروحة

مقدمة المنتج :
2.4 يستخدم هذا المنتج تقنية تحكم عن بعد لاسلكية رقمية بحجم 2.4G ، تحكم عن بعد واحد لواحد ، تشغيل بسيط ومريح ، القدرة على منع التداخل

المعلمات الفنية :
نموذج: .4G تحكم ضوء المروحة AC
تسلسل مفتاح الحائط :
الضوء الكامل / الضوء الأبيض / الضوء الأصفر
الجهد الكهربي المدخل :
AC100V - 130V 60Hz
جهد الخرج: DC70-110V
طاقة خرج المصباح: 25-36 واط
القدرة المقدرة للمحرك: <25 واط
سرعة الرياح: 1 - 6 تروس
التوقيت: ساعة/ساعتين
طريقة الاستقبال: RF2.4G
مسافة جهاز التحكم عن بعد: 8-20 متر
بطارية جهاز التحكم عن بعد: رقم 7 1.5V X2

رمز المطابقة بوحدة التحكم عن بعد :
قم بتشغيل الطاقة واضغط مع وجود على المفتاح المقترن لمدة 5 ثوان بعد تشغيل الضوء ، عندما تسمع صفيرًا أو يومض ، يعني مطابقة مفتاح . إذا كنت بحاجة إلى تطابق رمز مرة أخرى ، يجب انتظار 30 ثانية قبل تشغيل الطاقة وتكرار العملية الاختطاف أعلاه.

ملاحظة :
المفتاح الإلكتروني ليس منتجًا معزولًا ويجب تشغيله من قبل موظفين محترفين أثناء التركيب. المفتاح الإلكتروني يتم تشغيله بواسطة جهاز التحكم عن بعد ، والتردد اللاسلكي لجهاز الإرسال عن بعد هو 2.4 جيجاهرتز

تشغيل موضع دوامة الوقود

1. قم بتنزيل APP مسح رمز QR → فتح المستعرض → تحديد الإصدار المراد تنزيله
2. افتح APP → قم بإنشاء غرفة → اختيار → ⊕ → اختيار "ضوء المروحة" → إدخال اسم المعدات (مثل ضوء المروحة) → موافق
3. اقفز على إدخال
4. 1. اللغة (يمكن تحديد الصينية والإنجليزية)
5. 2. مسح (مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالطرف الآخر لمشاركة التحكم في الجهاز)
6. 3. رمز الاستجابة السريعة (يمكنك مشاركته مع الطرف الآخر)
7. 4. إدارة الغرفة (يمكن إضافة اسم الغرفة)
8. 5. بالإرشادات (اختر مصباح مروحة الواجهة الثانية، إرشادات لاستخدام رموز مختلفة للجهاز)
9. 6. التحقق من وجود تحديثات
10. 7. نقطة الارتداد للدخول