

## 安装步骤



1.取出侧边支架以及铰链用**小号螺丝**安装



2.取出门吸以及顶部层板用**小号螺丝**安装



3.取出侧边支架B和底部层板和顶部层板用**大号螺**安装



4.取出后档条用**大号螺丝**安装



5.取出背板沿层板凹槽插入



6.取出门板以及垫片在门板背面用**小号螺丝**安装



7.取出门板手在门板正面用**平头螺丝**安装



8.取出门栓插入门板两端



9.把装好的门板插入侧边支架孔洞中



10.取出侧边支架A用**大号螺丝**安装



11.把侧边支架上的铰链用**小号螺丝**固定到门板上



12.最后合上门板即可