


UPDF
WWW.UPDF.CN




***EN*_QUICKFIT:**Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
***FR*_RACCORD RAPIDE**:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
***ES*_QUICKFIT**:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
***PT*_AJUSTE RÁPIDO:** Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.
***DE*_QUICKFIT**:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
***IT*_MONTAGGIO RAPIDO**:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



***EN*_CAM LOCK:**When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
***FR*_SERRURE BATTEUSE**:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
***ES*_CIERRE DE LA CÁMARA**:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
***PT*_BLOQUEIO:** Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.
***DE*_CAM-LOCK**:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
***IT*_BLOCCAGGIO A CAMMA**:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.




***EN*_**Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
***FR*_**Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
***ES*_**El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
***PT*_**A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.
A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.
***DE*_**Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
***IT*_**La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



***EN*_**Turn cam lock clockwise to tighten.
***FR*_**Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
***ES*_**Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
***PT*_**Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.
***DE*_**Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
***IT*_**Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

UPDF
WWW.UPDF.CN

OTE DIFFERENT MODELS




EN_If it is a solid wall, please use expansion and self-tapping screws, if it is a wooden wall, only use self-tapping screws, please do not overtighten the screws
FR_Si le mur est massif, veuillez utiliser des chevilles à expansion et des vis autotaraudeuses, mais s'il s'agit d'un mur en bois, utilisez uniquement des vis autotaraudeuses et ne serrez pas trop les vis.
ES_Para una pared sólida, utilice los tornillos de expansión y autorroscantes. Para una pared de madera, utilice exclusivamente los tornillos autorroscantes, no los apriete demasiado.
PT_Se for uma parede sólida, use por favor parafusos de expansão e auto-roscantes, se for uma parede de madeira, use apenas parafusos auto-roscantes, por favor não aperte demasiado os parafusos.
DE_Wenn es sich um eine Massivwand handelt, verwenden Sie bitte Dehnungs- und selbstschneidende Schrauben. Wenn es sich um eine Holzwand handelt, verwenden Sie nur selbstschneidende Schrauben, bitte ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
IT_Se si tratta di un muro solido, utilizzare sia viti ad espansione che autofilettanti. Se si tratta di una parete in legno, utilizzare solo viti autofilettanti, non stringere eccessivamente le viti.

UPDF
WWW.UPDF.CN

IF HAVE THIS ACCESSORY


NOTE DIFFERENT MODELS




EN_This is anti-dumping belt that fix the product to the wall and it can be used or not follow your needs.
FR_Cette sangle anti-basculement permet de fixer le produit au mur. Elle peut être utilisée ou non selon vos besoins.
ES_Esta es una correa anti-vuelco para fijar el producto a la pared, y según sus necesidades, puede utilizarla o no.
PT_Este é o sistema anti-tombo que fixa o produto à parede e pode ser usado para uma maior segurança.
DE_Dies ist Anti-Sturz-Gurt, um das Gerät an der Wand zu befestigen und es kann je nach Bedarf verwendet oder nicht verwendet werden.
IT_Questa è una cintura anticaduta che fissa il prodotto alla parete e può essere utilizzata o meno a seconda delle vostre esigenze.

IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS




EN_The buckles have N optional adjustment
FR_Les boucles ont N positions d'ajustement possibles
ES_Hay N posiciones opcionales para ajustar las hebillas.
PT_As fivelas têm N ajustamento opcional.
DE_Die Steckverschlüsse haben N wahlweise Verstellmöglichkeiten
IT_Le presentano N livelli di regolazione opzionali




IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS




EN_Adjust up and down for balance
FR_Ajuster l'équilibre vers le haut et le bas
ES_Ajuste hacia arriba y abajo para equilibrar
PT_Ajustar para cima e para baixo para obter equilíbrio
DE_Nach oben und unten für das Gleichgewicht einstellen
IT_Regolare il bilanciamento verso l'alto e verso il basso




UPDF
WWW.UPDF.CN

PARTS


A x 1




J x 1




S x 1




B x 1




K x 1




T x 1




C x 1




L x 1




U x 1




D x 2




M x 1




V x 1




E x 1




N x 1




W x 1




F x 1




O x 1




X x 2




G x 2




P x 1




Y x 1




H x 1




Q x 1




Z x 1



I x 1




R x 1




UPDF
WWW.UPDF.CN


① x30
M6*35
+2 (spare)




② x30
+2 (spare)



③ x 5




④ x22
M4*35
+2 (spare)




⑤ x46
M6*30
+2 (spare)




⑥ x 4
M4*20




⑦ x 1




⑧ x 3



⑨ x16
M3*12
+1 (spare)




⑩ x10
M3*12
+1 (spare)




⑪ x 2
M4*12




⑫ x 2



⑬ x10
M4*50
+1 (spare)




⑭ x 2



⑮ x 3




⑯ x 2
M4*35




UPDF
WWW.UPDF.CN


01




V x 1




① x 2




Ø6×35mm





02


T x 1




② x 2




⑤ x 2






03

W x 1



① x 2





Ø6×35mm

② x 2




⑤ x 2








UPDF
WWW.UPDF.CN

04













05








06






















UPDF
WWW.UPDF.CN


07



08




09




UPDF
WWW.UPDF.CN


10



11





12





UPDF
WWW.UPDF.CN

13













14






15









UPDF
WWW.UPDF.CN

16




17




UPDF
WWW.UPDF.CN


18



19




20




UPDF
WWW.UPDF.CN

21





22




UPDF
WWW.UPDF.CN


23






24








UPDF
WWW.UPDF.CN

25













26






UPDF
WWW.UPDF.CN






UPDF
WWW.UPDF.CN

⑩ x10



Ø3×12mm




⑪ x 2





Ø4×12mm

⑫ x 2











UPDF
WWW.UPDF.CN

⑯ x 2

Ø4×35mm









Done