

开始组装



① 取出层板以及侧边支架用螺丝安装



② 取出另一个侧边支架用螺丝安装



③ 取出后档条用螺丝安装



④ 取出砧板架用螺丝安装



⑤ 取出砧板条插入隔板



⑥ 取出挂钩卡入