

# COVE-80-CL-WO

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

A		1			
B		4			
C	 6*12*1mm	12			
D		1			
E	 M6x50mm	4			
F	 M6x35mm	8			
<b>SPARE Ersatzteile</b>					
E	 M6x50mm	1	C	 6*12*1mm	1
F	 M6x35mm	1			1

**At the beginning of assembly, first screw each screw into the screw hole, tighten it to 50%, install all screws, and then tighten them all 100%**

**Zu Beginn der Montage schrauben Sie zuerst jede Schraube in das Schraubenloch, ziehen Sie es bis 50%, installieren Sie alle Schrauben, und ziehen Sie sie dann alle 100%**