

SKINNIES

TIMELINE

Timeline® Skinnies™ 6 Easy-to-Install Real Wood Panels

INSTRUCTIONS

Read carefully before application.

Thank you for purchasing Timeline® Skinnies™ Easy-to-Install Real Wood Panels. Because this is real wood, there are certain application instructions that you must follow. To minimize excessive shrinkage, you MUST condition the wood to the environment to which it will be applied. Open the package and spread the boards out in the room where it will be installed. This process should be at least 72 hours or longer if possible. This product is not recommended for use in high humidity areas.

There are a variety of ways that this product can be applied. Here is an overview:

NAILING:

Nailset Method: You can use a 1 1/4" finish nail and sink the nail with a nail punch. Many hardware stores will have matching putty to fill the cavity and blend in with the natural wood tones. When nailing over a substrate such as sheetrock, you should purchase a nail that will penetrate the board, sheetrock, and then into a framing member. When utilizing sheetrock as a sub wall, you do not have to tape and apply joint compound over the seams.

PANEL ADHESIVE:

Wood planking may be applied over 1/2" shearing gypsum or wood with a paneling adhesive. Follow the adhesive manufacturer's suggested instructions in regard to the proper application of the adhesive.

HORIZONTAL INSTALLATION:

You may apply directly to studs or over vertical furring strips but the spacing must not exceed 16" on center. Begin in one corner of the floor. Use a carpenter's plumb on the first panel and leave 1/4" space between the floor and the board.

VERTICAL INSTALLATION:

Apply furring strips horizontally no more than 16" on center and around the perimeter of the area you are covering. Apply the first plank at the bottom and in a corner. As with the horizontal installation, use a carpenters square to ensure that the first plank is plumb.

DIAGONAL INSTALLATION:

Apply to the vertical furring strips. The spacing should not exceed 16" on center and you must have a nailing surface around the perimeter of the area to be covered. Cut a triangular piece at a 45 degree angle and start the project in the bottom corner of the area to be covered. Leave a 1/8" space at all the corners and 1/4" space at the top and the bottom of the wall.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For interior use only. Not recommended as a flooring application. If this Timeline® Skinnies™ product, when applied in accordance with label instructions, fails to perform due to peeling or flaking for as long as you, the original owner, have it installed in the original installation location, then we will either replace the single wooden panel free of charge or refund the purchase price, upon presentation of proof of purchase and damaged board. This warranty, which excludes failure due to deterioration of the underlying surface, structural defects or any additional paint or coatings applied during or after installation, extends only to the original owner to which the product was originally installed during such owner's occupancy, may not be transferred or assigned, and is your sole remedy.

THIS WARRANTY DOES NOT INCLUDE LABOR OR THE COST OF LABOR FOR THE APPLICATION OF ANY PRODUCT, AND EXCLUDES ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Thank you for choosing
Timeline® Skinnies™
Easy-to-Install Real
Wood Panels

Le agradecemos que
haya seleccionado los
paneles decorativos
de madera genuina
Timeline® Skinnies™.

Merci d'avoir choisi
les planches décoratives
en bois véritable
Timeline® Skinnies™.

www.timelinewood.com

INSTRUCCIONES

Lea detenidamente las instrucciones antes de aplicar el producto.

Le agradecemos la compra de los paneles decorativos de madera genuina Timeline® Skinnies™. Como se trata de madera genuina, se deben seguir ciertas instrucciones de aplicación. Para minimizar el encogimiento excesivo, DEBE acondicionar la madera al medio ambiente en el cual la va a instalar. Abra el paquete y extienda las tablas por todo el cuarto donde las va a instalar. Debe dejarlas así durante al menos 72 horas, o más si es posible. No se recomienda usar este producto en áreas con mucha humedad.

Hay varias maneras de instalar este producto. Este es un resumen:

CLAVÁNDOLAS:

Método con clavos: Puede usar clavos de acabado de 1 1/4", hincando el clavo con un punzón de remachar. Muchas ferreterías venden masilla para llenar la cavidad, con tonos de madera natural, para que coincida con el color sus paneles. Cuando se clava sobre una superficie como panel de yeso, debe comprar clavos que penetren la tabla, el panel de yeso y el miembro estructural. Cuando utilice panel de yeso como pared subyacente, no tiene que encintar y aplicar compuesto para juntas sobre las uniones.

ADHESIVO PARA PANELES:

Las tablas de madera se pueden aplicar sobre cartón de yeso o madera de 1/2" con un adhesivo para paneles. Siga las instrucciones sugeridas por el fabricante del adhesivo para su aplicación adecuada.

INSTALACIÓN HORIZONTAL:

Puede aplicar los paneles directamente sobre los montantes de la pared o sobre listón de enrasar, pero la distancia entre ellos no debe exceder 16" (40.6 cm) de centro a centro. Comience en una esquina del piso. Use una plomada de carpintero en el primer panel y deje una distancia de 1/4" (6.35 mm) entre el piso y la tabla. Además, asegúrese de colocar una superficie para clavar alrededor del perímetro del área a cubrir.

INSTALACIÓN VERTICAL:

Aplique listones de enrasar en posición horizontal a una distancia no mayor de 16" de centro a centro y alrededor del perímetro del área que va a cubrir. Instale la primera tabla en una esquina del fondo. Al igual que en la instalación horizontal, use una escuadra de carpintero para asegurarse de que la primera tabla está a plomo.

INSTALACIÓN DIAGONAL:

Instale en los listones de enrasar verticales. La distancia no debe exceder 16" de centro a centro y debe tener una superficie para clavar alrededor del perímetro del área que va a cubrir. Corte una pieza triangular en un ángulo de 45 grados y comience el proyecto en la esquina inferior del área a cubrir. Deje una distancia de 1/8" (3.2 mm) en la parte superior y en la parte inferior de la pared.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Solo para uso en interiores. No se recomienda usar como piso. Si este producto Timeline® Skinnies™, cuando se aplica de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, se despegó o descama mientras usted, el propietario original, lo tenga instalado en el lugar en donde lo instaló originalmente, entonces reemplazaremos gratuitamente el panel de madera único o le reembolsaremos el precio de compra a la presentación del comprobante de compra y del panel dañado. Esta garantía, que excluye los defectos debidos al deterioro de la superficie subyacente, defectos estructurales o de cualquier pintura o recubrimiento adicional aplicado durante o después de la instalación, se extiende solo al propietario original del producto que se instaló originalmente durante la ocupación por el propietario del sitio de instalación, no se puede transferir ni asignar, y es su único recurso.

ESTA GARANTÍA NO INCLUYE MANO DE OBRA NI EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO, Y EXCLUYE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O RESULTANTE.

Timeline
3217 NW Guam St.
Portland, OR 97210

MODE D'EMPLOI

Lire attentivement avant l'installation.

Merci d'avoir acheté les planches décoratives en bois véritable Timeline® Skinnies™. Puisque les planches sont en bois véritable, certaines précautions simples doivent être prises lors de l'installation. Afin de minimiser le rétrécissement, vous DEVEZ acclimater le bois à son environnement d'installation. Ouvrez la boîte et étalez les planches dans la pièce où elles seront installées. Le processus d'acclimatation doit durer au moins 72 heures, voire plus si possible. Il n'est pas recommandé d'installer ce produit dans un endroit très humide.

Ce produit peut être appliqué de plusieurs façons. Voici quelques idées :

CLOUAGE :

Méthode de clouage dissimulé : Vous pouvez utiliser des clous de finition de 1 1/4 po et enfoncer chaque clou avec un poinçon. Plusieurs quincailleries vendent du mastic permettant de remplir les trous de clous et de se fondre avec les teintes naturelles du bois. Si vous clouez sur un substrat, notamment des panneaux de gypse, vous devez acheter des clous pouvant traverser la planche et le panneau de gypse, puis pénétrer dans une poutre de charpente. Si les planches sont installées sur du gypse, il n'est pas nécessaire d'utiliser du ruban adhésif ni d'appliquer un enduit sur les joints.

ADHÉSIF :

Les planches de bois peuvent être appliquées sur des panneaux de gypse ou de bois avec un adhésif pour panneaux. Suivez les instructions d'application de l'adhésif fournies par le fabricant.

INSTALLATION HORIZONTALE :

Vous pouvez installer les planches directement sur des poutres ou des lattes de fourrure verticales ne devant cependant pas être espacées de plus de 16 po (40,6 cm) de centre à centre. Commencez sur un coin avec le plancher. Posez un niveau de menuiserie sur la première planche et laissez un espace de 1/4 po (6,4 mm) entre le plancher et la planche. Assurez-vous aussi d'avoir une surface de clouage sur le périmètre de la zone d'installation des planches.

INSTALLATION VERTICALE :

Appliquez des lattes de fourrure horizontales avec un espacement d'au plus 16 po (40,6 cm) de centre à centre, à l'intérieur et sur le périmètre de la superficie d'installation des planches. Installez la première planche dans un coin en bas. Comme pour l'installation verticale, utilisez un niveau ou une équerre pour vous assurer que la première planche est bien verticale.

INSTALLATION EN DIAGONALE :

Installez les planches sur des lattes de fourrure verticales. L'espacement ne doit pas dépasser de 16 po (40,6 cm) de centre à centre et vous devez prévoir une surface de clouage sur le périmètre de la superficie d'installation des planches. Coupez une pièce triangulaire avec un angle de 45 degrés et commencez l'installation dans un coin inférieur de la superficie à recouvrir. Laissez un espace de 1/8 po sur tous les coins et un espace de 1/4 po en haut et en bas de la superficie recouverte.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour une utilisation à l'intérieur uniquement. Non recommandé pour une application de plancher. Lorsque ce produit Timeline® Skinnies™ est appliqué conformément aux instructions de l'étiquette, s'il ne fonctionne pas correctement car il pèle ou s'écaille, alors que vous, le propriétaire d'origine, l'avait installé dans son emplacement d'installation d'origine, nous remplacerons le panneau en bois unique, gratuitement ou nous rembourserons son prix d'achat sur simple présentation d'une preuve d'achat et de la planche abîmée. La présente garantie, qui exclut la défaillance due à une détérioration de la surface sous-jacente, à des défauts structurels ou à toute peinture ou revêtement appliqué durant ou après l'installation, ne couvre que l'acheteur d'origine auprès duquel le produit a été installé pour la première fois, durant l'occupation du propriétaire en question, ne peut pas être transférée ou affectée et est votre seul recours.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LA MAIN D'OEUVRE OU LE COÛT DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'APPLICATION DE TOUT PRODUIT, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT.

Made in
USA