

©2012 LHM, A Masco Company

Liberty Hardware  
140 Business Park Drive  
Winston-Salem, NC 27107  
www.libertyhardware.com  
1-800-542-3789

Use safety goggles  
Portez des lunettes de sécurité



When drilling into the wall, exercise care to avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. Damaged electrical wiring can cause electrical shock and/or fire.

#### Instructions for Solid Wood or Wood Stud Mount Installation

1. Place hook in desired location.
2. Mark mounting hole locations.
3. Drill 3/32" pilot holes.
4. Fasten hook using screws provided.

**Note:** Anchors not included. The maximum capacity for this hook is 35 lbs. when mounted into solid wood or wood studs.

#### Instructions for Drywall, Greenboard, Metal Stud, or Concrete

For applications other than solid wood or wood studs, use anchors designed for your specific application and follow manufacturer's installation instructions. The maximum capacity of hook will vary depending on the thickness of the wall material and type of attachment hardware used, but will never exceed 35 lbs.

Para usos diferentes a madera sólida o concreto.  
Instrucciones para paredes de pírca (drywall), pírca para control de humedad, parales de metal

Nota: Los anclajes no son incluidos. La capacidad máxima de este gancho es de 15 Kg. (35 libras) cuando es montado en madera sólida o parales de madera.

1. Coloque el gancho en la ubicación deseada.
2. Marque la ubicación de los agujeros.
3. Perfore agujeros piloto de 3/32 pul.
4. Instale el gancho usando los tornillos suministrados.

parales de madera  
Instrucciones de montaje para madera sólida y

Cuando perfore en la pared, tenga cuidado para evitar cables eléctricos o plomería que puedan estar ubicados detrás de la pared. Cables eléctricos y/o incendios.

Quand vous percez le mur, faites attention d'éviter les câbles électriques ou les tubes de plomberie qui peuvent se trouver dans le mur. Le câblage endommagé peut entraîner des électrochocs et/ou incendies.

#### Instructions pour installation sur bois massif ou montant de bois

1. Placez le crochet sur l'emplacement désiré.
2. Marquez les emplacements des trous de montage.
3. Percez des avant-trous de 2,38 mm (3/32 po).
4. Fixez le crochet à l'aide des vis fournies.

**Remarque:** Les chevilles ne sont pas comprises. La capacité maximale de ce crochet est de 35 lb quand monté sur du bois massif ou des montants de bois.

#### Instructions pour installation sur mur de plâtre, montant métallique ou béton

Pour les applications autres que sur bois massif ou montant de bois, utilisez des chevilles conçues pour votre application particulière et suivez les instructions d'installation du fabricant. La capacité maximale du crochet dépendra de l'épaisseur du matériau du mur et du type de matériel utilisé, mais n'excédera jamais 35 lb.