

Outils nécessaires:



Niveau



Mètre ruban



Couteau utilitaire



Colle de construction



Ruban adhésif

Crayon

Étape 1 : Préparation de la surface

1. Retirez les meubles et les décorations murales.
2. Nettoyez le mur pour éliminer la poussière, la graisse et les débris.
3. Rebouchez les trous et les fissures.
4. Assurez-vous que le mur est sec et plat.



Étape 2 : Mesurer et découper

1. Mesurez le mur et marquez le point de départ du premier panneau.
2. Utilisez un niveau pour assurer un alignement parfait.
3. Découpez les panneaux à la bonne taille si nécessaire à l'aide d'un cutter ou d'une scie.

Étape 3 : Application de la colle et installation des panneaux

1. Appliquez de la colle de construction au dos du panneau.
2. Appuyez fermement le panneau sur l'emplacement marqué sur le mur.
3. Maintenez la position quelques secondes pour assurer la liaison.
4. Répétez l'opération en alignant soigneusement chaque panneau avec le précédent.
5. Continuez jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.



Remarque : Laissez l'adhésif sécher pendant au moins 2 heures avant de remettre les meubles en place. Le séchage complet prend 24 heures.