



Align door to cabinet. Use screw (a) to adjust door depth, screw (b) to adjust vertically and screw (c) to adjust horizontally.

Alinez la porte sur l'armoire. Utilisez la vis (a) pour régler la profondeur de la porte, la vis (b) pour le réglage vertical et la vis (c) pour le réglage horizontal.

Alinee la puerta con el gabinete. Use el tornillo (a) para ajustar la profundidad de la puerta, el tornillo (b) para ajustarla verticalmente y el tornillo (c) para ajustarla horizontalmente.