

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
36 INCES BATH VANITY (COMBO)
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 36 POUCES (COMBO)




Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all pact material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware Compare with the parts list to be sure all parts are present,
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour déceler toute petite pièce qui pourrait s'être détachée à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie. Comparez-les à la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.
"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT L'ASSEMBLAGE COMPLET"

*** Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!**
*** Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.**





Tools Required



(Not included)

IMPORTANT:
PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY

Before Installtion

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.







. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt. Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
 	Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
 	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. **Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.*

Avant l'installation

Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.

. Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.







. Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.

. Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


. Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.













Instructions d'assemblage de la serrure à came














	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
 ARROW SIGN 	Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
 	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. **N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.*

PRODUCT DETAILS









PARTS LIST

1	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1PC
2	LEFT HIP HANCHE GAUCHE		1PC
3	RIGHT HIP HANCHE DROITE		1PC
4	SHELF D'ÉTAGÈRE		1PC
5	BOTTOM BOARD PLANCHE INFÉRIEURE		1PC
6	REAR CROSSBAR 1 BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE 1		1PC
7	REAR CROSSBAR 2 BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE 2		1PC
8	FRONT CROSSBAR 1 BARRE TRANSVERSALE DEVANT 1		1PC
9	FRONT CROSSBAR 2 BARRE TRANSVERSALE DEVANT 2		1PC
10	FRONT CROSSBAR 3 BARRE TRANSVERSALE DEVANT 3		2PCS
11	FRONT STANDBAR BARRE DEBOUT DEVANT		1PC
12	BOTTOM CROSSBAR 1 BARRE TRANSVERSALE INFÉRIEURE 1		1PC
13	BOTTOM CROSSBAR 1 BARRE TRANSVERSALE INFÉRIEURE 1		1PC


14	DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE		1PC
15	DRAWER FRONT 1 FACE AVANT DU TIROIR 1		1PC
16	DRAWER LEFT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 1		1PC
17	DRAWER RIGHT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ DROITE 1		1PC
18	DRAWER BACK 1 DOS DE TIROIR 1		1PC
19	DRAWER BOTTOM FOND DU TIROIR		2PCS
20	DRAWER FRONT 2 FACE AVANT DU TIROIR 2		1PC
21	DRAWER LEFT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 2		1PC
22	DRAWER RIGHT SIDE 2 TIROIR CÔTÉ DROITE 2		1PC
23	DRAWER BACK 2 DOS DE TIROIR 2		1PC
24	LEG 1 PIEDS 1		2PCS
25	LEG 2 PIEDS 2		2PCS
26	PARTITION FRAME CADRE DE CÔTÉ		1PC

HARDWARE LIST

A	A1 D300MM		4SETS
	A2 D300MM		
B	3.5*12MM		24PCS +1
C	L 15MM		8 PCS
D	3.5*15MM		16PCS +1
E	Ø5*35MM		49PCS +1
F	Ø15*10MM		49PCS +1
G	Ø8*30MM		31PCS +1
H	M6*35MM		4SETS +1
I	M6*45MM		2SETS +1

J	J1 SLIDING DOOR WHEELS (TOP)		2SETS
	J2 SLIDING DOOR WHEELS (BOTTOM)		
K	L4*58MM		1PC
L	3*12MM		16PCS +1
M	DOOR STOPPER		4PCS +1
N	4*20MM		2PCS +1
O	4*45MM		8SETS +1
P			2SETS


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly,
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.
Les lames doivent être séparées avant l'assemblage.Une fois séparées,
elles doivent être mises de côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage.


Step 1: Extend Slide
Étape 1 : Étendre la diapositive
Step 2: Push Lever Up
Étape 2 : Poussez le levier vers le haut
Step 3: Remove Runner
Étape 3 : Supprimer le Runner






FRONT/DEVANT

STEP 2/ÉTAPE 2



A1	D300MM		2PCS	B	3.5*12MM		6PCS


STEP 3/ÉTAPE 3




G	Ø8*30MM		9PCS

E	Ø5*35MM		13PCS


STEP 4/ÉTAPE 4





E	Ø5*35MM		11PCS


STEP 5/ÉTAPE 5



E	Ø5*35MM		6PCS


G	Ø8*30MM		4PCS

STEP 6/ÉTAPE 6



F	Ø15*10MM		6PCS


STEP 7/ÉTAPE 7



E	Ø5*35MM		3PCS
F	Ø15*10MM		3PCS


G	Ø8*30MM		2PCS

STEP 8/ÉTAPE 8



E	Ø5*35MM		1PC


STEP 9/ÉTAPE 9




E	Ø5*35MM		2PCS
F	Ø15*10MM		2PCS

G	Ø8*30MM		2PCS

STEP 10/ÉTAPE 10




FRONT/DEVANT




E	Ø5*35MM		2PCS

A1	D300MM		2PCS
B	3.5*12MM		6PCS


STEP 11/ÉTAPE 11





G	Ø8*30MM		3PCS
F	Ø15*10MM		1PC
I	M6*45MM		2PCS


STEP 12/ÉTAPE 12



F	Ø15*10MM		3PCS
E	Ø5*35MM		3PCS


G	Ø8*30MM		2PCS

STEP 13/ÉTAPE 13




F	Ø15*10MM		5PCS

STEP 14/ÉTAPE 14




G	Ø8*30MM	2PCS
F	Ø15*10MM	6PCS


STEP 15/ÉTAPE 15



N	4*20MM	2PCS


STEP 16/ÉTAPE 16






F	Ø15*10MM		4PCS

STEP 17/ÉTAPE 17




G	Ø8*30MM	7PCS


STEP 18/ÉTAPE 18




F	Ø15*10MM		11PCS

STEP 19/ÉTAPE 19




D	3.5*15MM		8PCS	C	L 15MM		8PCS

STEP 20/ÉTAPE 20




H	M6*35MM		4SETS +1


STEP 21/ÉTAPE 21




D	3.5*15MM		8PCS

STEP 22/ÉTAPE 22







E	Ø5*35MM		4PCS

O	4*45MM		4SETS


STEP 23/ÉTAPE 23







F	Ø15*10MM		4PCS

STEP 24/ÉTAPE 24










A2	D300MM		2PCS

B	3.5*12MM		6PCS


STEP 25/ÉTAPE 25






E	Ø5*35MM		4PCS	O	4*45MM		4SETS


STEP 26/ÉTAPE 26







F	Ø15*10MM		4PCS

STEP 27/ÉTAPE 27











A2	D300MM		2PCS	B	3.5*12MM		6PCS

STEP 28/ÉTAPE 28













STEP 29/ÉTAPE 29





J	J1	SLIDING DOOR WHEELS (TOP)		2SETS	L	Ø3*12MM 	16PCS
	J2	SLIDING DOOR WHEELS (BOTTOM)					


STEP 30/ÉTAPE 30







J	J1	SLIDING DOOR WHEELS (TOP) 	2SETS
	J2	SLIDING DOOR WHEELS (BOTTOM) 	


STEP 31/ÉTAPE 31






STEP 32/ÉTAPE 32







M	DOOR STOPPER	4PCS



To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble et les parois latérales gauche et droite du meuble.



STEP 34/ÉTAPE 34



Rotate counterclockwise to increase the length of Floor Leveler, and raise that corner. Rotate clockwise to lower that corner.
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur du niveleur et relever le coin correspondant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.