

**INSTRUCTIONS:**

1. Remove existing showerhead from shower arm.
2. Apply thread sealant tape to shower arm threads.
3. Thread new showerhead onto shower arm hand tight plus a quarter turn with a wrench.

**Tip:** Use cloth between wrench and nut to protect finish.

---

**INSTRUCTIONS :**

1. Enlevez la pomme de douche existante du bras de douche.
2. Appliquez le ruban pour joints filetés sur les filets du bras de douche.
3. Vissez la nouvelle pomme de douche sur le bras de douche aussi serré que possible, puis faites un quart de tour en plus avec une clé.

**Conseil :** Utilisez un linge entre la clé et l'écrou pour protéger le fini.

---

**INSTRUCCIONES:**

1. Retire el cabezal de ducha actual del brazo de la ducha.
2. Aplique cinta para sellar roscas a las roscas del brazo de la ducha.
3. Enrosque el nuevo cabezal de ducha en el brazo de la ducha y apriete a mano dando un cuarto de vuelta adicional con una llave de tubo.

**Consejo práctico:** Utilice un paño entre la llave de tubo y la tuerca para proteger el acabado.

---