



Panneaux Muraux Autocollants

Guide d'installation

1



Préparez le mur et les panneaux

Nettoyer et mesurer : assurez-vous que la surface du mur est propre, sèche et exempte de tout débris. Mesurez la surface du mur pour déterminer combien de panneaux muraux de 23,6 po X 11,8 po sont nécessaires et marquez l'emplacement de chaque panneau.

Panneaux coupés (si nécessaire) : Pour s'adapter aux dimensions du mur, les panneaux d'extrémité devront peut-être être coupés. Utilisez des ciseaux bien aiguisés pour couper les panneaux sur mesure. Il est recommandé de placer les panneaux découpés près du haut du plafond.

2



Décollez l'autocollant Soutenir et coller au mur

Décollez le support : en commençant par un coin de chaque panneau, décollez le support protecteur pour exposer l'adhésif.

Positionner et coller le panneau : positionnez soigneusement le panneau sur le mur, en l'alignant avec les repères de position. Appuyez fermement du centre vers l'extérieur pour garantir que l'adhésif adhère bien à la surface du mur et pour éliminer les bulles d'air.

3



Répétez l'opération pour tous les panneaux et finitions

Appuyez fermement : après avoir placé chaque panneau, appuyez fermement sur tous les bords et sur toute la surface pour garantir une adhérence solide.

Répéter et terminer : continuez le processus avec les panneaux restants, en vous assurant que chacun s'aligne correctement avec les panneaux précédents. Une fois tous les panneaux installés, inspectez les zones qui pourraient nécessiter une pression supplémentaire pour fixer l'adhésif.