

INSTRUCTIONS:

1. Remove existing showerhead from hose.
2. Insert washer between new showerhead and hose.
3. Thread new showerhead onto hose and hand tighten.

Note: Does not include hose or diverter bracket.

INSTRUCTIONS :

1. Enlevez la pomme de douche existante du tuyau.
2. Insérez une rondelle entre la nouvelle pomme de douche et le tuyau.
3. Vissez la nouvelle pomme de douche sur le tuyau et serrez à la main.

Remarque : Ne comprend pas le tuyau ou l'inverseur.

INSTRUCCIONES:

1. Retire el cabezal de ducha actual de la manguera.
2. Inserte la arandela entre el nuevo cabezal de ducha y la manguera.
3. Enrosque el nuevo cabezal de ducha en la manguera y apriete a mano.

Nota: No incluye la manguera ni el soporte del desviador.
