

方式二: 打孔安装



- ① 测量挂钩距离, 用卷尺量出两个挂钩的中心距离



- ② 量出墙面的宽高度在墙上标出两个中心点的位置



- ③ 在定好的两个点, 打孔并打入膨胀螺丝



- ④ 将镜子挂上, 就完成了