

Tools needed / Herramientas necesarias / Outils requis



For 2-door unit, insert nylon post section in floor guide according to door thickness and locate under doors at center of opening. For 4-door unit (two guides), locate a guide 1/4" distance from each jamb, so as to engage both right and left hand pair of doors.

Para una unidad de dos puertas meta el poste de nilón en el guía de piso según la dimensión de la puerta y localízelo debajo de las puertas en el centro de la apertura. Para unidades de cuatro puertas (dos guías) localice un guía a 6 mm de cada marco para conectar las puertas de mano derecha e izquierda.

Pour armoires à deux portes, insérez la section de la barre de nylon dans le guide de plancher, conformément à la dimension de la porte et situez-la sous les portes au centre de l'ouverture. Pour armoires à 4 portes (deux guides), situez un guide à 6 mm de distance de chaque jambage de manière à engager la paire de portes de droite aussi bien que celle de gauche.

