

INSTALLATION INSTRUCTIONS



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
DO NOT REMOVE INSULATION FROM FIXTURE.
2. WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY LOCAL ELECTRICAL CODE.
3. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
4. CAUTION – RISK OF FIRE. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.
5. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:




1. Install the mounting bracket to the electrical box using two electrical box screws (not included). (**Note:** Do not adjust the two support screws at this time.)




2. Option 1: Connect (push) electrical wires from electric box (house wiring) into correct inserts.




Option 2: For multiple black (live) & white (neutral) wires joined in the electrical box (house wiring), attach a single "black" and "white" Jumper Wire before connecting. Strip 7mm from a 6" Jumper Wires supplied. Then connect (push) wires into correct inserts.




3. Connect (push) electrical wires from fixture into correct inserts.



4. Tuck the electrical wires into the electrical box and position the "key slots" over the support screws. Turn and lock the support screws into the "key slots". Tighten the support screws into place.



5. Install the proper bulb type and wattage (not included).



6. Push the shade upward and turn as shown. Lock the shade by tightening thumb screw against the fixture on the side.

MODE D'INSTALLATION™ CONNECTEUR



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:




MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
N'ENLEVEZ PAS L'ISOLATION DE LA FIXTURE.
2. FOURNITURES ÉLECTRIQUES TELLES QUE PRESCRITES PAR LES NORMES LOCALES.
3. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
4. ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.
5. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de l'illustration.


INSTALLATION:




1. Posez la ferrure de montage à la boîte Électrique à l'aide des deux vis pourvues à cet effet. (**N.B.:** N'ajustez pas les deux vis de soutien tout de suite.)




2. **Option 1:** Poussez pour brancher les fils de la boîte électrique (courant de la maison) dans les insertions appropriées.




2. **Option 2:** Lorsque vous avez plus d'un fil noir (sous tension) ou blanc (neutre) liés ensemble dans la boîte électrique (filage de la maison), posez un fil de pontage "noir" et un fil de pontage "blanc" avant le branchement. Retirez 7mm de la gaine d'un fil de pontage de 6" inclus. Posez (poussez) les fils dans les insertions appropriées.




3. Branchez (poussez) les fils électriques du luminaire dans les insertions appropriées.



4. Poussez soigneusement les fils dans la boîte électrique et positionnez les "ouvertures en forme de clé" sur les vis de soutien. Tournez et barrez les vis de soutien en place dans ces ouvertures. Serrez alors les vis en place.



5. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).



6. Poussez l'abat-jour vers le haut et tournez tel qu'illustré. Fixez l'abat-jour en serrant les vis de serrage à main contre le côté de la fixture.