


# INSTALLATION MANUAL - *Manual de Instalación*



## **THANK YOU / Gracias**

We can assure you that has used the best materials and has applied the strictest quality control measures to ensure that each and every unit meets the highest quality standards. This booklet contains general information about the unit as well as step-by-step installation instructions.

*Podemos asegurarle que se han utilizado los mejores materiales y se han aplicado las más estrictas medidas de control de calidad para garantizar que cada unidad cumpla con los más altos estándares de calidad. Este folleto contiene información general sobre la unidad, así como instrucciones de instalación paso a paso.*

## **BEFORE BEGINNING / Antes de comenzar**

Carefully read the instructions before beginning the installation


- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation
- Observe all local plumbing and building codes.
- It is strongly recommended that this installation be performed by a professional plumber or contractor.

*Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.*

- *Se recomienda usar gafas de seguridad en todo momento durante la instalación.*
- *Observe todos los códigos locales de plomería y construcción.*
- *Se recomienda encarecidamente que esta instalación sea realizada por un plomero o contratista profesional.*

Product specifications are subject to change without notice • Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


## TOOLS REQUIRED / Herramientas necesarias



**DRILL**  
PERFORADORA




**3/32" DRILL BITS**  
BROCAS DE 3/32"




**SAFETY GLASSES**  
GAFAS DE SEGURIDAD



**SCREWDRIVER**  
DESTORNILLADOR



**LEVEL**  
NIVEL




**TAPE MEASURE**  
CINTA MÉTRICA



**PENCIL**  
LÁPIZ





**STUD SENSOR**  
SENSOR DE VIGAS




**CEMENT BOARD SAW**  
SIERRA PARA TABLERO  
DE CEMENTO

## PARTS LISTING / Listado de piezas



**6**



**7**




**8**




**9**



**10**



**11**



**12**



**13**


| <b>ITEM</b> | <b>PARTS LISTING / Listado de piezas</b>                 | <b>QTY</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1           | <b>SIDE PANEL / Panel lateral</b>                        | 2          |
| 2           | <b>MIRROR CABINET / Armario con espejo</b>               | 1          |
| 3           | <b>TOP PLATE / Placa superior</b>                        | 1          |
| 4           | <b>BOTTOM SUPPORT / Soporte inferior</b>                 | 1          |
| 5           | <b>SIDE MOUNTED BRACKET / Soporte lateral</b>            | 4          |
| 6           | <b>WALL PLUG 35.5*7.1 / Taco de pared</b>                | 5          |
| 7           | <b>SCREW ST4*35 / Tornillo</b>                           | 5          |
| 8           | <b>SCREW CAP / Tapa de tornillo</b>                      | 4          |
| 9           | <b>HOLE CAP / Tapa de agujero</b>                        | 34         |
| 10          | <b>SHELF SUPPORT PEG / Clavija de soporte de estante</b> | 12         |
| 11          | <b>TOP BRACKET / Soporte superior</b>                    | 2          |
| 12          | <b>GLASS SHELF / Estante de vidrio</b>                   | 3          |
| 13          | <b>Door Bumper / Anti-Kollisions-Kleber</b>              | 4          |

\* FOR SURFACE MOUNTED INSTALLATION SEE PAGE 5  
FOR RECESSED INSTALLATION SEE PAGE 11

\* PARA INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE, VEA LA PÁGINA 5.  
PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA, VEA LA PÁGINA 11.


# SINGLE DOOR MODEL, SIZE SPECIFICATIONS / Modelo de una puerta, especificaciones de tamaño

| MODEL / Modelo                                                                                                                         | WIDTH / Ancho (A) | HEIGHT / Altura (B) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ROSA-B2030                                                                                                                             | 20"               | 30"                 |
| ROSA-B2430                                                                                                                             | 24"               | 30"                 |
| <b>*FORMULA TO CALCULATE THE CUT OUT FOR RECESSED INSTALLATION</b><br><i>Fórmula para calcular el corte para instalación empotrada</i> |                   |                     |
| <b>CUTOUT WIDTH = A - 0.512"</b><br><b>CUTOUT HEIGHT = B - 0.512"</b>                                                                  |                   |                     |




**FRONT VIEW**  
Vista frontal

WALL MOUNTED / Montado en la pared



**SIDE VIEW**  
vista lateral


\* RECESSED / Empotrado




**SIDE VIEW**  
vista lateral

**1 LEVEL AND MARK THE CABINET POSITION / NIVELAR Y MARCAR LA POSICIÓN DEL ARMARIO**



**A**







**B**




**2 MARK THE BOTTOM SUPPORT ON THE WALL / MARCAR EL S OPORTE INFERIOR EN LA PARED**






5


**FASTEN THE BOTTOM SUPPORT ON THE STUD***FIJAR EL SOPORTE INFERIOR A LA VIGA*

6

**INSTALL THE TOP BRACKETS / INSTALAR LOS SOPORTES SUPERIORES**



7

PLACE THE CABINET ON THE WALL / COLOCAR EL ARMARIO EN LA PARED





8

ADJUST THE BRACKETS AND INSTALL / AJUSTAR LOS SOPORTES E INSTALAR






**REMOVE THE TAPE FROM THE SIDE BRACKETS  
BEFORE INSTALLING THE SIDE PANELS**

*Retire la cinta de los soportes laterales  
antes de instalar los paneles laterales*




**THESE PERFORATIONS ALLOW THE  
HEIGHT ADJUSTMENT OF THE SHELVES**

*Estas perforaciones permiten el  
ajuste de altura de los estantes*







11

# **INSTALL THE GLASS SHELVES AND THE HOLE CAPS / INSTALAR LOS ESTANTES DE VIDRIO LAS TAPAS DE LOS AGUJEROS**



**INSTALL THE ANTI-COLLISION BUMPERS.**


*Instale las perlas de antiimpacto.*




12

# **ADJUST THE DOORS / AJUSTAR LAS PUERTAS**


**ADJUST THE GAP BETWEEN DOOR AND CABINET / Ajustar el espacio entre la puerta y el armario**




**SIDE VIEW**  
*VUE LATÉRALE*




**SIDE VIEW**  
*VUE LATÉRALE*



**1 REMOVE THE SIDE MOUNTED BRACKET / RETIRAR EL SOPORTE LATERAL**



**2 LEVEL AND MARK THE DIMENSION FOR RECESSED CABINET**  
*NIVELAR Y MARCAR LAS DIMENSIONES PARA EL ARMARIO EMPOTRADO*




\* REFER TO PAGES 4 FOR CUTOUT SIZE SPECIFICATIONS

*CONSULTE LAS PÁGINAS 4 PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL TAMAÑO DEL CORTE*



**IT IS RECOMMENDED TO HAVE THIS STAGE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL**


*Se recomienda que esta etapa sea realizada por un profesional*





**KEEP 3" MINIMUM CLEARANCE .**





*MANTENER UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3"*

**3** PLACE THE CABINET INTO THE WALL / COLOCAR EL ARMARIO EN LA PARED







**4** SECURE THE MEDICINE CABINET INTO THE WALL / FIJAR EL ARMARIO DE MEDICINA A LA PARED








**INSTALL THE ANTI-COLLISION BUMPERS.**

*Instale las perlas de antiimpacto.*



**A** ADJUST THE GAP BETWEEN DOOR AND CABINET / AJUSTER L'ESPACE ENTRE LA PORTE ET LE CABINET



**B** ADJUST THE GAP BETWEEN DOORS / AJUSTER L'ESPACE ENTRE LES PORTES

