

ghent BOARD HANGING INSTRUCTIONS

Because of the wide variation of mounting surface construction, specific mounting hardware is not included. For the most secure mounting, the accessory tray and the "L" hangers should be attached directly into wall studs. Ghent recommends using #8 x 1 1/4" pan head type self-tapping screws (not included). When wall studs can not be used, we recommend using wall anchors (not included).

STEP 1: Lay the marker board on a flat surface with the writing surface facing up. Align the dovetail slots on the bottom rail of the board with the dovetail slots on the bottom of the accessory tray. *See illustration 1.* Lightly hammer the plastic dovetail inserts into the dovetail slots. *Check to see that the bottom of the accessory tray, the bottom of the board, the top of the dovetail inserts are all flush with each other.*

STEP 2: Determine the desired height from the floor to the bottom of the board. Scribe a level line on the wall at that distance. Position the bottom edge of the lower "L" hangers along this line. *See Illustration 2. (Note the orientation of the hanger – slotted side to the wall. This is required so that the mounting screws for the lower hangers attach to accessory rail when installed.)* Fasten the lower "L" hangers to the wall with screws.

STEP 3: Lift and center the board on the mounted lower "L" hangers. Scribe a line on the wall along the top edge of the board. Remove the board and position the top edge of the upper "L" hangers along this line at the wall stud locations. Locate each screw in the center of each hanger's slot. *See Illustration 3.* Snugly fasten each hanger with screws to the wall.

STEP 4: Tap the upper "L" hangers up until the screw is resting in the lower end of the hanger slot. Replace the board onto the lower "L" hangers and tap the upper "L" hangers down against the top frame. Using the "L" hangers as a template, mark the hole locations for the top and bottom mounting screws. Remove the board, drill 1/8" diameter holes at each of the marked locations and reattach the board with the screws provided.

À cause de la large variation de construction de surface de montage, le spécifique matériel de montage n'est pas inclus. Pour le plus solide montage, le bac du plateau et les cintres "L" devraient être attachés directement dans les montants du mur. Ghent recommande d'utiliser les vis auto-taraudeuses type pan head #8 x 1 1/4" (ne sont pas inclus). Quand les montants de mur ne peuvent pas être utilisés, nous recommandons d'utiliser des ancrages de mur (ne sont pas inclus).

Etape 1: Poser le tableau sur une surface plane, pointe vers le haut. Aligner les fentes en queue-d'aronde sur le rail du bas du tableau au niveau des fentes du bas du bac du tableau. *Voir illustration 1.* Enfoncer légèrement à l'aide d'un marteau les encarts plastiques en queue-d'aronde dans les fentes correspondantes. *Vérifier que le bas du bac du tableau, le bas du tableau et le haut des encarts en queue-d'aronde s'encastrent bien tous ensemble.*

Etape 2: Déterminer la hauteur désirée du sol au bas du tableau. Marquer une ligne droite à cette distance. Positionner l'angle inférieur des équerres en L du bas le long de cette ligne. *Voir illustration 2. (Noter l'orientation de l'équerre – la fente contre le mur. Cette étape est indispensable pour que les vis d'assemblage des équerres du bas se raccordent au bac du tableau une fois installées.)* Visser les équerres en L du bas au mur.

Etape 3: Soulever et centrer le tableau sur les équerres en L du bas montées. Marquer une ligne sur le mur au niveau des angles du haut du tableau. Enlever le tableau et positionner le haut des angles des équerres supérieures en L le long de la ligne au niveau des clous sur le mur. Placer chaque vis au centre des fentes de chaque équerre. *Voir illustration 3.* Visser chaque équerre en toute sécurité au mur.

Etape 4: Lever en tapotant doucement les équerres du haut jusqu'à ce que la vis se trouve dans la fente au bas de l'équerre. Replacer le tableau sur les équerres en L du bas et rabattre les équerres en L du haut contre le cadre du haut. En utilisant les équerres en L comme modèle, marquer la localisation des trous pour les vis en haut et en bas. Retirer le tableau, percer des trous de 0.32 cm de diamètre au niveau des marques et attacher le tableau avec les vis prévues à cet effet.

Debido a la amplia variación de construcción de las superficies de montaje, no se incluye equipo para montaje específico. Para un montaje más seguro, la bandeja de accesorios y los ganchos "L" deben estar fijados directamente a los soportes de la pared. Ghent recomienda utilizar un tornillo #8 x 1 1/4" de cabeza plana auto-roscante (no incluido). Cuando no se puedan utilizar soportes de pared, recomendamos utilizar anclas de pared (no incluidos).

PASO 1: Ponga el tablero de marcadores en una superficie plana con la superficie de escribir hacia arriba. Alinee las ranuras en forma de cola de milano en el riel inferior del tablero con las ranuras en forma de cola de milano en la parte inferior de la bandeja de accesorios. *Ver ilustración 1.* Golpee suavemente con un martillo las inserciones plásticas en forma de cola de milano en las ranuras en forma de cola de milano. *Verifique que la parte inferior de la bandeja de accesorios, la parte inferior del tablero, la parte superior de las ranuras en forma de cola de milano estén todas alineadas unas con otras.*

PASO 2: Determine la altura deseada desde el piso hasta la parte inferior del tablero. Dibuje una línea de nivel en la pared, a esa altura. Posicione la orilla de abajo de los ganchos "L" inferiores a lo largo de esta línea. *Ver ilustración 2. (Note la orientación de los ganchos – el lado con ranuras hacia la pared. Esto se requiere para que los tornillos de montaje para los ganchos inferiores se sujeten al riel de accesorios cuando esté instalado.)* Ajuste a la pared con tornillos los ganchos "L" inferiores.

PASO 3: Levante y centre el tablero con los ganchos "L" inferiores montados. Dibuje una línea a lo largo de la orilla superior del tablero. Quite el tablero y posicione el borde superior de los ganchos "L" a lo largo de esta línea en la ubicación de los soportes en la pared. Ubique cada tornillo en el centro de cada una de las ranuras de los ganchos. *Ver ilustración 3.* Ajuste bien a la pared con tornillos cada gancho.

PASO 4: Dé un pequeño golpe a los ganchos "L" hasta que el tornillo descansa en la parte inferior de la ranura del gancho. Vuelva a poner el tablero en los ganchos "L" inferiores y golpee los ganchos "L" superiores hacia abajo sobre el marco superior. Utilizando los ganchos "L" como plantilla, marque la ubicación de los agujeros para los tornillos del montaje superiores e inferiores. Quite el tablero, taladre agujeros de 1/8" (0.32cm) de diámetro en cada sitio marcado y sujete nuevamente el tablero con los tornillos provistos.

#8 X 1/2" SCREW
VIS #8 X 1/2"
TORNILLO # 8 X 1/2"

UPPER "L" HANGER
ÉQUERRES EN L DU HAUT
GANCHO "L" SUPERIOR

BOARD
PLANCHE
TABLERO

WALL MOUNTING SCREWS
(OR WALL ANCHORS)
VIS POUR MONTAGE DE MUR
(OU ANCRAGES DE MUR)
TORNILLOS PARA MONTAJE
(O ANCLAS DE PARED)

ACCESSORY TRAY
BAC DU PLATEAU
BANDEJA DE ACCESORIOS

#8 X 1/2" SCREW
VIS #8 X 1/2"
TORNILLO # 8 X 1/2"

LOWER "L" HANGERS
ÉQUERRES EN L DU BAS
GANCHO "L" INFERIOR

1

3

2

