



EN




**Drywall or plaster with available wood stud:**

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height and positioned over wood stud(s).
- Drill a pilot hole(s) with a diameter that matches the screw into the wood stud(s), at the height you marked with pencil.
- Secure the screw to the wood firmly as the picture shows.



**Drywall without available wood stud:**

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill a hole(s) with a diameter that matches the plastic anchor through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Insert the screw into the plastic plug firmly as the picture shows. Do not over-tighten.



**Masonry:**

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill a hole(s) with a diameter and depth that match the plastic anchor through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Insert the screw into the plastic plug firmly as the picture shows. Do not over-tighten.



**If the screw can't be secured to the wall, please keep the product away from children.**


If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

DE



**Trockenbau mit zugänglicher Holzstruktur:**

- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt (e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe und über dem (den) Holzständer(n).
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zur Schraube passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in den/die Holzpfosten.
- Befestigen Sie die Schraube fest im Holz, wie auf dem Bild gezeigt.



**Trockenbauwand mit Hohlraum:**

- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt(e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe.
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zum Dübel passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in die Trockenbauwand.
- Drücken Sie den/die Kunststoffdübel in das/die Loch/Löcher, wenn nötig mit leichten Hammerschlägen.
- Drehen Sie die Schraube fest in den Kunststoffdübel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Nicht zu fest anziehen.



**Mauerwerk:**

- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt(e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe.
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zum Dübel passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in das Mauerwerk.
- Drücken Sie den/die Kunststoffdübel in das/die Loch/Löcher, wenn nötig mit Hammerschlägen.
- Drehen Sie die Schraube fest in den Kunststoffdübel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Nicht zu fest anziehen.



**Bitte das Produkt von Kindern fernhalten.**

Wenn die Schraube nicht an der Wand befestigt werden kann, oder Ihr Wandmaterial hier nicht aufgeführt ist oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Eisenwarenhändler.

ES



**Paneles o muros de yeso donde se pueda usar tornillos para madera:**

- Marque los puntos de fijación con un lápiz a la altura adecuada donde pondrá los tornillos.
- A la altura marcada con el lápiz, taladre un orificio piloto que coincida con el tamaño del tornillo.
- Asegure el tornillo a la madera firmemente como se muestra en la foto.



**Paneles o muros de yeso donde no se pueda usar tornillos para madera:**

- Marque los puntos de fijación con un lápiz a la altura adecuada donde pondrá los tornillos.
- A la altura marcada con el lápiz, taladre un agujero que coincida con el diametro del taquete.
- Inserte el taquete en el agujero. Use un martillo si fuera necesario.
- Inserte el tornillo firmemente como se muestra en la imagen. No apriete demasiado.



**Mampostería:**

- Marque los puntos de fijación con un lápiz a la altura adecuada donde pondrá los tornillos.
- A la altura marcada con el lápiz, taladre un agujero que coincida con el diametro del taquete.
- Inserte el taquete en el agujero. Use un martillo si fuera necesario.
- Inserte el tornillo firmemente como se muestra en la imagen. No apriete demasiado.



**Si el tornillo no se puede fijar a la pared, mantenga el producto alejado de los niños.**

Si el material de su pared no figura aquí, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.